

# Fable Kids

love inspired.



**Tříkolka**

**NOEMI**



**Děkujeme, že jste si vybrali Fable Kids.**

Před použitím si pečlivě přečtěte pokyny a uschovejte je pro budoucí použití.



## Table of Contents

1. <a href="#">Náhled produktu</a>	1
2. <a href="#">Důležité bezpečnostní informace</a>	3
3. <a href="#">Montáž produktu</a>	4
4. <a href="#">Jak výrobek používat</a>	7
5. <a href="#">Údržba a péče</a>	9
6. <a href="#">Ekologická likvidace</a>	10
7. <a href="#">ES prohlášení o shodě</a>	10





Děkujeme, že jste si zakoupili náš produkt. Před prvním použitím výrobku si pečlivě přečtěte návod k obsluze. Pokud výrobek předáte třetí osobě, je nutné s ním předat i tento návod. Návod k použití si uschovejte pro budoucí použití. Výkresy v této příručce se nemusí shodovat s fyzickými objekty. Podívejte se prosím na fyzické objekty.

## 1. Náhled produktu





## 1. Náhled produktu



1. přední kolo

2. rám

3. sedadlo

4. horní tlačná tyč

5. baldachýn

6. zadní kolo

7. řídítka

8. držák na láhev

9. zábradlí

10. Základna sedadla

11. Přední koš

12. Zadní koš

13. stupačka

14. spodní tlačná tyč

15. Úložné pouzdro

## 2. Důležité bezpečnostní informace



### **VAROVÁNÍ**

Uživatelům a opatrovníkům se doporučuje, aby si před použitím pečlivě přečetli návod k použití a uschovejte jej pro budoucí použití, protože to může ovlivnit bezpečnost dítěte, pokud jej nebudete používat v souladu s pokyny.

- Maximální nosnost je 25 kg.
- Použitelný věk je 18-60 měsíců.
- Tříkolka je určena pouze pro jedno dítě.
- Před jízdou se ujistěte, že jsou upevňovací prvky správně připevněny a všechny zajišťovací mechanismy jsou zajištěny.
- Přetížení nebo nesprávné použití nebo použití nesprávných náhradních dílů může způsobit poškození tříkolky nebo ji učinit nebezpečnou.
- Tříkolka musí být chráněna před ohněm a zdroji tepla.
- Nenechávejte dítě během jízdy bez dozoru.
- Nedovoďte svému dítěti, aby se při jízdě na tříkolce postavilo.
- Dítě musí být vždy zajištěno pásy.
- Výrobek je určen pouze pro jedno dítě.
- Používejte pouze náhradní díly dodané výrobcem.
- Příslušenství, které není schváleno výrobcem, by se nemělo používat.
- Všechny součásti tříkolky musí být pravidelně kontrolovány, aby bylo zajištěno, že jsou funkční.
- Na rám tříkolky nezavěšujte ani nepokládejte žádné těžké předměty, protože by mohlo dojít k jeho pádu a zranění dítěte.
- Při nasazování nebo vyjímání dítěte musí být brzda zablokována.
- Abyste předešli zranění, ujistěte se, že je vaše dítě při sestavování nebo rozebírání výrobku pryč.
- Nedodržení postupů uvedených v této příručce může vést k vážným zraněním.
- Pokud je poškozený nebo nestabilní, okamžitě přestaňte používat.
- Všechny součásti tříkolky musí být pravidelně kontrolovány, aby bylo zajištěno, že jsou funkční.
- Tento výrobek není určen pro běh nebo jízdu na kolečkových bruslích.
- Výrobek by měl být používán na rovné silnici mimo provoz.
- Při používání tříkolky buďte opatrní. Dítě by mělo být vyškolené k používání tříkolky a mělo by mít dovednosti, aby se účinně vyhnulo pádu, kolizi a zranění dítěte nebo jiných osob.



## 3. Montáž produktu



**Fig.1** Namontujte zadní kola (6) na obě strany osy zadního rámu (2).

Pokud uslyšíte "cvaknutí", znamená to, že byly správně opraveny . **Ujistěte se, že jsou kola správně zajištěna – před použitím otestujte instalaci tak, že za kola několikrát zatáhnete .**

**Fig.2** Zasuňte montážní přední kolo (1) do přední části rámu (2)

**Fig.3** Namontujte přední řídítka (7) na vyčnívající představec dokud neuslyšíte "cvaknutí" zámku

**Fig.4** Připevněte přední koš k přednímu rámu.

**Obr.5-6** Umístěte zadní koš 2v1 (12) na zadní rám a Utáhněte pomocí dodaného šroub.



## 3. How to Assemble the Product



**Fig.7** Nasadíte základnu sedadla (10) na rám a povolte upevňovací šroub na sedací jednotce (3).

**Obr.8-9** Protáhněte sedačku základnou (10) a poté utáhněte upevňovací šroub sedadla.

**Fig.10-11** Vložte levé/pravé madlo (9) na obě strany určeného otvoru, nasadíte přední podložku a poté madlo zajistěte.

**Fig.12** Namontujte opěrku nohou zatlačením dílu do drážky. Chcete-li jej vyjmout, jednoduše zatlačte dolů.

Opěrku nohou lze použít **směrem nahoru** pro pohodlnější uživatelský zážitek. Jednoduché otočení plastu štěrbinu nahoru a poté zatlačte dovnitř stupáčka  
Jak je znázorněno Obr12.1.



**Obr.12.1**



### 3. How to Assemble the Product



**Fig.13** Spojte horní tlačnou tyč se spodní tlačnou tyčí podle zobrazené operace.

**Fig.14** Vložte sestavenou kompletní tyč do tyče řízení. Zajistěte uzamčením červeného tlačítka.

**Fig 15** Připevněte stříšku na obě strany opěradla. Chcete-li nastavit sklon sluneční clony, rovnoměrně vytáhněte držáky směrem ven a nastavte úhel sklonu. (str. 15)

**Fig 16** Připevněte držák láhve na madlo.

**Fig.17** Připevnění zadní kapsy (15) k tlačné tyči jednoduchým zajištěním tlačítka kolem rukojeti tlačné tyče.



**Obr.17**



## 4. How to Use the Product

### Handle height adjustment

Adjust the height of the parent's handle by pressing the button on its parent rod and moving the handle in the desired direction.

### Zamykání zadních kol

Chcete-li zabrzdit, jednoduše zatlačte dolů. Chcete-li funkci brzdy demontovat, zvedněte ji nahoru. Obě brzdy pracují nezávisle na sobě.



### Jak zamknout pedály – funkce volnoběhu

Tříkolové kolo má funkci volnoběhu.

Při použití této funkce může dítě šlapat bez ohledu na rychlost kola.

Chcete-li nastavit tuto konfiguraci, přepněte páku na straně kola. Pokud chcete, aby pohyb pedálů vedl k pohybu kola, přepněte tuto páku znovu.



**Pokud vaše dítě používá tříkolku samo, ujistěte se, že je deaktivována funkce volnoběhu**

### Otočte sedací jednotku

Povolte upevňovací šroub pod základnou sedadla a otočte sedadlo do požadovaného úhlu. Utažením šroubu dokončete otáčení.





## 4. Jak produkt používat

### **Jak rozebrat tříkolku**

1. Odšroubujte sedadlo ve spodní části rámu a sejměte jej ze základny.
2. Stisknutím předního červeného knoflíku, který připevňuje řídítka k rámu, jej uvolněte. Demontujte volant a sejměte přední kolo.
3. Odepněte čelenku pomocí tlačítka na boku.
4. Odpojte obě zadní kola (každé má stříbrné zajišťovací tlačítko, které je třeba nejprve uvolnit).
5. Odjistěte zámek rodičovské rukojeti (červené tlačítko dole) a vytáhněte jej.
6. Sejměte opěrku nohou a držák nápojů.

Pro účely přepravy spust'íte tříkolový volant stisknutím červeného tlačítka, poté sklopte opěradlo sedadla a zajistěte jej zábradlím uzavřením nad opěradlem.



## 5. Údržba a péče

- Aby byla tříkolka dlouhodobě v dobrém stavu, je třeba ji čas od času zkontrolovat.
- Pravidelně kontrolujte tříkolku a ujistěte se, že rám a skládací části jsou v dobrém stavu.
- Tříkolka musí být pravidelně čištěna vlhkým hadříkem a osušována suchým hadříkem, aby se zabránilo tvorbě rzi. Nepoužívejte čisticí prostředky ani bělidla.
- Neskladujte tříkolku venku, dlouhodobé vystavení slunci může způsobit vyblednutí a opotřebení celých částí tříkolky.
- Pokud se tříkolka nepoužívá, musí být skladována na suchém a stinném místě. Před uskladněním se ujistěte, že je tříkolka suchá, včetně stříšky.
- Tříkolka musí být uložena na bezpečném místě mimo dosah dětí.
- Na tříkolku nepokládejte těžké předměty.
- Neodstraňujte, nerozebírejte ani neupravujte žádnou část mechanismu skládání sedadla ani brzdy.
- Neskladujte tříkolku v blízkosti přímého zdroje tepla a ohně.
- Látkový potah lze prát v pračce (max. 30°C).
- Olej můžete nanést na spojovací prvky tříkolky (např. rám, panty řídítek).



## 6. Environmentally friendly disposal

**Warning Danger of suffocation!** Packaging material is dangerous for children. Never let children play with packaging material.

### 6.1 Disposal and packaging

Obal vaší jednotky se skládá z materiálů, které jsou nezbytné k zajištění účinné ochrany během přepravy. Tyto materiály jsou plně recyklovatelné, a proto snižují dopad na životní prostředí. Obal vyhodte do koše na recyklovatelné materiály.

### 6.2 Likvidace starého zařízení

Staré spotřebiče musí být zlikvidovány v souladu se směrnicemi a předpisy místního úřadu pro likvidaci odpadu. Ověřte si u místní správy adresu nejbližšího recyklačního střediska a doručte tam svůj spotřebič.



Symbol přeškrtnuté popelnice na odpadním elektrickém nebo elektronickém zařízení znamená, že na konci své životnosti nesmí být likvidováno s domovním odpadem. Sběrná místa pro odpadní elektrická a elektronická zařízení jsou ve vašem okolí k dispozici zdarma. Adresy můžete získat od svého města nebo místní samosprávy. O dalších možnostech vrácení, které jsme vytvořili, se můžete dozvědět na našich webových stránkách [www.fable-kids.com](http://www.fable-kids.com)

Účelem odděleného sběru odpadních elektrických nebo elektronických zařízení je umožnit opětovné použití, recyklaci nebo jiné formy využití odpadních elektrických nebo elektronických zařízení a zabránit negativním dopadům likvidace na životní prostředí a lidské zdraví.



## EU prohlášení o shodě

My

Canbolat Vertriebsgesellschaft mbH  
Gneisenaustraße 10-11  
97074 Würzburg  
Německo

Prohlašujeme, že na naši výhradní odpovědnost je produkt  
Značka:

Fable Kids

Název produktu: Dětská  
tříkolka Číslo modelu:  
Noemi

EAN: 4252023107174 / 4252023107167 / 4252023107150

na které se toto prohlášení vztahuje, je v souladu s požadavky  
směrnic  
2017/738/EU  
směrnice 2009/48/ES

Shoda byla zkontrolována v souladu s následujícími  
harmonizovanými normami EN  
EN 71-1: 2014  
EN 71 Část 2: 2011+A1: 2014

Místo a datum vydání Würzburg, 31.08.2023

Podpis:



Korhan Canbolat, generální ředitel



# FableKids

love inspired.



Adresa kanceláře:  
Fablekids  
Gneisenaustraße 10-11  
D-97074 Würzburg

Zpáteční adresu naleznete v tiráži: <https://www.fable-kids.com> om Daňové

identifikační číslo: DE 263752326

Obchodní rejstříkový soud ve Würzburgu, HRB 10082

Reg.-č. OEEZ DE 61617071



Office address: FableKids • Gneisenaustraße 10-11 •  
97074 Würzburg



Our customer service number:  
Tel. +44 (0) 208 068 5604



E-Mail: [info@fable-kids.com](mailto:info@fable-kids.com)

