

Original Bedienungsanleitung - FableKids

FableKids

love inspired.



Dreirad

NOEMI



Danke für Ihr Vertrauen in FableKids.

Bitte lesen Sie die Anleitung vor Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf..

Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|----|
| 1. <u>Produktübersicht</u> | 1 |
| 2. <u>Sicherheitshinweise</u> | 3 |
| 3. <u>Aufbauanleitung</u> | 4 |
| 4. <u>Bedienungsanleitung</u> | 7 |
| 5. <u>Wartung und Pflege</u> | 9 |
| 6. <u>Umweltfreundliche Entsorgung</u> | 10 |
| 7. <u>EU Konformitätserklärung</u> | 11 |



Liebe Eltern,
vielen Dank, dass Sie unser Produkt gekauft haben. Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor der ersten Benutzung des Produktes sorgfältig durch. Wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben, muss diese Anleitung mit übergeben werden. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf. Die Zeichnungen in dieser Anleitung stimmen möglicherweise nicht mit den tatsächlichen Gegenständen überein. Bitte beziehen Sie sich auf die physischen Objekte.

1. Produktübersicht



1. Produktübersicht



- 1. Vorderrad
- 2. Rahmen
- 3. Sitz
- 4. obere Schubstange
- 5. Haube
- 6. Hinterrad
- 7. Lenkstange

- 8. Flaschenhalter
- 9. Handlauf
- 10. Sitzfläche
- 11. vorderer Korb
- 12. hinterer Korb
- 13. Fußstütze
- 14. untere Schubstange
- 15. Aufbewahrungstasche

2. Sicherheitshinweise



WARNUNG

WICHTIG: Lesen Sie diese Anleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf. Die Sicherheit Ihres Kindes kann beeinträchtigt werden, wenn Sie diese Anweisungen nicht befolgen. Die Nichtbeachtung dieser Warnungen und Anweisungen kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

- Die maximale Tragfähigkeit beträgt 25 kg.
- Das zulässige Alter beträgt 18-60 Monate.
- Das Dreirad ist nur für ein Kind bestimmt.
- Vergewissern Sie sich vor der Fahrt, dass die Befestigungselemente ordnungsgemäß angebracht und alle Verriegelungsmechanismen eingerastet sind.
- Überlastung oder unsachgemäßer Gebrauch oder die Verwendung falscher Ersatzteile können das Dreirad beschädigen oder es unsicher machen.
- Das Dreirad muss von Feuer und Wärmequellen ferngehalten werden.
- Lassen Sie Ihr Kind während der Fahrt nicht unbeaufsichtigt. Lassen Sie Ihr Kind nicht aufstehen, wenn es im Dreirad sitzt.
- Das Kind muss immer mit Gurten gesichert werden. Das Produkt ist nur für ein Kind bestimmt.
- Bitte verwenden Sie nur vom Hersteller gelieferte Ersatzteile. Vom Hersteller nicht zugelassenes Zubehör sollte nicht verwendet werden.
- Alle Komponenten des Dreirads müssen regelmäßig auf ihre Funktionsfähigkeit hin überprüft werden.
- Hängen oder legen Sie keine schweren Gegenstände an den Dreiradrahmen, da er sonst herunterfallen und das Kind verletzen könnte.
- Wenn Sie Ihr Kind hineinsetzen oder herausnehmen, muss die Bremse blockiert sein.
- Um Verletzungen zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass Ihr Kind nicht dabei ist, wenn Sie das Produkt zusammenbauen oder auseinandernehmen.
- Eine Nichtbeachtung der in dieser Anleitung beschriebenen Verfahren kann zu schweren Verletzungen führen.
- Stellen Sie den Betrieb sofort ein, wenn das Produkt beschädigt oder instabil ist.
- Alle Komponenten des Dreirads müssen regelmäßig überprüft werden, um sicherzustellen, dass sie funktionsfähig sind.
- Dieses Produkt ist nicht zum Laufen oder Rollschuhfahren geeignet.
- Das Produkt sollte auf einer geraden Straße abseits des Verkehrs benutzt werden.
- Seien Sie bei der Benutzung des Dreirads vorsichtig. Das Kind sollte im Umgang mit dem Dreirad geschult sein und über Fähigkeiten verfügen, um Stürze, Zusammenstöße und Verletzungen des Kindes oder anderer Personen zu vermeiden.

3. Aufbauanleitung



Abb.1 Montieren Sie die Hinterräder (6) auf beiden Seiten der Achse des Hinterrahmens (2).

Wenn Sie ein "Klick" hören, bedeutet dies, dass die Räder richtig befestigt sind.

Vergewissern Sie sich, dass die Räder richtig befestigt sind - testen Sie die Montage, indem Sie die Räder vor der Verwendung einige Male ziehen.

Abb.2 Schieben Sie das montierte Vorderrad (1) in den vorderen Teil des Rahmens (2)

Abb.3 Installieren Sie den vorderen Lenker (7) auf dem hervorstehenden Vorbau, bis ein "Klick" zu hören ist.

Abb.4 Befestigen Sie den vorderen Korb am vorderen Rahmen.

Abb.5-6 Setzen Sie den hinteren 2in1-Korb (12) auf den hinteren Rahmen und ziehen Sie ihn mit der mitgelieferten Schraube fest. Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator (kostenlose Version)

3. Aufbauanleitung



Abb.7 Setzen Sie die Sitzbasis (10) auf den Rahmen und lösen Sie die Befestigungsschraube an der Sitzeinheit (3).

Abb.8-9 Verbinden Sie die Sitzeinheit mit der Basis (10) und ziehen Sie dann die Befestigungsschraube des Sitzes an.

Abb.10-11 Setzen Sie die linken/rechten Handläufe (9) auf beiden Seiten des vorgesehenen Schlitzes ein, legen Sie das vordere Polster auf und verriegeln Sie den Handlauf.

Abb.12 Montieren Sie die Fußstütze, indem Sie das Teil in den Schlitz schieben. Zum Entfernen einfach nach unten drücken.

Die Fußstütze kann für eine komfortablere Nutzung nach oben geschoben werden. Drehen Sie einfach den Kunststoffschlitz nach oben und schieben Sie die Fußstütze ein, wie in Abb. 12.1 gezeigt.



Abb.12.1

3. Aufbauanleitung



Abb.13 Verbinden Sie die obere Schubstange mit der unteren Schubstange gemäß der gezeigten Vorgehensweise.

Abb.14 Die zusammengebaute komplette Stange in die Lenkstange einführen. Sichern Sie sie durch Verriegeln des roten Knopfes.

Abb. 15 Befestigen Sie das Verdeck auf beiden Seiten der Rückenlehne. Um die Neigung des Sonnenschutzes einzustellen, ziehen Sie die Halterungen gleichmäßig nach außen und stellen Sie den Neigungswinkel ein.(P15)

Abb. 16 Befestigen Sie den Flaschenhalter am Schiebebügel.

Abb.17 Befestigung der hinteren Tasche (15) an der Schubstange durch einfaches Einrasten des Knopfes am Griff der Schubstange.



Abb.17

4. Bedienungsanleitung

Höhenverstellung des Griffs

Stellen Sie die Höhe des Elterngriffs ein, indem Sie den Knopf an der Elternstange drücken und den Griff in die gewünschte Richtung bewegen.

Feststellen der Hinterräder

Zum Feststellen der Bremse einfach nach unten drücken.

Zum Lösen der Bremse heben Sie diese nach oben. Beide Bremsen funktionieren unabhängig voneinander.



Wie man die Pedale blockiert - Freilauffunktion

Das dreirädrige Fahrrad verfügt über eine Freilauffunktion.

Mit dieser Funktion kann das Kind unabhängig von der Geschwindigkeit des Fahrrads in die Pedale treten.

Um diese Konfiguration einzustellen, betätigen Sie den Hebel an der Seite des Rades. Wenn Sie möchten, dass die Bewegung der Pedale zur Bewegung des Rades führt, schalten Sie diesen Hebel erneut um.



Wenn Ihr Kind das Dreirad allein benutzt, stellen Sie sicher, dass die Freilauffunktion deaktiviert ist.

Drehen Sie die Sitzeinheit um

Lösen Sie die Befestigungsschraube unter der Sitzbasis und drehen Sie den Sitz in den gewünschten Winkel. Ziehen Sie die Schraube fest, um die Drehung abzuschließen.



4. Bedienungsanleitung

So demontieren Sie das Dreirad

1. Schrauben Sie den Sitz an der Unterseite des Rahmens ab und entfernen Sie ihn von der Basis.
2. Drücken Sie auf den vorderen roten Knopf, mit dem der Lenker am Rahmen befestigt ist, um ihn zu lösen. Demontieren Sie den Lenker und schieben Sie das Vorderrad ab.
3. Lösen Sie das Kopfband mithilfe des Knopfes an der Seite.
4. Lösen Sie die beiden Hinterräder (jedes hat einen silbernen Sperrknopf, der zuerst gelöst werden muss).
5. Entriegeln Sie die Verriegelung der Schubstange (roter Knopf am unteren Ende) und ziehen Sie ihn heraus.
6. Entfernen Sie die Fußstütze und den Becherhalter.

Zum Transport das Dreiradlenkrad durch Drücken betätigen Sie den roten Knopfes, dann klappen Sie die Sitzlehne um und sichern diese mit dem Rahmen, indem sie über die Rückenlehne geschlossen wird.

5. Wartung und Pflege

- Damit das Dreirad lange Zeit in gutem Zustand bleibt, muss es von Zeit zu Zeit überprüft werden.
- Überprüfen Sie das Dreirad regelmäßig und stellen Sie sicher, dass der Rahmen und die klappbaren Teile in gutem Zustand sind.
- Das Dreirad muss regelmäßig mit einem feuchten Tuch gereinigt und mit einem trockenen Tuch abgetrocknet werden, um Rostbildung zu vermeiden. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel oder Bleichmittel.
- Lagern Sie das Dreirad nicht im Freien, längere Sonneneinstrahlung kann zum Ausbleichen und zur Abnutzung aller Teile des Dreirads führen.
- Wenn das Dreirad nicht in Gebrauch ist, muss es an einem trockenen und schattigen Ort gelagert werden. Vergewissern Sie sich vor der Lagerung, dass das Dreirad trocken ist, einschließlich des Verdecks.
- Das Dreirad muss an einem sicheren, für Kinder unzugänglichen Ort gelagert werden.
- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Dreirad.
- Entfernen, demontieren oder modifizieren Sie keine Teile des Sitzklappmechanismus oder der Bremsen.
- Lagern Sie das Dreirad nicht in der Nähe einer direkten Hitze- oder Feuerquelle.
- Der Stoffbezug kann in der Maschine gewaschen werden (max. 30°C).
- Sie können die Verbindungselemente des Dreirads (z. B. Rahmen, Lenkerscharniere) mit Öl behandeln.

6. Umweltfreundliche Entsorgung

Warnung Erstickungsgefahr! Verpackungsmaterial ist für Kinder gefährlich. Kinder nie mit Verpackungsmaterial spielen lassen.

6.1 Entsorgung und Verpackung

Die Verpackung Ihres Geräts besteht aus Materialien, die notwendig sind, um einen wirksamen Schutz beim Transport zu garantieren. Diese Materialien sind vollständig wiederverwertbar und verringern damit die Umweltbelastung. Entsorgen Sie die Verpackung in einer Tonne für recyclingfähige Materialien.

6.2 Entsorgung von Altgeräten

Altgeräte sind in Übereinstimmung mit den Richtlinien und den Bestimmungen der örtlichen Abfallbeseitigung zu entsorgen. Sie sich bei Ihrer örtlichen Verwaltung über die Adresse des nächsten Wertstoffhofs und liefern Sie Ihr Gerät dort ab.



Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers auf einem Elektro- oder Elektronik-Altgerät besagt, dass dieses am Ende seiner Lebensdauer nicht im Hausmüll entsorgt werden darf. Zur kostenfreien Rückgabe stehen in Ihrer Nähe Sammelstellen für Elektro- und Elektronik-Altgeräte zur Verfügung. Die Adressen erhalten Sie von Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung. Sie können Sie sich auf unserer Webseite www.fable-kids.com über weitere, von uns geschaffene Rückgabemöglichkeiten informieren.

Durch die getrennte Sammlung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten soll die Wiederverwendung, die stoffliche Verwertung bzw. andere Formen der Verwertung von Altgeräten ermöglicht, sowie die negativen Folgen bei der Entsorgung auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit vermieden werden.



EU-Konformitätserklärung

Wir die

Canbolat Vertriebsgesellschaft mbH
Gneisenaustraße 10-11
97074 Würzburg
Deutschland

Erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt

Marke: 

Produktname: Kinderdreirad

Modellnummer: Noemi

EAN: 4252023107174 / 4252023107167 / 4252023107150

auf das sich diese Erklärung bezieht, konform ist mit den
Anforderungen der Richtlinien

2017/738/EU

2009/48/EC

Die Konformität wurde überprüft anhand der harmonisierten
EN-Normen

EN 71-1: 2014

EN 71 Part 2: 2011+A1: 2014

Ausstellungsort und -datum

Würzburg, 31.08.2023

Unterschrift:



Korhan Canbolat, Managing Director



Firmensitz:
Fablekids
Gneisenaustraße 10-11
D-97074 Würzburg

Die Rücksendeadresse entnehmen Sie bitte dem Impressum:
<https://www.fable-kids.com>

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: DE 263752326
Gericht der Handelsregistereintragung ist Würzburg, HRB 10082
WEEE Reg.-Nr. DE 61617071



Firmensitz: FableKids • Gneisenaustraße 10-11 • 97074
Würzburg



Kontaktieren Sie unseren Kundenservice:
Tel. +49 (0) 931 90 80 3000



E-Mail: info@fable-kids.com

