

Fable Kids

love inspired.



Driewieler

NOEMI



Bedankt voor het kiezen van Fable Kids.

Lees de instructies zorgvuldig door voor gebruik en bewaar deze voor toekomstig gebruik.

FableKids

love inspired.

Table of Contents

<u>1. Produktoverzicht</u>	-----	1
<u>2. Belangrijke veiligheidsinformatie</u>	-----	3
<u>3. 3. Productassemblage</u>	-----	4
<u>4. Hoe het product te gebruiken</u>	-----	7
<u>5. Onderhoud en verzorging</u>	-----	9
<u>6. Milieuvriendelijke verwijdering</u>	-----	10
<u>7. EG-verklaring van overeenstemming</u>	-----	11



Bedankt voor de aankoop van ons product. Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het product voor de eerste keer gebruikt. Als u het product aan een derde partij geeft, moet deze handleiding bij deze worden overhandigd. Bewaar de handleiding voor toekomstig gebruik. De tekeningen in deze handleiding komen mogelijk niet overeen met de fysieke objecten. Raadpleeg de fysieke objecten.

1. Produktoverzicht



1. Produktoverzicht



1. voorwiel
2. lijst
3. zetel
4. bovenste duwstang
5. baldakijn
6. achterwiel
7. stuur

8. flessenhouder
9. leuning
10. Stoelbasis
11. voormand
12. Achterste mand
13. Voetensteun
14. onderste duwstang
15. Opbergzakje

2. Belangrijke veiligheidsinformatie



WAARSCHUWING

Gebruikers en voogden wordt geadviseerd om de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen voor gebruik en om deze te bewaren voor toekomstig gebruik, omdat dit de veiligheid van het kind kan beïnvloeden als het niet in overeenstemming met de instructies wordt gebruikt.

- Het maximale laadvermogen is 25 kg.
- De toepasselijke leeftijd is 18-60 maanden.
- De driewieler is bedoeld voor slechts één kind.
- Zorg ervoor dat de bevestigingselementen goed zijn bevestigd en dat alle vergrendelingsmechanismen zijn ingeschakeld voordat u gaat rijden.
- Overbelasting of onjuist gebruik of gebruik van onjuiste reserveonderdelen kan schade aan de driewieler veroorzaken of onveilig maken.
- De driewieler moet uit de buurt van vuur en warmtebronnen worden gehouden.
- Laat uw kind niet onbeheerd achter tijdens het rijden.
- Laat je kind niet opstaan als je in de driewieler zit.
- Het kind moet altijd worden vastgezet met riemen.
- Het product is bedoeld voor slechts één kind.
- Gebruik alleen reserveonderdelen die door de fabrikant zijn geleverd.
- De accessoires die niet door de fabrikant zijn goedgekeurd, mogen niet worden gebruikt.
- Alle onderdelen van de driewieler moeten regelmatig worden gecontroleerd om er zeker van te zijn dat ze operationeel zijn.
- Hang of plaats geen zware voorwerpen op het frame van de driewieler, omdat dit ertoe kan leiden dat het naar beneden valt en het kind verwondt.
- Bij het in- of uitstappen van het kind moet de rem vergrendeld zijn.
- Om verwondingen te voorkomen, moet u ervoor zorgen dat uw kind weg is wanneer u het product monteert of demonteert.
- Het niet volgen van de procedures in deze handleiding kan leiden tot ernstig lichamelijk letsel.
- Stop onmiddellijk met het gebruik als het beschadigd of onstabiel is.
- Alle onderdelen van de driewieler moeten regelmatig worden gecontroleerd om er zeker van te zijn dat ze operationeel zijn.
- Dit product is niet bedoeld voor hardlopen of rolschaatsen.
- Het product moet worden gebruikt op een rechte weg weg van het verkeer.
- Wees voorzichtig bij het gebruik van de driewieler. Het kind moet worden getraind om de driewieler te gebruiken en vaardigheden hebben om vallen, botsingen en verwondingen aan het kind of andere mensen effectief te voorkomen.

3. Productassemblage



Fig.1 Monteer achterwielen (6) aan weerszijden van de as van het achterframe (2).

Als u een "klik" hoort, betekent dit dat ze correct zijn opgelost .
Zorg ervoor dat de wielen goed zijn vastgezet - test uw installatie door een paar keer aan de wielen te trekken voor gebruik.

Fig.2 Schuif het voorwiel van het frame (1) in de voorkant van het frame (2)

Fig.3 installeer het voorstuur (7) op de uitstekende stuurpen totdat een vergrendelende "klik" wordt gehoord

Fig.4 Bevestig de voorste mand aan het voorframe.

Fig.5-6 Plaats 2in1 achtermand (12) op het achterframe en aanspannen met meegeleverde schroef.

3. How to Assemble the Product



Fig.7 Plaats de stoelbasis (10) op het frame en laat de montageschroef op de zitunit los (3).

Fig.8-9 Verbind de zitunit door de basis(10) en draai vervolgens de schroef van de zitbevestiging vast.

Fig.10-11 Plaats links/rechts leuning (9) aan beide zijden van de aangewezen sleuf, plaats het voorste kussen en vergrendel vervolgens de leuning.

Fig.12 Installeer de voetsteun door het onderdeel in de sleuf te duwen. Om te verwijderen, drukt u gewoon op omlaag.

De voetsteun kan naar boven worden gebruikt voor een comfortabelere gebruikerservaring. Draai het plastic eenvoudig om sleuf naar boven en duw in de Voetensteun zoals getoond Fig12.1.



Fig.12.1

3. How to Assemble the Product



Fig.13 Verbind de bovenste duwstang met de onderste duwstang volgens de getoonde bediening.

Fig.14 Steek de gemonteerde complete stang in de stuurstang. Beveilig door de rode knop te vergrendelen.

Fig 15 Bevestig de luifel aan beide zijden van de rugleuning. Om de helling van het zonnescerm aan te passen, trekt u de beugels gelijkmatig naar buiten en stelt u de hellingshoek in. (P15)

Fig 16 Bevestig de flessenhouder op de duwstang.

Fig.17 Om het achterzakje (15) aan de duwstang te bevestigen door simpelweg de knop rond de handgreep van de duwstang te vergrendelen.



Fig.17

4. How to Use the Product

Handle height adjustment

Adjust the height of the parent's handle by pressing the button on its parent rod and moving the handle in the desired direction.

De achterwielen vergrendelen

Om op de rem te trappen, hoeft u alleen maar naar beneden te duwen. Om de remfunctie te verwijderen, til je naar boven. Beide remmen werken onafhankelijk van elkaar.



Hoe pedalen te vergrendelen – vrije

wielfunctie De driewielige fiets heeft een vrije wielfunctie.

Bij gebruik van deze functie kan het kind trappen, ongeacht de snelheid van de fiets. Om deze configuratie in te stellen, schakelt u de hendel aan de zijkant van het wiel. Als u wilt dat de beweging van pedalen leidt tot beweging van het wiel, schakelt u deze hendel opnieuw.



Als uw kind alleen een driewieler gebruikt, zorg er dan voor dat de vrijloofunctie is uitgeschakeld

Draai de zitunit om

Draai de bevestigingsschroef onder de stoelvoet los en draai de zitting in de gewenste hoek. Draai de schroef vast om de rotatie te voltooien.





4. Hoe het product te gebruiken

Hoe de driewieler te demonteren

1. Schroef de zitting aan de onderkant van het frame los en verwijder deze van de basis.
2. Druk op de rode knop aan de voorzijde die het stuur aan het frame bevestigt om los te laten. Demonteer het stuur en schuif van het voorwiel.
3. Maak de hoofdband los van de knop aan de zijkant.
4. Koppel beide achterwielen los (elk heeft een zilveren vergrendelingsknop die eerst moet worden losgelaten).
5. Ontgrendel de ouderhandgreepvergrendeling (rode knop onderaan) en trek deze eruit.
6. Verwijder de voetsteun en bekerhouder.

Laat voor transportdoeleinden het stuurwiel van de driewieler zakken door op de rode knop te drukken, klap vervolgens de rugleuning van de stoel in en bevestig deze met de reling door deze boven de rugleuning te sluiten.



5. Onderhoud en verzorging

- Om de driewieler lang in goede staat te houden, moet deze van tijd tot tijd worden gecontroleerd.
- Controleer regelmatig de driewieler en zorg ervoor dat het frame en de vouwdelen in goede staat zijn.
- Periodiek moet de driewieler worden gereinigd met een vochtige doek en worden gedroogd met een droge doek om de vorming van roest te voorkomen. Gebruik geen wasmiddelen of bleekmiddelen.
- Bewaar de driewieler niet buiten, langdurige blootstelling aan de zon kan vervaging en slijtage van de hele delen van de driewieler veroorzaken.
- Wanneer de driewieler niet in gebruik is, moet deze op een droge en schaduwrijke plaats worden opgeslagen. Voordat u opbergt, moet u ervoor zorgen dat de driewieler droog is, inclusief de luifel.
- De driewieler moet worden opgeborgen op een veilige plaats buiten het bereik van kinderen.
- Plaats geen zware voorwerpen op de driewieler.
- Verwijder, demonteer of wijzig geen enkel deel van het klapmechanisme van de stoel of de remmen.
- Bewaar de driewieler niet in de buurt van een directe bron van warmte en vuur.
- De stoffen hoes kan machinaal gewassen zijn (max. 30°C).
- U kunt olie aanbrengen op driewielerkoppelingselementen (bijv. frame, stuurscharnieren).

6. Environmentally friendly disposal

Warning Danger of suffocation! Packaging material is dangerous for children. Never let children play with packaging material.

6.1 Disposal and packaging

De verpakking van uw unit bestaat uit materialen die nodig zijn om een effectieve bescherming tijdens het transport te garanderen. Deze materialen zijn volledig recyclebaar en verminderen daardoor de milieu-impact. Gooi de verpakking weg in een bak voor recyclebare materialen.

6.2 Verwijdering van oude apparatuur

Oude apparaten moeten worden weggegooid in overeenstemming met de richtlijnen en voorschriften van de lokale afvalverwijderingsautoriteit. Neem contact op met uw lokale administratie voor het adres van het dichtstbijzijnde recyclingcentrum en lever uw apparaat daar af.



Het symbool van de doorgestreepte vuilnisbak op afgedankte elektrische of elektronische apparatuur geeft aan dat deze aan het einde van zijn levensduur niet met huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Inzamelpunten voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur zijn gratis beschikbaar bij u in de buurt. U kunt de adressen verkrijgen van uw stad of lokale overheid. U kunt meer te weten komen over andere retouropties die door ons zijn gemaakt op onze website www.fable-kids.com

De gescheiden inzameling van afgedankte elektrische of elektronische apparatuur is bedoeld om hergebruik, recycling of andere vormen van nuttige toepassing van afgedankte elektrische of elektronische apparatuur mogelijk te maken en om de negatieve gevolgen van verwijdering voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen.



EU-conformiteitsverklaring

Wij

Canbolat Vertriebsgesellschaft mbH
Gneisenaustraße 10-11
97074 Würzburg
Duitsland

Verklaar, onder onze eigen verantwoordelijkheid, dat het
product
Merk:

Fable Kids

Productnaam: Kids
Driewieler Model nummer:
Noemi

EAN: 4252023107174 / 4252023107167 / 4252023107150

waarop deze verklaring betrekking heeft, in overeenstemming
is met de eisen van de richtlijnen
2017/738/EU
2009/48/EG

De conformiteit werd gecontroleerd in overeenstemming
met de volgende geharmoniseerde EN-normen
NL 71-1: 2014
EN 71 Deel 2: 2011+A1: 2014

Plaats en datum van afgifte Würzburg, 31.08.2023

Handtekening:



Korhan Canbolat, algemeen directeur



FableKids

love inspired.



Kantooradres:
Fablekids
Gneisenaustraße 10-11
D-97074 Würzburg

Het retouradres vindt u in de opdruk: <https://www.fable-kids.c> om BTW-

identificatienummer: DE 263752326

Rechtbank van het handelsregister is Würzburg, HRB 10082

AEEA verord.-nr. DE 61617071



Office address: FableKids • Gneisenaustraße 10-11 •
97074 Würzburg



Our customer service number:
Tel. +44 (0) 208 068 5604



E-Mail: info@fable-kids.com

