

Fable Kids

love inspired.



Trojkolka

NOEMI



Ďakujeme, že ste si vybrali Fable Kids.

Pred použitím si pozorne prečítajte pokyny a uschovajte si ich pre budúce použitie.

Table of Contents

1. <u>Prehľad produktov</u>	-----	1
2. <u>Dôležité bezpečnostné</u>	-----	3
informácie		
3. <u>Montáž produktu</u>	-----	4
4. <u>Ako používať produkt</u>	-----	7
5. <u>Údržba a starostlivosť</u>	-----	9
6. <u>Ekologická likvidácia</u>	-----	10
7. <u>ES vyhlásenie o zhode</u>	-----	11



FableKids

love inspired.

Ďakujeme, že ste si kúpili náš produkt. Pred prvým použitím produktu si pozorne prečítajte návod na obsluhu. Ak odovzdáte výrobok tretej strane, musí byť tento návod odovzdaný spolu s ním. Uschovajte si návod na použitie pre budúce použitie. Výkresy v tejto príručke sa nemusia zhodovať s fyzickými objektmi. Pozrite si fyzické objekty.

1. Prehľad produktov



1. Prehľad produktov



1. predné koleso
2. rám
3. sedadlo
4. horná tlačná tyč
5. baldachýn
6. zadné koleso
7. riadidlá

8. držiak na fľašu
9. zábradlie
10. Základňa sedadla
11. predný kôš
12. zadný kôš
13. Opierka na nohy
14. spodná tlačná tyč
15. Úložné puzdro

2. Dôležité bezpečnostné informácie



VAROVANIE

Používateľom a opatrovníkom sa odporúča, aby si pred použitím pozorne prečítali návod na použitie a odložili si ho pre budúce použitie, pretože v prípade nepoužívania v súlade s pokynmi môže mať vplyv na bezpečnosť dieťaťa.

- Maximálna nosnosť je 25 kg.
- Príslušný vek je 18-60 mesiacov.
- Trojkolka je určená len pre jedno dieťa.
- Pred jazdou sa uistite, že upevňovacie prvky sú správne pripevnené a všetky blokovacie mechanizmy sú zapojené.
- Preťaženie alebo nesprávne použitie alebo použitie nesprávnych náhradných dielov môže spôsobiť poškodenie trojkolky alebo ju urobiť nebezpečnou.
- Trojkolka musí byť chránená pred ohňom a zdrojmi tepla.
- Počas jazdy nenechávajte svoje dieťa bez dozoru.
- Nenechajte svoje dieťa vstať, keď ste v trojkolke.
- Dieťa musí byť vždy zaistené pásmi.
- Výrobok je určený len pre jedno dieťa.
- Používajte iba náhradné diely dodané výrobcom.
- Nemalo by sa používať príslušenstvo, ktoré nie je schválené výrobcom.
- Všetky komponenty trojkolky sa musia pravidelne kontrolovať, aby sa zabezpečilo, že sú funkčné.
- Na rám trojkolky nevešajte ani nedávajte žiadne ťažké predmety, pretože by to mohlo spôsobiť pád a zranenie dieťaťa.
- Pri nastupovaní alebo vyberaní dieťaťa musí byť brzda zablokovaná.
- Aby ste predišli zraneniam, uistite sa, že vaše dieťa nie je pri montáži alebo demontáži výrobku preč.
- Nedodržanie postupov uvedených v tejto príručke môže viesť k vážnym ublíženiam na zdraví.
- Ak je poškodený alebo nestabilný, okamžite ho prestaňte používať.
- Všetky komponenty trojkolky sa musia pravidelne kontrolovať, aby sa zabezpečilo, že sú funkčné.
- Tento výrobok nie je určený na beh alebo korčuľovanie.
- Výrobok by sa mal používať na priamej ceste mimo premávky.
- Pri používaní trojkolky buďte opatrní. Dieťa by malo byť vyškolené na používanie trojkolky a malo by mať zručnosti, aby sa účinne zabránilo pádu, zrážke a zraneniu dieťaťa alebo iných ľudí.

3. Montáž produktu



Obr.1 Montáž zadných kolies (6) na každú stranu nápravy zadného rámu (2).

Ak počujete "kliknutie", znamená to, že boli správne opravené .

Uistite sa, že kolesá sú správne zaistené – pred použitím otestujte inštaláciu niekoľkonásobným potiahnutím .

Obr.2 Zasuňte predné koleso zostavy (1) do prednej časti rámu (2)

Obr.3 namontujte predné riadidlá (7) na vyčnievajúci predstavec kým sa neozve uzamykacie "kliknutie"

Obr.4 Pripevnite predný kôš k prednému rámu.

Obr.5-6 Umiestnite zadný kôš 2v1 (12) na zadný rám a Utiahnite s poskytnutím skrutka.

3. How to Assemble the Product



Obr.7 Umiestnite základňu sedadla (10) na rám a uvoľnite upevňovaciu skrutku na jednotke sedadla (3).

Obr.8-9 Pripojte sedaciu jednotku cez základňu (10) a potom utiahnite skrutku na upevnenie sedadla.

Obr.10-11 Vložte ľavé/pravé zábradlie (9) na obe strany určenej štrbiny, položte na prednú podložku a potom uzamknite zábradlie.

Obr.12 Nainštalujte opierku nôh zatlačením dielu do štrbiny. Ak ho chcete odstrániť, jednoducho zatlačte nadol.

Opierku nôh je možné použiť **smerom nahor** pre pohodlnejšie používanie. Jednoduché otočenie plastu

Zasuňte slot nahor a potom zatlačte tlačidlo Opierka na nohy ako je znázornené Obr. 12.1.



Obr.12.1

3. How to Assemble the Product



Obr.13 Spojte hornú tlačnú tyč so spodnou tlačnou tyčou podľa znázornenej činnosti.

Obr.14 Vložte zostavenú kompletnú tyč do tyče riadenia . Zabezpečte uzamknutím červeného tlačidla.

Obr. 15 Pripevnite vrchlík na oboch stranách operadla. Aby ste nastavili sklon slnečnej clony, rovnomerne potiahnite konzoly smerom von a nastavte uhol sklonu. (P15)

Obr. 16 Pripevnite držiak fľaše na tlačnú

Obr.17 Pripevnenie zadného vrečka (15) k tlačnej tyči jednoduchým uzamknutím tlačidla okolo rukoväte tlačnej tyče.



Obr.17

4. How to Use the Product

Handle height adjustment

Adjust the height of the parent's handle by pressing the button on its parent rod and moving the handle in the desired direction.

Uzamknutie zadných kolies

Ak chcete použiť brzdu, jednoducho zatlačte nadol. Ak chcete odstrániť brzдовú funkciu, zdvihnite ju nahor. Obe brzdy pracujú nezávisle od seba.



Ako uzamknúť pedále – funkcia

voľnobehu Trojkolesový bicykel má funkciu voľného kolesa.

Pri použití tejto funkcie môže dieťa šliapať do pedálov bez ohľadu na rýchlosť bicykla. Ak chcete nastaviť túto konfiguráciu, prepnite páčku na bočnej strane kolieska. Ak chcete, aby pohyb pedálov viedol k pohybu kolesa, znova prepnite túto páku.



Ak vaše dieťa používa trojkoľku samostatne, uistite sa, že funkcia voľnobehu je vypnutá

Obrátenie sedadlovej jednotky

Uvoľnite upevňovaciu skrutku pod základňou sedadla a otočte sedadlo do požadovaného uhla. Utiahnite skrutku, aby ste dokončili otáčanie.



4. Ako používať produkt

Ako rozobrať trojkoľku

1. Odskrutkujte sedadlo v spodnej časti rámu a vyberte ho zo základne.
2. Stlačte predný červený gombík, ktorý upevňuje riadidlá k rámu, aby ste ich uvoľnili. Demontujte volant a skĺznite z predného kolesa.
3. Uvoľnite čelenku pomocou tlačidla na boku.
4. Odpojte obe zadné kolesá (každé má strieborné tlačidlo zámku, ktoré sa musí uvoľniť ako prvé).
5. Odomknite zámok rodičovskej rukoväte (červené tlačidlo v dolnej časti) a vytiahnite ho.
6. Odstráňte opierku nôh a držiak pohárov.

Na prepravné účely spustite volant trojkoľky stlačením červeného tlačidla, potom sklopte operadlo sedadla a zaistite ho zábradlím zatvorením nad operadlom.

5. Údržba a starostlivosť

- Aby sa trojkolka udržala v dobrom stave po dlhú dobu, musí sa z času na čas skontrolovať.
- Pravidelne kontrolujte trojkolku a uistite sa, že rám a skladacie časti sú v dobrom stave.
- Trojkolka sa musí pravidelne čistiť vlhkou handričkou a vysušovať suchou handričkou, aby sa zabránilo tvorbe hrdze. Nepoužívajte čistiace prostriedky ani bieliace prostriedky.
- Trojkolku neskladujte vonku, dlhodobé vystavenie slnku môže spôsobiť vyblednutie a opotrebovanie celých častí trojkolky.
- Ak sa trojkolka nepoužíva, musí sa skladovať na suchom a zatienenom mieste. Pred uskladnením sa uistite, že trojkolka je suchá, vrátane vrchlíka.
- Trojkolka musí byť uložená na bezpečnom mieste mimo dosahu detí.
- Na trojkolku neumiestňujte ťažké predmety.
- Neodstraňujte, nerozoberajte ani neupravujte žiadnu časť sklápacieho mechanizmu sedadla alebo bŕzd.
- Neskladujte trojkolku v blízkosti priameho zdroja tepla a ohňa.
- Látkový poťah môže byť praná v práčke (max. 30°C).
- Olej môžete aplikovať na spojovacie prvky trojkolky (napr. rám, pánty riadidiel).

6. Environmentally friendly disposal

Warning Danger of suffocation! Packaging material is dangerous for children. Never let children play with packaging material.

6.1 Disposal and packaging

Balenie vašej jednotky pozostáva z materiálov, ktoré sú potrebné na zaručenie účinnej ochrany počas prepravy. Tieto materiály sú plne recyklovateľné, a preto znižujú dopad na životné prostredie. Obal vyhodíte do koša na recyklovateľné materiály.

6.2 Likvidácia starých zariadení

Staré spotrebiče musia byť zlikvidované v súlade s usmerneniami a predpismi miestneho orgánu likvidácie odpadu. Informujte sa na miestnej správe o adrese najbližšieho recyklačného strediska a doručte tam svoj spotrebič.



Symbol preškrtnutého odpadkového koša na odpade z elektrických alebo elektronických zariadení označuje, že na konci svojej životnosti sa nesmie likvidovať spolu s domovým odpadom. Zberné miesta na odpad z elektrických a elektronických zariadení sú vo vašom okolí k dispozícii bezplatne. Adresy môžete získať od svojho mesta alebo miestnej samosprávy. O ďalších nami vytvorených možnostiach vrátenia tovaru sa môžete dozvedieť na našej webovej stránke www.fable-kids.com

Separovaný zber odpadu z elektrických alebo elektronických zariadení má umožniť opätovné použitie, recykláciu alebo iné formy zhodnocovania odpadu z elektrických alebo elektronických zariadení a zabrániť negatívnym dôsledkom zneškodňovania odpadu na životné prostredie a zdravie ľudí.

EÚ vyhlásenie o zhode

My

Canbolat Vertriebsgesellschaft mbH
Gneisenaustraße 10-11
97074 Würzburg
Nemecko

Na našu výhradnú zodpovednosť vyhlasujeme, že výrobok
Značka:

Fable Kids

Názov tovaru: Detská
trojkolka Číslo modelu:
Noemi

EAN: 4252023107174 / 4252023107167 / 4252023107150

na ktoré sa vzťahuje toto vyhlásenie, je v súlade s
požiadavkami smerníc
2017/738/EÚ
2009/48/ES

Zhoda bola skontrolovaná v súlade s týmito
harmonizovanými normami EN
SK 71-1: 2014
SK 71 Časť 2: 2011+A1: 2014

Miesto a dátum vydania Würzburg, 31.08.2023

Podpis:



Korhan Canbolat, generálny riaditeľ

FableKids

love inspired.



Adresa kancelárie:
Fablekids
Gneisenaustraße 10-11
D-97074 Würzburg

Spiatočnú adresu nájdete v tiráži: <https://www.fable-kids.com> om IČ DPH:

DE 263752326

Súd obchodného registra je Würzburg, HRB 10082

Reg. OEEZ – č. DE 61617071



Office address: FableKids • Gneisenaustraße 10-11 •
97074 Würzburg



Our customer service number:
Tel. +44 (0) 208 068 5604



E-Mail: info@fable-kids.com

