



FOTOPOLIMERIZZATORE DI LUCE UV SI-MA-032-W



Seguire tutte le precauzioni di sicurezza riportate nelle presenti istruzioni per l'uso per garantire un utilizzo sicuro.

Introduzione

Grazie per aver acquistato il nostro prodotto. Si prega di leggere attentamente il manuale di istruzioni prima di utilizzare il prodotto per la prima volta. Se si cede il prodotto a terzi, questo manuale di istruzioni deve essere consegnato insieme ad esso.

Descrizione del dispositivo

Il dispositivo di fotopolimerizzazione UV Sina SI-MA-032-W è ideale per polimerizzare gel UV su unghie artificiali o naturali. L'alloggiamento è realizzato in plastica di facile manutenzione e la superficie è insensibile a vernici, gel e acidi. Costruzione solida e massima affidabilità caratterizzano questo dispositivo. Grazie a un design speciale e all'interno completamente specchiato, l'indurimento dei gel è sempre garantito. Una costruzione a tunnel e la pellicola riflettente inserita all'interno assicurano che le unghie si induriscano in modo uniforme. Può essere utilizzato per modellare le unghie delle mani e dei piedi. La lampada può essere utilizzata anche per asciugare le unghie dipinte. Il dispositivo offre 2 opzioni di lavoro. Funzionamento continuo (impostare l'interruttore principale sul funzionamento continuo) e un pratico funzionamento con timer (impostare l'interruttore principale sul timer desiderato e premere brevemente il pulsante rosso. Il dispositivo si avvierà e si spegnerà automaticamente dopo 120 secondi.

Si prega di leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzare il prodotto. In qualità di produttore, non possiamo essere ritenuti responsabili in alcun modo per lesioni personali o danni materiali derivanti dal mancato rispetto di queste istruzioni per l'uso e dal conseguente uso improprio del dispositivo.

Applicazione

I dispositivi fotopolimerizzabili sono adatti per la polimerizzazione di gel UV su unghie artificiali e naturali. Prima di mettere in servizio i dispositivi, collegare le valvole Sina 9W32 in dotazione e testarle. Prima di inserire la spina di alimentazione, assicurarsi che la tensione indicata sulla targhetta matricola corrisponda alla tensione di rete (Germania 230 V / 50 Hz).

Accendere l'apparecchio con l'interruttore di accensione/spegnimento (1) e appoggiare una mano nell'apparecchio e impostare l'ora desiderata per i dispositivi con più impostazioni dell'ora. Per avviare il funzionamento, premere il pulsante di avvio, se necessario. Il dispositivo si spegnerà automaticamente allo scadere del tempo.

Dopo lo spegnimento, rimuovere la mano dal dispositivo.

Per pulire o sterilizzare il dispositivo, scollegarlo prima dalla presa. Utilizzare il dispositivo solo con 9 watt di tubi UVA. Consigliamo i tubi Sina 9W32 per una migliore e più rapida polimerizzazione dei tuoi gel. Per garantire che i tuoi gel polimerizzino in modo uniforme e rapido, sostituisci i tubi Sina 9W32 ogni 6 mesi o dopo 600 ore di utilizzo.

Manutenzione e cura

Pulizia del dispositivo

- La manutenzione e la pulizia regolari garantiscono risultati ottimali e prolungano la durata del dispositivo.
- Conservare Sina SI-MA-032-W in un luogo sicuro, fresco e asciutto quando non viene utilizzato.
- Al fine di non compromettere la sicurezza, l'affidabilità e le prestazioni del dispositivo, non è consentito eseguire ampliamenti, nuove regolazioni, modifiche o riparazioni.
- Ampliamenti, nuove noleggi, modifiche o riparazioni possono essere eseguite solo da persone autorizzate da Canbolat Vertriebs GmbH.
- Prima di pulire l'apparecchio, assicurarsi che sia spento e scollegato.
- Per la pulizia, utilizzare un panno leggermente umido e morbido.
- Non utilizzare sostanze aggressive come latte abrasivo o altri detersivi per piatti, poiché possono attaccare la superficie.
- Non riparare il dispositivo. Non contiene parti che possono essere riparate dall'utente.

Norme di sicurezza

- Questo dispositivo è destinato all'uso domestico.
- Quando si utilizza un dispositivo in prossimità di bambini, è necessaria una supervisione scrupolosa.
- Non posizionare o utilizzare mai il dispositivo in un ambiente bagnato o umido.
- Non utilizzare il dispositivo sott'acqua, ad es. sotto la doccia.
- Non portare mai l'apparecchio a diretto contatto con fuoco, gas, ossigeno o oggetti caldi, come piani cottura.
- Spegnerne l'apparecchio prima di sostituire l'abrasivo.
- Prendersi cura del dispositivo in modo che non possa cadere o danneggiarsi in altro modo.
- In caso di problemi con il dispositivo, ripararlo immediatamente. Non cercare di risolverlo da solo.
- Non lubrificare o lavare il dispositivo.

Scollegare l'adattatore CA quando non è in uso.

Simboli



Custodia protettiva isolata (classe di protezione II).



Gli oggetti possono essere utilizzati solo all'interno di edifici chiusi.



Leggere il manuale di istruzioni.

Pericolo

- Non portare mai il dispositivo a diretto contatto con acqua o altri liquidi.
- Il dispositivo non deve essere utilizzato all'aperto.
- Non toccare il dispositivo con le mani bagnate.
- Far funzionare l'apparecchio solo con la tensione di rete specificata.
- Scollegarlo sempre dalla presa dopo l'uso e prima della pulizia.
- Se il dispositivo è caduto in acqua, non raggiungerlo! Innanzitutto, scollegalo dalla presa di corrente.
- Non conservare l'apparecchio vicino a un lavandino o a una vasca da bagno, poiché c'è il rischio che possa cadere in un lavandino o in una vasca da bagno.
- Se appartieni a un gruppo a rischio in termini di salute (ad es. rischio di cancro della pelle), consulta un medico prima dell'uso.
- Non possono essere effettuati più di 5 trattamenti al giorno.
- Utilizzare il dispositivo solo se non si hanno tagli aperti, pelle sensibile, irritazioni cutanee, eruzioni cutanee, ustioni, verruche o infezioni fungine sulla zona cutanea da trattare.

Cosa fare in caso di malfunzionamento

- In caso di malfunzionamento, blocco, incidente o simili, scollegare immediatamente il cavo di alimentazione e contattare il nostro servizio di assistenza al sales@ccventure.de.

Avvertimento

- Non lasciare mai il dispositivo incustodito quando lo si utilizza da bambini o persone inesperte.
- Assicurarsi che i bambini non giochino con il dispositivo.
- Utilizzare il dispositivo solo per le applicazioni descritte in questo manuale di istruzioni.
- Utilizzare solo accessori e accessori approvati dal produttore.
- Non utilizzare mai l'apparecchio dopo che il cavo di alimentazione è stato danneggiato, l'apparecchio è caduto o è entrato in contatto con l'acqua.
- Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali limitate o prive di esperienza e/o conoscenza, a meno che non siano supervisionate da una persona responsabile della vostra sicurezza e siano state istruite su come utilizzare l'apparecchio.
- Non utilizzare l'apparecchio sotto coperte e cuscini, poiché il calore eccessivo può causare incendi, lesioni o scosse elettriche.
- Non trasportare il dispositivo tenendolo per il cavo o utilizzare il cavo come maniglia.
- Quando si esce dall'applicazione, impostare tutti gli interruttori su Off/Off/0 e scollegarlo.
- Utilizzare le prolunghie solo se ci si è prima assicurati che siano in perfette condizioni.
- Se il cavo di alimentazione del dispositivo è danneggiato, può essere sostituito solo da un centro di assistenza autorizzato.
- Non lasciare mai che i bambini giochino con il materiale di imballaggio. C'è il rischio di soffocamento.
- Non guardare direttamente nella fonte di luce.

Disposizione

Gli utensili elettrici, gli accessori e gli imballaggi devono essere riciclati nel rispetto dell'ambiente.

Solo per i paesi dell'UE



Non gettare gli utensili elettrici nei rifiuti domestici! In conformità con la direttiva europea 2002/96/CEE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e il suo recepimento nel diritto nazionale, gli utensili elettrici non più idonei all'uso devono essere raccolti separatamente e riciclaggio rispettoso dell'ambiente. All'interno dell'UE, questo simbolo indica che questo prodotto non deve essere smaltito con i rifiuti domestici. Le apparecchiature di scarto contengono preziosi materiali riciclabili che devono essere riciclati e per non danneggiare l'ambiente o la salute umana attraverso lo smaltimento incontrollato dei rifiuti.

Pertanto, si prega di smaltire le vecchie apparecchiature tramite sistemi di raccolta adeguati o di inviare il dispositivo al luogo in cui è stato acquistato per lo smaltimento. Questo riciclerà quindi il dispositivo.

Batterie ricaricabili e batterie

Non gettare le batterie ricaricabili/batterie nei rifiuti domestici, nell'acqua o nel fuoco. Le batterie ricaricabili sono pensate per essere raccolte, riciclate o smaltite nel rispetto dell'ambiente.

Solo per i paesi dell'UE

In conformità con la direttiva 91/157/CEE, le batterie difettose o usate possono essere consegnate direttamente a **Canbolat Vertriebsgesellschaft mbH**, Am Exerzierplatz 6, 97070 Würzburg, Germania.

Specifica dei pezzi di ricambio da utilizzare

Il dispositivo viene consegnato senza pezzi di ricambio. Se necessario, si prega di contattare il nostro servizio al sales@ccventure.de.

Indicazioni

Digitare	Dispositivo di fotopolimerizzazione UV per l'asciugatura delle vernici sulle unghie
Alimentatore	220-240V/50Hz
Potenza nominale	36 Watt
Peso	1,40 kg

Condizioni di trasporto/stoccaggio/funzionamento

Trasporto	Trasporto solo nell'imballo originale
Temperatura di trasporto e stoccaggio:	da +5° C a +50° C
Temperatura	da +10° C a +40° C
Pressione atmosferica	700-1060 hPa

Evitare un brusco cambiamento di temperatura a causa della possibile condensa del dispositivo. Pertanto, non mettere in funzione il dispositivo fino a quando la temperatura non è stata regolata.

Dichiarazione di conformità CE

Con la presente dichiariamo:

Canbolat Vertriebs GmbH, Am Exerzierplatz 6, 97072 Würzburg, Germania,

che i dispositivi descritti di seguito siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza e salute pertinenti delle direttive CE a causa della loro progettazione e costruzione, nonché dei progetti che immettiamo sul mercato.

EN 55014-1:2006+A1:2009

EN 61000-3-2:2006+A1:2009+ A2:2009

EN 61000-3-3:2008

EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008

In caso di modifica dei dispositivi non concordata con noi, questa dichiarazione perde la sua validità.

Nome dell'articolo:

Lampade UV SINA 302

Numero di modello: SI-MA-032-W

Gentile. N. 4260199750957, 4260199755228

Data/luogo:/Firma del produttore Würzburg, 01.11.15

- EN 60335-1 / A14:2010
- EN 60335-2-8 / A2:2008
- EN 62233:2008

Informazioni sul Firmatari: Korhan Canbolat,
Direttore

Rappresentante autorizzato per la documentazione tecnica:

Korhan Canbolat

Indirizzo dell'ufficio:

Canbolat Vertriebs GmbH
Alla piazza d'armi 6
97072 Würzburg

Indirizzo del magazzino:

Canbolat Vertriebs GmbH
Bahnhofplatz 2 (Padiglione 3)
97070 Würzburg

