

Původní návod k použití - Sina nehtová fréza

# Sina

## Nůžky na nehty



Dodržujte všechna bezpečnostní opatření uvedená v tomto návodu k obsluze, abyste zajistili bezpečné používání.



Děkujeme za důvěru v Sina.

## Index obsahu

|   |          |
|---|----------|
| <b>1. Bezpečnost .....</b>                    | <b>3</b> |
| 1.1 Vysvětlení symbolů .....                  | 3        |
| 1.2 Rady .....                                | 3        |
| 1.3 Nebezpečí úrazu elektrickým proudem ..... | 4        |
| <b>2. Specifikace .....</b>                   | <b>4</b> |
| <b>3. Popis zařízení.....</b>                 | <b>5</b> |
| <b>4. Aplikace.....</b>                       | <b>5</b> |
| <b>5. Čištění a údržba .....</b>              | <b>7</b> |
| 5.1 Čištění zařízení .....                    | 7        |
| 5.2 Čištění abraziva .....                    | 7        |
| 5.3 Skladování .....                          | 7        |
| <b>6. Pokyny k likvidaci .....</b>            | <b>8</b> |
| 6.1 Likvidace a balení .....                  | 8        |
| 6.2 Likvidace starého zařízení .....          | 8        |
| 6.3 Význam symbolu "popelnice" .....          | 8        |

Děkujeme, že jste si zakoupili náš produkt. Před prvním použitím výrobku si pečlivě přečtěte návod k použití. Pokud výrobek předáte třetí osobě, je nutné s ním předat i tento návod k použití.

## 1. Bezpečnost

### 1.1 Vysvětlení symbolů



**Varování!** Pečlivě si přečtěte bezpečnostní předpisy. Nedodržení bezpečnostních opatření může mít za následek vážné zranění nebo poškození. Návod k použití uschovejte na bezpečném místě.



Ochranné izolované pouzdro (třída ochrany II)!

### 1.2 Rady

- Toto zařízení je určeno pro domácí použití.
- Zařízení používejte pouze pro aplikace, jak je popsáno v tomto návodu k použití.
- Výrobce nemůže žádným způsobem nést odpovědnost za zranění osob nebo škody na majetku způsobené nedodržáním tohoto návodu k obsluze a následky nesprávného použití zařízení.
- Tento spotřebič není určen k použití osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a/nebo znalostí, pokud nejsou pod dohledem osoby odpovědné za vaši bezpečnost a nebyly poučeny o tom, jak spotřebič používat.
- Nikdy nenechávejte zařízení bez dozoru, když jej používají děti nebo nezkušené osoby.
- Nikdy nedovolte dětem, aby si hrály s obalovým materiálem. Hrozí nebezpečí udušení.
- Dbejte na to, aby si se zařízením nehrály děti.
- Při používání zařízení v blízkosti dětí je nutný pečlivý dohled.
- Používejte pouze nástavce a příslušenství schválené výrobcem.
- Spotřebič nikdy nepoužívejte, pokud byl poškozen napájecí kabel, spotřebič spadl nebo se dostal do kontaktu s vodou.
- Nepoužívejte spotřebič pod přikrývkami a polštáři, protože nadměrné teplo může způsobit požár, zranění nebo úraz elektrickým proudem.
- Nenoste zařízení za kabel ani nepoužívejte kabel jako rukojeť.
- Když aplikaci ukončíte, nastavte všechny přepínače do polohy Vypnuto/Vypnuto/0 a odpojte ji.
- Prodlužovací kabely používejte pouze v případě, že jste se nejprve ujistili, že jsou v perfektním stavu.
- Pokud je napájecí kabel zařízení poškozen, smí jej vyměnit pouze autorizované servisní středisko.
- Nikdy neumísťujte ani nepoužívejte zařízení ve vlhkém nebo mokřém prostředí.

- Nepoužívejte zařízení pod vodou, např. ve sprše.
- Nikdy nepřivádějte spotřebič do přímého kontaktu s ohněm, plynem, kyslíkem nebo horkými předměty, jako jsou varné desky.
- Před výměnou brusiva přístroj vypněte.
- Dbejte na to, aby zařízení nemohlo spadnout nebo se jinak poškodit.
- Pokud se vyskytnou nějaké problémy se zařízením, okamžitě jej opravte. Nepokoušejte se to opravit sami.
- Zařízení nemažte ani nemyjte.
- Pokud napájecí adaptér nepoužíváte, odpojte jej.

### 1.3 Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

- Před uvedením zařízení do provozu musíte zkontrolovat, zda je síťové napětí uvedené na typovém štítku stejné jako stávající síťové napětí.
- Nikdy nepřivádějte zařízení do přímého kontaktu s vodou nebo jinými kapalinami.
- Zařízení nesmí být používáno venku.
- Nedotýkejte se zařízení mokřkýma rukama.
- Spotřebič provozujte pouze se specifikovaným síťovým napětím.
- Po použití a před čištěním jej vždy odpojte ze zásuvky.
- Pokud zařízení spadlo do vody, nesahejte po něm! Nejprve jej odpojte ze zásuvky.
- Neskladujte spotřebič v blízkosti umyvadla nebo vany, protože hrozí jeho pád do umyvadla nebo vany.
- Abyste předešli jakémukoli riziku zranění, zablokování nebo poškození zařízení, ujistěte se, že běžící zařízení nepřijde do kontaktu s oděvem, provázky, tkaničkami, štětinami, dráty, nitěmi a podobně.

## 2. Specifikace

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| <b>Model</b>                  | <b>AR-MA-024-G</b> |
| Točivý moment                 | 20000 Nm           |
| Vstupní napětí                | 220 V              |
| Výstupní napětí               | 12 V               |
| Spotřeba elektrické energie   | 13,5 W             |
| Třída                         | II                 |
| Směr                          | Vrátit; Teplo      |
| Hladina akustického tlaku LpA | 33 db(A)           |
| Hmotnost                      | 1,1 kg             |

### 3. Popis zařízení

- Nůžky na nehty jsou ideální pro péči o ruce, nohy a nehty. Vyměnitelné brusné nástavce odolné proti opotřebení zajišťují dokonalou péči. Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tyto pokyny.



Obr. 1

1. Vypínač ON/OFF
2. Regulátor nastavení rychlosti ("+" je zvýšení rychlosti / "-" je snížení rychlosti)
3. Přepínač vpřed/vzad
4. Indikace úrovně rychlosti
5. Zásuvka pro nástavec
6. LED světlo. Indikace, že zařízení je napájeno.
7. Otvor pro nástavec. Nástavec je integrovaný. Na zadní straně zařízení je "tlačítko pro vysunutí" pro vysunutí nástavce.
8. Bitset/trn
9. Rukojeť
10. Zásuvná frézovací hlava
11. Tlačítko pro vysunutí/vysunutí nástavce.
12. Zásuvka pro nožní pedál

### 4. Aplikace

- Začněte zkracováním a tvarováním nehtů. Nehty pilujte vždy rovně, abyste zabránili bolestivému zarůstání. S našimi pilníky se tomuto zarůstání můžete vyhnout.
- Chcete-li bojovat proti mozolům, ošetřete postižené oblasti kuželovým nástavcem. Postup pravidelně opakujte a postupujte jemně.
- Zarostlé nehty lze jemně uvolnit pomocí nástavce na řezání. Silné, dřevnaté hřebíky se pomalu brousí shora a po stranách se pilují tenčí.

- Brusiva jsou k dispozici v různých tvarech a stupních tvrdosti a lze je kdykoli doobjednat.
- Pomocí tlačítka pro vysunutí (viz obr. 2) vysuňte násadec.
- Zapojte propojovací kabel sluchátka do zásuvky řídicí jednotky (5)
- Otevřete drážkovou frézovací hlavu (10) na násadci (9) otáčením rukojeti.
- Vložte požadovaný bit/trn do vložky frézovací hlavy (10).
- Uzavřete drážkovací frézovací hlavu (10) otočením zpět.
- Zapojte napájecí kabel do zásuvky ve zdi.
- K zapnutí zařízení použijte vypínač ON/OFF (1) na řídicí jednotce.
- Požadovanou rychlost lze nastavit pomocí otočného přepínače (2). Úroveň výkonu můžete vidět na displeji (4).
- Optimální rychlost závisí na tvrdosti obráběných hřebíků/hrotů a použité fréze.



**Obr. 2 Tlačítko pro vysunutí násadce**



**Obr. 3 Násadec**

- **DŮLEŽITÝ!** Chcete-li ovládat požadovaný směr otáčení frézy - v závislosti na tom, zda pracujete levou nebo pravou rukou - můžete odpovídajícím způsobem upravit přepínač směru otáčení.  
Nikdy neměňte směr otáčení, když je ruční řezačka v provozu. Chcete-li změnit směr otáčení, nejprve snižte otáčky na 0. Poté změňte směr otáčení. Poté nastavte regulátor rychlosti zpět na požadovanou rychlost. V důsledku toho prodloužíte životnost zařízení.

## 5. Čištění a údržba

### 5.1 Čištění zařízení

- Pravidelná údržba a čištění zajišťuje optimální výsledky a prodlužuje životnost zařízení.
- Pokud zařízení nepoužíváte, skladujte jej na bezpečném, chladném a suchém místě.
- Aby nebyla ohrožena bezpečnost, spolehlivost a výkon zařízení, nesmí být prováděna žádná rozšíření, nové úpravy, úpravy nebo opravy.
- Prodloužení, přijetí nových zaměstnanců, změny nebo opravy mohou provádět pouze osoby pověřené společností Canbolat Vertriebs GmbH.
- Před čištěním spotřebiče se ujistěte, že je vypnutý a odpojený ze zásuvky.
- K čištění použijte mírně damp a měkký hadřík.
- Nepoužívejte agresivní látky, jako je abrazivní mléko nebo jiné prostředky na mytí nádobí, protože mohou poškodit povrch.
- Zařízení neopravujte. Neobsahuje žádné díly, které by mohl uživatel opravit.

### 5.2 Čištění abraziva

- Abraziva lze očistit od prachu a zbytků kůže pomocí kartáče. Stále se doporučuje dezinfikovat brusiva komerčně dostupným dezinfekčním sprejem nebo 90% alkoholem (z lékárny), aby se zabránilo přenosu infekcí. Ujistěte se, že kolíky brusiva jsou bez mastnoty a čas od času je vyčistěte.

### 5.3 Skladování

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| <b>Přepravní a skladovací teplota</b> | +5°C až +50°C  |
| <b>Provozní teplota</b>               | +10°C až +40°C |
| <b>Tlak vzduchu</b>                   | 700-1060 hPa   |

## 6. Pokyny k likvidaci

### 6.1 Likvidace a balení

- Ujistěte se, že je obal řádně zlikvidován v souladu s pokyny a normami platnými ve vašem regionu. Některé obaly se mohou skládat z plastových sáčků - dbejte zvláštní opatrnosti, aby byly mimo dosah dětí. Hrozí nebezpečí udušení!

### 6.2 Likvidace starého zařízení

- Odpadní zařízení musí být zlikvidováno v souladu se směrnicemi a předpisy pro místní likvidaci odpadu.

### 6.3 Význam symbolu "popelnice"



Chraňte naše životní prostředí, elektrospotřebiče nepatří do domovního odpadu. Využijte sběrná místa určená pro likvidaci elektrospotřebičů a odevzdejte své elektrospotřebiče, které již nebudete používat. Tímto způsobem pomáhají předcházet potenciálním dopadům nesprávné likvidace na životní prostředí a lidské zdraví. Tímto způsobem přispíváte k opětovnému použití, recyklaci a dalším formám využití odpadních elektrických a elektronických zařízení. Informace o tom, kde zařízení zlikvidovat, získáte od svých obcí nebo obecních úřadů.

Číslo našeho zákaznického servisu: +49 (0) 931-45232700



## EU prohlášení o shodě

My,

Canbolat Vertriebs GmbH, Gneisenaustraße 10-11, 97074 Würzburg, Německo

Tímto prohlašujeme, že níže uvedené prostředky splňují příslušné základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví podle směrnic EU díky svému designu a konstrukci, jakož i designu, který uvádíme na trh.

Název produktu: Nůžky na nehty

Kód: 4260199755709

Pokud dojde k úpravě zařízení bez našeho souhlasu, toto prohlášení o shodě pozbývá platnosti.

Datum/podpis Výrobce/Umístění: Würzburg, 15.04.2019



Podpis:

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, jednatel

Zástupce tohoto návodu k obsluze / technické údaje: Dipl.-  
Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, generální ředitel

Adresa kanceláře:

Canbolat Vertriebs GmbH

Gneisenaustraße 10-11

97074 Würzburg

Zpáteční adresu naleznete v tiráži: <https://www.arebos.de/impressum/>

Identifikační číslo pro daň z prodeje: DE 263752326

Soudem zápisu do obchodního rejstříku je Würzburg, HRB 10082

WEEE-Reg.--No. DE 61617071