

Original brugsanvisning - Sina negleklipper

Sina

Sømskærer



Følg alle sikkerhedsforanstaltninger i denne betjeningsvejledning for at sikre sikker brug.



Tak for din tillid til Sina.

Indholdsfortegnelse

1. Sikkerhed	3
1.1 Symbol forklaring	3
1.2 Tips	3
1.3 Elektrisk fare	4
2. Specifikationer	4
3. Beskrivelse af enheden	5
4. Ansøgning	5
5. Rengøring og vedligeholdelse	7
5.1 Rengøring af enheden	7
5.2 Rengøring af slibemidler	7
5.3 Oplagring	7
6. Bortskaffelse instruktioner	8
6.1 Bortskaffelse og emballering	8
6.2 Bortskaffelse af gammelt udstyr	8
6.3 Betydning af symbolet "skraldespand"	8

Tak fordi du købte vores produkt. Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger produktet første gang. Hvis du giver produktet til en tredjepart, skal denne brugsanvisning udleveres med den.

1. Sikkerhed

1.1 Symbol forklaring



Advarsel! Læs sikkerhedsforskrifterne omhyggeligt. Manglende overholdelse af sikkerhedsforanstaltninger kan resultere i alvorlig personskade eller skade. Opbevar brugsanvisningen et sikkert sted.



Beskyttende isoleret hus (beskyttelsesklasse II)!

1.2 Tips

- Denne enhed er beregnet til husholdningsbrug.
- Brug kun enheden til applikationer som beskrevet i denne brugsanvisning.
- Producenten kan ikke holdes ansvarlig på nogen måde for personskade eller ejendomsskade som følge af manglende overholdelse af denne betjeningsvejledning og konsekvenser af forkert brug af enheden.
- Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn) med begrænsede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller med manglende erfaring og/eller viden, medmindre de er under opsyn af en person, der er ansvarlig for din sikkerhed og er blevet instrueret i, hvordan du bruger apparatet.
- Efterlad aldrig enheden uden opsyn, når du bruger den af børn eller uerfarne personer.
- Lad aldrig børn lege med emballagematerialet. Der er risiko for kvælning.
- Sørg for, at børn ikke leger med enheden.
- Når du bruger en enhed i nærheden af børn, er omhyggeligt tilsyn nødvendigt.
- Brug kun tilbehør, der er godkendt af producenten.
- Brug aldrig apparatet, efter at netledningen er blevet beskadiget, apparatet er blevet tabt, eller det er kommet i kontakt med vand.
- Brug ikke apparatet under tæpper og puder, da overdreven varme kan forårsage brand, personskade eller elektrisk stød.
- Bær ikke enheden ved kablet, og brug ikke kablet som håndtag.
- Når du afslutter programmet, skal du indstille alle kontakter til Fra/Fra/0 og tage stikket ud.
- Brug kun forlængerledninger, hvis du først har sikret dig, at de er i perfekt stand.
- Hvis enhedens netledning er beskadiget, kan den kun udskiftes af et autoriseret servicecenter.
- Anbring eller brug aldrig enheden i våde eller fugtige omgivelser.

- Brug ikke enheden under vand, f.eks. i brusebadet.
- Bring aldrig apparatet i direkte kontakt med ild, gas, ilt eller varme genstande, såsom komfurer.
- Sluk for enheden, før du skifter slibemiddel.
- Pas på enheden, så den ikke kan tabes eller på anden måde beskadiges.
- Hvis der er problemer med enheden, skal du straks reparere den. Forsøg ikke at ordne det selv.
- Smør eller vask ikke enheden.
- Tag vekselstrømsadapteren ud, når den ikke er i brug.

1.3 Elektrisk fare

- Før du idriftsætter enheden, skal du kontrollere, at netspændingen, der er angivet på typeskiltet, er den samme som den eksisterende netspænding.
- Bring aldrig enheden i direkte kontakt med vand eller andre væsker.
- Enheden må ikke bruges udendørs.
- Rør ikke ved enheden med våde hænder.
- Brug kun apparatet med den angivne netspænding.
- Tag altid stikket ud af stikkontakten efter brug og før rengøring.
- Hvis enheden er faldet i vand, skal du ikke nå ud til den! Tag først stikket ud af stikkontakten.
- Opbevar ikke apparatet i nærheden af en vask eller et badekar, da der er risiko for, at det kan falde ned i en vask eller et badekar.
- For at undgå enhver risiko for personskade, blokering eller beskadigelse af enheden skal du sørge for, at løbeenheden ikke kommer i kontakt med tøj, snore, snørebånd, børstehår, ledninger, tråde eller lignende.

2. Specifikationer

Model	AR-MA-024-G
Drejningsmoment	20000 Nm
Indgangsspænding	220 V
Udgangsspænding	12 V
Elforbrug	13,5 W
Klasse	II
Retning	Returbillet; Varme
Lydtrykniveau LpA	33 db(A)
Vægt	1,1 kg

3. Beskrivelse af enheden

- Negleskæreren er ideel til at passe på hænder, fødder og negle. Udskiftelige sliberedskaber med lavt slid sikrer perfekt pleje. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger produktet.



Fig. 1

1. TÆND/SLUK-knap
2. Hastighedsjusteringsregulator ("+" er hastighedsforøgelse / "-" er hastighedsreduktion)
3. Fremad/tilbage-kontakt
4. Angivelse af hastighedsniveau
5. Stik til håndstykke
6. LED-lys. Angivelse af, at enheden modtager strøm.
7. Slot til håndstykke. Håndstykket er integreret. På bagsiden af enheden er der en "udskubningsknap" til udstødning af håndstykket.
8. Bitsæt/Dorn
9. Håndstykke
10. Indskydeligt fræsehoved
11. Knappen Skub ud/udskubning til udskubning af håndstykket.
12. Stik til fodpedal

4. Ansøgning

- Start med at forkorte og forme neglene. Fil altid dine negle lige for at forhindre smertefuld indvækst. Med vores filer kan du undgå denne indvækst.
- For at bekæmpe hård hud skal du behandle de berørte områder med keglefastgørelsen. Gentag proceduren regelmæssigt og fortsæt forsigtigt.
- Indgroede negle kan forsigtigt løsnes med fræsertilbehøret. Tykke, træagtige negle slibes langsomt ned ovenfra og arkiveres tyndere på siderne.

- Slibemidlerne fås i forskellige former og hårdhedsgrader og kan genbestilles når som helst.
- Brug udløserknappen (se fig. 2) til at skubbe håndstykket ud.
- Sæt håndsettets tilslutningskabel i stikket på styreenheden (5)
- Åbn sporfræsehovedet (10) på håndstykket (9) ved at dreje håndtaget.
- Indsæt den ønskede bor/mandrell i fræsehovedindsatsen (10).
- Luk sporfræsehovedet (10) ved at dreje det tilbage.
- Sæt netledningen i stikkontakten.
- Brug tænd/sluk-knappen (1) på styreenheden til at tænde enheden.
- Den ønskede hastighed kan indstilles ved hjælp af drejekontakten (2). Du kan se effektniveauet på displayet (4).
- Den optimale hastighed afhænger af hårdheden af de søm/spidser, der skal bearbejdes, og den anvendte fræser.



Fig. 2 Udløserknap til håndstykket



Fig. 3 Håndstykke

- **VIGTIG!** For at styre den ønskede rotationsretning for fræseren - afhængigt af om du arbejder venstrehåndet eller højrehåndet - kan du justere kontakten til rotationsretningen i overensstemmelse hermed.
Skift aldrig rotationsretning, mens den manuelle fræser er i drift. For at ændre rotationsretningen skal du først reducere hastigheden til 0. Skift derefter rotationsretningen. Indstil derefter hastighedskontrollen tilbage til den ønskede hastighed. Som et resultat øger du enhedens levetid.

5. Rengøring og vedligeholdelse

5.1 Rengøring af enheden

- Regelmæssig vedligeholdelse og rengøring sikrer optimale resultater og forlænger enhedens levetid.
- Opbevar negleskæreren på et sikkert, køligt og tørt sted, når enheden ikke er i brug.
- For ikke at kompromittere enhedens sikkerhed, pålidelighed og ydeevne må der ikke udføres udvidelser, nye justeringer, ændringer eller reparationer.
- Udvidelser, nyansættelser, ændringer eller reparationer må kun udføres af personer, der er autoriseret af Canbolat Vertriebs GmbH.
- Før rengøring af apparatet skal du sørge for, at det er slukket og frakoblet.
- Brug en let fugtig og blød klud til rengøring.
- Brug ikke aggressive stoffer som skuremælk eller andre opvaskemidler, da disse kan angribe overfladen.
- Reparer ikke enheden. Den indeholder ingen dele, der kan serviceres af brugeren.

5.2 Rengøring af slibemidler

- Slibemidlerne kan rengøres for støv og hudrester ved hjælp af en børste. Det anbefales stadig at desinficere slibemidlerne med kommercielt tilgængelig desinfektionsspray eller 90% alkohol (fra apoteket) for at undgå overførsel af infektioner. Sørg for at holde slibemidlernes stifter fri for fedt og rengør dem fra tid til anden.

5.3 Oplagring

Transport- og opbevaringstemperatur	+5°C til +50°C
Driftstemperatur	+10°C til +40°C
Atmosfærisk tryk	700-1060 hPa

6. Bortskaffelse instruktioner

6.1 Bortskaffelse og emballering

- Sørg for, at emballagen bortskaffes korrekt i overensstemmelse med de retningslinjer og standarder, der gælder i dit område. Noget af emballagen kan bestå af plastikposer - vær særlig omhyggelig med at holde dem utilgængeligt for børn. Der er risiko for kvælning!

6.2 Bortskaffelse af gammelt udstyr

- Affaldsudstyr skal bortskaffes i overensstemmelse med retningslinjer og regler for lokal bortskaffelse af affald.

6.3 Betydning af symbolet "skraldespand"



Beskyt vores miljø, elektriske apparater hører ikke hjemme i husholdningsaffaldet. Brug de indsamlingssteder, der er beregnet til bortskaffelse af elektriske apparater, og indlever dine elektriske apparater, som du ikke længere vil bruge. På denne måde hjælper de med at undgå de potentielle virkninger af forkert bortskaffelse på miljøet og menneskers sundhed. På denne måde yder du dit bidrag til genbrug, genanvendelse og andre former for nyttiggørelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr. Oplysninger om, hvor du skal bortskaffe enhederne, kan fås fra dine kommuner eller kommunale forvaltninger.

Vores kundeservicenummer: +49 (0) 931-45232700

EU- overensstemmelseserklæring

Vi, den

Canbolat Vertriebs GmbH, Gneisenaustraße 10-11, 97074 Würzburg, Tyskland

Vi erklærer hermed, at de enheder, der henvises til nedenfor, overholder de relevante væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav i EU-direktiverne på grund af deres design og konstruktion samt i de designs, vi markedsfører.

Produktnavn: Nail Cutter SKU:
4260199755709

Hvis enheden ændres uden vores samtykke, mister denne overensstemmelseserklæring sin gyldighed.

Dato/underskrift Producent/sted: Würzburg, 15.04.2019



Underskrift:

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, administrerende direktør

Repræsentant for denne brugsanvisning/tekniske data: Dipl.-
Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, administrerende direktør

Kontorets adresse:
Canbolat Vertriebs GmbH
Gneisenaustraße 10-11
97074 Würzburg

Returadressen findes i aftrykket: <https://www.arebos.de/impressum/>

Identifikationsnummer for moms: DE 263752326
Registreringsretten i handelsregistret er Würzburg, HRB 10082
WEEE-Reg.--Nr. DE 61617071