

Sina

Tagliaunghie



Seguire tutte le precauzioni di sicurezza riportate nelle presenti istruzioni per l'uso per garantire un utilizzo sicuro.



Grazie per la vostra fiducia in Sina.

Sommario

1. Sicurezza	3
1.1 Spiegazione del simbolo.....	3
1.2 Suggerimenti	3
1.3 Pericolo elettrico	4
2. Indicazioni	4
3. Descrizione del dispositivo.....	5
4. Applicazione	5
5. Pulizia e manutenzione.....	7
5.1 Pulizia del dispositivo	7
5.2 Pulizia degli abrasivi	7
5.3 Immagazzinamento.....	7
6. Istruzioni per lo smaltimento	8
6.1 Smaltimento e imballaggio	8
6.2 Smaltimento di vecchie apparecchiature.....	8
6.3 Significato del simbolo "bidone della spazzatura"	8

Grazie per aver acquistato il nostro prodotto. Si prega di leggere attentamente il manuale di istruzioni prima di utilizzare il prodotto per la prima volta. Se si cede il prodotto a terzi, questo manuale di istruzioni deve essere consegnato insieme ad esso.

1. Sicurezza

1.1 Spiegazione del simbolo



Avvertimento! Leggere attentamente le norme di sicurezza. Il mancato rispetto delle precauzioni di sicurezza può causare lesioni gravi o danni. Conservare il manuale di istruzioni in un luogo sicuro.



Custodia di protezione isolata (classe di protezione II)!

1.2 Suggerimenti

- Questo dispositivo è destinato all'uso domestico.
- Utilizzare il dispositivo solo per le applicazioni descritte in questo manuale di istruzioni.
- Il produttore non può essere ritenuto responsabile in alcun modo per lesioni personali o danni materiali derivanti dal mancato rispetto di queste istruzioni per l'uso e conseguenze di un uso improprio del dispositivo.
- Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali limitate o prive di esperienza e/o conoscenza, a meno che non siano supervisionate da una persona responsabile della vostra sicurezza e siano state istruite su come utilizzare l'apparecchio.
- Non lasciare mai il dispositivo incustodito quando lo si utilizza da bambini o persone inesperte.
- Non lasciare mai che i bambini giochino con il materiale di imballaggio. C'è il rischio di soffocamento.
- Assicurarsi che i bambini non giochino con il dispositivo.
- Quando si utilizza un dispositivo in prossimità di bambini, è necessaria una supervisione scrupolosa.
- Utilizzare solo accessori e accessori approvati dal produttore.
- Non utilizzare mai l'apparecchio dopo che il cavo di alimentazione è stato danneggiato, l'apparecchio è caduto o è entrato in contatto con l'acqua.
- Non utilizzare l'apparecchio sotto coperte e cuscini, poiché il calore eccessivo può causare incendi, lesioni o scosse elettriche.
- Non trasportare il dispositivo tenendolo per il cavo o utilizzare il cavo come maniglia.
- Quando si esce dall'applicazione, impostare tutti gli interruttori su Off/Off/0 e scollegarlo.
- Utilizzare le prolunghe solo se ci si è prima assicurati che siano in perfette condizioni.
- Se il cavo di alimentazione del dispositivo è danneggiato, può essere sostituito solo da un centro di assistenza autorizzato.
- Non posizionare o utilizzare mai il dispositivo in un ambiente bagnato o umido.

- Non utilizzare il dispositivo sott'acqua, ad es. sotto la doccia.
- Non portare mai l'apparecchio a diretto contatto con fuoco, gas, ossigeno o oggetti caldi, come piani cottura.
- Spegnerne l'apparecchio prima di sostituire l'abrasivo.
- Prendersi cura del dispositivo in modo che non possa cadere o danneggiarsi in altro modo.
- In caso di problemi con il dispositivo, ripararlo immediatamente. Non cercare di risolverlo da solo.
- Non lubrificare o lavare il dispositivo.
- Scollegare l'adattatore CA quando non è in uso.

1.3 Pericolo elettrico

- Prima di mettere in funzione il dispositivo, è necessario verificare che la tensione di rete indicata sulla targhetta corrisponda alla tensione di rete esistente.
- Non portare mai il dispositivo a diretto contatto con acqua o altri liquidi.
- Il dispositivo non deve essere utilizzato all'aperto.
- Non toccare il dispositivo con le mani bagnate.
- Far funzionare l'apparecchio solo con la tensione di rete specificata.
- Scollegarlo sempre dalla presa dopo l'uso e prima della pulizia.
- Se il dispositivo è caduto in acqua, non raggiungerlo! Innanzitutto, scollegalo dalla presa di corrente.
- Non conservare l'apparecchio vicino a un lavandino o a una vasca da bagno, poiché c'è il rischio che possa cadere in un lavandino o in una vasca da bagno.
- Per evitare qualsiasi rischio di lesioni, ostruzioni o danni al dispositivo, assicurarsi che il dispositivo in funzione non entri in contatto con indumenti, corde, lacci, setole, fili, fili o simili.

2. Indicazioni

Modello	AR-MA-024-G
Coppia	20000 nanometro
Tensione di ingresso	220 V
Tensione di uscita	12 V
Consumo di energia elettrica	13,5 W
Classe	II
Direzione	Ritorno; Calore
Livello di pressione sonora LpA	33 db(A)
Peso	1,1 kg

3. Descrizione del dispositivo

- Il tagliaunghie è ideale per prendersi cura di mani, piedi e unghie. Gli accessori di levigatura sostituibili e a bassa usura garantiscono una cura perfetta. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima di utilizzare il prodotto.



Figura 1

1. Interruttore ON/OFF
2. Regolatore di regolazione della velocità ("+" è l'aumento della velocità / "-" è la riduzione della velocità)
3. Interruttore avanti/indietro
4. Indicazione del livello di velocità
5. Presa per manipolo
6. Luce a LED. Indicazione che il dispositivo sta ricevendo alimentazione.
7. Fessura per manipolo. Il manipolo è integrato. Sul retro del dispositivo è presente un "pulsante di espulsione" per l'espulsione del manipolo.
8. Bitset/Mandrino
9. Manipolo
10. Testa di fresatura a scorrimento
11. Pulsante di espulsione/espulsione per l'espulsione del manipolo.
12. Presa per pedale

4. Applicazione

- Inizia accorciando e modellando le unghie. Lima sempre le unghie dritte per evitare una crescita dolorosa. Con i nostri file, puoi evitare questa crescita.
- Per combattere i calli, trattare le aree interessate con l'attacco del cono. Ripetere la procedura regolarmente, procedendo delicatamente.
- Le unghie incarnite possono essere allentate delicatamente con l'accessorio taglierina. Le unghie spesse e legnose vengono levigate lentamente dall'alto e limate più sottili sui lati.

- Gli abrasivi sono disponibili in varie forme e gradi di durezza e possono essere riordinati in qualsiasi momento.
- Utilizzare il pulsante di espulsione (vedi Fig. 2) per espellere il manipolo.
- Inserire il cavo di collegamento del portatile nella presa dell'unità di controllo (5)
- Aprire la testa di fresatura per scanalature (10) sul manipolo (9) ruotando l'impugnatura.
- Inserire la punta/mandrino desiderata nell'inserto della testa di fresatura (10).
- Chiudere la testa di fresatura per scanalature (10) ruotandola all'indietro.
- Collegare il cavo di alimentazione alla presa a muro.
- Utilizzare l'interruttore ON/OFF (1) sull'unità di controllo per accendere il dispositivo.
- La velocità desiderata può essere impostata tramite l'interruttore rotante (2). È possibile visualizzare il livello di potenza sul display (4).
- La velocità ottimale dipende dalla durezza dei chiodi/punte da lavorare e dalla fresa utilizzata.



Fig 2 Pulsante di espulsione del manipolo



Fig 3 Manipolo

- **IMPORTANTE!** Per controllare il senso di rotazione desiderato della fresa, a seconda che si lavori con la mano sinistra o con la mano destra, è possibile regolare di conseguenza l'interruttore per il senso di rotazione.
Non cambiare mai il senso di rotazione mentre la taglierina manuale è in funzione. Per modificare il senso di rotazione, ridurre prima la velocità a 0. Quindi modificare il senso di rotazione. Quindi riportare il controllo della velocità alla velocità desiderata. Di conseguenza, si aumenta la durata del dispositivo.

5. Pulizia e manutenzione

5.1 Pulizia del dispositivo

- La manutenzione e la pulizia regolari garantiscono risultati ottimali e prolungano la durata del dispositivo.
- Conservare il tagliaunghie in un luogo sicuro, fresco e asciutto quando il dispositivo non è in uso.
- Al fine di non compromettere la sicurezza, l'affidabilità e le prestazioni del dispositivo, non è consentito eseguire ampliamenti, nuove regolazioni, modifiche o riparazioni.
- Ampliamenti, nuove noleggi, modifiche o riparazioni possono essere eseguite solo da persone autorizzate da Canbolat Vertriebs GmbH.
- Prima di pulire l'apparecchio, assicurarsi che sia spento e scollegato.
- Per la pulizia, utilizzare un panno leggermente umido e morbido.
- Non utilizzare sostanze aggressive come latte abrasivo o altri detersivi per piatti, poiché possono attaccare la superficie.
- Non riparare il dispositivo. Non contiene parti che possono essere riparate dall'utente.

5.2 Pulizia degli abrasivi

- Gli abrasivi possono essere puliti dalla polvere e dai residui di pelle con l'aiuto di una spazzola. Si consiglia comunque di disinfettare gli abrasivi con spray disinfettante disponibile in commercio o alcol al 90% (in farmacia) per evitare la trasmissione di infezioni. Assicurati di mantenere i perni degli abrasivi privi di grasso e puliscili di tanto in tanto.

5.3 Immagazzinamento

Temperatura di trasporto e stoccaggio	da +5°C a +50°C
Temperatura	da +10°C a +40°C
Pressione atmosferica	700-1060 hPa

6. Istruzioni per lo smaltimento

6.1 Smaltimento e imballaggio

- Si prega di assicurarsi che l'imballaggio sia smaltito in modo appropriato in conformità con le linee guida e gli standard applicabili nella propria regione. Alcuni degli imballaggi possono essere costituiti da sacchetti di plastica: prestare particolare attenzione a tenerli fuori dalla portata dei bambini. Pericolo di soffocamento!

6.2 Smaltimento di vecchie apparecchiature

- Le apparecchiature di scarto devono essere smaltite in conformità con le linee guida e le normative locali per lo smaltimento dei rifiuti.

6.3 Significato del simbolo "bidone della spazzatura"



Proteggi il nostro ambiente, gli elettrodomestici non appartengono ai rifiuti domestici. Utilizzare i punti di raccolta previsti per lo smaltimento degli apparecchi elettrici e consegnare gli apparecchi elettrici che non si utilizzeranno più. In questo modo, aiutano a evitare i potenziali effetti di uno smaltimento errato sull'ambiente e sulla salute umana. In questo modo, dai il tuo contributo al riutilizzo, al riciclaggio e ad altre forme di recupero dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Le informazioni su dove smaltire i dispositivi possono essere ottenute dai comuni o dalle amministrazioni comunali.

Il nostro numero di servizio clienti: +49 (0) 931-45232700

Dichiarazione di conformità UE

Noi, il

Canbolat Vertriebs GmbH, Gneisenaustraße 10-11, 97074 Würzburg, Germania

Con la presente dichiariamo che i dispositivi di seguito indicati sono conformi ai requisiti essenziali di sicurezza e salute pertinenti delle direttive UE a causa della loro progettazione e costruzione, nonché dei design che immettiamo sul mercato.

Nome del prodotto:
Tagliaunghie SKU:
4260199755709

Se il dispositivo viene modificato senza il nostro consenso, questa dichiarazione di conformità perde la sua validità.

Data/Firma Produttore/Luogo: Würzburg, 15.04.2019



Firma:
Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, Amministratore Delegato

Rappresentante di questo manuale di istruzioni/dati tecnici:
Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, Amministratore
Delegato

Indirizzo dell'ufficio:
Canbolat Vertriebs GmbH
Gneisenaustraße 10-11
97074 Würzburg

L'indirizzo per la restituzione si trova nell'impronta: <https://www.arebos.de/impressum/>

Numero di identificazione dell'imposta sulle vendite: DE 263752326
Il tribunale per l'iscrizione nel registro di commercio è Würzburg, HRB 10082
RAEE-Reg.--No. DE 61617071