

Originele gebruiksaanwijzing - Sina nagelknipper

# Sina

## Nagelknipper



Volg alle veiligheidsmaatregelen in deze gebruiksaanwijzing voor een veilig gebruik.



**Bedankt voor uw vertrouwen in Sina.**

## **Inhoudsopgave**

<b>1. Veiligheid .....</b>	<b>3</b>
1.1 Symbool uitleg .....	3
1.2 Hints .....	3
1.3 Elektrisch gevaar .....	4
<b>2. Specificaties .....</b>	<b>4</b>
<b>3. Beschrijving van het apparaat.....</b>	<b>5</b>
<b>4. Toepassing .....</b>	<b>5</b>
<b>5. Reiniging en onderhoud.....</b>	<b>7</b>
5.1 Het apparaat schoonmaken.....	7
5.2 Reiniging van schuurmiddelen .....	7
5.3 Opslag .....	7
<b>6. Instructies voor verwijdering .....</b>	<b>8</b>
6.1 Verwijdering en verpakking .....	8
6.2 Afvoer van oude apparatuur.....	8
6.3 Betekenis van het symbool "vuilnisbak" .....	8


**Dank u voor de aankoop van ons product. Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u het product voor de eerste keer gebruikt. Als u het product aan een derde geeft, moet deze gebruiksaanwijzing samen met deze worden overhandigd.**

# 1. Veiligheid

## 1.1 Symbool uitleg



**Waarschuwing!** Lees de veiligheidsvoorschriften aandachtig door. Het niet naleven van veiligheidsmaatregelen kan leiden tot ernstig letsel of schade. Bewaar de gebruiksaanwijzing op een veilige plaats.



Beschermende geïsoleerde behuizing  
(beschermingsklasse II)!

## 1.2 Hints

- Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik.
- Gebruik het apparaat alleen voor toepassingen zoals beschreven in deze gebruiksaanwijzing.
- De fabrikant kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel of materiële schade als gevolg van het niet naleven van deze gebruiksaanwijzing en de gevolgen van oneigenlijk gebruik van het apparaat.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of met een gebrek aan ervaring en/of kennis, tenzij ze onder toezicht staan van een persoon die verantwoordelijk is voor uw veiligheid en instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat.
- Laat het apparaat nooit onbeheerd achter wanneer u het gebruikt door kinderen of onervaren mensen.
- Laat kinderen nooit met het verpakkingsmateriaal spelen. Er bestaat verstikkingsgevaar.
- Zorg ervoor dat kinderen niet met het apparaat spelen.
- Bij gebruik van een apparaat in de buurt van kinderen is nauwgezet toezicht noodzakelijk.
- Gebruik alleen door de fabrikant goedgekeurde hulpstukken en accessoires.
- Gebruik het apparaat nooit nadat het netsnoer is beschadigd, het apparaat is gevallen of in contact is gekomen met water.
- Gebruik het apparaat niet onder dekens en kussens, aangezien overmatige hitte brand, letsel of elektrische schokken kan veroorzaken.
- Draag het apparaat niet aan de kabel en gebruik de kabel niet als handvat.
- Wanneer u de applicatie afsluit, zet u alle schakelaars op Uit/Uit/O en haalt u de stekker uit het stopcontact.
- Gebruik verlengsnoeren alleen als je er eerst voor hebt gezorgd dat ze in perfecte staat verkeren.
- Als het netsnoer van het apparaat beschadigd is, mag het alleen worden vervangen door een geautoriseerd servicecentrum.
- Plaats of gebruik het apparaat nooit in een natte of vochtige omgeving.

- Gebruik het apparaat niet onder water, bijv. onder de douche.
- Breng het apparaat nooit in direct contact met vuur, gas, zuurstof of hete voorwerpen, zoals kookplaten.
- Schakel het apparaat uit voordat u het schuurmiddel vervangt.
- Zorg goed voor het apparaat zodat het niet kan vallen of anderszins beschadigd kan raken.
- Als er problemen zijn met het apparaat, repareer het dan onmiddellijk. Probeer het niet zelf op te lossen.
- Smeer of was het apparaat niet.
- Koppel de AC-adapter los wanneer deze niet in gebruik is.

### 1.3 Elektrisch gevaar

- Voordat u het apparaat in gebruik neemt, moet u controleren of de netspanning die op het typeplaatje staat aangegeven overeenkomt met de bestaande netspanning.
- Breng het apparaat nooit in direct contact met water of andere vloeistoffen.
- Het apparaat mag niet buitenshuis worden gebruikt.
- Raak het apparaat niet aan met natte handen.
- Gebruik het apparaat alleen met de gespecificeerde netspanning.
- Haal altijd de stekker uit het stopcontact na gebruik en voor het schoonmaken.
- Als het apparaat in het water is gevallen, grijp er dan niet naar! Haal eerst de stekker uit het stopcontact.
- Bewaar het apparaat niet in de buurt van een gootsteen of badkuip, omdat het risico bestaat dat het in een gootsteen of badkuip valt.
- Om elk risico op letsel, blokkering of schade aan het apparaat te voorkomen, moet u ervoor zorgen dat het hardloopapparaat niet in contact komt met kleding, touwtjes, veters, borstelharen, draden, draden en dergelijke.

## 2. Specificaties

<b>Model</b>	<b>AR-MA-024-G</b>
Koppel	20000 NM
Ingangsspanning	220 V
Uitgangsspanning	12 V
Elektriciteitsverbruik	13,5 W
Klas	II
Richting	Terugkeren; Hitte
Geluidsdrukniveau LpA	33 dB(A)
Gewicht	1,1 kg

### 3. Beschrijving van het apparaat

- De nagelknipper is ideaal voor het verzorgen van je handen, voeten en nagels. Vervangbare, slijtvaste schuurhulpstukken zorgen voor een perfecte verzorging. Lees deze instructies aandachtig door voordat u het product gebruikt.



Figuur 1

1. AAN/UIT-schakelaar
2. Snelheidsregelaar ("+" is snelheidsverhoging / "-" is snelheidsverlaging)
3. Vooruit/achteruit-schakelaar
4. Indicatie van het snelheidsniveau
5. Aansluiting voor handstuk
6. LED-licht. Indicatie dat het apparaat stroom krijgt.
7. Sleuf voor handstuk. Het handstuk is geïntegreerd. Aan de achterkant van het apparaat bevindt zich een "uitwerpknop" voor het uitwerpen van het handstuk.
8. Bitset/doorn
9. Handstuk
10. Inschuifbare freeskop
11. Uitwerp-/uitwerpknop voor het uitwerpen van het handstuk.
12. Aansluiting voor voetpedaal

### 4. Toepassing

- Begin met het inkorten en vormgeven van de nagels. Vijl je nagels altijd recht om pijnlijke ingroei te voorkomen. Met onze vijlen kunt u deze ingroei voorkomen.
- Om eelt te bestrijden, behandelt u de aangetaste gebieden met het kegelopzetstuk. Herhaal de procedure regelmatig en ga voorzichtig te werk.
- Ingegroeide nagels kunnen voorzichtig worden losgemaakt met het freesopzetstuk. Dikke, houtachtige nagels worden langzaam van bovenaf geschuurd en aan de zijkanten dunner gevijld.

- De schuurmiddelen zijn verkrijgbaar in verschillende vormen en hardheden en kunnen op elk moment worden nabesteld.
- Gebruik de uitwerpknop (zie afb. 2) om het handstuk uit te werpen.
- Steek de aansluitkabel van de handset in de aansluiting van de besturingseenheid (5)
- Open de sleuffreeskop (10) op het handstuk (9) door aan de hendel te draaien.
- Steek de gewenste bit/doorn in de freeskopwisselplaat (10).
- Sluit de sleuffreeskop (10) door deze terug te draaien.
- Steek de stekker van het netsnoer in het stopcontact.
- Gebruik de AAN/UIT-schakelaar (1) op de besturingseenheid om het apparaat in te schakelen.
- De gewenste snelheid kan worden ingesteld door middel van de draaischakelaar (2). Op het display (4) ziet u het vermogensniveau.
- De optimale snelheid is afhankelijk van de hardheid van de te bewerken nagels/punten en de gebruikte frees.



Fig 2 Uitwerpknop voor het handstuk



Fig 3 Handstuk

- **BELANGRIJK!** Om de gewenste draairichting van de frees te regelen - afhankelijk van of u links- of rechtshandig werkt - kunt u de schakelaar voor de draairichting dienovereenkomstig aanpassen.  
Verander nooit de draairichting terwijl de handsnijder in werking is. Om de draairichting te veranderen, verlaagt u eerst de snelheid naar 0. Verander vervolgens de draairichting. Zet vervolgens de snelheidsregelaar terug op de gewenste snelheid. Hierdoor verleng je de levensduur van het apparaat.

## 5. Reiniging en onderhoud

### 5.1 Het apparaat schoonmaken

- Regelmatig onderhoud en reiniging zorgt voor een optimaal resultaat en verlengt de levensduur van het apparaat.
- Bewaar de nagelknipper op een veilige, koele en droge plaats wanneer het apparaat niet in gebruik is.
- Om de veiligheid, betrouwbaarheid en prestaties van het apparaat niet in gevaar te brengen, mogen er geen uitbreidingen, nieuwe aanpassingen, modificaties of reparaties worden uitgevoerd.
- Uitbreidingen, nieuwe aanwervingen, wijzigingen of reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door personen die door Canbolat Vertriebs GmbH zijn geautoriseerd.
- Voordat u het apparaat schoonmaakt, moet u ervoor zorgen dat het is uitgeschakeld en de stekker uit het stopcontact is gehaald.
- Gebruik voor het reinigen een licht vochtige en zachte doek.
- Gebruik geen agressieve stoffen zoals schuurmelk of andere afwasmiddelen, omdat deze het oppervlak kunnen aantasten.
- Repareer het apparaat niet. Het bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden onderhouden.

### 5.2 Reiniging van schuurmiddelen

- De schuurmiddelen kunnen met behulp van een borstel worden ontdaan van stof en huidresten. Het wordt nog steeds aanbevolen om de schuurmiddelen te desinfecteren met in de handel verkrijgbare desinfecterende spray of 90% alcohol (van de apotheek) om de overdracht van infecties te voorkomen. Zorg ervoor dat u de pinnen van de schuurmiddelen vetvrij houdt en maak ze van tijd tot tijd schoon.

### 5.3 Opslag

<b>Transport- en opslagtemperatuur</b>	+5°C tot +50°C
<b>Werkende temperatuur</b>	+10°C tot +40°C
<b>Luchtdruk</b>	700-1060 hPa

## 6. Instructies voor verwijdering

### 6.1 Verwijdering en verpakking

- Zorg ervoor dat de verpakking op de juiste manier wordt weggegooid in overeenstemming met de richtlijnen en normen die in uw regio van toepassing zijn. Een deel van de verpakking kan bestaan uit plastic zakken - let er vooral op dat ze buiten het bereik van kinderen blijven. Er bestaat verstikkingsgevaar!

### 6.2 Afvoer van oude apparatuur

- Afdankte apparatuur moet worden afgevoerd in overeenstemming met de richtlijnen en voorschriften voor plaatselijke afvalverwerking.

### 6.3 Betekenis van het symbool "vuilnisbak"



Bescherm ons milieu, elektrische apparaten horen niet bij het huisvuil. Gebruik de daarvoor bestemde inzamelpunten voor het weggooien van elektrische apparaten en lever uw elektrische apparaten in die u niet meer zult gebruiken. Op deze manier helpen ze de mogelijke effecten van onjuiste verwijdering op het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen. Zo draagt u uw steentje bij aan het hergebruik, de recycling en andere vormen van terugwinning van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. Informatie over waar u de apparaten moet weggooien, kunt u verkrijgen bij uw gemeente of gemeentebestuur.

Onze klantenservice: +49 (0) 931-45232700



## EU-conformiteitsverklaring

Wij, de

Canbolat Vertriebs GmbH, Gneisenaustraße 10-11, 97074 Würzburg, Duitsland

Wij verklaren hierbij dat de hieronder genoemde apparaten voldoen aan de relevante essentiële veiligheids- en gezondheidseisen van de EU-richtlijnen vanwege hun ontwerp en constructie, evenals in de ontwerpen die we op de markt brengen.

Naam van het product:

Nagelknipper SKU:

4260199755709

Als het apparaat zonder onze toestemming wordt gewijzigd, verliest deze conformiteitsverklaring haar geldigheid.

Datum/handtekening Fabrikant/locatie: Würzburg, 15.04.2019



Handtekening:

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, Gedelegeerd Bestuurder

Vertegenwoordiger van deze gebruiksaanwijzing/technische gegevens: Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, Gedelegeerd Bestuurder

Kantoor adres:

Canbolat Vertriebs GmbH

Gneisenaustraße 10-11

97074 Würzburg

Het retouradres vindt u in het impressum: <https://www.arebos.de/impressum/>

Omzetbelasting identificatienummer: DE 263752326

De rechtbank van inschrijving in het handelsregister is Würzburg, HRB 10082

WEEE-Reg.--Nr. DE 61617071