

Sina

Obcinacz do paznokci



Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie, należy przestrzegać wszystkich środków ostrożności podanych w niniejszej instrukcji obsługi.



Dziękujemy za zaufanie, jakim obdarzyliście Sinę.

Spis treści

1. Bezpieczeństwo	3
1.1 Objasnienie symbolu	3
1.2 Wskazówki	3
1.3 Zagrozenie elektryczne	4
2. Specyfikacje.....	4
3. Opis urzadzenia	5
4. Aplikacja.....	5
5. Czyszczenie i konserwacja.....	7
5.1 Czyszczenie urzadzenia	7
5.2 Czyszczenie materialow ściernych	7
5.3 Składowanie	7
6. Instrukcje dotyczace utylizacji.....	8
6.1 Utylizacja i pakowanie.....	8
6.2 Utylizacja starego sprzetu	8
6.3 Znaczenie symbolu "kosz na śmieci".....	8

Dziękujemy za zakup naszego produktu. Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji obsługi przed pierwszym użyciem produktu. Jeśli przekazujesz produkt osobie trzeciej, niniejszą instrukcję obsługi należy przekazać wraz z nią.

1. Bezpieczeństwo

1.1 Objaśnienie symbolu



Ostrzeżenie! Przeczytaj uważnie przepisy bezpieczeństwa. Nieprzestrzeganie środków ostrożności może spowodować poważne obrażenia lub uszkodzenia. Instrukcję obsługi należy przechowywać w bezpiecznym miejscu.



Obudowa ochronna izolowana (II klasa ochronności)!

1.2 Wskazówki

- To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego.
- Używaj urządzenia tylko do zastosowań opisanych w niniejszej instrukcji obsługi.
- Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za obrażenia ciała lub szkody majątkowe wynikające z nieprzestrzegania niniejszej instrukcji obsługi oraz konsekwencje niewłaściwego użytkowania urządzenia.
- To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub bez doświadczenia i/lub wiedzy, chyba że są one nadzorowane przez osobę odpowiedzialną za bezpieczeństwo użytkownika i zostały poinstruowane, jak korzystać z urządzenia.
- Nigdy nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru, gdy są używane przez dzieci lub niedoświadczone osoby.
- Nigdy nie pozwalaj dzieciom bawić się materiałem opakowaniowym. Istnieje ryzyko uduszenia.
- Upewnij się, że dzieci nie bawią się urządzeniem.
- Podczas korzystania z urządzenia w pobliżu dzieci konieczny jest skrupulatny nadzór.
- Używaj wyłącznie przystawek i akcesoriów zatwierdzonych przez producenta.
- Nigdy nie używaj urządzenia po uszkodzeniu przewodu zasilającego, upuszczeniu urządzenia lub kontakcie z wodą.
- Nie używaj urządzenia pod kocami i poduszkami, ponieważ nadmierne ciepło może spowodować pożar, obrażenia lub porażenie prądem.
- Nie przenoś urządzenia trzymając za ani nie używaj jako uchwytu.
- Po wyjściu z aplikacji ustaw wszystkie przełączniki w pozycji Off/Off/0 i odłącz ją.
- Używaj przedłużaczy tylko wtedy, gdy najpierw upewniłeś się, że są w idealnym stanie.
- Jeśli przewód zasilający urządzenia jest uszkodzony, może zostać wymieniony wyłącznie przez autoryzowane centrum serwisowe.
- Nigdy nie umieszczaj ani nie używaj urządzenia w mokrym lub wilgotnym środowisku.

- Nie używaj urządzenia pod wodą, np. pod prysznicem.
- Nigdy nie dopuszczaj do bezpośredniego kontaktu urządzenia z ogniem, gazem, tlenem lub gorącymi przedmiotami, takimi jak płyty kuchenne.
- Wyłącz urządzenie przed wymianą materiału ściernego.
- Zadbaj o urządzenie, aby nie zostało upuszczone lub w inny sposób uszkodzone.
- Jeśli wystąpią jakiegokolwiek problemy z urządzeniem, natychmiast je napraw. Nie próbuj naprawiać tego samodzielnie.
- Nie smaruj ani nie myj urządzenia.
- Odłącz zasilacz sieciowy, gdy nie jest używany.

1.3 Zagrożenie elektryczne

- Przed uruchomieniem urządzenia należy sprawdzić, czy napięcie sieciowe wskazane na tabliczce znamionowej jest takie samo jak istniejące napięcie sieciowe.
- Nigdy nie dopuszczaj do bezpośredniego kontaktu urządzenia z wodą lub innymi płynami.
- Urządzenie nie może być używane na zewnątrz.
- Nie dotykaj urządzenia mokrymi rękami.
- Używaj urządzenia tylko z określoną objętością sieciage.
- Zawsze odłączaj go od gniazdka po użyciu i przed czyszczeniem.
- Jeśli urządzenie wpadło do wody, nie sięgaj po nie! Najpierw odłącz go od gniazdka elektrycznego.
- Nie przechowuj urządzenia w pobliżu zlewu lub wanny, ponieważ istnieje ryzyko, że wpadnie do zlewu lub wanny.
- Aby uniknąć ryzyka obrażeń, zablokowania lub uszkodzenia urządzenia, upewnij się, że uruchomione urządzenie nie styka się z odzieżą, sznurkami, sznurowadłami, włosiem, drutami, nitkami itp.

2. Specyfikacje

Model	AR-MA-024-G
Moment obrotowy	20000 Nm
Napięcie wejściowe	220 V
Napięcie wyjściowe	12 V
Zużycie energii elektrycznej	13,5 W
Klasa	II
Kierunek	Wrócić; Upať
Poziom ciśnienia akustycznego LpA	33 db(A)
Ciężar	1,1 kg

3. Opis urządzenia

- Obcinacz do paznokci jest idealny do pielęgnacji dłoni, stóp i paznokci. Wymienne, odporne na zużycie nasadki szlifierskie zapewniają doskonałą pielęgnację. Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji przed użyciem produktu.



Ilustracja 1

1. Włącznik/wyłącznik
2. Kontroler regulacji prędkości ("+" to wzrost prędkości / "-" to redukcja prędkości)
3. Przełącznik do przodu/do tyłu
4. Wskazanie poziomu prędkości
5. Gniazdo na rękojeść
6. Światło LED. Wskazanie, że urządzenie jest zasilane.
7. Gniazdo na rękojeść. Rękojeść jest zintegrowana. Z tyłu urządzenia znajduje się "przycisk wysuwania" do wysuwania rękojeści.
8. Zestaw bitów/trzpień
9. Końcówka
10. Wsuwana głowica frezarska
11. Przycisk wysuwania/wysuwania do wysuwania rękojeści.
12. Gniazdo na pedał nożny

4. Aplikacja

- Zaczynij od skrócenia i wymodelowania paznokci. Zawsze piłuj paznokcie prosto, aby zapobiec bolesnemu wrastaniu. Dzięki naszym plikom możesz uniknąć tego wrastania.
- Aby zwalczyć modzele, potraktuj dotknięte obszary za pomocą nasadki stożkowej. Powtarzaj procedurę regularnie, postępując delikatnie.
- Wrastające paznokcie można delikatnie poluzować za pomocą nasadki tnącej. Grube, zdrewniałe paznokcie są powoli szlifowane od góry i piłowane cieńsze po bokach.

- Materiały ściernie są dostępne w różnych kształtach i stopniach twardości i można je w każdej chwili ponownie zamówić.
- Użyj przycisku wysuwania (patrz rys. 2), aby wysunąć rękojeść.
- Podłącz połączeniowy słuchawki do gniazda jednostki sterującej (5)
- Otwórz głowicę frezarską do rowków (10) na rękojeści (9), obracając uchwyt.
- Włóż żądany bit/trzpień do wkładki głowicy frezarskiej (10).
- Zamknij głowicę frezarską do rowków (10), obracając ją z powrotem.
- Podłącz przewód zasilający do gniazdka ściennego.
- Użyj przełącznika ON/OFF (1) na jednostce sterującej, aby włączyć urządzenie.
- Żądaną prędkość można ustawić za pomocą przełącznika obrotowego (2). Poziomą moc można zobaczyć na wyświetlaczu (4).
- Optymalna prędkość zależy od twardości gwoździ/końcówek, które mają być obrabiane i użytego frezu.



Rys. 2 Przycisk wysuwania rękojeści



Rys. 3 Rękojeść

- **WAŻNY!** Aby kontrolować żądany kierunek obrotów frezu - w zależności od tego, czy pracujesz leworęczny, czy praworęczny - możesz odpowiednio wyregulować przełącznik kierunku obrotów.
Nigdy nie zmieniaj kierunku obrotów podczas pracy przecinarki ręcznej. Aby zmienić kierunek obrotów, najpierw zmniejsz prędkość do 0. Następnie zmień kierunek obrotów. Następnie ustaw regulator prędkości z powrotem na żądaną prędkość. W rezultacie wydłużasz żywotność urządzenia.

5. Czyszczenie i konserwacja

5.1 Czyszczenie urządzenia

- Regularna konserwacja i czyszczenie zapewnia optymalne rezultaty i wydłuża żywotność urządzenia.
- Przechowuj obcinacz do paznokci w bezpiecznym, chłodnym i suchym miejscu, gdy urządzenie nie jest używane.
- Aby nie zagrażać bezpieczeństwu, niezawodności i wydajności urządzenia, nie wolno przeprowadzać żadnych rozszerzeń, nowych regulacji, modyfikacji ani napraw.
- Rozbudowy, nowi pracownicy, zmiany lub naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby upoważnione przez Canbolat Vertriebs GmbH.
- Przed czyszczeniem urządzenia upewnij się, że jest wyłączone i odłączone.
- Do czyszczenia użyj lekko damp i miękką szmatka.
- Nie używaj agresywnych substancji, takich jak mleko do szorowania lub inne płyny do mycia naczyń, ponieważ mogą one zaatakować powierzchnię.
- Nie naprawiaj urządzenia. Nie zawiera żadnych części, które mogą być serwisowane przez użytkownika.

5.2 Czyszczenie materiałów ściernych

- Materiały ścierne można oczyścić z kurzu i resztek skóry za pomocą szczotki. Nadal zaleca się dezynfekcję materiałów ściernych dostępnym w handlu sprayem dezynfekującym lub 90% alkoholem (z apteki), aby uniknąć przenoszenia infekcji. Upewnij się, że kołki materiałów ściernych są wolne od tłuszczu i od czasu do czasu je czyść.

5.3 Składowanie

Temperatura transportu i przechowywania	+5°C do +50°C
Temperatura	+10°C do +40°C
Ciśnienie atmosferyczne	700-1060 hPa

6. Instrukcje dotyczące utylizacji

6.1 Utylizacja i pakowanie

- Upewnij się, że opakowanie jest odpowiednio utylizowane, zgodnie z wytycznymi i normami obowiązującymi w Twoim regionie. Część opakowań może składać się z toreb foliowych – należy zachować szczególną ostrożność, aby były one niedostępne dla dzieci. Istnieje ryzyko uduszenia!

6.2 Utylizacja starego sprzętu

- Zużyty sprzęt należy utylizować zgodnie z wytycznymi i przepisami dotyczącymi lokalnej utylizacji odpadów.

6.3 Znaczenie symbolu "kosz na śmieci"



Chroń nasze środowisko, urządzenia elektryczne nie powinny wyrzucać do odpadów domowych. Skorzystaj z punktów zbiórki przeznaczonych do utylizacji urządzeń elektrycznych i oddaj swoje urządzenia elektryczne, których już nie używasz. W ten sposób pomagają uniknąć potencjalnych skutków nieprawidłowej utylizacji dla środowiska i zdrowia ludzkiego. W ten sposób przyczyniasz się do ponownego użycia, recyklingu i innych form odzysku zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Informacje o tym, gdzie należy zutylizować urządzenia, można uzyskać w gminach lub urzędach gminnych.

Nasz numer obsługi klienta: +49 (0) 931-45232700

Deklaracja zgodności UE

My,

Canbolat Vertriebs GmbH, Gneisenaustraße 10-11, 97074 Würzburg, Niemcy

Niniejszym oświadczamy, że urządzenia, o których mowa poniżej, są zgodne z odpowiednimi zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dyrektyw UE ze względu na ich konstrukcję i konstrukcję, a także w projektach, które wprowadzamy na rynek.

Nazwa produktu: Obcinacz do
paznokci SKU: 4260199755709

Jeśli urządzenie zostanie zmodyfikowane bez naszej zgody, niniejsza deklaracja zgodności traci ważność.

Data/podpis Producent/Lokalizacja: Würzburg, 15.04.2019



Podpis:

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, Dyrektor Zarządzający

Przedstawiciel niniejszej instrukcji obsługi/danych
technicznych: Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, Dyrektor
Zarządzający

Adres biura:

Canbolat Vertriebs GmbH
Gneisenaustraße 10-11
97074 Würzburg

Adres zwrotny znajduje się w stopce redakcyjnej: <https://www.arebos.de/impressum/>

Numer sądowy: HRB 10082

Sądem właściwym do wpisu do rejestru handlowego jest Würzburg, HRB 10082
WEEE-Reg.--Nr DE 61617071