

Bruksanvisning i original - Sina nagelskärare

Sina

Nagelklippare



Följ alla säkerhetsföreskrifter i denna bruksanvisning för att garantera säker användning.



Tack för ditt förtroende för Sina.

Innehållsförteckning

1. Säkerhet	3
1.1 Förklaring av symbol	3
1.2 Tips	3
1.3 Elektrisk fara	4
2. Specifikationer	4
3. Beskrivning av enheten	5
4. Tillämpning.....	5
5. Städning och underhåll	7
5.1 Rengöring av enheten	7
5.2 Rengöring av slipmedel	7
5.3 Lagring.....	7
6. Avfallshantering	8
6.1 Avfallshantering och förpackning	8
6.2 Kassering av gammal utrustning	8
6.3 Betydelsen av symbolen "soptunna"	8


Tack för att du köpte vår produkt. Läs bruksanvisningen noggrant innan du använder produkten för första gången. Om du ger produkten till en tredje part måste denna bruksanvisning överlämnas tillsammans med den.

1. Säkerhet

1.1 Förklaring av symbol



Varning! Läs säkerhetsföreskrifterna noggrant. Underlåtenhet att följa säkerhetsföreskrifterna kan leda till allvarliga personskador eller skador. Förvara bruksanvisningen på ett säkert ställe.



Skyddsisolerat hölje (skyddsklass II)!

1.2 Tips

- Denna enhet är avsedd för hushållsbruk.
- Använd endast enheten för applikationer som beskrivs i denna bruksanvisning.
- Tillverkaren kan inte på något sätt hållas ansvarig för personskador eller skador på egendom till följd av bristande efterlevnad av denna bruksanvisning och konsekvenser av felaktig användning av enheten.
- Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med begränsade fysiska, sensoriska eller mentala förmågor eller med bristande erfarenhet och/eller kunskap, såvida de inte övervakas av en person som är ansvarig för din säkerhet och har fått instruktioner om hur man använder apparaten.
- Lämna aldrig enheten utan uppsikt när den används av barn eller oerfarna personer.
- Låt aldrig barn leka med förpackningsmaterialet. Det finns risk för kvävning.
- Se till att barn inte leker med enheten.
- När du använder en enhet i närheten av barn är noggrann övervakning nödvändig.
- Använd endast tillbehör och tillbehör som är godkända av tillverkaren.
- Använd aldrig apparaten efter att nätsladden har skadats, apparaten har tappats eller den har kommit i kontakt med vatten.
- Använd inte apparaten under filter och kuddar, eftersom överdriven värme kan orsaka brand, skada eller elektriska stötar.
- Bär inte enheten i kabeln och använd inte kabeln som handtag.
- När du avslutar programmet, ställ in alla omkopplare på Av/Av/0 och koppla ur den.
- Använd endast förlängningssladdar om du först har försäkrat dig om att de är i perfekt skick.
- Om enhetens nätsladd är skadad får den endast bytas ut av ett auktoriserat servicecenter.
- Placera eller använd aldrig enheten i en våt eller fuktig miljö.

- Använd inte enheten under vatten, t.ex. i duschen.
- Låt aldrig apparaten komma i direkt kontakt med eld, gas, syre eller heta föremål, t.ex. spishällar.
- Stäng av enheten innan du byter slipmedel.
- Ta hand om enheten så att den inte kan tappas eller på annat sätt skadas.
- Om det finns några problem med enheten, reparera den omedelbart. Försök inte fixa det själv.
- Smörj eller tvätta inte enheten.
- Koppla ur nätadaptern när den inte används.

1.3 Elektrisk fara

- Innan du tar enheten i drift måste du kontrollera att nätspänningen som anges på typskylten är densamma som den befintliga nätspänningen.
- Låt aldrig enheten komma i direkt kontakt med vatten eller andra vätskor.
- Enheten får inte användas utomhus.
- Rör inte enheten med våta händer.
- Använd endast apparaten med specificerad nätvolymtage.
- Dra alltid ut den ur uttaget efter användning och före rengöring.
- Om enheten har fallit i vatten, sträck dig inte efter den! Koppla först ur den från eluttaget.
- Förvara inte apparaten nära ett handfat eller badkar, eftersom det finns risk för att den kan falla ner i ett handfat eller badkar.
- För att undvika risk för skador, blockering eller skador på enheten, se till att löparenheten inte kommer i kontakt med kläder, snören, snören, borst, trådar, trådar eller liknande.

2. Specifikationer

Modell	AR-MA-024-G
Vridmoment	20000 Nm
Inspänning	220 V
Utgående spänning	12 V
Elförbrukning	13,5 W
Klass	II
Riktning	Återvända; Värme
Ljudtrycksnivå LpA	33 dB(A)
Vikt	1,1 kg

3. Beskrivning av enheten

- Nagelskäraren är idealisk för att ta hand om dina händer, fötter och naglar. Utbytbara sliptillbehör med lågt slitage garanterar perfekt vård. Läs dessa instruktioner noggrant innan du använder produkten.



Figur 1

1. PÅ/AV-knapp
2. Hastighetsjusteringsregulator ("+" är hastighetsökning / "-" är hastighetsminskning)
3. Omkopplare framåt/bakåt
4. Indikering av hastighetsnivå
5. Uttag för handstycke
6. LED-ljus. Indikation på att enheten får ström.
7. Spår för handstycke. Handstycket är integrerat. På baksidan av enheten finns en "utmatningsknapp" för att mata ut handstycket.
8. Bitset/dorn
9. Handstycke
10. Inskjutbart fräshuvud
11. Utmatnings-/utmatningsknapp för utmatning av handstycket.
12. Uttag för fotpedal

4. Tillämpning

- Börja med att korta och forma naglarna. Fila alltid naglarna rakt för att förhindra smärtsam inväxt. Med våra filer kan du undvika denna inväxt.
- För att bekämpa förhårdnader, behandla de drabbade områdena med konfästet. Upprepa proceduren regelbundet och fortsätt försiktigt.
- Inåtväxande naglar kan försiktigt lossas med skärtillbehöret. Tjocka, träiga naglar slipas långsamt ner ovanifrån och filas tunnare på sidorna.

- Slipmedlen finns i olika former och hårdhetsgrader och kan beställas när som helst.
- Använd utmatningsknappen (se fig. 2) för att mata ut handstycket.
- Anslut handenhetens anslutningskabel till kontrollenhetens uttag (5)
- Öppna spårfråshuvudet (10) på handstycket (9) genom att vrida på handtaget.
- Sätt in önskad bit/mandrell i fråshuvudets insats (10).
- Stäng spårfråshuvudet (10) genom att vrida tillbaka det.
- Anslut nätsladden till vägguttaget.
- Använd Till-/Från-strömbrytaren (1) på styrenheten för att slå på enheten.
- Det önskade varvtalet kan ställas in med vridomkopplaren (2). Du kan se effektnivån på displayen (4).
- Den optimala hastigheten beror på hårdheten på spikarna/spetsarna som ska bearbetas och vilken fräs som används.



Bild 2 Utmatningsknapp för handstycket



Bild 3 Handstycke

- **VIKTIG!** För att styra önskad rotationsriktning för fräsen - beroende på om du arbetar vänsterhänt eller högerhänt - kan du justera omkopplaren för rotationsriktningen därefter. Ändra aldrig rotationsriktningen medan den manuella kniven är i drift. För att ändra rotationsriktningen, sänk först hastigheten till 0. Ändra sedan rotationsriktningen. Ställ sedan tillbaka hastighetsreglaget till önskad hastighet. Som ett resultat ökar du enhetens livslängd.

5. Städning och underhåll

5.1 Rengöring av enheten

- Regelbundet underhåll och rengöring säkerställer optimala resultat och förlänger enhetens livslängd.
- Förvara nagelskäraren på en säker, sval och torr plats när enheten inte används.
- För att inte äventyra enhetens säkerhet, tillförlitlighet och prestanda får inga utökningar, nya justeringar, modifieringar eller reparationer utföras.
- Förlängningar, nyanställningar, ändringar eller reparationer får endast utföras av personer som är auktoriserade av Canbolat Vertriebs GmbH.
- Innan du rengör apparaten, se till att den är avstängd och urkopplad.
- Använd en lätt fuktad och mjuk trasa för rengöring.
- Använd inte aggressiva ämnen som skurmjök eller andra diskmedel, eftersom dessa kan angripa ytan.
- Reparera inte enheten. Den innehåller inga delar som kan servas av användaren.

5.2 Rengöring av slipmedel

- Slipmedlen kan rengöras från damm och hudrester med hjälp av en borste. Det rekommenderas fortfarande att desinficera slipmedlen med kommersiellt tillgänglig desinfektionsspray eller 90 % alkohol (från apoteket) för att undvika överföring av infektioner. Se till att hålla slipmedlets stift fria från fett och rengör dem då och då.

5.3 Lagring

Transport- och lagringstemperatur	+5°C till +50°C
Drifttemperatur	+10°C till +40°C
Luftryck	700-1060 HPa

6. Avfallshantering

6.1 Avfallshantering och förpackning

- Se till att förpackningen kasseras på lämpligt sätt i enlighet med de riktlinjer och standarder som gäller i din region. En del av förpackningarna kan bestå av plastpåsar - var särskilt noga med att förvara dem utom räckhåll för barn. Det finns risk för kvävning!

6.2 Kassering av gammal utrustning

- Avfallsutrustning måste kasseras i enlighet med riktlinjerna och föreskrifterna för lokal avfallshantering.

6.3 Betydelsen av symbolen "soptunna"



Skydda vår miljö, elektriska apparater hör inte hemma i hushållsavfallet. Använd de insamlingsställen som är avsedda för kassering av elektriska apparater och lämna in dina elektriska apparater som du inte längre kommer att använda. På så sätt hjälper de till att undvika de potentiella effekterna av felaktig kassering på miljön och människors hälsa. På så sätt bidrar du till återanvändning, återvinning och andra former av återvinning av avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter. Information om var du ska kassera enheterna kan erhållas från dina kommuner eller kommunala förvaltningar.

Vårt kundtjänstnummer: +49 (0) 931-45232700

EU-försäkran om överensstämmelse

Vi,

Canbolat Vertriebs GmbH, Gneisenaustraße 10-11, 97074 Würzburg, Tyskland

Vi intygar härmed att de produkter som avses nedan uppfyller de relevanta grundläggande säkerhets- och hälsokraven i EU-direktiven på grund av deras design och konstruktion samt i de konstruktioner vi släpper ut på marknaden.

Produktnamn: Nagelskärare
SKU: 4260199755709

Om enheten modifieras utan vårt medgivande förlorar denna försäkran om överensstämmelse sin giltighet.

Datum/underskrift Tillverkare/plats: Würzburg, 15.04.2019



Underskrift:
Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, verkställande direktör

Representant för denna bruksanvisning/tekniska data: Dipl.-
Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, verkställande direktör

Kontorets adress:
Canbolat Vertriebs GmbH
Gneisenaustraße 10-11
97074 Würzburg

Returadressen finns i avtrycket: <https://www.arebos.de/impressum/>

Identifikationsnummer för försäljningsskatt: DE 263752326
Inskrivningsdomstolen i handelsregistret är Würzburg, HRB 10082
WEEE-Reg.--Nr. DE 61617071