

Sina

Rezačka nechtov



Dodržiavajte všetky bezpečnostné opatrenia uvedené v tomto návode na obsluhu, aby ste zaistili bezpečné používanie.



Ďakujeme za vašu dôveru v Sina.

Obsah

1. Bezpečnosť	3
1.1 Vysvetlenie symbolov	3
1.2 Rady	3
1.3 Nebezpečenstvo elektrického prúdu	4
2. Špecifikácie	4
3. Popis zariadenia	5
4. Aplikácia	5
5. Čistenie a údržba	7
5.1 Čistenie zariadenia	7
5.2 Čistenie abrazív	7
5.3 Skladovanie	7
6. Pokyny na likvidáciu	8
6.1 Likvidácia a balenie	8
6.2 Likvidácia starého zariadenia	8
6.3 Význam symbolu "odpadkový kôš"	8

Ďakujeme, že ste si kúpili náš produkt. Pred prvým použitím produktu si pozorne prečítajte návod na obsluhu. Ak odovzdáte výrobok tretej strane, musíte spolu s ním odovzdať aj tento návod na obsluhu.

1. Bezpečnosť

1.1 Vysvetlenie symbolov



Varovanie! Pozorne si prečítajte bezpečnostné predpisy. Nedodržanie bezpečnostných opatrení môže mať za následok vážne zranenie alebo poškodenie. Návod na obsluhu uchovávajte na bezpečnom mieste.



Ochranné izolované puzdro (trieda ochrany II)!

1.2 Rady

- Toto zariadenie je určené na domáce použitie.
- Zariadenie používajte iba na aplikácie, ako je popísané v tomto návode na použitie.
- Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za zranenie osôb alebo škody na majetku vyplývajúce z nedodržania tohto návodu na obsluhu a následkov nesprávneho používania pomôcky.
- Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a / alebo vedomostí, pokiaľ nie sú pod dohľadom osoby zodpovednej za vašu bezpečnosť a neboli poučené o tom, ako používať spotrebič.
- Nikdy nenechávajte zariadenie bez dozoru, keď ho používajú deti alebo neskúsení ľudia.
- Nikdy nedovoľte deťom hrať sa s obalovým materiálom. Existuje riziko udusenía.
- Uistite sa, že sa deti so zariadením nehrajú.
- Pri používaní zariadenia v blízkosti detí je potrebný starostlivý dohľad.
- Používajte iba príslušenstvo schválené výrobcom.
- Nikdy nepoužívajte prístroj po poškodení napájacieho kábla, páde spotrebiča alebo kontakte s vodou.
- Nepoužívajte prístroj pod prikrývkami a vankúšmi, pretože nadmerné teplo môže spôsobiť požiar, zranenie alebo úraz elektrickým prúdom.
- Neprenášajte zariadenie za kábel ani ho nepoužívajte ako rukoväť.
- Po ukončení aplikácie nastavte všetky prepínače na možnosť Vypnuté/Vypnuté/0 a odpojte ju.
- Predlžovacie káble používajte iba vtedy, ak ste sa najprv uistili, že sú v perfektnom stave.
- Ak je napájací kábel zariadenia poškodený, môže ho vymeniť iba autorizované servisné stredisko.
- Prístroj nikdy neumiestňujte ani nepoužívajte vo vlhkom alebo vlhkom prostredí.

- Nepoužívajte prístroj pod vodou, napr. v sprche.
- Nikdy neuvedte spotrebič do priameho kontaktu s ohňom, plynom, kyslíkom alebo horúcimi predmetmi, ako sú varné dosky.
- Pred výmenou brúsneho materiálu zariadenie vypnite.
- Starajte sa o zariadenie, aby nemohlo spadnúť alebo inak poškodiť.
- Ak sa vyskytnú problémy so zariadením, okamžite ho opravte. Nesnažte sa to opraviť sami.
- Prístroj nemažte ani neumývajte.
- Keď sieťový adaptér nepoužívate, odpojte ho.

1.3 Nebezpečenstvo elektrického prúdu

- Pred uvedením zariadenia do prevádzky musíte skontrolovať, či je sieťové napätie uvedené na typovom štítku rovnaké ako existujúce sieťové napätie.
- Prístroj nikdy neuvádzajte do priameho kontaktu s vodou alebo inými tekutinami.
- Zariadenie sa nesmie používať vonku.
- Nedotýkajte sa zariadenia mokrými rukami.
- Spotrebič prevádzkujte iba pri špecifikovanom sieťovom napätí.
- Po použití a pred čistením ho vždy odpojte zo zásuvky.
- Ak zariadenie spadlo do vody, nesiahajte po ňom! Najskôr ho odpojte od elektrickej zásuvky.
- Neskladujte prístroj v blízkosti umývadla alebo vane, pretože existuje riziko, že môže spadnúť do umývadla alebo vane.
- Aby ste predišli riziku zranenia, zablokovania alebo poškodenia zariadenia, uistite sa, že bežiacie zariadenie neprišlo do kontaktu s odevom, šnúrkami, šnúrkami, štetinami, drôťmi, niťami a podobne.

2. Špecifikácie

Model	AR-MA-024-G
Momentový	20000 Nm
Vstupné napätie	220 V
Výstupné napätie	12 V
Spotreba elektrickej energie	13,5 W
Trieda	II
Smer	Vrátiť; Teplo
Hladina akustického tlaku LpA	33 dB(A)
Hmotnosť	1,1 kg

3. Popis zariadenia

- Rezačka nechtov je ideálna na starostlivosť o vaše ruky, nohy a nechty. Vymeniteľné brúsne nástavce s nízkym opotrebením zaisťujú dokonalú starostlivosť. Pred použitím produktu si pozorne prečítajte tieto pokyny.



Obr. 1

1. Vypínač ON/OFF
2. Regulátor nastavenia rýchlosti ("+" je zvýšenie rýchlosti / "-" je zníženie rýchlosti)
3. Prepínač dopredu/dozadu
4. Indikácia rýchlostnej hladiny
5. Zásuvka na nástavec
6. LED svetlo. Označenie, že zariadenie je napájané.
7. Otvor na nástavec. Rukomotíva je integrovaná. Na zadnej strane zariadenia je "tlačidlo vysunutia" na vysunutie nástadca.
8. Bitset/Mandrel
9. Ručná sada
10. Zasúvacia frézovacia hlava
11. Tlačidlo vysunutia/vysunutia na vysunutie nástadca.
12. Zásuvka pre nožný pedál

4. Aplikácia

- Začnite skrátením a tvarovaním nechtov. Vždy naneste nechty rovno, aby ste predišli bolestivému vrastaniu. S našimi súbormi sa môžete vyhnúť tomuto vrastaniu.
- Na boj proti mozolom ošetrujte postihnuté oblasti nástavcom kužeľa. Postup pravidelne opakujte a jemne pokračujte.
- Zarastené nechty je možné jemne uvoľniť pomocou strihača. Hrubé, drevnaté nechty sa zhora pomaly brúsia a po stranách sa stenčujú.

- Abrazíva sú k dispozícii v rôznych tvaroch a stupňoch tvrdosti a je možné ich kedykoľvek znovu objednať.
- Pomocou tlačidla vysunutia (pozri obr. 2) vysuňte násadec.
- Zapojte prepojavací kábel slúchadla do zásuvky riadiacej jednotky (5)
- Otvorte drážkovú frézovaciu hlavu (10) na násadci (9) otočením rukoväte.
- Vložte požadovaný bit/trň do vložky frézovacej hlavy (10).
- Zatvorte drážkovú frézovaciu hlavu (10) otočením späť.
- Zapojte napájací kábel do elektrickej zásuvky.
- Na zapnutie zariadenia použite prepínač ON/OFF (1) na riadiacej jednotke.
- Požadovanú rýchlosť je možné nastaviť pomocou otočného spínača (2). Úroveň výkonu môžete vidieť na displeji (4).
- Optimálna rýchlosť závisí od tvrdosti obrábaných klinčov/špičiek a použitej frézy.



Obr. 2 Tlačidlo vysunutia násadca



Obr. 3 Násadec

- **DÔLEŽITÝ!** Na ovládanie požadovaného smeru otáčania frézy - v závislosti od toho, či pracujete ľavák alebo pravou rukou - môžete podľa toho nastaviť spínač pre smer otáčania. Nikdy nemeňte smer otáčania, keď je ručná rezačka v prevádzke. Ak chcete zmeniť smer otáčania, najskôr znížte rýchlosť na 0. Potom zmeňte smer otáčania. Potom nastavte reguláciu rýchlosti späť na požadovanú rýchlosť. V dôsledku toho predĺžujete životnosť zariadenia.

5. Čistenie a údržba

5.1 Čistenie zariadenia

- Pravidelná údržba a čistenie zaisťuje optimálne výsledky a predlžuje životnosť zariadenia.
- Rezačku na nechty skladujte na bezpečnom, chladnom a suchom mieste, keď sa zariadenie nepoužíva.
- Aby nebola ohrozená bezpečnosť, spoľahlivosť a výkon zariadenia, nesmú sa vykonávať žiadne rozšírenia, nové nastavenia, modifikácie alebo opravy.
- Rozšírenia, nové prenájmy, zmeny alebo opravy môžu vykonávať iba osoby oprávnené spoločnosťou Canbolat Vertriebs GmbH.
- Pred čistením spotrebiča sa uistite, že je vypnutý a odpojený.
- Na čistenie použite mierne navlhčenú a mäkkú handričku.
- Nepoužívajte agresívne látky, ako je čistiace mlieko alebo iné prostriedky na umývanie riadu, pretože môžu napadnúť povrch.
- Zariadenie neopravujte. Neobsahuje žiadne diely, ktoré môže používateľ opraviť.

5.2 Čistenie abrazív

- Abrazíva je možné očistiť od prachu a zvyškov kože pomocou kefy. Napriek tomu sa odporúča dezinfikovať abrazíva komerčne dostupným dezinfekčným sprejom alebo 90% alkoholom (z lekárne), aby sa zabránilo prenosu infekcií. Uistite sa, že špendlíky brúsnych materiálov sú bez mastnoty a z času na čas ich vyčistite.

5.3 Skladovanie

Teplota pri preprave a skladovaní	+5°C až +50°C
Prevádzková teplota	+10°C až +40°C
Atmosférický tlak	700 – 1060 hPa

6. Pokyny na likvidáciu

6.1 Likvidácia a balenie

- Zabezpečte, aby bol obal zlikvidovaný vhodne v súlade s pokynmi a normami platnými vo vašom regióne. Niektoré obaly môžu pozostávať z plastových vreciek - dbajte na to, aby ste ich uchovávali mimo dosahu detí. Hrozí riziko udusenía!

6.2 Likvidácia starého zariadenia

- Odpadové zariadenia musia byť zlikvidované v súlade so smernicami a predpismi pre miestnu likvidáciu odpadu.

6.3 Význam symbolu "odpadkový kôš"



Chráňte naše životné prostredie, elektrické spotrebiče nepatria do domového odpadu. Využite zberné miesta určené na likvidáciu elektrospotrebičov a odovzdajte svoje elektrické spotrebiče, ktoré už nebudete používať. Týmto spôsobom pomáhajú predchádzať potenciálnym účinkom nesprávnej likvidácie na životné prostredie a ľudské zdravie. Týmto spôsobom prispievate k opätovnému použitiu, recyklácii a iným formám zhodnocovania odpadu z elektrických a elektronických zariadení. Informácie o tom, kde zlikvidovať zariadenia, získate od obcí alebo obecných úradov.

Číslo nášho zákazníkneho servisu: +49 (0) 931-45232700

EÚ vyhlásenie o zhode

My,

Canbolat Vertriebs GmbH, Gneisenaustraße 10-11, 97074 Würzburg, Nemecko

Týmto vyhlasujeme, že nižšie uvedené pomôcky sú v súlade s príslušnými základnými požiadavkami smerníc EÚ na bezpečnosť a ochranu zdravia vďaka svojmu dizajnu a konštrukcii, ako aj dizajnu, ktorý uvádzame na trh.

Názov produktu: Nail Cutter

Katalógové číslo:

4260199755709

Ak je zariadenie upravené bez nášho súhlasu, toto vyhlásenie o zhode stráca svoju platnosť.

Dátum/podpis Výrobca/Miesto: Würzburg, 15.04.2019



Podpis:

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, generálny riaditeľ

Zástupca tohto návodu na použitie/technických údajov: Dipl.-
Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, generálny riaditeľ

Adresa kancelárie:

Canbolat Vertriebs GmbH

Gneisenaustraße 10-11

97074 Würzburg

Spiatočnú adresu nájdete v tiráži: <https://www.arebos.de/impressum/>

Identifikačné číslo dane z predaja: DE 263752326

Súdom pre zápis do obchodného registra je Würzburg, HRB 10082

OEEZ-reg.--č. DE 61617071