

AREBOS

Dutch Oven n Příslušenství

AR-HE-LSGS012



Dodržujte všechna bezpečnostní opatření uvedená v této uživatelské příručce, abyste zajistili bezpečné používání.

Děkujeme za důvěru v AREBOS.

Obsah

1. Úvod a bezpečnostní pokyny.....	3
1.1 Úvod	3
1.2 Vysvětlení symbolů a zbytkových nebezpečí	3
1.3. Bezpečnost	4
Obecné bezpečnostní pokyny	4
Riziko popálení	4
Nebezpečí pro děti a domácí zvířata	4
2. Rozsah dodávky a informace	5
3. Montáž a uvedení do provozu	5
4. Skladování a čištění	6
5. Oznámení o kvalitě	6
6. Ekologická likvidace	7
6.1 Likvidace a balení	7
6.2 Likvidace starého zařízení.....	7
EU prohlášení o shodě	8


Děkujeme, že jste si zakoupili náš produkt. Před prvním použitím výrobku si pozorně přečtěte návod k použití. Pokud výrobek přenecháte třetím osobám, musí být předán i tento návod k obsluze. Návod k použití si uschovejte pro budoucí použití. Výkresy v této příručce nemusí odpovídat fyzickým objektům. Podívejte se prosím na fyzické objekty.


1. Úvod a bezpečnostní pokyny

1.1 Úvod

- Tento návod k použití je určen k seznámení vás s instalací, používáním a údržbou výrobku. Chcete-li zařízení nainstalovat bezpečně a správně, přečtěte si **před** spuštěním návod k obsluze.


1.2 Vysvětlení symbolů a zbytkových nebezpečí

 **VAROVÁNÍ!** Tento signální symbol/slovo označuje nebezpečí se středním stupněm rizika, které, pokud se mu nezabrání, může mít za následek smrt nebo vážné zranění.


 **OPATRNOST!** Tento signální symbol/slovo označuje nebezpečí s nízkým stupněm rizika, které, pokud se mu nevyhnete, může mít za následek lehké nebo středně těžké zranění.

Náznak! Tento signální symbol/slovo varuje před možnými škodami na majetku.




 **VAROVÁNÍ!** Pozorně si přečtěte bezpečnostní pravidla a pokyny. Nedodržení bezpečnostních upozornění a pokynů může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár a/nebo vážné zranění. **Všechna bezpečnostní varování a pokyny si uschovejte pro budoucí použití.**



 **VAROVÁNÍ!** před horkým povrchem!
Hrnce se během používání velmi zahřívají na všech součástech. Víko zvedejte výhradně tepelně odolnými rukavicemi nebo speciálním zvedákem víka. Nikdy se nedotýkejte ani nenoste hrnec bez tepelné ochrany během používání.
Nekalte ani neklesejte studenou vodou.



 **VAROVÁNÍ!** Hrnce by neměly být zakryty, aby se zabránilo přehřátí a nebezpečí požáru!
Symbol označuje, že není dovoleno zavěšovat předměty (např. ručníky, oblečení apod.) nad hrnec nebo přímo před něj.



Postupujte podle pokynů

Oznámení s tímto symbolem označují, že
že musí být dodržen návod k obsluze.



Tento výrobek nesmí být likvidován s domovním odpadem!

1.3. Bezpečnost

Obecné bezpečnostní pokyny

- Hrnci lze použít pouze pro přípravu grilovatelných potravin. Musí být dodrženy všechny požadavky tohoto návodu.
- Nádobu musí být před použitím umístěna na bezpečném, vodorovném a tepelně odolném povrchu. Vyjměte zařízení z obalu!
- Nádobu musí být používána daleko od hořlavých nebo jemných materiálů.
- Neprovádějte na produktu žádné změny.
- Poškozené díly nebo příslušenství již nelze používat.
- Výrobce nenes odpovědnost za škody způsobené nevhodným, bezohledným nebo nesprávným použitím.
- Výrobce nepřebírá žádnou odpovědnost za škody, ke kterým dojde při používání zařízení, ani za reklamace třetích stran.
- Nikdy nepřpravujte nádobu během provozu.
- Při přípravě používejte tepelně odolné rukavice.
- Udržujte elektrické vodiče mimo dosah horkých povrchů hrnce .
- Pouze pro soukromé použití!

Riziko popálení

- **Opatrnost!** Tento hrnci se velmi zahřívá a během provozu se s ním NESMÍ hýbat.
- Používejte pouze venku na dobře větraném místě! Při použití v interiéru vznikají škodlivé plyny, které mohou být potenciálně smrtelné. Nikdy nepoužívejte holandskou troubu pod hořlavými střechami, přístřešky atd.
- Před přepravou nebo čištěním počkejte, až hrnci vychladne.

Nebezpečí pro děti a domácí zvířata

- **Opatrnost!** Držte děti a domácí zvířata mimo hrnci!
- Zůstaňte ve střehu.
- Nikdy nenechávejte horký hrnci bez dozoru.

2. Rozsah dodávky a informace

Rozsah dodávky

- 1 x holandský hrnec s víkem / 1 x pánev / 1 x držák / 1 x úložná taška / 2 x ochranné rukavice / 1 x čistící kartáč z nerezové oceli



Informace o zařízení

Holandská trouba má svůj původ v "Divokém západě" a byla používána jako univerzální kuchyňské náčiní. Díky svým velmi flexibilním možnostem použití je stále považován za jeden z nejoblíbenějších grilovacích nástrojů mezi outdoorovými fanoušky a nadšenci grilování.


Silnostěnný hrnec vyrobený z vysoce kvalitní litiny má vynikající tepelnou vodivost a zadržování tepla, takže je ideální pro vaření, pečení a dušení. Nejlepší výsledky s dušeným masem, gulášem, polévkami, pečeněmi nebo dokonce chlebem a koláči jsou zaručeny!

3. Montáž a uvedení do provozu

Počáteční uvedení do provozu

- Vyjměte produkt a veškeré příslušenství z obalu. Zkontrolujte, zda nejsou žádné známky poškození výrobku.
- Obal zcela vyjměte.
- Hrnce čistěte horkou vodou, za žádných okolností nepoužívejte mycí prostředek ani jiné čistící prostředky, protože by mohlo dojít k poškození ochranné vrstvy a zrezivění hrnce.
- Litinový hrnec zcela osušte.
- Doporučujeme, abyste se před prvním použitím nejprve upekli, abyste vytvořili silnější ochrannou vrstvu jako základ pro trvalé používání.

Proces vyhoření

- Chcete-li chránit litinový hrnec před rzi, musíte ho péct. Můžete to udělat před prvním použitím nebo mezi použitím, pokud je patina (ochranná vrstva) poškozena nebo se vytvořila rez.
- Pokud jsou na hrnci skvrny od rzi, měly by být nejprve odstraněny drátěným kartáčem. Poté musí být nádoba důkladně vyčištěna teplou vodou a dobře vysušena.
- Po důkladném vyčištění hrnce jej můžete otřít buď speciální výživnou pastou uvnitř i vně, nebo neutrálním olejem nebo rostlinným tukem. K tomu použijte slunečnicový olej, kokosový olej nebo jiné tuky odolné vůči vysokým teplotám.
- Poté se hrnec umístí do trouby na dvě hodiny při teplotě asi 180 stupňů Celsia nebo spálí na grilu.
-  Pozornost! Když tento produkt hoří, může dojít ke zvýšenému rozvoji kouře. Doporučujeme spálit pod širým nebem!
- Nechte holandskou troubu pomalu vychladnout a znovu namažte všechny části. Holandská trouba je nyní připravena k použití.

4. Skladování a čištění

- Hrnce jsou vyrobeny z litiny, která je náchylná ke korozi. Proto musí být po každém použití důkladně vyčištěny a udržovány, aby byla zajištěna dlouhá životnost.
- Po varu nechte hrnce vychladnout a odstraňte zbytky jídla. V případě potřeby můžete k odstranění lepených nebo spálených nečistot použít houbu nebo štětec.
- Hrnce samozřejmě nejsou vhodné pro myčku nádobí.
- Po vyčištění musí být hrnce vždy důkladně vysušeny a otřeny olejem nebo rostlinným tukem. Nejlepší je třít tenkým hadříkem, který nepouští vlákna.
- Hrnec by měl být skladován na suchém místě a ponechán dýchat. Pro lepší větrání hrnce umístěte mezi víko a hrnec lepenku nebo dřevěný klín.

5. Oznámení o kvalitě

- Drobné nerovnosti na povrchu nebo malé nerovnosti v tloušťce stěny jsou normální a nejsou důvodem ke stížnosti.
- Mírné "naklonění" víka nelze vyloučit na 100%, zde je rozsah tolerance související s výrobou 2 mm. Víko, které není 100% zapnuté, nepředstavuje během používání žádné problémy a nemá vliv na funkci.

6. Ekologická likvidace

⚠ Varování! z rizika udušení! Obalový materiál je pro děti nebezpečný. Nikdy nedovolte dětem, aby si hrály s obalovým materiálem.

6.1 Likvidace a balení

- Obal vašeho zařízení je vyroben z materiálů, které jsou nezbytné pro zajištění účinné ochrany během přepravy. Tyto materiály jsou plně recyklovatelné, čímž se snižuje dopad na životní prostředí. Obal vyhodte do koše na recyklovatelné materiály.

6.2 Likvidace starého zařízení

- Staré spotřebiče musí být zlikvidovány v souladu se směrnicemi a předpisy pro místní likvidaci odpadu. obraťte se na místní správu ohledně adresy nejbližšího recyklačního centra a doručte tam své zařízení.



Symbol přeškrtnutého odpadkového koše na starém elektrospotřebiči znamená, že na konci životnosti nesmí být likvidován s domovním odpadem. Sběrná místa pro odpadní elektrická a elektronická zařízení jsou k dispozici ve vaší oblasti k bezplatnému vrácení. Adresy můžete získat od svého města nebo místní samosprávy. O dalších možnostech vrácení se můžete www.arebos.de dozvědět na našich webových stránkách.



Oddělený sběr odpadních elektrických a elektronických zařízení má umožnit opětovné použití, recyklaci nebo jiné formy využití odpadů a zabránit negativním důsledkům odstranění pro životní prostředí a lidské zdraví.

Poznámka k likvidaci baterií

Symbol přeškrtnuté popelnice na bateriích nebo akumulátorech znamená, že na konci životnosti nesmí být likvidovány spolu s domovním odpadem. Pokud baterie nebo akumulátory obsahují rtuť (Hg), kadmium (Cd) nebo olovo (Pb), najdete příslušný chemický symbol pod symbolem přeškrtnutého odpadkového koše. Jste ze zákona povinni vrátit staré baterie a akumulátory po použití. Můžete tak učinit zdarma v maloobchodní prodejně nebo na jiném sběrném místě ve vašem okolí. Adresy vhodných sběrných míst lze získat od vašeho města nebo místní samosprávy.

Naše zákaznické číslo: Tel. +49 (0) 931 9080 3000

Fax: +49 (0) 931 4523 2799 / E-mail: info@arebos.de

Adresa kanceláře: Canbolat Vertriebs GmbH • Gneisenaustraße 10-11 • 97074 Würzburg

Zpáteční adresu naleznete v tiráži: <https://www.arebos.de/impressum/>

Daňové identifikační číslo: DE 263752326

Rejstříkovým soudem v obchodním rejstříku je Würzburg, HRB 10082

OEEZ Reg. č. DE 61617071

EU prohlášení o shodě

My,

Canbolat Vertriebsgesellschaft mbH
Gneisenaustraße 10-11
97074 Würzburg, Německo

prohlásit na výhradní odpovědnost, že následující výrobek:

Značka

AREBOS

Výrobek

Holandské příslušenství k troubě

Model výrobku

AR-HE-LSGS012

Článek

4252023111355

Předmět výše popsaného prohlášení je v souladu s příslušnými harmonizačními právními předpisy Evropské unie.

Místo a datum výstavy:

Würzburg, 25.05.2023

Podpis:



Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, generální ředitel

Pokud je zařízení upraveno bez našeho souhlasu, ztrácí toto prohlášení o shodě svou platnost.