

AREBOS

Dutch OvEn Accessoires

AR-HE-LSGS012



Suivez toutes les précautions de sécurité dans ce manuel d'utilisation pour assurer une utilisation sûre.

Merci de votre confiance en AREBOS.

Table des matières

1. Introduction et consignes de sécurité.....	3
1.1 Introduction	3
1.2 Explication des symboles et des dangers résiduels.....	3
1.3. Sécurité	4
Consignes générales de sécurité	4
Risque de brûlures	4
Danger pour les enfants et les animaux domestiques.....	4
2. Étendue de la livraison et informations....	5
3. Montage et mise en service	5
4. Stockage et nettoyage.....	6
5. Avis de qualité	6
6. Élimination respectueuse de l'environnement	7
6.1 Élimination et emballage.....	7
6.2 Élimination de l'ancien équipement.....	7
Déclaration UE de conformité	8

Merci d'avoir acheté notre produit. Veuillez lire attentivement le manuel d'instructions avant d'utiliser le produit pour la première fois. Si vous laissez le produit à des tiers, ces instructions d'utilisation doivent également être remises. Conservez le manuel d'instructions pour référence ultérieure. Les dessins de ce manuel peuvent ne pas correspondre aux objets physiques. Veuillez vous référer aux objets physiques.

1.Introduction et consignes de sécurité

1.1 Introduction

- Ce manuel d'instructions est destiné à vous familiariser avec l'installation, l'utilisation et la maintenance du produit. Pour installer l'appareil correctement et en toute sécurité, veuillez lire le manuel d'instructions **avant** de commencer.

1.2 Explication des symboles et des dangers résiduels

 **AVERTISSEMENT!** Ce symbole/mot indicateur fait référence à un danger présentant un degré de risque moyen qui, s'il n'est pas évité, peut entraîner la mort ou des blessures graves.

 **PRUDENCE!** Ce symbole/mot indicateur fait référence à un danger présentant un faible degré de risque qui, s'il n'est pas évité, peut entraîner une blessure mineure ou modérée.

Indice! Ce symbole/mot de signal avertit d'éventuels dommages matériels.



 **AVERTISSEMENT!** Lisez attentivement les règles et instructions de sécurité.

Le non-respect des avertissements et des instructions de sécurité peut entraîner un choc électrique, un incendie et/ou des blessures graves. **Conservez tous les avertissements et instructions de sécurité pour référence future.**



 **AVERTISSEMENT!** devant une surface chaude!

Les pots deviennent très chauds sur tous les composants pendant l'utilisation. Soulevez le couvercle exclusivement avec des gants résistants à la chaleur ou un lève-couvercle spécial. Ne touchez ni ne transportez jamais le pot sans protection thermique pendant son utilisation.

Ne pas tremper ou laisser tomber avec de l'eau froide.



⚠ AVERTISSEMENT! Les pots ne doivent pas être couverts pour éviter la surchauffe et les risques d'incendie!
Le symbole indique qu'il n'est pas permis d'accrocher des objets (par exemple, des serviettes, des vêtements, etc.) au-dessus des pots ou directement devant eux.



Suivez les instructions
Les avis portant ce symbole indiquent que les instructions d'utilisation doivent être suivies.



Ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères!

1.3. Sécurité

Consignes générales de sécurité

- Le pot ne peut être utilisé que pour la préparation d'aliments grillables. Toutes les exigences de ces instructions doivent être respectées.
- Le pot doit être placé sur une surface sûre, horizontale et résistante à la chaleur avant utilisation. Retirez l'appareil de l'emballage!
- Le pot doit être utilisé loin des matériaux inflammables ou délicats.
- N'apportez aucune modification au produit.
- Les pièces ou accessoires endommagés ne peuvent plus être utilisés.
- Le fabricant ne peut être tenu responsable de tout dommage causé par une utilisation inappropriée, imprudente ou incorrecte.
- Le fabricant n'assume aucune responsabilité pour les dommages qui surviennent lors de l'utilisation de l'appareil ou pour les réclamations de tiers.
- Ne transportez jamais le pot pendant le fonctionnement.
- Portez des gants résistants à la chaleur lorsque vous vous préparez.
- Gardez les fils électriques loin des surfaces chaudes du pot .
- Pour usage privé seulement!

Risque de brûlures

- **Prudence!** Ce pot devient très chaud et ne doit PAS être déplacé pendant le fonctionnement.
- Utilisez uniquement à l'extérieur dans un endroit bien ventilé! Lorsqu'ils sont utilisés à l'intérieur, des gaz nocifs sont produits qui peuvent être potentiellement mortels. N'utilisez jamais le four hollandais sous des toits inflammables, des abris, etc.
- Attendez que la casserole refroidisse avant de la transporter ou de la nettoyer.

Danger pour les enfants et les animaux domestiques

- **Prudence!** Gardez les enfants et les animaux domestiques loin du pot!
- Restez vigilant.
- Ne laissez jamais la marmite sans surveillance.

2. Étendue de la livraison et informations

Étendue de la livraison

- 1 x pot de four hollandais avec couvercle / 1 x poêle à frire / 1 x support / 1 x sac de rangement / 2 x gants de protection / 1 x brosse de nettoyage en acier inoxydable



Informations sur l'appareil

Le four hollandais a ses origines dans le « Far West » et a été utilisé comme un ustensile de cuisine universel. En raison de ses possibilités d'application très flexibles, il est toujours considéré comme l'un des outils de grillades les plus populaires parmi les amateurs d'extérieur et les amateurs de barbecue. Le pot à paroi épaisse en fonte de haute qualité a une excellente conductivité thermique, ainsi qu'une rétention de chaleur, ce qui le rend idéal pour la cuisson, la cuisson et le brasage. Les meilleurs résultats avec les ragoûts, le goulasch, les soupes, les rôtis ou même les pains et gâteaux sont garantis!

3. Montage et mise en service

Mise en service initiale

- Retirez le produit et tous les accessoires de l'emballage. Vérifiez qu'il n'y a aucun signe de dommage au produit.
- Retirez complètement l'emballage.
- Nettoyez les pots avec de l'eau chaude, veuillez ne pas utiliser de liquide vaisselle ou d'autres nettoyants en aucune circonstance, car cela pourrait endommager la couche protectrice et le pot rouillerait.
- Sécher complètement le pot en fonte.
- Nous vous recommandons de commencer par cuire avant de l'utiliser pour la première fois afin de créer une couche protectrice plus épaisse comme base pour une utilisation permanente.

Processus de rodage

- Pour protéger votre pot en fonte de la rouille, vous devez le cuire. Vous pouvez le faire avant la première utilisation ou entre les utilisations si la patine (couche protectrice) est endommagée ou si de la rouille s'est formée.
- S'il y a des taches de rouille sur le pot, elles doivent d'abord être enlevées avec une brosse métallique. Ensuite, le pot doit être soigneusement nettoyé à l'eau tiède et bien séché.
- Après avoir soigneusement nettoyé votre pot, vous pouvez le frotter soit avec une pâte nourrissante spéciale à l'intérieur et à l'extérieur, soit avec de l'huile neutre ou de la graisse végétale. Pour ce faire, utilisez de l'huile de tournesol, de l'huile de noix de coco ou d'autres graisses résistantes aux températures élevées.
- Après cela, le pot est placé au four pendant deux heures à environ 180 degrés Celsius ou brûlé sur le gril.
-  Attention! Lorsque ce produit brûle, il peut y avoir un développement accru de fumée. Nous vous recommandons de brûler à l'air libre!
- Laissez le four hollandais refroidir lentement et graissez à nouveau toutes les pièces. Le four hollandais est maintenant prêt à l'emploi.

4. Stockage et nettoyage

- Les pots sont en fonte, qui est sensible à la rouille. Par conséquent, ils doivent être soigneusement nettoyés et entretenus après chaque utilisation pour assurer une longue durée de vie.
- Après ébullition, laissez les casseroles refroidir et enlevez les débris alimentaires. Si nécessaire, vous pouvez utiliser une éponge ou une brosse pour enlever les débris collés ou brûlés.
- Bien sûr, les casseroles ne conviennent pas au lave-vaisselle.
- Après le nettoyage, les pots doivent toujours être soigneusement séchés et frottés avec de l'huile ou de la graisse végétale. Il est préférable de frotter avec un chiffon mince et non pelucheux.
- Le pot doit être stocké dans un endroit sec et laissé respirer. Pour une meilleure ventilation du pot, placez un coin en carton ou en bois entre le couvercle et le pot.

5. Avis de qualité

- Une irrégularité mineure dans la surface ou une petite irrégularité dans l'épaisseur de la paroi est normale et n'est pas un motif de plainte.
- Une légère « inclinaison » du couvercle ne peut être exclue à 100%, ici la plage de tolérance liée à la production est de 2mm. Un couvercle qui n'est pas allumé à 100% ne pose aucun problème lors de l'utilisation et n'affecte pas la fonction.

6. Élimination respectueuse de l'environnement

⚠ Avertissement! du risque d'étouffement ! Les matériaux d'emballage sont dangereux pour les enfants. Ne laissez jamais les enfants jouer avec du matériel d'emballage.

6.1 Élimination et emballage

- L'emballage de votre appareil est constitué de matériaux nécessaires pour garantir une protection efficace pendant le transport. Ces matériaux sont entièrement recyclables, réduisant ainsi l'impact environnemental. Jetez l'emballage dans un bac pour les matières recyclables.

6.2 Élimination de l'ancien équipement

- Les vieux appareils doivent être éliminés conformément aux directives et règlements locaux sur l'élimination des déchets. Contactez votre administration locale à propos de l'adresse du centre de recyclage le plus proche et livrez-y votre appareil.



Le symbole de la poubelle barrée sur un vieux appareil électrique ou électronique signifie qu'il ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères à la fin de sa durée de vie. Des points de collecte des déchets d'équipements électriques et électroniques sont disponibles dans votre région pour un retour gratuit. Vous pouvez obtenir les adresses auprès de votre ville ou de votre gouvernement local. Vous pouvez www.arebos.de découvrir les autres options de retour que nous avons créées sur notre site Web.

La collecte séparée des déchets d'équipements électriques et électroniques vise à permettre la réutilisation, le recyclage ou d'autres formes de valorisation des déchets et à éviter les conséquences négatives de leur élimination sur l'environnement et la santé humaine.

Note sur l'élimination des piles

Le symbole de la poubelle barrée sur les piles ou accumulateurs signifie qu'ils ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères en fin de vie. Si les piles ou accumulateurs contiennent du mercure (Hg), du cadmium (Cd) ou du plomb (Pb), vous trouverez le symbole chimique correspondant sous le symbole de la poubelle barrée. Vous êtes légalement tenu de restituer les piles et accumulateurs usagés après utilisation. Vous pouvez le faire gratuitement au magasin de détail ou dans un autre point de collecte près de chez vous. Les adresses des points de collecte appropriés peuvent être obtenues auprès de votre ville ou du gouvernement local.

Notre numéro de service à la clientèle: Tél. +49 (0) 931 9080 3000

Fax: +49 (0) 931 4523 2799 / E-mail: info@arebos.de

Adresse du bureau: Canbolat Vertriebs GmbH • Gneisenaustraße 10-11 • 97074 Würzburg

L'adresse de retour se trouve dans les mentions légales : <https://www.arebos.de/impressum/>

Numéro d'identification TVA: DE 263752326

Le tribunal d'inscription au registre du commerce est Würzburg, HRB 10082

N° d'enregistrement DEEE DE 61617071

Déclaration UE de conformité

Nous, le **Canbolat Vertriebsgesellschaft mbH**
Gneisenaustraße 10-11
97074 Würzburg, Allemagne

déclarent sous la seule responsabilité que le produit suivant :

Marque **AREBOS**

Produit Accessoires pour four hollandais

Modèle de produit AR-HE-LSGS012
Article 4252023111355

L'objet de la déclaration décrite ci-dessus est conforme à la législation d'harmonisation pertinente de l'Union européenne.

Lieu et date de l'exposition : Würzburg, 25,0 5,202 3

Signature:



(Univ.) Korhan Canbolat, Directeur général

Si le dispositif est modifié sans notre consentement, cette déclaration de conformité perd sa validité.