

# AREBOS

## Dutch Oven Akcesoria

AR-HE-LSGS012



Przestrzegaj wszystkich środków ostrożności zawartych w niniejszej instrukcji obsługi, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie.

Dziękujemy za zaufanie do AREBOS.

## Spis treści

<b>1.Wprowadzenie i instrukcje bezpieczeństwa</b>	<b>3</b>
1.1 Wstęp .....	3
1.2 objaśnienie symboli i zagrożeń resztkowych .....	3
1.3. Bezpieczeństwo .....	4
Ogólne instrukcje bezpieczeństwa .....	4
Ryzyko poparzeń .....	4
Zagrożenie dla dzieci i zwierząt domowych..	4
<b>2. Zakres dostawy i informacje.....</b>	<b>5</b>
<b>3. Montaż i uruchomienie .....</b>	<b>5</b>
<b>4. Przechowywanie i czyszczenie .....</b>	<b>6</b>
<b>5. Informacja o jakości .....</b>	<b>6</b>
<b>6. Utylizacja przyjazna dla środowiska .....</b>	<b>7</b>
6.1 Utylizacja i pakowanie .....	7
6.2 Utylizacja starego sprzętu .....	7
<b>Deklaracja zgodności UE .....</b>	<b>8</b>


Dziękujemy za zakup naszego produktu. Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi przed pierwszym użyciem produktu. Jeśli pozostawisz produkt osobom trzecim, niniejsza instrukcja obsługi również musi zostać przekazana. Zachowaj instrukcję obsługi do wykorzystania w przyszłości. Rysunki w tym podręczniku mogą nie pasować do obiektów fizycznych. Proszę odnieść się do obiektów fizycznych.


## 1. Wprowadzenie i instrukcje bezpieczeństwa

### 1.1 Wstęp

- Niniejsza instrukcja obsługi ma na celu zapoznanie Cię z instalacją, użytkowaniem i konserwacją produktu. Aby bezpiecznie i poprawnie zainstalować urządzenie, przeczytaj instrukcję obsługi **przed** rozpoczęciem.

### 1.2 Objaśnienie symboli i zagrożeń resztkowych

 **OSTRZEŻENIE!** Ten symbol/słowo ostrzegawcze odnosi się do zagrożenia o średnim stopniu ryzyka, które, jeśli nie zostanie uniknięte, może spowodować śmierć lub poważne obrażenia.

 **OSTROŻNOŚĆ!** Ten symbol/słowo ostrzegawcze odnosi się do zagrożenia o niskim stopniu ryzyka, które, jeśli nie zostanie uniknięte, może spowodować niewielkie lub umiarkowane obrażenia.


**Aluzja!** Ten symbol / słowo sygnalizacyjne ostrzega o możliwym uszkodzeniu mienia.




 **OSTRZEŻENIE!** Przeczytaj uważnie zasady bezpieczeństwa i instrukcje.

Nieprzestrzeżenie ostrzeżeń i instrukcji bezpieczeństwa może spowodować porażenie prądem, pożar i/lub poważne obrażenia. **Zachowaj wszystkie ostrzeżenia i instrukcje dotyczące bezpieczeństwa do wykorzystania w przyszłości.**



 **OSTRZEŻENIE!** przed gorącą powierzchnią!  
Garnki bardzo się nagzewają na wszystkich elementach podczas użytkowania. Podnieś pokrywę wyłącznie za pomocą rękawic żaroodpornych lub specjalnego podnośnika pokrywy. Nigdy nie dotykaj ani nie noś garnka bez ochrony termicznej podczas użytkowania.  
Nie gasić ani nie upuszczać zimną wodą.



 **OSTRZEŻENIE!** Doniczki nie powinny być przykryte, aby uniknąć przegrzania i ryzyka pożaru!  
Symbol oznacza, że nie wolno wieszać przedmiotów (np. ręczników, ubrań itp.) nadgarnkami lub bezpośrednio przed nimi.



Postępuj zgodnie z instrukcjami

Uwagi z tym symbolem wskazują, że  
że należy postępować zgodnie z instrukcją obsługi.



Produktu nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi!

### 1.3. Bezpieczeństwo

#### Ogólne instrukcje bezpieczeństwa

- Garnek może być używany wyłącznie do przygotowywania potraw z grilla. Wszystkie wymagania tych instrukcji muszą być spełnione.
- Przed użyciem doniczkę należy umieścić na bezpiecznej, poziomej i żaroodpornej powierzchni. Wyjmij urządzenie z opakowania!
- Garnek musi być używany z dala od łatwopalnych lub delikatnych materiałów.
- Nie wprowadzaj żadnych zmian w produkcie.
- Uszkodzone części lub akcesoria nie mogą być już używane.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody spowodowane niewłaściwym, lekkomyślnym lub niewłaściwym użytkowaniem.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe podczas użytkowania urządzenia ani za reklamacje osób trzecich.
- Nigdy nie transportować garnka podczas pracy.
- Podczas przygotowywania nosić rękawice żaroodporne.
- Trzymaj przewody elektryczne z dala od gorących powierzchni garnka .
- Tylko do użytku prywatnego!

#### Ryzyko poparzeń

- **Ostrożność!** Garnek ten bardzo się nagrzewa i NIE wolno go przesuwac podczas pracy.
- Używaj tylko na zewnątrz w dobrze wentylowanym pomieszczeniu! W przypadku stosowania w pomieszczeniach wytwarzane są szkodliwe gazy, które mogą być potencjalnie śmiertelne. Nigdy nie używaj holenderskiego piekarnika pod łatwopalnymi dachami, schronami itp.
- Poczekaj, aż garnek ostygnie przed transportem lub czyszczeniem.

#### Zagrożenie dla dzieci i zwierząt domowych

- **Ostrożność!** Trzymaj dzieci i zwierzęta z dala od garnka!
- Zachowaj czujność.
- Nigdy nie zostawiaj gorącego garnka bez nadzoru.

## 2. Zakres dostawy i informacje

### Zakres dostawy

- 1 x holenderski garnek z pokrywką / 1 x patelnia / 1 x uchwyt / 1 x torba do przechowywania / 2 x rękawice ochronne / 1 x szczotka do czyszczenia ze stali nierdzewnej



### Informacje o urządzeniu


Holenderski piekarnik ma swoje początki na "Dzikim Zachodzie" i był używany jako uniwersalne przybory kuchenne. Ze względu na bardzo elastyczne możliwości zastosowania, nadal jest uważany za jedno z najpopularniejszych narzędzi do grillowania wśród fanów outdooru i entuzjastów grillowania. Grubościenny garnek wykonany z wysokiej jakości żeliwa ma doskonałą przewodność cieplną, a także zatrzymywanie ciepła, dzięki czemu idealnie nadaje się do gotowania, pieczenia i duszenia. Najlepsze rezultaty z gulaszem, gulaszem, zupami, pieczeniami, a nawet pieczywem i ciastami są gwarantowane!

## 3. Montaż i uruchomienie

### Wstępne uruchomienie

- Wyjmij produkt i wszystkie akcesoria z opakowania. Sprawdź, czy nie ma śladów uszkodzenia produktu.
- Całkowicie zdejmij opakowanie.
- Wyczyść garnki gorącą wodą, pod żadnym pozorem nie używaj płynu do mycia naczyń ani innych środków czyszczących, ponieważ może to uszkodzić warstwę ochronną, a garnek zardzewieje.
- Całkowicie wysuszyć żeliwny garnek.
- Zalecamy, aby najpierw upiec przed pierwszym użyciem, aby stworzyć grubszą warstwę ochronną jako podstawę do stałego użytkowania.

### Proces wypalania

- Aby chronić żeliwny garnek przed rdzą, musisz go upiec. Możesz to zrobić przed pierwszym użyciem lub między użyciami, jeśli patyna (warstwa ochronna) jest uszkodzona lub utworzyła się rdza.
- Jeśli na doniczce znajdują się plamy rdzy, należy je najpierw usunąć szczotką drucianą. Następnie garnek należy dokładnie wyczyścić ciepłą wodą i dobrze wysuszyć.
- Po dokładnym wyczyszczeniu garnka można go pocierać specjalną pastą odżywczą wewnątrz i na zewnątrz lub neutralnym olejem lub tłuszczem roślinnym. Aby to zrobić, użyj oleju słonecznikowego, oleju kokosowego lub innych tłuszczów odpornych na wysokie temperatury.
- Następnie garnek umieszcza się w piekarniku na dwie godziny w temperaturze około 180 stopni Celsjusza lub pali na grillu.
-  Uwaga! Gdy ten produkt się pali, może wystąpić zwiększony rozwój dymu. Zalecamy palenie na świeżym powietrzu!
- Pozostawić piekarnik holenderski do powolnego ostygnięcia i ponownie nasmarować wszystkie części. Holenderski piekarnik jest teraz gotowy do użycia.

## 4. Przechowywanie i czyszczenie

- Garnki wykonane są z żeliwa, które jest podatne na rdzę. Dlatego muszą być dokładnie czyszczone i konserwowane po każdym użyciu, aby zapewnić długą żywotność.
- Po ugotowaniu pozwól garnkom ostygnąć i usuń wszelkie resztki jedzenia. Jeśli to konieczne, możesz użyć gąbki lub pędzla, aby usunąć przyklejone lub wypalone zanieczyszczenia.
- Oczywiście garnki nie nadają się do zmywarki.
- Po oczyszczeniu garnki należy zawsze dokładnie wysuszyć i przetrzeć olejem lub tłuszczem roślinnym. Najlepiej pocierać cienką, niestrzępiącą się szmatką.
- Garnek należy przechowywać w suchym miejscu i pozostawić do oddychania. Aby uzyskać lepszą wentylację garnka, umieść kartonowy lub drewniany klin między pokrywką a garnkiem.

## 5. Informacja o jakości

- Niewielkie nierówności w powierzchni lub małe nierówności w grubości ścianki są normalne i nie są powodem do reklamacji.
- Nie można wykluczyć lekkiego "przechylenia" pokrywy w 100%, tutaj zakres tolerancji związany z produkcją wynosi 2mm. Pokrywa, która nie jest w 100% włączona nie stwarza żadnych problemów podczas użytkowania i nie wpływa na funkcję.

## 6. Utylizacja przyjazna dla środowiska

**⚠ Ostrzeżenie! od ryzyka uduszenia!** Materiał opakowaniowy jest niebezpieczny dla dzieci. Nigdy nie pozwól dzieciom bawić się materiałami opakowaniowymi.

### 6.1 Utylizacja i pakowanie

- Opakowanie Twojego urządzenia wykonane jest z materiałów, które są niezbędne do zagwarantowania skutecznej ochrony podczas transportu. Materiały te w pełni nadają się do recyklingu, co zmniejsza wpływ na środowisko. Opakowanie należy wyrzucić do kosza na materiały nadające się do recyklingu.

### 6.2 Utylizacja starego sprzętu

- Stare urządzenia muszą być utylizowane zgodnie z wytycznymi i przepisami dotyczącymi miejscowej utylizacji odpadów. Skontaktuj się z lokalną administracją w sprawie adresu najbliższego centrum recyklingu i dostarcz tam swoje urządzenie.



Symbol przekreślonego kosza na śmieci na starym urządzeniu elektrycznym lub elektronicznym oznacza, że nie wolno go wyrzucać wraz z odpadami domowymi po zakończeniu okresu użytkowania. Punkty zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego są dostępne w Twojej okolicy do bezpłatnego zwrotu. Możesz uzyskać adresy od swojego miasta lub samorządu. Możesz [www.arebos.de](http://www.arebos.de) dowiedzieć się o innych opcjach zwrotu stworzonych przez nas na naszej stronie internetowej.

Selektywna zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma na celu umożliwienie ponownego użycia, recyklingu lub innych form odzysku odpadów oraz uniknięcie negatywnych konsekwencji unieszkodliwiania dla środowiska i zdrowia ludzkiego.

#### Uwaga dotycząca utylizacji baterii

Symbol przekreślonego kosza na śmieci na bateriach lub akumulatorach oznacza, że nie wolno ich wyrzucać wraz z odpadami domowymi po zakończeniu ich użytkowania. Jeżeli baterie lub akumulatory zawierają rtęć (Hg), kadm (Cd) lub ołów (Pb), pod symbolem przekreślonego kosza na śmieci znajduje się odpowiedni symbol chemiczny. Jesteś prawnie zobowiązany do zwrotu starych baterii i akumulatorów po użyciu. Możesz to zrobić bezpłatnie w sklepie detalicznym lub w innym punkcie zbiórki w pobliżu. Adresy odpowiednich punktów zbiórki można uzyskać w swoim mieście lub samorządzie.

**Nasz numer obsługi klienta: Tel. +49 (0) 931 9080 3000**

**Fax: +49 (0) 931 4523 2799 / E-mail: [info@arebos.de](mailto:info@arebos.de)**

Adres biura: Canbolat Vertriebs GmbH • Gneisenaustraße 10-11 • 97074 Würzburg

**Adres** zwrotny można znaleźć w stopce redakcyjnej: <https://www.arebos.de/impressum/>

Numer Identyfikacji Podatkowej: DE 263752326

Sądem właściwym do wpisania do rejestru handlowego jest Würzburg, HRB 10082

Nr rejestracyjny WEEE: DE 61617071

## Deklaracja zgodności UE

My, **Canbolat Vertriebsgesellschaft mbH**  
Gneisenaustraße 10-11  
97074 Würzburg, Niemcy

oświadczają na wyłączną odpowiedzialność, że następujący produkt:

Marka

**AREBOS**

Produkt

Holenderskie akcesoria do piekarników

Model produktu  
Artykuł

AR-HE-LSGS012  
4252023111355

Przedmiot opisanej powyżej deklaracji jest zgodny z odpowiednim prawodawstwem harmonizacyjnym Unii Europejskiej.

Miejsce i data wystawy:

Würzburg, 25,0 5,202 3

Podpis:



Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, Dyrektor Zarządzający

Jeśli urządzenie zostanie zmodyfikowane bez naszej zgody, niniejsza deklaracja zgodności traci ważność.