

AREBOS

Dutch Oven Tillbehör

AR-HE-LSGS012



Följ alla säkerhetsåtgärder i denna bruksanvisning för att säkerställa säker användning.

Tack för förtroendet för AREBOS.

Innehållsförteckning

1. Inledning och säkerhetsinstruktioner	3
1.1 Inledning	3
1.2 Förklaring av symboler och kvarvarande faror	3
1.3. Säkerhet	4
Allmänna säkerhetsinstruktioner	4
Risk för brännskador	4
Fara för barn och husdjur	4
2. Leveransomfattning och information	5
3. Montering och idrifttagning	5
4. Förvaring och rengöring	6
5. Kvalitetsmeddelande	6
6. Miljövänligt bortskaffande	7
6.1 Bortskaffande och förpackning	7
6.2 Kassering av gammal utrustning.....	7
EU-försäkran om överensstämmelse.....	8


Tack för att du köpte vår produkt. Läs bruksanvisningen noggrant innan du använder produkten för första gången. Om du lämnar produkten till tredje part måste även denna bruksanvisning lämnas över. Spara bruksanvisningen för framtida referens. Ritningarna i den här handboken kanske inte matchar de fysiska objekten. Se de fysiska objekten.


1. Inledning och säkerhetsinstruktioner

1.1 Inledning

- Denna bruksanvisning är avsedd att bekanta dig med installation, användning och underhåll av produkten. För att installera enheten säkert och korrekt, läs bruksanvisningen **innan** du börjar.

1.2 Förklaring av symboler och kvarvarande faror

 **WARNING!** Denna signalsymbol/ord hänvisar till en fara med medelhög grad av risk som, om den inte undviks, kan leda till dödsfall eller allvarlig skada.

 **FÖRSIKTIGHET!** Denna signalsymbol/ord avser en fara med låg grad av risk som, om den inte undviks, kan leda till en mindre eller måttlig skada.

Antydning! Denna signalsymbol/ord varnar för eventuella egendomsskador.



 **WARNING!** Läs säkerhetsreglerna och säkerhetsanvisningarna noggrant.

Underlåtenhet att följa säkerhetsvarningar och instruktioner kan leda till elektriska stötar, brand och/eller allvarliga skador. **Spara alla säkerhetsvarningar och instruktioner för framtida referens.**




 **WARNING!** framför en het yta!

Krukorna blir mycket heta på alla komponenter under användning. Lyft locket uteslutande med värmebeständiga handskar eller en speciell locklyftare. Rör eller bär aldrig grytan utan värmeskydd när den används.

Släck eller släpp inte med kallt vatten.



 **WARNING!** Krukorna ska inte täckas för att undvika överhettning och brandrisk!

Symbolen indikerar att det inte är tillåtet att hänga föremål (t.ex. handdukar, kläder etc.) ovanförkrukorna eller direkt framför dem.



Följ instruktionerna

Meddelanden med denna symbol anger att

att bruksanvisningen måste följas.



Denna produkt får inte kasseras med hushållsavfall!

1.3. Säkerhet

Allmänna säkerhetsinstruktioner

- Grytan får endast användas för beredning av grillbar mat. Alla krav i dessa instruktioner måste följas.
- Potten måste placeras på en säker, horisontell och värmebeständig yta före användning. Ta ut enheten ur förpackningen!
- Potten måste användas långt ifrån brandfarliga eller känsliga material.
- Gör inga ändringar på produkten.
- Skadade delar eller tillbehör får inte längre användas.
- Tillverkaren kan inte hållas ansvarig för skador som orsakas av felaktig, hänsynslös eller felaktig användning.
- Tillverkaren tar inget ansvar för skador som uppstår under användningen av enheten eller för klagomål från tredje part.
- Transportera aldrig krukans under drift.
- Använd värmebeständiga handskar när du förbereder.
- Håll elektriska ledningar borta från heta ytor på potten .
- Endast för privat bruk!

Risk för brännskador

- **Försiktighet!** Denna gryta blir väldigt varm och får INTE flyttas under drift.
- Använd endast utomhus i ett väl ventilerat område! När de används inomhus produceras skadliga gaser som kan vara potentiellt dödliga. Använd aldrig den holländska ugnen under brandfarliga tak, skydd etc.
- Vänta tills grytan har svalnat innan du transporterar eller rengör den.

Fara för barn och husdjur

- **Försiktighet!** Håll barn och husdjur borta från potten!
- Var uppmärksam.
- Lämna aldrig den heta grytan utan uppsikt.

2. Leveransomfattning och information

Leveransens omfattning

- 1 x holländsk ugnsgryta med lock / 1 x stekpanna / 1 x hållare / 1 x förvaringspåse / 2 x skyddshandskar / 1 x rengöringsborste i rostfritt stål



Information om enheten

Den holländska ugnen har sitt ursprung i "vilda västern" och användes som en universell matlagningsutensil. På grund av dess mycket flexibla applikationsmöjligheter anses det fortfarande vara ett av de mest populära grillverktygen bland utomhusfans och grillentusiaster.


Den tjockväggiga grytan av högkvalitativt gjutjärn har utmärkt värmeledningsförmåga samt värmeållning, vilket gör den idealisk för matlagning, bakning och bräsering. Bästa resultat med grytor, gulasch, soppor, stekar eller till och med bröd och kakor garanteras!

3. Montering och idrifttagning

Första idrifttagning

- Ta bort produkten och alla tillbehör från förpackningen. Kontrollera att det inte finns några tecken på skador på produkten.
- Ta bort förpackningen helt.
- Rengör krukorna med varmt vatten, använd inte diskmedel eller andra rengöringsmedel under några omständigheter, eftersom det kan skada skyddsskiktet och krukorna skulle rostas.
- Torka gjutjärnsgrötan helt.
- Vi rekommenderar att du först bakar in innan du använder den för första gången för att skapa ett tjockare skyddande lager som grund för permanent användning.

Inbränning

- För att skydda din gjutjärns gryta från rost måste du baka in den. Du kan göra detta före första användningen eller mellan användningarna om patina (skyddande skikt) är skadad eller rost har bildats.
- Om det finns rostfläckar på potten, ska de först tas bort med en stålborste. Då måste potten rengöras noggrant med varmt vatten och torkas väl.
- Efter noggrann rengöring av din kruka kan du gnugga den antingen med en speciell närande pasta inifrån och ut, eller med neutral olja eller vegetabiliskt fett. För att göra detta, använd solrosolja, kokosnötolja eller andra fetter som är resistent mot höga temperaturer.
- Därefter placeras grytan i ugnen i två timmar vid cirka 180 grader Celsius eller bränns på grillen.
-  Uppmärksamhet! När denna produkt brinner kan det finnas ökad rökutveckling. Vi rekommenderar att du bränner utomhus!
- Låt den holländska ugnen svalna långsamt och smörj alla delar igen. Den holländska ugnen är nu klar att användas.


4. Förvaring och rengöring

- Krukorna är gjorda av gjutjärn, vilket är mottagligt för rost. Därför måste de rengöras noggrant och underhållas efter varje användning för att säkerställa en lång livslängd.
- Efter kokning, låt krukorna svalna och ta bort eventuella matrester. Om det behövs kan du använda en svamp eller borste för att ta bort limmade eller inbrända skräp.
- Naturligtvis är krukorna inte lämpliga för diskmaskinen.
- Efter rengöring måste krukorna alltid torkas noggrant och gnidas med olja eller vegetabiliskt fett. Det är bäst att gnugga med en tunn, luddfri trasa.
- Potten ska förvaras på ett torrt ställe och får andas. För bättre ventilation av potten, placera en kartong eller träkil mellan locket och potten.

5. Kvalitetsmeddelande

- Mindre ojämnheter i ytan eller små ojämnheter i vägg-tjockleken är normalt och inte en anledning till klagomål.
- En liten "lutning" av locket kan inte uteslutas 100%, här är det produktionsrelaterade toleransområdet 2 mm. Ett lock som inte är 100% på utgör inga problem under användning och påverkar inte funktionen.

6. Miljövänligt bortskaffande

 **Varning! från risken för kvävning!** Förpackningsmaterial är farligt för barn. Låt aldrig barn leka med förpackningsmaterial.

6.1 Bortskaffande och förpackning

- Förpackningen på din enhet är tillverkad av material som är nödvändiga för att garantera effektivt skydd under transport. Dessa material är helt återvinningsbara, vilket minskar miljöpåverkan. Kassera förpackningen i en behållare för återvinningsbart material.

6.2 Kassering av gammal utrustning

- Gamla apparater ska kasseras i enlighet med anvisningarna och bestämmelserna för lokal avfallshantering. Kontakta din lokala administration om adressen till närmaste återvinningscentral och leverera din enhet dit.



Symbolen med den överkryssade soptunnan på en gammal elektrisk eller elektronisk apparat betyder att den inte får kastas med hushållsavfall i slutet av dess livslängd. Insamlingsplatser för avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter finns i ditt område för gratis retur. Du kan få adresserna från din stad eller lokala myndigheter. Du kan www.arebos.de ta reda på andra returalternativ som skapats av oss på vår webbplats.



Syftet med separat insamling av avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter är att möjliggöra återanvändning, materialåtervinning eller andra former av återvinning av avfall och att undvika de negativa konsekvenser som bortskaffandet har för miljön och människors hälsa.

Anmärkning om kassering av batterier

Symbolen med den överkryssade soptunnan på batterier eller ackumulatorer betyder att de inte får kastas med hushållsavfall i slutet av sin livslängd. Om batterier eller ackumulatorer innehåller kvicksilver (Hg), kadmium (Cd) eller bly (Pb) hittar du respektive kemisk symbol under symbolen för den överkryssade papperskorgen. Du är enligt lag skyldig att returnera gamla batterier och ackumulatorer efter användning. Du kan göra detta kostnadsfritt i butiken eller på ett annat samlingsställe nära dig. Adresser till lämpliga samlingsplatser kan erhållas från din stad eller lokala myndigheter.

Vårt kundservicenummer: Tel. +49 (0) 931 9080 3000

Telefax: +49 (0) 931 4523 2799 / E-post: info@arebos.de

Kontorsadress: Canbolat Vertriebs GmbH • Gneisenaustraße 10-11 • 97074 Würzburg

Returadressen finns i avtrycket: <https://www.arebos.de/impressum/>

Momsregistreringsnummer: DE 263752326

Domstolen för registrering i handelsregistret är Würzburg, HRB 10082

WEEE Reg. nr DE 61617071

EU-försäkran om överensstämmelse

Vi, den

Canbolat Vertriebsgesellschaft mbH
Gneisenaustraße 10-11 Annonser
97074 Würzburg, Tyskland

intyga på eget ansvar att följande produkt:

Märke

AREBOS

Produkt

Holländska ugnstillbehör

Produktmodell

AR-HE-LSGS012

Artikel

4252023111355

Föremålet för förklaringen som beskrivs ovan är i enlighet med relevant harmoniseringslagstiftning i Europeiska unionen.

Plats och datum för utställningen: Würzburg, 25,0 5,202 3

Underskrift:



Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, verkställande direktör

Om enheten ändras utan vårt medgivande förlorar denna försäkran om överensstämmelse sin giltighet.