

AREBOS

Scooter

AR-HE-TS



Følg alle sikkerhedsforanstaltninger i denne brugervejledning for at sikre sikker brug.

Tak for din tillid til AREBOS.

Indholdsfortegnelse

1 Sikkerhed	3
1.1 Forklaring af symboler	3
1.2 Generelle sikkerhedsinstruktioner	3
1.3 Særlige sikkerhedsinstruktioner	4
1.4 Vedligeholdelses- og plejeinstruktioner	4
2 Byggeri	5
3 Anbefalinger til brug	6
4 Instruktioner til brug	7
5 Miljøvenlig bortskaffelse	7
5.1 Bortskaffelse og emballering	7
5.2 Bortskaffelse af gammelt udstyr	7
EU-overensstemmelseserklæring	8

Tak fordi du købte vores produkt. Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger produktet første gang. Hvis du overlader produktet til tredjepart, skal denne betjeningsvejledning også udleveres. Opbevar brugsanvisningen til fremtidig reference. Tegningerne i denne vejledning stemmer muligvis ikke overens med de fysiske genstande. Se venligst de fysiske objekter.

1 Sikkerhed

1.1 Forklaring af symboler



Advarsel! Læs sikkerhedsforskrifterne omhyggeligt. Manglende overholdelse af sikkerhedsforanstaltninger kan resultere i alvorlig personskade eller skade. Opbevar brugsanvisningen et sikkert sted.



Advarsel! Når du bruger dette produkt, skal du bære personlige værnemidler (sikkerhedshjelm og tøj).



Advarsel! Varm overflade!



Advarsel! Risiko for knusning af hænder!

1.2 Generelle sikkerhedsinstruktioner

Vigtig note til forældre

Denne vejledning indeholder vigtige oplysninger om dit barns sikkerhed. Det er dit ansvar at gennemgå disse oplysninger med dit barn og sikre, at de er fuldt ud opmærksomme på alle oplysninger og advarsler i denne vejledning. Læs denne vejledning omhyggeligt, før du begynder at samle denne scooter, og diskuter disse oplysninger med unge ryttere, før du kører.

Advarsel: Kvælningsfare! Emballagemateriale er farligt for børn. Lad aldrig børn lege med emballagemateriale.

1.3 Særlige sikkerhedsinstruktioner

Advarsel!

Som ethvert bevægeligt produkt kan scootere være farlige, hvis behørig omhu og opmærksomhed ikke overholdes. Sørg for at læse manualen, før du tager afsted på din scooter. Vær især opmærksom på følgende:

- Læs instruktionerne omhyggeligt, inden du bruger scooteren.
- Velegnet til børn fra 6 år.
- Maksimal brugervægt: 100 kg (220 lbs).
- Brug altid sikkerhedsudstyr såsom hjelm, knæ- og albuebeskyttere.
- Brug altid hjelm, når du kører på din scooter, og hold hageremmen sikkert fastgjort.
- Brug altid lukkede sko, når du kører
- Undgå veje og overflader med vand, sand, grus, snavs, blade og andet affald.
- Vådt vejr forringer trækraft, bremsning og udsyn.
- Undgå skarpe stød, drængitter og pludselige overfladeændringer. Scooteren kan stoppe pludselig.
- Kontroller begrænsningen af brugen i overensstemmelse med trafiksikkerhedsbestemmelserne. Følg alle lokale love og regler vedrørende kørsel, transport og scootere.
- Kør på glatte, asfalterede overflader, der ikke er tæt på motorkøretøjer.
- Må ikke anvendes på offentlig vej eller i vejtrafik.
- Brug ikke scooteren om natten eller i perioder med begrænset sigtbarhed.
- Pas på fodgængere.
- Undgå at køre for højt, når du kører ned ad bakke.
- Brug kun løbehjulet, når styret er fuldt aktiveret.
- Sørg for, at scooteren og alle led er ordentligt samlet før hver brug, da leddene kan slides under brug.
- Før du bruger scooteren, skal du kontrollere, at skruerne er strammet.
- Rediger kun produktet i henhold til producentens anvisninger. Ingen ændring, der kan påvirke scooterens sikkerhed, er tilladt.
- Bremsen bliver varm under kontinuerlig drift. Rør ikke ved efter bremsning.
- Kontroller hardwaren regelmæssigt, og stram den om nødvendigt. Udskift slidte eller ødelagte dele med det samme.
- Viden er nødvendig for at undgå fald eller kollisioner, der resulterer i personskade på brugeren og tredjepart.
- Lad ikke børn under 6 år køre på scooteren. Børn under 10 år bør altid køre under opsyn af en voksen.
- Udfør ikke stunts.

1.4 Vedligeholdelses- og plejeinstruktioner

Kontroller regelmæssigt, at alle bolte er strammet, og at hjulene er i god stand. Hvis de er slidte, skal du udskifte dem. Rengør scooteren med en fugtig, blød klud efter hver brug.

For vedligeholdelse og reparation skal du vende scooteren og forsøge at dreje hjulet.

Kontroller hjulene regelmæssigt. Beskadigede hjul skal udskiftes. I tilfælde af hjulskift skal du sørge for, at alle skruer er ordentligt fastgjort.

2 Byggeri

Din scooter ankommer næsten helt samlet. For at bruge det skal du åbne hurtigåbningen.



Ved at trække i aftrækkeren kan du folde scooteren ud.



Sørg for, at scooteren er foldet helt ud ved at høre et "snap". Luk hurtigåbneren. Sørg for, at den sidder fast.



Ved at åbne hurtigåbneren kan du justere rattet til en behagelig højde. Sørg for, at knappen klikker ind i hullet på rattstammen. Når den er indstillet, skal du lukke hurtigåbneren.



3 Anbefalinger til brug

- Før du bruger scooteren, skal du kontrollere, at den er monteret korrekt. Der skal være en "klik" lyd, hver gang den klikker i lodret position fra rattstammen. (se "2. struktur")
- Kontroller skrue



4 Instruktions til brug

- Dette produkt er ikke et legetøj, det er en sport og sjov genstand til træning (kun).
- Brug foden til at trykke på og bremse bremsen.
- Tag dig tid til at lære sporten og undgå ulykker.
- For at være på den sikre side anbefaler vi, at du kun bruger denne enhed med beskyttelsesudstyr: hjelm, albuebeskyttere, knæbeskyttere og handsker. Brug altid sko, for eksempel sneakers.
- Velegnet til børn fra 6 år.
- Brugerens maksimale vægt er 100 kg (220 lbs).
- Scooteren kan kun bruges af én person ad gangen.
- Overhold færdselsloven.
- Undgå overfyldte pladser eller pladser med meget trafik.
- Undgå glidende eller våde overflader.
- Undgå stejle skråninger, og sørg for, at bremsen fungerer godt.
- Pas på dine hænder på håndtagene.
- Du må ikke ændre formålet med dette produkt. Formålet med dette produkt er sjovt i bevægelse. Denne scooter er ikke beregnet til akrobatisk brug. Spring ikke over forhindringer eller forsøg på stunts.
- Pas på dig selv og andre i alle situationer.
- Brug ikke scooteren om natten.
- Du må ikke ændre eller redesigne scooteren, især ratstammen og bøsningen, frempinden, foldemekanismen og bremsen.
- Kontroller tilstanden af skrueløser og hjul regelmæssigt, og udskift dem om nødvendigt.

5 Miljøvenlig bortskaffelse

Advarsel: Kvælningsfare! Emballagemateriale er farligt for børn. Lad aldrig børn lege med emballagemateriale.

5.1 Bortskaffelse og emballering

- Emballagen på din enhed er lavet af materialer, der er nødvendige for at garantere effektiv beskyttelse under transport. Disse materialer er fuldt genanvendelige, hvilket reducerer miljøpåvirkningen. Bortskaf emballagen i en skraldespand til genanvendelige materialer.

5.2 Bortskaffelse af gammelt udstyr

- Gamle apparater skal bortskaffes i overensstemmelse med retningslinjerne og reglerne for lokal bortskaffelse af affald. Kontakt din lokale administration om adressen på det nærmeste genbrugscenter, og aflever din enhed der.

Vores kundeservicenummer: Tlf. +49 (0) 931 9080 3000

Fax: +49 (0) 931 4523 2799 / E-mail: info@arebos.de

Kontorets adresse: Canbolat Vertriebs GmbH • Gneisenaustraße 10-11 • 97074 Würzburg

Returadressen findes i aftrykket: <https://www.arebos.de/impressum/>

EU-overensstemmelseserklæring

Vi, den

Canbolat Vertriebs GmbH, Gneisenaustraße 10-11, 97074 Würzburg, Tyskland

erklærer hermed, at de nedenfor beskrevne enheder overholder de relevante væsentlige sundheds- og sikkerhedskrav i EU-direktiverne på grund af deres design og konstruktion samt i de designs, der markedsføres af os.

Produktnavn: AREBOS Kick Scooter (blå; pink; rød; grøn)

Modelnummer: AR-HE-TSB/P/R/G

Varenummer: 4260627425945; 4260627425952; 4260627426935; 4260627426942

Hvis enheden ændres uden vores samtykke, mister denne overensstemmelseserklæring sin gyldighed.

EU-standard:

EN 14619:2019

Dato/signaturproducent/placering:

Würzburg 10.08.2023



Underskrift:

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, administrerende direktør

Repræsentativ for disse brugsanvisninger/tekniske data:

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, administrerende direktør

Kontorets adresse:

Canbolat Vertriebs GmbH

Gneisenaustraße 10-11

97074 Würzburg

Returadresse findes i aftrykket: <https://www.arebos.de/impressum/>

Momsidentifikationsnummer: DE 263752326

Registreringsretten i handelsregistret er Würzburg, HRB 10082

WEEE Reg. nr. DE 61617071