

AREBOS

Patinete

AR-HE-TS



Siga todas las precauciones de seguridad en este manual de usuario para garantizar un uso seguro.

Gracias por su confianza en AREBOS.

Tabla de contenidos

1 Seguridad.....	3
1.1 Explicación del símbolo.....	3
1.2 Instrucciones generales de seguridad.....	3
1.3 Instrucciones de seguridad específicas.....	4
1.4 Instrucciones de mantenimiento y cuidado.....	4
2 Construcción	5
3 Recomendaciones de uso	6
4 Instrucciones de uso.....	7
5 Eliminación respetuosa con el medio ambiente	7
5.1 Eliminación y envasado.....	7
5.2 Eliminación de equipos de desecho.....	7
Declaración UE de conformidad.....	8

Gracias por comprar nuestro producto. Lea atentamente el manual de instrucciones antes de utilizar el producto por primera vez. Si deja el producto a terceros, este manual de operación también debe ser entregado. Guarde el manual de instrucciones para referencia posterior. Es posible que los dibujos de esta guía no coincidan con los objetos físicos. Por favor, consulte los objetos físicos.

1 Seguridad

1.1 Explicación del símbolo



¡Advertencia! Lea atentamente las normas de seguridad. El incumplimiento de las precauciones de seguridad puede provocar lesiones o daños graves. Mantenga el manual de instrucciones seguro.



¡Advertencia! Al usar este producto, usted está usando equipo de protección personal (casco de seguridad y ropa).



¡Advertencia! ¡Superficie caliente!



¡Advertencia! ¡Riesgo de aplastamiento de manos!

1.2 Instrucciones generales de seguridad

Nota importante para los padres

Esta guía contiene información importante sobre la seguridad de su hijo. Es su responsabilidad revisar esta información con su hijo y asegurarse de que estén plenamente al tanto de toda la información y advertencias de esta guía. Lea este manual detenidamente antes de comenzar a ensamblar este scooter y discuta esta información con los pasajeros jóvenes antes del viaje.

Advertencia ¡Riesgo de asfixia! El material de embalaje es peligroso para los niños. Nunca deje que los niños jueguen con material de embalaje.

1.3 Instrucciones de seguridad específicas

¡Advertencia!

Al igual que cualquier producto en movimiento, los scooters pueden ser peligrosos si no se presta atención y cuidado debidos. Asegúrese de leer el manual antes de partir en su scooter. Preste especial atención a lo siguiente:

- Lea las instrucciones cuidadosamente antes de usar el scooter.
- Apto para niños a partir de 6 años.
- Peso máximo del usuario: 100 kg (220 lbs).
- Siempre use equipo de seguridad como casco, rodilleras y coderas.
- Siempre use un casco cuando conduzca su scooter y deje la correa de la barbilla bien atada.
- Siempre use zapatos cerrados cuando conduzca
- Evite los caminos y superficies con agua, arena, grava, tierra, hojas y otros escombros.
- El clima húmedo afecta la tracción, el frenado y la visibilidad.
- Evite impactos bruscos, rejillas de drenaje y cambios bruscos en la superficie. El scooter puede detenerse repentinamente.
- Compruebe la restricción de uso de acuerdo con las normas de seguridad vial. Siga todas las leyes y regulaciones locales con respecto al uso del transporte y los scooters.
- Conduzca sobre superficies lisas y pavimentadas que no estén cerca de vehículos motorizados.
- No debe utilizarse en la vía pública ni en el tráfico rodado.
- No use el scooter por la noche o durante las horas con visibilidad limitada.
- Preste atención a los peatones.
- Evite las velocidades demasiado altas cuando conduzca cuesta abajo.
- Use el scooter solo cuando el manillar esté completamente enganchado.
- Asegúrese de que el scooter y todas las juntas estén firmemente ensambladas antes de cada uso, ya que las juntas pueden desgastarse durante el uso.
- Antes de usar el scooter, verifique que los tornillos estén apretados.
- Modifique el producto solo de acuerdo con las instrucciones del fabricante. No se permite ningún cambio que pueda afectar la seguridad del scooter.
- El freno se calienta durante el funcionamiento continuo. No tocar después de frenar.
- Revise el hardware regularmente y apriete si es necesario. Reemplace las piezas desgastadas o rotas inmediatamente.
- Se requieren conocimientos para evitar caídas o colisiones que provoquen lesiones al usuario y a terceros.
- No permita que los niños menores de 6 años monten el scooter. Los niños menores de 10 años deben conducir bajo la supervisión de un adulto en todo momento.
- No realice acrobacias.

1.4 Instrucciones de mantenimiento y cuidado

Compruebe a intervalos regulares que todos los tornillos están apretados y las ruedas están en buenas condiciones. Si están desgastados, por favor reemplácelos. Limpie el scooter con un paño húmedo y suave después de cada uso.

Para mantenimiento y reparación, gire el scooter e intente girar la rueda.

Revise las ruedas regularmente. Las ruedas dañadas deben ser reemplazadas. En caso de cambio de rueda, asegúrese de que todos los tornillos estén firmemente asegurados.

2 Construcción

Tu scooter llega casi completamente montado. Para usarlo, abra la apertura rápida.



Al tirar del botón del obturador, puede desplegar el scooter.



Asegúrese de que el scooter esté completamente desplegado escuchando un "chasquido". Cierre el abrebotas. Asegúrate de que esté atascado.



Al abrir el abrevapasto, puede ajustar el volante a una altura cómoda. Asegúrese de que la perilla encaje en el orificio de la columna de dirección. Después de configurar, cierre el abridor rápido.



3 Recomendaciones de uso

- Antes de usar el scooter, verifique que esté ensamblado correctamente. Debe haber un sonido de "clic" cada vez que se ajusta a la posición vertical desde la columna de dirección. (ver "2ª Estructura")
- Revisa los tornillos



4 Instrucciones de uso

- Este producto no es un juguete, es un artículo deportivo y divertido para hacer ejercicio (solamente).
- Usa el pie para presionar y frenar los frenos.
- Tómese un tiempo para aprender el deporte y evitar accidentes.
- Por seguridad, le recomendamos que utilice este dispositivo solo con equipo de protección: casco, coderas, rodilleras y guantes. Siempre use zapatos, por ejemplo, zapatillas de deporte.
- Apto para niños a partir de 6 años.
- El peso máximo del usuario es de 100 kg (220 lbs).
- El scooter solo puede ser utilizado por una persona a la vez.
- Cumplir con el Código de Circulación.
- Evite lugares concurridos o lugares con mucho tráfico.
- Evite resbalar o mojar superficies.
- Evite las pendientes pronunciadas y asegúrese de que el freno funcione bien.
- Cuida tus manos en las asas.
- No cambie el propósito de este producto. El propósito de este producto es divertido en movimiento. Este scooter no está diseñado para uso acrobático. No salte sobre obstáculos ni pruebe ninguna acrobacia.
- Cuídate a ti mismo y a los demás en todas las situaciones.
- No use el scooter por la noche.
- No cambie ni rediseñe el scooter, especialmente la columna de dirección y el zócalo, el vástago, el mecanismo de plegado y el freno.
- Compruebe el estado de los rodamientos de tornillo y las ruedas con regularidad y reemplácelos si es necesario.

5 Eliminación respetuosa con el medio ambiente

Advertencia ¡Riesgo de asfixia! El material de embalaje es peligroso para los niños. Nunca deje que los niños jueguen con material de embalaje.

5.1 Eliminación y envasado

- El embalaje de su dispositivo está hecho de materiales necesarios para garantizar una protección efectiva durante el transporte. Estos materiales son totalmente reciclables y por lo tanto reducen el impacto ambiental. Deseche el embalaje en un contenedor para materiales reciclables.

5.2 Eliminación de equipos de desecho

- El equipo de desecho debe eliminarse de acuerdo con las directrices y regulaciones de la eliminación local de desechos. Póngase en contacto con su administración local a través de la dirección del centro de reciclaje más cercano y entregue su dispositivo allí.

Nuestro número de atención al cliente: Tel. +49 (0) 931 9080 3000

fax: +49 (0) 931 4523 2799 / e-mail: info@arebos.de

Dirección de la oficina: Canbolat Vertriebs GmbH • Gneisenaustraße 10-11 • 97074 Würzburg

La dirección de devolución se puede encontrar en el pie de imprenta:

<https://www.arebos.de/impressum/>

Declaración UE de conformidad

Nosotros, el

Canbolat Vertriebs GmbH, Gneisenaustraße 10-11,.97074 Würzburg, Alemania

por la presente declaramos que los siguientes productos cumplen con los requisitos de salud y seguridad pertinentes y esenciales de las directivas de la UE debido a su diseño y diseño, así como en las versiones comercializadas por nosotros.

Nombre del producto: AREBOS Scooter (azul; rosa; rojo; verde)

Número de modelo: AR-HE-TSB / P / R / G

Número de artículo: 4260627425945; 4260627425952; 4260627426935; 4260627426942

Si el dispositivo se modifica sin nuestro consentimiento, esta declaración de conformidad pierde su validez.

Norma de la UE:

EN 14619:2019

Fecha/Firma Fabricante/Lugar:

Würzburg, 04.05.2022



Firma:

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, Director General

Representante de estas instrucciones de uso/datos técnicos:

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, Director General

Dirección de la oficina:

Canbolat Vertriebs GmbH

Gneisenaustrasse 10-11

D-97074 Würzburg

La dirección de devolución se puede encontrar en el pie de imprenta:

<https://www.arebos.de/impressum/>

Número de identificación fiscal: DE 263752326

El tribunal de inscripción en el registro mercantil es Würzburg, HRB 10082

RAEE Reg. No. DE 61617071