

AREBOS

Skoter

AR-HE-TS



Följ alla säkerhetsåtgärder i den här användarhandboken för att säkerställa säker användning.

Tack för ditt förtroende för AREBOS.

Innehållsförteckning

1 Säkerhet	3
1.1 Symbol förklaring	3
1.2 Allmänna säkerhetsanvisningar	3
1.3 Särskilda säkerhetsanvisningar	4
1.4 Underhålls- och skötselråd	4
2 Byggnation	5
3 Rekommendationer för användning	6
4 Instruktioner för användning.....	7
5 Miljövänligt bortskaffande	7
5.1 Bortskaffande och förpackning	7
5.2 Bortskaffande av avfallsutrustning	7
EU-försäkran om överensstämmelse	8

Tack för att du köpte vår produkt. Läs bruksanvisningen noggrant innan du använder produkten för första gången. Om du lämnar produkten till tredje part måste även denna bruksanvisning överlämnas. Behåll bruksanvisningen för senare referens. Ritningarna i den här guiden kanske inte matchar de fysiska objekten. Se de fysiska föremålen.

1 Säkerhet

1.1 Symbol förklaring



Varning! Läs säkerhetsföreskrifterna noggrant. Underlåtenhet att följa säkerhetsåtgärder kan leda till allvarliga personskador eller skador. Håll bruksanvisningen säker.



Varning! När du använder denna produkt bär du personlig skyddsutrustning (skyddshjälm och kläder).



Varning! Varm yta!



Varning! Risk för krossning av händer!

1.2 Allmänna säkerhetsanvisningar

Viktig anmärkning för föräldrar

Den här guiden innehåller viktig information om ditt barns säkerhet. Det är ditt ansvar att granska denna information med ditt barn och se till att de är fullt medvetna om all information och varningar i den här guiden. Läs den här handboken noggrant innan du börjar montera denna skoter och diskutera denna information med unga ryttare före resan.

Varning Risk för kvävning! Förpackningsmaterial är farligt för barn. Låt aldrig barn leka med förpackningsmaterial.

1.3 Särskilda säkerhetsanvisningar

Varning!

Liksom alla rörliga produkter kan skotrar vara farliga om vederbörlig omsorg och uppmärksamhet inte beaktas. Var noga med att läsa manualen innan du sätter dig på din skoter. Var särskilt uppmärksam på följande:

- Läs instruktionerna noggrant innan du använder skotern.
- Lämplig för barn från 6 år.
- Maximal användarvikt: 100 kg (220 lbs).
- Använd alltid säkerhetsutrustning som hjälm, knä och armbågsskydd.
- Använd alltid hjälm när du kör skoter och lämna hakremmen ordentligt fastspänd.
- Använd alltid slutna skor när du kör
- Undvik vägar och ytor med vatten, sand, grus, smuts, löv och annat skräp.
- Vått väder påverkar dragkraft, bromsning och sikt.
- Undvik kraftiga stötar, dräneringsgaller och plötsliga ytförändringar. Skotern kan stanna plötsligt.
- Kontrollera användningsbegränsningen i enlighet med trafiksäkerhetsbestämmelserna. Följ alla lokala lagar och förordningar om användning av transport och skotrar.
- Kör på släta, asfalterade ytor som inte ligger nära motorfordon.
- Får inte användas på allmänna vägar eller i vägtrafik.
- Använd inte skotern på natten eller under tider med begränsad sikt.
- Var uppmärksam på fotgängare.
- Undvik hastigheter som är för höga när du kör nedför.
- Använd skotern endast när styret är helt inkopplad.
- Se till att skotern och alla fogar är ordentligt monterade före varje användning, eftersom lederna kan slitas ut under användning.
- Innan du använder skotern, kontrollera att skruvarna är åtdragna.
- Ändra endast produkten enligt tillverkarens instruktioner. Ingen förändring som kan påverka skoterns säkerhet är tillåten.
- Bromsen blir varm under kontinuerlig drift. Rör inte vid efter bromsning.
- Kontrollera hårdvaran regelbundet och dra åt den vid behov. Byt ut slitna eller trasiga delar omedelbart.
- Kunskap krävs för att undvika fall eller kollisioner som leder till skador på användaren och tredje part.
- Låt inte barn under 6 år åka skoter. Barn under 10 år bör alltid köra under överinseende av en vuxen.
- Utför inte stunts.

1.4 Underhålls- och skötselråd

Kontrollera med jämna mellanrum att alla skruvar är åtdragna och att hjulen är i gott skick. Om de är slitna, byt ut dem. Rengör skotern med en fuktig, mjuk trasa efter varje användning.

För underhåll och reparation, vänd skotern och försök att vrida hjulet.

Kontrollera hjulen regelbundet. Skadade hjul måste bytas ut. Vid hjulbyte, se till att alla skruvar är ordentligt fastsatta.

2 Byggnation

Din skoter anländer nästan helt monterad. För att använda den, öppna snabböppningen.



Genom att dra i avtryckaren kan du fälla ut skotern.



Se till att skotern är helt utfälld genom att höra en "snap". Stäng snabböppnaren. Se till att den har fastnat.



Genom att öppna snabböppnaren kan du justera ratten till en bekväm höjd. Se till att vredet snäpper in i rattstångens hål. Stäng snabböppnaren efter inställningen.



3 Rekommendationer för användning

- Innan du använder skotern, kontrollera att den är korrekt monterad. Det måste finnas ett "klick" -ljud varje gång det knäpps i vertikalt läge från rattstången. (se "Andra strukturen")
- Kontrollera skruvarna



4 Instruktioner för användning

- Denna produkt är inte en leksak, det är en sport och rolig artikel för träning (endast).
- Använd foten för att trycka och bromsa bromsarna.
- Ta dig tid att lära dig sporten och undvik olyckor.
- För säkerhets skull rekommenderar vi att du endast använder den här enheten med skyddsutrustning: hjälm, armbågsskydd, knäskydd och handskar. Använd alltid skor, till exempel sneakers.
- Lämplig för barn från 6 år.
- Användarens maximala vikt är 100 kg (220 lbs).
- Scootern kan endast användas av en person i taget.
- Följ motorvägskoden.
- Undvik trånga platser eller platser med mycket trafik.
- Undvik halk- eller våta ytor.
- Undvik branta backar och se till att bromsen fungerar bra.
- Ta hand om händerna på handtagen.
- Ändra inte syftet med denna produkt. Syftet med denna produkt är roligt i rörelse. Denna scooter är inte avsedd för akrobatisk användning. Hoppa inte över hinder eller prova några stunts.
- Ta hand om dig själv och andra i alla situationer.
- Använd inte skotern på natten.
- Byt eller designa inte om skotern, särskilt rattstången och uttaget, stammen, viktningmekanismen och bromsen.
- Kontrollera skruvlagrens och hjulens skick regelbundet och byt ut dem vid behov.

5 Miljövänligt bortskaffande

Varning Risk för kvävning! Förpackningsmaterial är farligt för barn. Låt aldrig barn leka med förpackningsmaterial.

5.1 Bortskaffande och förpackning

- Förpackningen på din enhet är tillverkad av material som är nödvändiga för att garantera ett effektivt skydd under transport. Dessa material är helt återvinningsbara och minskar därmed miljöpåverkan. Släng förpackningen i en behållare för återvinningsbara material.

5.2 Bortskaffande av avfallsutrustning

- Avfallsutrustning måste kasseras i enlighet med riktlinjerna och föreskrifterna för lokal avfallshantering. Kontakta din lokala administration via adressen till närmaste återvinningscentral och leverera din enhet dit.

Vårt kundtjänstnummer: Tfn +49 (0) 931 9080 3000

fax: +49 (0) 931 4523 2799 / e-post: info@arebos.de

Kontorsadress: Canbolat Vertriebs GmbH • Gneisenaustraße 10-11 • 97074 Würzburg

Returadress finns i avtrycket: <https://www.arebos.de/impressum/>

EU-försäkran om överensstämmelse

Vi, den

Canbolat Vertriebs GmbH, Gneisenaustraße 10-11,.97074 Würzburg, Tyskland

härmed förklara att följande produkter uppfyller de relevanta, väsentliga hälso- och säkerhetskraven i EU-direktiven på grund av deras design och design samt i de versioner som släpps ut på marknaden av oss.

Produktnamn: AREBOS Skoter (blå; rosa; röd; grön)

Modellnummer: AR-HE-TSB/P/R/G

Artikelnummer: 4260627425945; 4260627425952; 4260627426935; 4260627426942

Om enheten ändras utan vårt samtycke förlorar denna försäkran om överensstämmelse sin giltighet.

EU-standard:
EN 14619:2019

Datum/Underskrift Tillverkare/Plats:

Würzburg, 04.05.2022



Underskrift:
Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, verkställande direktör

Representativ för dessa bruksanvisningar/tekniska data:
Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, verkställande direktör

Kontorsadress:
Canbolat Vertriebs GmbH
Gneisenaustrasse 10-11
D-97074 Würzburg

Returadress finns i avtrycket: <https://www.arebos.de/impressum/>

Momsregistreringsnummer: DE 263752326
Domstolen för införande i handelsregistret är Würzburg, HRB 10082
WEEE Reg. nr DE 61617071