

AREBOS

Fußwärmer

AR-HE-FWAT/AR-HE-FWB/AR-HE-FWHG



Bitte befolgen Sie alle Sicherheitsmaßnahmen in diesem Benutzerhandbuch, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.



Danke für Ihr Vertrauen in AREBOS.

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitungs- und Sicherheitshinweise.....	3
1.1 Einleitung	3
1.2 Erläuterung der Symbole	3
1.3 Wichtige Sicherheitshinweise	5
1.4 Verwendungszweck	8
2 Lieferumfang / Einzelteile.....	9
3 Bedienungsanleitung	10
4 Verwendung des Fußwärmers	11
4.1 Anwendungsmethode	11
4.2 Nach Gebrauch	11
5 Reinigung und Wartung	12
6 Lagerung.....	13
7 Technische Daten	13
8 Umweltfreundliche Entsorgung	14
8.1 Entsorgung und Verpackung	14
8.2 Entsorgung von Altgeräten	14
EU-Konformitätserklärung	15

Vielen Dank für den Kauf unseres Produktes. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig bevor Sie das Produkt zum ersten Mal verwenden. Sollten Sie das Produkt Dritten überlassen, muss diese Bedienungsanleitung mit ausgehändigt werden. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für späteres Nachschlagen auf. Die Zeichnungen in diesem Handbuch stimmen möglicherweise nicht mit den physischen Objekten überein. Bitte beziehen Sie sich auf die physischen Objekte.

1 Einleitungs- und Sicherheitshinweise

1.1 Einleitung

- Dieses Handbuch soll Sie mit der Installation, Verwendung und Wartung des Produkts vertraut machen. Um das Gerät sicher und korrekt zu installieren, lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung, **bevor** Sie beginnen.

1.2 Erläuterung der Symbole



Warnung! Lesen Sie die Sicherheitshinweise sorgfältig durch. Die Nichtbeachtung der Sicherheitsvorkehrungen kann zu schweren Verletzungen oder Schäden führen. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung an einem sicheren Ort auf.



Anmerkung! Ziehen Sie den Netzstecker heraus.



Warnung! Risiko der elektrischen Spannung!



Verwenden Sie mit Vorsicht, wenn Sie diesen Artikel verwenden!

⚠️ WARNUNG! Dieses Signalsymbol-/wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

⚠️ VORSICHT! Dieses Signalsymbol-/wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.

Hinweis! Dieses Signalsymbol-/wort warnt vor möglichen Sachschäden.



Lesen Sie die Gebrauchsanweisung



Keine Stecknadeln verwenden



Darf nicht zusammengelegt werden



Nicht zu verwenden von sehr kleinen Kindern (0-3) Jahre



Nicht bleichen



Nicht im Trockner trocknen



Nicht bügeln



Nicht chemisch reinigen



Nicht waschen



Dieses Produkt **darf nicht** mit dem Hausmüll entsorgt werden!



Mittels einer CE-Kennzeichnung kann erkannt werden, dass ein Produkt den gesetzlichen Anforderungen europäischer Rechtsnormen entspricht und daher innerhalb der Europäischen Gemeinschaft gehandelt werden darf.



Dieses Produkt wurde vom TÜV Süd geprüft und zertifiziert. Das Symbol "GS" steht für geprüfte Sicherheit. Produkte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, entsprechen den Anforderungen des Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG).

1.3 Wichtige Sicherheitshinweise

- Ihre Sicherheit ist für uns von größter Bedeutung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie diese Bedienungsanleitung gelesen haben, **bevor** Sie versuchen, den Artikel zu verwenden. Wenn Sie sich über die in dieser Anleitung enthaltenen Informationen nicht sicher sind, wenden Sie sich bitte an den Händler, bei dem Sie Ihr Gerät gekauft haben.
-  **WARNUNG!** Lesen Sie alle Sicherheits- und Gebrauchsanweisungen. Die Nichtbeachtung der Sicherheitsinformationen und -anweisungen kann zu Stromschlag, Feuer und/oder schweren Verletzungen führen. Bewahren Sie alle Sicherheits- und Gebrauchsanweisungen als zukünftige Referenz auf.
- **Verwenden Sie** das Produkt NICHT, bis Sie die Bedienungsanleitung gelesen haben.
- Stellen Sie sicher, dass Sie die Bedienungsanleitung gründlich gelesen haben und den Inhalt verstehen, bevor Sie mit der Installation beginnen.
- Die Anweisungen sind im Interesse Ihrer Sicherheit.
-  **WARNUNG! Erstickungsgefahr!** Verpackungsmaterial ist gefährlich für Kinder. Lassen Sie Kinder niemals mit Verpackungsmaterial spielen.

WARNUNG! Risiko eines elektrischen Schlags!

Fehlerhafte elektrische Installation oder übermäßige Netzspannung können zu einem elektrischen Schlag führen.

- Schließen Sie den Fußwärmer nur an, wenn die Netzspannung der Steckdose der Fassung der Spezifikation auf dem Typenschild der Steuereinheit entspricht.
- Schließen Sie den Fußwärmer nur an eine leicht zugängliche Steckdose an, damit Sie den Fußwärmer im Falle einer Fehlfunktion schnell vom Stromnetz trennen können.
- Bedienen Sie den Fußwärmer nicht, wenn er sichtbare Schäden aufweist oder wenn die Kabel oder Stecker defekt sind.
- Wenn ein Kabel des Steuergeräts beschädigt ist, muss das Steuergerät durch ein Original-Ersatzteil ersetzt werden.
- Öffnen Sie nicht das Gehäuse des Steuergeräts, sondern überlassen Sie die Reparatur Spezialisten, um Gefahren zu vermeiden. Wenden Sie sich hierzu an eine Fachwerkstatt. Haftungs- und Gewährleistungsansprüche sind ausgeschlossen bei selbstständig durchgeführten Reparaturen, unsachgemäßer Verbindung oder falscher Bedienung.
- Nur Teile, die den ursprünglichen Gerätedaten entsprechen, dürfen für Reparaturen verwendet werden. Dieser Fußwärmer enthält elektrische und mechanische Teile, die für den Schutz vor Gefahrenquellen unerlässlich sind.
- Der Fußwärmer darf nicht mit einer externen Zeitschaltuhr oder einer separaten Fernbedienung betrieben werden.
- Ziehen Sie niemals den Netzstecker am Netzkabel aus der Steckdose, greifen Sie immer nach dem Netzstecker.
- Halten Sie den Fußwärmer, Stecker und Kabel von offenen Flammen und heißen Oberflächen fern.
- Biegen Sie die Kabel nicht und legen Sie sie nicht über scharfe Kanten.
- Achten Sie darauf, dass Kinder keine Gegenstände in den Fußwärmer stecken.
- Wenn Sie den Fußwärmer nicht benutzen, reinigen oder wenn eine Fehlfunktion auftritt, schalten Sie immer den Fußwärmer aus und trennen Sie den Netzstecker von der Steckdose.

⚠️ WARNUNG! Gefahr für Kinder und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten (z. B. teilweise behinderte Personen, ältere Menschen mit eingeschränkten körperlichen und geistigen Fähigkeiten) oder Mangel an Erfahrung und Wissen (z. B. ältere Kinder).

- Dieser Fußwärmer kann von Kindern ab acht Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen verwendet werden, wenn sie eine Aufsicht oder Anweisung zur sicheren Verwendung des Fußwärmers erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Fußwärmer spielen. Die Reinigung und Wartung des Benutzers darf nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie sind acht Jahre oder älter und werden beaufsichtigt.
- Halten Sie Kinder unter acht Jahren vom Fußwärmer und dem Bedienfeld fern.
- Kinder unter drei Jahren dürfen diesen Fußwärmer nicht verwenden, da sie nicht in der Lage sind, auf Überhitzung zu reagieren.
- Der Fußwärmer darf nicht von Personen verwendet werden, die unempfindlich gegen Hitze sind, und von anderen gefährdeten Personen, die nicht in der Lage sind, auf Überhitzung zu reagieren.
- Lassen Sie den Fußwärmer während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt.
- Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen. Sie können sich beim Spielen darin verfangen und ersticken.

⚠️ VORSICHT! Verletzungsgefahr!

Es besteht Verletzungsgefahr durch herumliegende Kabel.

- Verlegen Sie die Kabel so, dass sie nicht zur Stolpergefahr werden. Vermeiden Sie auch die Verwendung eines Verlängerungskabels. Besonders nach dem Aufwachen besteht ein erhöhtes Stolperisiko durch herumliegende Kabel.

⚠️ VORSICHT! Gefahr von Gesundheitsschäden!

Längerer Gebrauch auf höchstem Niveau kann Hautreizungen oder -beschwerden verursachen.

- Verwenden Sie den Fußwärmer nicht auf höchster Stufe. Überprüfen Sie Ihre Haut, bevor Sie die Leistung und die Dauer der Anwendung erhöhen.
- Hören Sie sofort auf, den Fußwärmer zu verwenden, wenn Sie die Wärme des Fußwärmers unangenehm oder schmerzhaft finden.
- Stellen Sie sicher, dass Sie während des Gebrauchs nicht einschlafen. Wenn Sie während des Gebrauchs sehr müde werden, wählen Sie aus Sicherheitsgründen die Einstellung 1 aus.

ANMERKUNG! Schadensrisiko!

Unsachgemäße Handhabung des Fußwärmers kann zu Schäden am Fußwärmer führen.

- Schalten Sie den Fußwärmer nicht ein, wenn er gefaltet ist.
- Verwenden Sie den Fußwärmer nicht unter der Decke oder auf der Matratze.
- Falten Sie den Fußwärmer nicht oder legen ihn zusammen.
- Schalten Sie den Fußwärmer nicht ein, wenn er noch feucht ist, z.B. nach der Reinigung.
- Legen Sie während des Betriebs keine großen oder schweren Gegenstände wie Koffer, Wolldecken und Taschen auf den Fußwärmer.
- Legen Sie während des Betriebs keine Wärmequellen wie Wärmflasche, Heizkissen oder ähnliches auf den Fußwärmer.
- Achten Sie vor jedem Gebrauch darauf, dass das Kabel nicht eingeklemmt ist.
- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob der Fußwärmer, das Bedienfeld und das Netzkabel keine Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung aufweisen. Wenn solche Anzeichen

vorhanden sind oder wenn der Fußwärmer unsachgemäß verwendet wurde, müssen Sie ihn von einer Fachwerkstatt überprüfen lassen, bevor Sie ihn erneut verwenden.

- Führen Sie keine Nadeln oder andere scharfe Gegenstände in den Fußwärmer ein.
- Lagern Sie den Fußwärmer an einem trockenen Ort.
- Der Fußwärmer darf nicht nass verwendet werden.

Um das Risiko von Personen- oder Sachschäden zu verringern, müssen grundlegende wichtige Sicherheitshinweise beachtet werden:

- Lesen Sie die Bedienungsanleitung gründlich durch und bewahren Sie sie für zukünftige Referenzen auf. Stellen Sie vor dem Gebrauch sicher, dass Sie wissen, wie der Fußwärmer funktioniert und wie er zu bedienen ist.
- Schalten Sie die Stromversorgung an der Steckdose immer aus, bevor Sie einen Stecker einstecken oder entfernen. Ziehen Sie nicht am Kabel.
- Schalten Sie die Stromversorgung aus und entfernen Sie den Stecker, wenn der Fußwärmer nicht verwendet wird oder vor der Reinigung.
- Verwenden Sie den Fußwärmer immer an einer Steckdose der auf dem Nennetikett angegebenen Spannung (nur Wechselstrom).
- Verwenden Sie nur den Typ des Controllers, der auf dem Etikett markiert ist.
- Wird als Unterfußwärmer oder Überfußwärmer verwendet.
- Nicht verwenden, wenn es feucht oder nass ist.
- Dieser Fußwärmer ist nicht für den medizinischen Gebrauch in Krankenhäusern bestimmt.
- Nicht zusammen mit einem anderen Heizgerät verwenden.
- Stellen Sie bei Gebrauch sicher, dass der Fußwärmer und die Kabel nicht eingeklemmt werden.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnissen verwendet werden, wenn sie eine Aufsicht oder Anweisung zur sicheren Verwendung des Geräts erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung durch den Benutzer darf nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Untersuchen Sie den Fußwärmer regelmäßig, um sicherzustellen, dass keine Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung vorliegen. Wenn Schäden / Verschleiß entdeckt werden, verwenden Sie den Fußwärmer nicht und lassen Sie sich von einem Fachmann beraten.
- Ist das Netzkabel dieses Gerätes beschädigt, darf es nur vom Hersteller, seinem Servicemitarbeiter oder ähnlich qualifizierten Personen ausgetauscht werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.
- Das Gerät muss an den Hersteller oder seinen Vertreter zurückgegeben werden, wenn die Verbindung gerissen ist.
- Das Gerät darf nicht von kleinen Kindern über drei Jahren verwendet werden, es sei denn, die Kontrollen wurden von einem Elternteil oder Erziehungsberechtigten voreingestellt oder das Kind wurde angemessen in die sichere Bedienung der Bedienelemente eingewiesen.
- Das Gerät darf nicht von hitzeunempfindlichen Personen und anderen sehr gefährdeten Personen, die nicht auf Überhitzung reagieren können, benutzt werden.
- Kinder unter drei Jahren dürfen dieses Gerät nicht verwenden, da sie nicht in der Lage sind, auf Überhitzung zu reagieren.
- Der Schalter oder die Steuereinheit darf während des Waschens nicht nass werden, und während des Trocknens muss das Kabel so positioniert sein, dass kein Wasser in den Schalter oder die Steuerung fließt.
- Das Gerät darf nicht zum Erwärmen von Tieren verwendet werden.
- Outdoor-Schuhe müssen vor dem Gebrauch ausgezogen werden!

1.4 Verwendungszweck

- Der Fußwärmer ist ausschließlich für den Einsatz in Privathaushalten wie in dieser Anleitung beschrieben konzipiert. Der Fußwärmer darf nur als Abdeckung, nicht als Basis verwendet werden.
- Es ist ausschließlich für den privaten Gebrauch in trockenen Innenräumen bestimmt und eignet sich nicht für den gewerblichen Einsatz in Krankenhäusern, Praxen etc.
- Der Fußwärmer ist kein Medizinprodukt und nicht für therapeutische Zwecke geeignet.
- Verwenden Sie den Fußwärmer nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als unsachgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar Personenschäden führen. Der Fußwärmer ist kein Kinderspielzeug.
- Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen oder unsachgemäßen Gebrauch entstehen.

2 Lieferumfang / Einzelteile

Prüfen Sie den Fußwärmer und Lieferumfang!

HINWEIS! Schadensrisiko!

Wenn Sie die Verpackung achtlos mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, kann der Fußwärmer schnell beschädigt werden.

- Seien Sie sehr vorsichtig beim Öffnen der Verpackung.

- Nehmen Sie den Fußwärmer aus der Verpackung und prüfen Sie, ob der Fußwärmer oder die Einzelteile Beschädigungen aufweisen. Wenn dies der Fall ist, verwenden Sie den Fußwärmer nicht.
- Kontaktieren Sie unseren Kundenservice (Kontaktdaten siehe unten).
- Überprüfen Sie, ob der Lieferumfang komplett ist.
- Ziehen Sie alle Schutzfolien ab.
- Entfernen Sie das Verpackungsmaterial.



Nein.	Bezeichnung
1	Fußwärmer
2	Anschlusskabel
3	Bedienfeld

Bedienfeld mit Display



3 Bedienungsanleitung

- Stellen Sie sicher, dass sich in der Nähe ein Netzanschluss befindet und dass das Netzkabel bei Verwendung nicht in einer Position ist, die dazu führen könnte, dass Menschen darüber stolpern. Wenn der Controller an das Stromnetz angeschlossen ist, muss er für den Benutzer leicht erreichbar sein.

4 Verwendung des Fußwärmers



4.1 Anwendungsmethode

- **Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste 3 Sekunden lang, um den Start zu starten.** Bitte stellen Sie die Vorwärmung 30-60 Minuten vor der Verwendung auf die höchste Wasserhahnposition "6" ein. Wählen Sie bei der Verwendung die entsprechende Tap-Position "1-2-3-4-5-6" entsprechend dem Gefühl des menschlichen Körpers. Wenn Sie schlafen gehen oder es für eine lange Zeit benutzen, stellen Sie bitte auf "1" Tap-Position, die die niedrigste Position ist, um eine Überhitzung zu vermeiden, die das Unbehagen des menschlichen Körpers verursachen kann.
1. Dieser Controller ist mit einem 90-Minuten- Timer ausgestattet , dieser beginnt, sobald Ihre Wärmeeinstellung ausgewählt wurde, und schaltet nach 90 Minuten aus.

ANMERKUNG!

- Wenn das Display "P" anzeigt, überprüfen Sie bitte, ob das Kabel des Produkts fest verbunden ist oder nicht, und starten Sie den Fußwärmer dann neu. Wenn der Fehler nicht behoben werden kann, bedeutet dies, dass die interne Verbindung des Produkts Probleme aufweist und der Kundendienst um Hilfe gebeten werden muss.
- Wenn die in der Anzeige "E" auftaucht, bedeutet dies, dass das Produkt beschädigt wurde.
- **Wenn die Temperatur auf dem Regler als "C" angezeigt wird, was bedeutet, dass der Regler überhitzt wurde, trennen Sie bitte den Fußwärmer vom Stromnetz und warten Sie, bis der Regler abgekühlt ist, dann ist es sicher zu bedienen.**

4.2 Nach Gebrauch

Wenn der Fußwärmer nicht verwendet wird, schalten Sie bitte den Controller in die Aus-Position; Entfernen Sie den Stecker aus der Steckdose. Wenn der Fußwärmer längere Zeit nicht verwendet werden soll, lagern Sie den Fußwärmer an einem kühlen und trockenen Ort.

5 Reinigung und Wartung

WARNUNG! Risiko eines elektrischen Schlags!

Feuchtigkeit kann einen elektrischen Schlag verursachen.

- Trennen Sie den Netzstecker von der Steckdose, bevor Sie den Fußwärmer reinigen.
- Tauchen Sie den Fußwärmer oder ein Kabel nicht ein oder stecken Sie kein Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
- Tauchen Sie das Bedienfeld nicht in Wasser und legen Sie es nicht in die Waschmaschine.

ANMERKUNG! Schadensrisiko!

Unsachgemäße Handhabung des Fußwärmers kann zu Schäden am Fußwärmer führen.

- Der Fußwärmer darf nicht chemisch gereinigt, gebügelt, gewickelt oder gebügelt werden.
- Wenn Sie den Fußwärmer nicht benutzen und reinigen, trennen Sie ihn vom Stromnetz.
- Trennen Sie den/die Controller(s) vom Fußwärmer.
- Tauchen Sie die Controller(s) NICHT in Wasser und machen Sie sie nicht nass.
- Reinigen Sie die Oberfläche der Schnur mit neutralem Reinigungsmittel, wenn die Schnur verschmutzt ist, und wischen Sie sie mit einem weichen Tuch trocken.
- Tauchen Sie den Controller nicht in Wasser und machen Sie ihn überhaupt nicht nass.
- Reinigen Sie diesen Fußwärmer nicht chemisch, da er die Heizelemente beschädigen könnte.
- Verwenden Sie keine industriellen Lösungsmittel wie Benzol, Kerosin oder ähnliche Lösungsmittel, um es zu reinigen.
- Maschinenwäsche des Fußwärmers ist möglich; Wenn Sie es jedoch von Hand abwischen, verlängert sich die Lebensdauer des Fußwärmers. Zum Maschinenwaschen entfernen Sie den/die Controller(s) und legen den Fußwärmer in einen Netzbeutel und verschließen ihn. Verwenden Sie eine kleine Menge Reinigungsmittel und stellen Sie die Waschmaschine auf eine "Delicate Wash" mit einer maximalen Temperatur von 40°. Wenn Sie gewaschen sind, entfernen Sie den Fußwärmer aus dem Netzbeutel und drapieren Sie ihn zum Trocknen über eine Wäscheleine. Verwenden Sie keine Wäscheklammern, um es zu sichern.
- Wringen Sie den Fußwärmer NICHT aus
- Trocknen Sie NICHT mit einem Wäschetrockner
- Bügeln Sie den Fußwärmer NICHT
- Trocknen Sie den Fußwärmer NICHT in der Sonne.
- Schließen Sie es NICHT an das Stromnetz an, um es zu trocknen
- Verwenden Sie KEIN Gerät wie einen Haartrockner, um es zu trocknen
- Lassen Sie den Fußwärmer auf natürliche Weise trocknen.
- Verwenden Sie den Fußwärmer NICHT, wenn er feucht oder nass ist.
- Versuchen Sie nicht, den Fußwärmer zu reparieren, wenn er fehlerhaft ist - lassen Sie ihn von einer qualifizierten Person überprüfen.
- Untersuchen Sie den Fußwärmer häufig, um sicherzustellen, dass keine Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung vorliegen. Wenn Schäden / Verschleiß entdeckt werden, verwenden Sie den Fußwärmer nicht und lassen Sie sich von einem Fachmann beraten.
- Wenn das Netzkabel oder die Steuerung beschädigt ist, öffnen Sie sie nicht und versuchen Sie nicht, sie zu reparieren, da sie von einer qualifizierten Person gewartet werden müssen.

6 Lagerung

- Wenn Sie es nicht verwenden, lassen Sie es vor dem Falten abkühlen, falten Sie dann vorsichtig den Fußwärmer und legen Sie ihn wieder in den Packsack, in dem er angekommen ist.
- Stellen Sie sicher, dass der Fußwärmer trocken ist, bevor Sie ihn zusammenklappen und wegpacken. Der Fußwärmer sollte an einem belüfteten Ort aufgehängt werden, um auf natürliche Weise zu trocknen.
- Verwenden Sie keine Mottenschutzmittel auf dem Fußwärmer.
- Die Isolierung des Fußwärmers wird beschädigt, wenn der Fußwärmer unter der Sonne getrocknet, gebügelt oder Mottenschutzmittel verwendet werden. Schäden am Isoliermaterial verursachen Sicherheitsprobleme.
- Falten Sie die Appliance nicht, indem Sie während der Lagerung Elemente darauf legen.
- Der Fußwärmer sollte an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahrt werden.

7 Technische Daten

Modell	AR-HE-FW*
AR-HE-FWB - 4252023105262 / AR-HE-FWAT - IN 4252023105248 / AR-HE-FWHG – 4252023105255	
Netzspannung	220-240 V ~ 50 Hz
Schutzklasse	II 
Macht	100 W

Wir behalten uns das Recht vor, im Zuge von Produktverbesserungen technische und optische Änderungen am Artikel vorzunehmen.

8 Umweltfreundliche Entsorgung

⚠️ WARNUNG! Erstickungsgefahr! Verpackungsmaterial ist für Kinder gefährlich. Kinder nie mit Verpackungsmaterial spielen lassen.

8.1 Entsorgung und Verpackung

- Die Verpackung Ihres Geräts besteht aus Materialien, die notwendig sind, um einen wirksamen Schutz beim Transport zu garantieren. Diese Materialien sind vollständig wiederverwertbar und verringern damit die Umweltbelastung. Entsorgen Sie die Verpackung in einer Tonne für recyclingfähige Materialien.

8.2 Entsorgung von Altgeräten

- Altgeräte sind in Übereinstimmung mit den Richtlinien und den Bestimmungen der örtlichen Abfallbeseitigung zu entsorgen. Sie sich bei Ihrer örtlichen Verwaltung über die Adresse des nächsten Wertstoffhofs und liefern Sie Ihr Gerät dort ab.



Symbol des durchgestrichenen Mülleimers auf einem Elektro- oder Elektronik-Altgerät besagt, dass dieses am Ende seiner Lebensdauer nicht im Hausmüll entsorgt werden darf. Zur kostenfreien Rückgabe stehen in Ihrer Nähe Sammelstellen für Elektro- und Elektronik-Altgeräte zur Verfügung. Die Adressen erhalten Sie von Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung. Sie können Sie sich auf unserer Webseite www.arebos.de über weitere, von uns geschaffene Rückgabemöglichkeiten informieren.



Durch die getrennte Sammlung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten soll die Wiederverwendung, die stoffliche Verwertung bzw. andere Formen der Verwertung von Altgeräten ermöglicht, sowie die negativen Folgen bei der Entsorgung auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit vermieden werden.

Unsere Kundenservicenummer: Tel. +49 (0) 931 9080 3000

Fax: +49 (0) 931 4523 2799 / E-Mail: info@arebos.de

Büroadresse: Canbolat Vertriebs GmbH • Gneisenaustraße 10-11 • 97074 Würzburg

Rücksendeadresse entnehmen Sie dem Impressum: <https://www.arebos.de/impressum/>

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: DE 263752326

Eintragungsgericht im Handelsregister ist Würzburg, HRB 10082

WEEE-Reg. Nein. DE 61617071

EU-Konformitätserklärung



Wir, die **Canbolat Vertriebsgesellschaft mbH**
Gneisenaustraße 10-11
97074 Würzburg
Deutschland

erklären in alleiniger Verantwortung, dass das folgende Produkt:

Marke **AREBOS**

Produktname Fußwärmer

Produktmodell AR-HE-FW*

Artikelnummer AR-HE-FWB - 4252023105262 / AR-HE-FWAT - 4252023105248 /
AR-HE-FWHG - 4252023105255

wurde entwickelt, konstruiert 2014/30/EU
und konform gefertigt 2014/35/EU
mit den Anforderungen der 2011/65/EU / 2015/863/EU
Europäische Richtlinien:

Der oben beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht der jeweiligen Europäischen Union Harmonisierungsrechtsvorschriften.

Die Bewertung basiert auf der EN 60335-2-81:2003/A2:2012
Nachfolgend angewandt EN 60335-1:2012/A2:2019
harmonisiert EN 62233:2008
Normen: EN 55014-1:2017/A11:2020
EN 55014-2:2015
EN 61000-3-2:2019
EN 61000-3-3:2013/A1:2019

Andere technische Normen und Verordnung (EG) Nr. 1907/2006
Spezifikationen verwendet:

Ort und Datum der Ausgabe: Würzburg, 15.07.2022

Unterschrift:

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, Geschäftsführer

Wird das Gerät ohne unsere Zustimmung verändert, verliert diese Konformitätserklärung ihre Gültigkeit.