

Originální návod k obsluze – Průmyslový vysavač AREBOS 1800 W

AREBOS

Průmyslový vysavač 1800 W

AR-HE-IS18W



Dodržujte všechna bezpečnostní opatření uvedená v této uživatelské příručce, abyste zajistili bezpečné používání.



Děkujeme za důvěru v AREBOS.

Obsah

1. Bezpečnost	3
1.1 Vysvětlení symbolů.....	3
1.2 Obecné bezpečnostní pokyny	3
1.3 Zvláštní bezpečnostní pokyny.....	3
2. Shromáždění	4
3. Pověření	4
4. Řešení problémů	4
5. Specifikace	5
6. Čištění a údržba	5
7. Ekologická likvidace	6
7.1 Likvidace a balení.....	6
7.2 Likvidace starého zařízení.....	6
EU prohlášení o shodě	7

Děkujeme, že jste si zakoupili náš produkt. Před prvním použitím výrobku si pozorně přečtěte návod k použití. Pokud výrobek přenecháte třetím osobám, musí být předán i tento návod k obsluze. Návod k použití si uschovejte pro budoucí použití. Výkresy v této příručce nemusí odpovídat fyzickým objektům. Podívejte se prosím na fyzické objekty.

1. Bezpečnost

1.1 Vysvětlení symbolů



Označení CE lze použít k rozpoznání, že výrobek splňuje právní ustanovení evropských právních norem, a proto může být obchodován v rámci Evropského společenství.



Tento výrobek nesmí být likvidován s domovním odpadem!



Tento produkt byl testován a certifikován společností Intertek. Symbol "GS" znamená testovanou bezpečnost. Výrobky označené touto značkou splňují požadavky německého zákona o bezpečnosti výrobků (ProdSG).

1.2 Obecné bezpečnostní pokyny

- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn za speciální kabel nebo příslušenství dodané výrobcem nebo jedním z jeho servisních partnerů.
- Tento spotřebič mohou používat pouze děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženou fyzickou, smyslovou nebo duševní kapacitou, pokud byly odpovídajícím způsobem poučeny o používání spotřebiče a byly informovány o nebezpečí.
- Děti si nesmí hrát se spotřebičem. Čištění a údržbu spotřebiče mohou provádět pouze děti pod dohledem.
- Před čištěním nebo servisem zařízení musí být zástrčka vyjmuta ze zásuvky.

1.3 Zvláštní bezpečnostní pokyny

- Nevysávejte ostré, horké nebo žhavé materiály.
- Příklad by neměl být vystaven teple.
- Vyjměte zástrčku ze zásuvky po každém použití a před každým čištěním. Odpojte napájecí kabel, nikoli napájecí kabel, a odpojte spotřebič od napájení.
- Do otvorů nekládejte předměty. Nepoužívejte s blokováním otvorem. Chraňte před prachem, vlákny, vlasy atd.

- Nepoužívejte vysavač bez nádoby na prach nebo prachového filtru.
- Nevysávejte mouku, cement atd., Aby nedošlo k přetížení.
- Spotřebič by měl být čištěn pouze suchým nebo vlhkým hadříkem; Nikdy by neměl být ponořen do vody. Nepoužívejte čisticí roztoky.
- Tento spotřebič je určen pouze pro domácí použití a není určen pro komerční použití.
- Vyhněte se tomu, aby se tryska nebo kartáč dotýkaly povrchu kusu nábytku.
- Nepřenášejte spotřebič za napájecí kabel. Netahejte napájecí kabel přes ostré hrany.

2. Shromáždění

- Vložte čtyři kola do rozvorů.
- Opatrně umístěte houbu do nádoby na prach.
- Opatrně umístěte filtr hepa do nádoby na prach.
- Filtr z netkaného sáčku opatrně umístěte do nádoby na prach.
- Připojte nádobu na prach k ručnímu vysavači. A utáhněte háček.
- Chcete-li použít ohebnou hadici, zasuňte konec hadice do sacího otvoru. Ujistěte se, že je zajištěn v poloze.
- Vyberte požadované příslušenství (kartáč nebo trysku) a připojte jej k sacímu otvoru.

3. Pověření

- Před spuštěním zařízení se ujistěte, že je filtr HEPA na svém místě.
- Před spuštěním zařízení se ujistěte, že připojení hadice je na svém místě.
- Vložte dovnitř pro spuštění funkce foukání.
- Odpojte napájecí kabel.
- Zapojte napájecí zástrčku do elektrické zásuvky a zapněte spotřebič.
- Po použití odpojte napájecí kabel od elektrické zásuvky.
- Připojte požadované příslušenství k vysavači.

4. Řešení problémů

Problém	Možný důvod	Řešení
Motor nenastartuje	<ul style="list-style-type: none">- Napájecí kabel není upevněn v zásuvce- Zásuvka je poškozená.- Zařízení není zapnuté	<ul style="list-style-type: none">- Pevně jej zapojte do zásuvky.- Podívejte se do zásuvky.- Zapněte zařízení.
Sací výkon je slabší	<ul style="list-style-type: none">- Zařízení ucpané.- Papírový filtr je třeba vyměnit.- Zátka pro vypouštění vody je otevřená.	<ul style="list-style-type: none">- Odstraňte blokování.- Vyměňte papírový filtr.- Zavřete zátka pro vypouštění vody.

5. Specifikace

Materiál	Polypropylen / nerezová ocel
Délka sacího potrubí	3 m
Kabelová délka	4 m
Sání	33 l/s
Hlasitost	30 litrů
Sání	≥18 kPa
Filtr	zaměnitelný
Ochrana	IP24
Rozměry (cm)	36,3 x 36,3 x 62 cm (s kolečky)
Hmotnost	6,2 kg
Napětí	220-240 V, 50/60Hz
Dosažení	1800 W
Třída	II

6. Čištění a údržba

- Otočte vodotěsný kryt a dobře jej upevněte poté, co voda dojde.
- Otevřete nádobu na prach.
- Vyjměte filtr hepa.
- Vyjměte filtr z netkaného sáčku.
- Vyhodte odpadky do koše.
- V případě potřeby omyjte prachový filtr čisticí vodou.
- Vysušte prachový filtr. Upozornění: Nepokládejte jej na slunce.
- Filtr z netkaného sáčku omyjte čisticí vodou.
- Vysušte filtr sáčku z netkané textilie. Upozornění: Nepokládejte jej na slunce.
- Znovu sestavte vysavač.

7. Ekologická likvidace

Upozornění: Nebezpečí udušení! Obalový materiál je pro děti nebezpečný. Nikdy nedovolte dětem, aby si hrály s obalovým materiálem.

7.1 Likvidace a balení

- Obal vašeho zařízení je vyroben z materiálů, které jsou nezbytné pro zajištění účinné ochrany během přepravy. Tyto materiály jsou plně recyklovatelné, čímž se snižuje dopad na životní prostředí. Obal vyhodte do koše na recyklovatelné materiály.

7.2 Likvidace starého zařízení

- Staré spotřebiče musí být zlikvidovány v souladu se směrnicemi a předpisy pro místní likvidaci odpadu. obraťte se na místní správu ohledně adresy nejbližšího recyklačního centra a doručte tam své zařízení.



Symbol přeškrtnutého odpadkového koše na starém elektrospotřebiči znamená, že na konci životnosti nesmí být likvidován s domovním odpadem. Sběrná místa pro odpadní elektrická a elektronická zařízení jsou k dispozici ve vaší oblasti k bezplatnému vrácení. Adresy můžete získat od svého města nebo místní samosprávy. O [dalších možnostech vrácení](#) se můžete na www.arebos.de dozvědět na našich webových stránkách.



Oddělený sběr odpadních elektrických a elektronických zařízení má umožnit opětovné použití, recyklaci nebo jiné formy využití odpadů a zabránit negativním důsledkům odstranění pro životní prostředí a lidské zdraví.

Naše zákaznické číslo: Tel. +49 (0) 931 9080 3000

Fax: +49 (0) 931 4523 2799 / E-mail: info@arebos.de

Adresa kanceláře: Canbolat Vertriebs GmbH • Gneisenaustraße 10-11 • 97074 Würzburg

Zpáteční adresu naleznete v tiráži: <https://www.arebos.de/impressum/>

EU prohlášení o shodě

My,

Canbolat Vertriebs GmbH, Gneisenaustraße 10-11, 97074 Würzburg, Německo

tímto prohlašuji, že níže popsané prostředky splňují příslušné základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost směrnic EU z důvodu jejich návrhu a konstrukce, jakož i návrhů, které uvádíme na trh.

Název produktu: Průmyslový vysavač AREBOS 1800 W
modelové číslo: AR-HE-IS18W
č. výrobku: 4260627420117

Pokud je zařízení upraveno bez našeho souhlasu, ztrácí toto prohlášení o shodě svou platnost.

Testováno na:

Norma EU:

EN 60335-2-2:2010+A11:2012+A1:2013

EN 60335-1:2012+AC:14+A11:14+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019

EN 62233:2008

EN 55014-1:2017+A11:2020

EN 55014-2:2015

EN IEC 61000-3-2:2019

EN 61000-3-3:2013+A1:2019

AfPS GS 2019:01 PAK

Datum/podpis Výrobce/Místo:

Würzburg 07.09.2023



Podpis:

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, generální ředitel

Reprezentativní pro tento návod k použití/technické údaje:

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, generální ředitel

Adresa kanceláře:

Canbolat Vertriebs GmbH

Gneisenaustraße 10-11

97074 Würzburg

Zpáteční adresu naleznete v tiráži: <https://www.arebos.de/impresum/>

Daňové identifikační číslo: DE 263752326

Rejstříkovým soudem v obchodním rejstříku je Würzburg, HRB 10082

OEEZ Reg. č. DE 61617071