

AREBOS

Aspirador industrial 1800 W

AR-HE-IS18W



Siga todas las precauciones de seguridad de este manual del usuario para garantizar un uso seguro.



Gracias por confiar en AREBOS.

Tabla de contenidos

1. Seguridad	3
1.1 Explicación de los símbolos	3
1.2 Instrucciones generales de seguridad	3
1.3 Instrucciones especiales de seguridad	3
2. Ensamblaje	4
3. Comisionamiento	4
4. Solución de problemas	4
5. Características técnicas	5
6. Limpieza y mantenimiento	5
7. Eliminación respetuosa con el medio ambiente	6
7.1 Eliminación y envasado	6
7.2 Eliminación de equipos viejos	6
Declaración UE de conformidad.....	7

Gracias por comprar nuestro producto. Lea atentamente el manual de instrucciones antes de utilizar el producto por primera vez. Si deja el producto a terceros, estas instrucciones de uso también deben ser entregadas. Guarde el manual de instrucciones para futuras referencias. Es posible que los dibujos de este manual no coincidan con los objetos físicos. Por favor, consulte los objetos físicos.

1. Seguridad

1.1 Explicación de los símbolos



Un marcado CE se puede utilizar para reconocer que un producto cumple con las disposiciones legales de las normas legales europeas y, por lo tanto, puede comercializarse dentro de la Comunidad Europea.



¡Este producto **no debe** desecharse con la basura doméstica!



Este producto ha sido probado y certificado por Intertek. El símbolo "GS" significa seguridad probada. Los productos marcados con esta marca cumplen con los requisitos de la Ley alemana de seguridad de los productos (ProdSG).

1.2 Instrucciones generales de seguridad

- Si el cable de alimentación está dañado, debe reemplazarse con un cable o accesorio especial proporcionado por el fabricante o uno de sus socios de servicio.
- Este aparato solo puede ser utilizado por niños de 8 años o más y personas con capacidad física, sensorial o mental reducida si han recibido instrucciones adecuadas sobre el uso del aparato y han sido informados de los peligros.
- Los niños no pueden jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del aparato solo pueden ser realizados por niños si están supervisados.
- Antes de limpiar o reparar el dispositivo, el enchufe debe retirarse de la toma de corriente.

1.3 Instrucciones especiales de seguridad

- No aspire materiales de bordes afilados, calientes o brillantes.
- El dispositivo no debe exponerse al calor.
- Retire el enchufe del enchufe después de cada uso y antes de cada limpieza. Desenchufe el cable de alimentación, no el cable de alimentación, para desconectar el aparato de la fuente de alimentación.
- No inserte objetos en las aberturas. No usar con la abertura bloqueada. Mantener libre de polvo, pelusas, cabello, etc.

- No utilice la aspiradora sin un contenedor de polvo o filtro de polvo.
- No aspire harina, cemento, etc. para evitar sobrecargas.
- El aparato solo debe limpiarse con un paño seco o húmedo; Nunca debe sumergirse en agua. No utilice soluciones de limpieza.
- Este aparato es solo para uso doméstico y no está destinado a uso comercial.
- Evite que la boquilla o el cepillo toquen la superficie del mueble.
- No transporte el aparato por el cable de alimentación. No tire del cable de alimentación sobre bordes afilados.

2. Ensamblaje

- Inserte las cuatro ruedas en las distancias entre ejes.
- Coloque cuidadosamente la esponja en el recipiente para el polvo.
- Coloque con cuidado el filtro hepa en el contenedor de polvo.
- Coloque con cuidado el filtro de bolsa no tejida en el contenedor de polvo.
- Conecte el contenedor de polvo a la aspiradora de mano. Y aprieta el gancho.
- Para utilizar la manguera flexible, inserte el extremo de la manguera en el puerto de succión. Asegúrese de que esté bloqueado en la posición.
- Elija el accesorio deseado (cepillo o boquilla) y conéctelo al puerto de succión.

3. Comisionamiento

- Antes de arrancar el dispositivo, asegúrese de que el filtro hepa esté en posición.
- Antes de iniciar el dispositivo, asegúrese de que la conexión de la manguera esté en posición.
- Inserte en el interior para iniciar la función de soplado.
- Desenrolle el cable de alimentación.
- Enchufe el enchufe de alimentación a la toma de corriente y encienda el aparato.
- Desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente después de su uso.
- Conecte los accesorios deseados a la aspiradora.

4. Solución de problemas

Problema	Posible razón	Solución
El motor no arranca	<ul style="list-style-type: none">- El cable de alimentación no está fijado en el zócalo- El zócalo está dañado.- El dispositivo no está encendido	<ul style="list-style-type: none">- Conéctelo firmemente en el enchufe.- Compruebe el punto de venta.- Encienda el dispositivo.
La potencia de succión es más débil	<ul style="list-style-type: none">- Dispositivo obstruido.- El filtro de papel necesita ser reemplazado.- El tapón de drenaje de agua está abierto.	<ul style="list-style-type: none">- Retire la obstrucción.- Reemplace el filtro de papel.- Cierre el tapón de drenaje de agua.

5. Características técnicas

Material	Polipropileno / Acero inoxidable
Longitud del colector de admisión	3 m
Longitud del cable	4 m
Succión	33 L/seg.
Volumen	30 Litro(s)
Succión	≥18 kPa
Filtro	intercambiable
Protección	IP24
Dimensiones (cm)	36,3 x 36,3 x 62 cm (con ruedas)
Peso	6,2 kg
Voltaje	220-240 V, 50/60Hz
Logro	1800 W
Clase	II

6. Limpieza y mantenimiento

- Gire la cubierta impermeable y ajústela bien después de que se acabe el agua.
- Abra el contenedor de polvo.
- Retire el filtro hepa.
- Saque el filtro de bolsa no tejida.
- Deseche la basura en un bote de basura.
- Si es necesario, lave el filtro de polvo con agua purificadora.
- Seque el filtro de polvo. Precaución: No lo coloque al sol.
- Lave el filtro de la bolsa no tejida con agua purificadora.
- Seque el filtro de la bolsa de tela no tejida. Precaución: No lo coloque al sol.
- Vuelva a montar la aspiradora.

7. Eliminación respetuosa con el medio ambiente

Advertencia: ¡Peligro de asfixia! El material de embalaje es peligroso para los niños. Nunca deje que los niños jueguen con material de embalaje.

7.1 Eliminación y envasado

- El embalaje de su dispositivo está hecho de materiales que son necesarios para garantizar una protección efectiva durante el transporte. Estos materiales son totalmente reciclables, reduciendo así el impacto ambiental. Deseche el embalaje en un contenedor para materiales reciclables.

7.2 Eliminación de equipos viejos

- Los electrodomésticos viejos deben desecharse de acuerdo con las directrices y regulaciones de eliminación de residuos locales. Póngase en contacto con su administración local sobre la dirección del centro de reciclaje más cercano y entregue su dispositivo allí.



El símbolo del cubo de basura tachado en un aparato eléctrico o electrónico viejo significa que no debe eliminarse con la basura doméstica al final de su vida útil. Los puntos de recogida de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos están disponibles en su área para su devolución gratuita. Puede obtener las direcciones de su ciudad o gobierno local. Puede www.arebos.de obtener información sobre otras opciones de devolución creadas por nosotros en nuestro sitio web.



La recogida separada de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos tiene por objeto permitir la reutilización, el reciclado u otras formas de valorización de los residuos y evitar las consecuencias negativas de la eliminación para el medio ambiente y la salud humana.

Nuestro número de atención al cliente: Tel. +49 (0) 931 9080 3000

Fax: +49 (0) 931 4523 2799 / E-Mail: info@arebos.de

Dirección de la oficina: Canbolat Vertriebs GmbH • Gneisenaustraße 10-11 • 97074 Würzburg

La dirección del remitente se puede encontrar en el pie de imprenta:

<https://www.arebos.de/impressum/>

Declaración UE de conformidad

Nosotros, los

Canbolat Vertriebs GmbH, Gneisenaustraße 10-11, 97074 Würzburg, Alemania

por la presente declaramos que los dispositivos descritos a continuación cumplen con los requisitos esenciales de salud y seguridad pertinentes de las directivas de la UE debido a su diseño y construcción, así como en los diseños puestos en el mercado por nosotros.

Nombre del producto: Aspirador industrial AREBOS 1800 W

Número de modelo: AR-HE-IS18W

Número de artículo: 4260627420117

Si el dispositivo se modifica sin nuestro consentimiento, esta declaración de conformidad pierde su validez.

Probado para:

Norma de la UE:

EN 60335-2-2:2010+A11:2012+A1:2013

EN 60335-1:2012+AC:14+A11:14+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019

EN 62233:2008

EN 55014-1:2017+A11:2020

EN 55014-2:2015

EN IEC 61000-3-2:2019

EN 61000-3-3:2013+A1:2019

AfPS GS 2019:01 PAK

Fecha/Fabricante de la firma/Ubicación:

Würzburg 07.09.2023



Firma:

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, Director General

Representante de estas instrucciones de uso/datos técnicos:

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, Director General

Dirección de la oficina:

Canbolat Vertriebs GmbH

Gneisenaustraße 10-11

97074 Würzburg

La dirección del remitente se puede encontrar en el pie de imprenta:

<https://www.arebos.de/impressum/>

Número de identificación fiscal: DE 263752326

El tribunal de inscripción en el registro mercantil es Würzburg, HRB 10082

RAEE N.º DE 61617071