

Mode d'emploi original – AREBOS Aspirateur Industriel 1800 W

AREBOS

Aspirateur Industriel 1800 W

AR-HE-IS18W



Suivez bien toutes les mesures de sécurité contenues dans ce mode d'emploi afin de vous assurer une utilisation en toute sécurité.



Merci pour la confiance en AREBOS.

Table de matières

1. Consignes de sécurité.....	3
1.1 Explication des symboles.....	3
1.2 Consignes de sécurité générales	3
1.3 Consignes de sécurité spécifiques	3
2. Montage	4
3. Mise en service	4
4. Dépannage.....	4
5. Spécifications	5
6. Nettoyage et entretien.....	5
7. Une élimination respectueuse de l'environnement.....	6
7.1 Élimination et emballage.....	6
7.2 Élimination des appareils usagés.....	6
Déclaration de conformité UE	7

Merci d'avoir acheté notre produit. Veuillez lire attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser le produit pour la première fois. Si vous donnez le produit à un tiers, ce manuel doit être remis avec le produit. Conservez le manuel d'instructions pour toute référence ultérieure. Les dessins de ce manuel peuvent ne pas correspondre aux objets physiques. Veuillez vous référer aux objets physiques.

1. Consignes de sécurité

1.1 Explication des symboles



Le marquage CE indique qu'un produit correspond aux dispositions légales des normes européennes et qu'il sera autorisé à être commercé.



Ce produit **ne doit pas** être jeté avec les ordures ménagères !



Ce produit a été testé et certifié par Intertek. Le symbole "GS" est synonyme de sécurité contrôlée. Les produits marqués avec sont marqués de ce symbole, satisfont aux exigences de la norme de la loi allemande sur la sécurité des produits (ProdSG).

1.2 Consignes de sécurité générales

- Si le câble électrique est endommagé, vous devez le remplacer par un câble spécifique ou des accessoires correspondants qui sont disponible au fabricant ou son service.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (inclus des enfants) ayant des capacités physiques, sensoriels ou mentales réduits ou un manque de savoir et expériences, sauf elles sont surveillées par une personne qui est responsable de leur sécurité. Il faut surveiller des enfants pour assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances si elles ont reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil et comprennent les dangers impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- La fiche doit être retirée de la prise de courant avant de nettoyer ou d'entretenir l'appareil.

1.3 Consignes de sécurité spécifiques

- N'aspirez aucun matériel tranchant, chaud ou incandescent.
- L'appareil ne doit pas être exposé à la chaleur.
- Débranchez la fiche de la prise secteur après chaque utilisation et avant chaque nettoyage. Tirez la fiche, pas le câble pour débrancher l'appareil de l'alimentation courant.
- N'insérez pas d'objets dans des ouvertures. N'utilisez pas avec une ouverture bloquée.

- Maintenez libre de poussière, peluches, cheveux, etc.
- N'utilisez pas l'aspirateur sans conteneur anti-poussière ou filtre anti-poussière.
- N'aspirez pas de farine, ciment etc. pour éviter une surcharge.
- L'appareil ne doit qu'être nettoyé avec un chiffon sec ou mouillé ; il ne faut jamais le plonger dans l'eau. N'utilisez aucun solvant pour le nettoyage.
- Cet appareil est destiné pour l'usage domestique et pas pour des buts commerciaux.
- Évitez-vous que la buse ou la brosse touche la surface des meubles.
- Ne portez pas l'appareil au câble électrique. Ne tirez pas le câble sur bords tranchants.

2. Montage

- Insérez les quatre roues.
- Mettez l'éponge prudemment dans le conteneur anti-poussière.
- Mettez le filtre hépatique prudemment dans le conteneur anti-poussière.
- Mettez le filtre à manches non tissé prudemment dans le conteneur anti-poussière.
- Fixez le conteneur anti-poussière à l'aspirateur. Tirez fermement le crochet.
- Pour utiliser le tuyau flexible, insérez l'extrémité du tuyau dans l'ouverture de succion. Prêtez attention qu'ils enclenchent en position.
- Choisissez les accessoires souhaitées (brosse ou buse) et fixez-le à l'ouverture de succion.

3. Mise en service

- Avant que vous allumiez l'appareil, assurez-vous que le filtre hépatique est en position.
- Avant que vous allumiez l'appareil, assurez-vous que le raccordement des tuyaux est en position.
- Insérez à l'intérieur pour démarrer la fonction de soufflage.
- Déroulez le cordon d'alimentation.
- Branchez la fiche dans la prise et allumez l'appareil.
- Débranchez la fiche de la prise après l'utilisation.
- Attachez des accessoires souhaitées à l'aspirateur.

4. Dépannage

Problème	Cause possible	Solution
Moteur ne démarre pas	<ul style="list-style-type: none">- Cordon d'alimentation n'est pas inséré fermement dans la prise.- La prise courante est endommagée- L'appareil n'est pas allumé.	<ul style="list-style-type: none">- Insérez-le fermement dans la prise.- Examinez la prise.- Allumez l'appareil.
Puissance d'aspiration est plus faible	<ul style="list-style-type: none">- L'appareil est bloqué- Le filtre papier doit être remplacé.- Le bouchon de vidange d'eau est ouvert.	<ul style="list-style-type: none">- Enlevez le blocage.- Remplacez le filtre papier.- Fermez le bouchon de vidange d'eau.

5. Spécifications

Matériel	Polypropylène / acier inoxydable
Longueur du tuyau d'aspiration	3 m
Longueur de câble	4 m
Puissance d'aspiration	33 L / sek.
Capacité	30 L
Aspiration	18 kPa
Filtres	échangeable
Classe de protection	IP X4
Dimensions (cm)	36,3 x 36,3 x 62 cm (avec roulettes)
Poids	5,5 kg
Tension	220-240 V, 50/60Hz
Puissance	1800 W
Classe de protection	II

6. Nettoyage et entretien

- Faites pivoter le couvercle étanche et fixez-le bien après que l'eau se soit écoulée.
- Ouvrez le réservoir à poussière.
- Retirez le filtre hépithique.
- Retirez le filtre à manches non tissé.
- Jetez les ordures dans une poubelle.
- Si nécessaire, lavez le filtre à poussière avec de l'eau de nettoyage.
- Séchez le filtre à poussière.
Attention : Ne l'exposez pas au soleil.
- Lavez le filtre à manches non tissé avec de l'eau de nettoyage.
- Séchez le filtre à manches non tissé.
Attention : Ne l'exposez pas au soleil.
- Remontez l'aspirateur.

7. Une élimination respectueuse de l'environnement

Avertissement Risque d'étouffement ! Les matériaux d'emballage sont dangereux pour les enfants. Ne laissez jamais les enfants jouer avec du matériel d'emballage.

7.1 Élimination et emballage

- L'emballage de votre appareil est composé de matériaux nécessaires pour garantir une protection efficace pendant le transport. Ces matériaux sont entièrement recyclables et réduisent ainsi l'impact sur l'environnement. Déposez l'emballage dans un conteneur pour matériaux recyclables.

7.2 Élimination des appareils usagés

- Les appareils usagés doivent être éliminés conformément aux directives et aux dispositions de l'élimination des déchets locale. Renseignez-vous auprès de votre administration locale pour connaître l'adresse du centre de recyclage le plus proche et déposez-y votre appareil.



Le symbole de la poubelle barrée sur un appareil électrique ou électronique usagé signifie que celui-ci ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères à la fin de sa durée de vie. Des points de collecte pour les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) sont disponibles gratuitement près de chez vous. Vous obtiendrez les adresses auprès de votre municipalité ou administration locale. Vous pouvez vous informer sur notre site Internet www.arebos.de sur les autres possibilités de restitution que nous avons créées.

La collecte sélective des Déchets d'équipements électriques et électroniques a pour but de permettre la réutilisation, le recyclage ou d'autres formes de valorisation des Déchets d'équipements électriques et électroniques et d'éviter les conséquences négatives de leur élimination sur l'environnement et la santé humaine.

Notre numéro de service clientèle : Tél. +33 (0) 971 076 016
Fax: +49 (0) 931 4523 2799 / E-Mail: info@arebos.de

Adresse du bureau: Canbolat Vertriebs GmbH • Gneisenaustraße 10-11 • 97074 Würzburg

L'adresse de retour figure dans l'impressum : <https://www.arebos.de/impressum/>

Déclaration de conformité UE

Nous, la

Canbolat Vertriebs GmbH, Gneisenaustraße 10-11, 97074 Würzburg, Allemagne

déclarons par la présente que l'équipement décrit ci-dessous, en vertu de sa conception et de sa construction et dans les versions mises sur le marché par nous, est conforme aux exigences essentielles de santé et de sécurité pertinentes des directives de l'UE.

Nom du produit : AREBOS Aspirateur Industriel 1800 W

Numéro de modèle : AR-HE-IS18W

Numéro d'article : 4260627420117

Si l'appareil est modifié sans notre accord, la présente déclaration de conformité perd sa validité.

Vérifié selon :

Norme UE :

EN 60335-2-2:2010+A11:2012+A1:2013

EN 60335-1:2012+AC:14+A11:14+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019

EN 62233:2008

EN 55014-1:2017+A11:2020

EN 55014-2:2015

EN IEC 61000-3-2:2019

EN 61000-3-3:2013+A1:2019

AfPS GS 2019:01 PAK

Date/Signature Fabricant/Lieu :

Würzburg, 11 avril 2022



Signature :

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, directeur général

Représentatif de ces instructions d'utilisation/données techniques :

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, directeur général

Adresse du bureau :

Canbolat Vertriebs GmbH

Gneisenaustraße 10 – 11

D-97074 Würzburg

L'adresse de retour figure dans l'impressum : <https://www.arebos.de/impressum/>

Numéro d'identification de TVA : DE 263752326

Le tribunal de l'inscription au registre du commerce est Würzburg, HRB 10082

N° Inscr. DEEE: DE 61617071