

Oryginalna instrukcja obsługi – Odkurzacz przemysłowy AREBOS 1800 W

AREBOS

Odkurzacz przemysłowy 1800 W

AR-HE-IS18W



Przestrzegaj wszystkich środków ostrożności zawartych w niniejszej instrukcji obsługi, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie.



Dziękujemy za zaufanie do AREBOS.

Spis treści

1. Bezpieczeństwo	3
1.1 Objaśnienie symboli	3
1.2 Ogólne instrukcje bezpieczeństwa	3
1.3 Specjalne instrukcje bezpieczeństwa	3
2. Montaż	4
3. Uruchomienie	4
4. Rozwiązywanie problemów	4
5. Specyfikacje	5
6. Czyszczenie i konserwacja	5
7. Utylizacja przyjazna dla środowiska	6
7.1 Utylizacja i pakowanie	6
7.2 Utylizacja starego sprzętu	6
Deklaracja zgodności UE	7

Dziękujemy za zakup naszego produktu. Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi przed pierwszym użyciem produktu. Jeśli pozostawisz produkt osobom trzecim, niniejsza instrukcja obsługi również musi zostać przekazana. Zachowaj instrukcję obsługi do wykorzystania w przyszłości. Rysunki w tym podręczniku mogą nie pasować do obiektów fizycznych. Proszę odnieść się do obiektów fizycznych.

1. Bezpieczeństwo

1.1 Objaśnienie symboli



Oznakowanie CE może być wykorzystane do uznania, że produkt jest zgodny z przepisami prawnymi europejskich norm prawnych i dlatego może być przedmiotem handlu we Wspólnocie Europejskiej.



Produktu **nie wolno** wyrzucać razem z odpadami domowymi!



Ten produkt został przetestowany i certyfikowany przez Intertek. Symbol "GS" oznacza sprawdzone bezpieczeństwo. Produkty oznaczone tym znakiem spełniają wymagania niemieckiej ustawy o bezpieczeństwie produktów (ProdSG).

1.2 Ogólne instrukcje bezpieczeństwa

- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, należy go wymienić na specjalny przewód lub akcesorium dostarczone przez producenta lub jednego z jego partnerów serwisowych.
- Urządzenie to może być używane przez dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej tylko wtedy, gdy otrzymały odpowiednie instrukcje dotyczące korzystania z urządzenia i zostały poinformowane o zagrożeniach.
- Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja urządzenia mogą być wykonywane przez dzieci tylko wtedy, gdy są nadzorowane.
- Przed czyszczeniem lub serwisowaniem urządzenia wtyczkę należy wyjąć z gniazda.

1.3 Specjalne instrukcje bezpieczeństwa

- Nie odkurzać materiałów o ostrych krawędziach, gorących lub świecących.
- Urządzenie nie powinno być narażone na działanie ciepła.
- Wyjmij wtyczkę z gniazda po każdym użyciu i przed każdym czyszczeniem. Odłącz przewód zasilający, a nie przewód zasilający, aby odłączyć urządzenie od zasilania.
- Nie wkładaj obiektów do otworów. Nie używać z zablokowanym otworem. Przechowywać wolne od kurzu, kłaczek, włosów itp.

- Nie używaj odkurzacza bez pojemnika na kurz lub filtra przeciwkurzowego.
- Nie odkurzaj mąki, cementu itp., Aby uniknąć przeciążenia.
- Urządzenie należy czyścić wyłącznie suchą lub wilgotną szmatką; Nigdy nie należy go zanurzać w wodzie. Nie używaj roztworów czyszczących.
- To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego i nie jest przeznaczone do użytku komercyjnego.
- Unikaj dyszy lub pędzla dotykającego powierzchni mebla.
- Nie noś urządzenia za przewód zasilający. Nie ciągnij przewodu zasilającego za ostre krawędzie.

2. Montaż

- Włóż cztery koła do rozstawów osi.
- Ostrożnie umieść gąbkę w pojemniku na kurz.
- Ostrożnie umieść filtr hepa w pojemniku na kurz.
- Ostrożnie umieść filtr workowy z włókniny w pojemniku na kurz.
- Przymocuj pojemnik na kurz do odkurzacza ręcznego. I dokręć haczyk.
- Aby użyć elastycznego węża, włóż koniec węża do portu ssącego. Upewnij się, że jest zablokowany w pozycji.
- Wybierz żądane akcesorium (szczotkę lub dyszę) i podłącz je do portu ssania.

3. Uruchomienie

- Przed uruchomieniem urządzenia upewnij się, że filtr hepa jest na swoim miejscu.
- Przed uruchomieniem urządzenia upewnij się, że przyłącze węża jest na swoim miejscu.
- Włóż do środka, aby uruchomić funkcję odmuchu.
- Rozwiń przewód zasilający.
- Podłącz wtyczkę zasilania do gniazdka elektrycznego i włącz urządzenie.
- Po użyciu odłącz przewód zasilający od gniazdka elektrycznego.
- Przymocuj żądane akcesoria do odkurzacza.

4. Rozwiązywanie problemów

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Silnik nie uruchamia się	<ul style="list-style-type: none">- Przewód zasilający nie jest zamocowany w gnieździe- Gniazdo jest uszkodzone.- Urządzenie nie jest włączone	<ul style="list-style-type: none">- Podłącz go mocno do gniazdka.- Sprawdź gniazdko.- Włącz urządzenie.
Moc ssania jest słabsza	<ul style="list-style-type: none">- Urządzenie zatkane.- Filtr papierowy wymaga wymiany.- Korek spustowy wody jest otwarty.	<ul style="list-style-type: none">- Usuń blokadę.- Wymień filtr papierowy.- Zamknij korek spustu wody.

5. Specyfikacje

Materiał	Polipropylen / stal nierdzewna
Długość kolektora dolotowego	3 metry
Długość	4 metry
Ssania	33 l/sek.
Głośność	30 litr(-y)
Ssania	≥18 kPa
Filtr	zamienny
Ochrona	IP24
Wymiary (cm)	36,3 x 36,3 x 62 cm (z kołkami)
Ciężar	6,2 kg
Napięcie	220–240 V, 50/60 Hz
Osiągnięcie	1800 W
Klasa	II

6. Czyszczenie i konserwacja

- Przekręć wodoodporną pokrywę i przymocuj ją dobrze po wyczerpaniu wody.
- Otwórz pojemnik na kurz.
- Wyjmij filtr hepa.
- Wyjmij filtr workowy z włókny.
- Wyrzuć śmieci do kosza na śmieci.
- W razie potrzeby przemyć filtr przeciwpyłowy wodą oczyszczającą.
- Wysuszyć filtr przeciwpyłowy. Uwaga: Nie umieszczaj go na słońcu.
- Filtr workowy z włókny umyć wodą oczyszczającą.
- Wysuszyć filtr workowy z włókny. Uwaga: Nie umieszczaj go na słońcu.
- Ponownie zmontuj odkurzacz.

7. Utylizacja przyjazna dla środowiska

Ostrzeżenie: Ryzyko zadławienia! Materiał opakowaniowy jest niebezpieczny dla dzieci. Nigdy nie pozwól dzieciom bawić się materiałami opakowaniowymi.

7.1 Utylizacja i pakowanie

- Opakowanie Twojego urządzenia wykonane jest z materiałów, które są niezbędne do zagwarantowania skutecznej ochrony podczas transportu. Materiały te w pełni nadają się do recyklingu, co zmniejsza wpływ na środowisko. Opakowanie należy wyrzucić do kosza na materiały nadające się do recyklingu.

7.2 Utylizacja starego sprzętu

- Stare urządzenia muszą być utylizowane zgodnie z wytycznymi i przepisami dotyczącymi miejscowej utylizacji odpadów. Skontaktuj się z lokalną administracją w sprawie adresu najbliższego centrum recyklingu i dostarcz tam swoje urządzenie.



Symbol przekreślonego kosza na śmieci na starym urządzeniu elektrycznym lub elektronicznym oznacza, że nie wolno go wyrzucać wraz z odpadami domowymi po zakończeniu okresu użytkowania. Punkty zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego są dostępne w Twojej okolicy do bezpłatnego zwrotu. Możesz uzyskać adresy od swojego miasta lub samorządu. Możesz www.arebos.de dowiedzieć się o innych opcjach zwrotu stworzonych przez nas na naszej stronie internetowej.



Selektywna zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma na celu umożliwienie ponownego użycia, recyklingu lub innych form odzysku odpadów oraz uniknięcie negatywnych konsekwencji unieszkodliwiania dla środowiska i zdrowia ludzkiego.

Nasz numer obsługi klienta: Tel. +49 (0) 931 9080 3000

Fax: +49 (0) 931 4523 2799 / E-mail: info@arebos.de

Adres biura: Canbolat Vertriebs GmbH • Gneisenaustraße 10-11 • 97074 Würzburg

Adres zwrotny można znaleźć w stopce redakcyjnej: <https://www.arebos.de/impressum/>

Deklaracja zgodności UE

My,

Canbolat Vertriebs GmbH, Gneisenaustraße 10-11, 97074 Würzburg, Niemcy

niniejszym oświadczamy, że opisane poniżej urządzenia spełniają odpowiednie zasadnicze wymagania dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa dyrektyw UE ze względu na ich konstrukcję i budowę, a także w konstrukcjach wprowadzanych przez nas do obrotu.

Nazwa produktu: Odkurzacz przemysłowy AREBOS 1800 W

Numer modelu: AR-HE-IS18W

Numer katalogowy: 4260627420117

Jeśli urządzenie zostanie zmodyfikowane bez naszej zgody, niniejsza deklaracja zgodności traci ważność.

Przetestowano pod kątem:

Norma UE:

EN 60335-2-2:2010+A11:2012+A1:2013

EN 60335-1:2012+AC:14+A11:14+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019

EN 62233:2008

EN 55014-1:2017+A11:2020

EN 55014-2:2015

EN IEC 61000-3-2:2019

EN 61000-3-3:2013+A1:2019

AfPS GS 2019:01 PAK

Data/podpis Producent/Lokalizacja:

Würzburg 07.09.2023



Podpis:

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, Dyrektor Zarządzający

Przedstawiciel niniejszej instrukcji użytkownika/dane techniczne:

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, Dyrektor Zarządzający

Adres biura:

Canbolat Vertriebs GmbH

Gneisenaustraße 10-11

97074 Würzburg

Adres zwrotny można znaleźć w stopce redakcyjnej: <https://www.arebos.de/impressum/>

Numer Identyfikacji Podatkowej: DE 263752326

Sądem właściwym do wpisania do rejestru handlowego jest Würzburg, HRB 10082

Nr rejestracyjny WEEE: DE 61617071