

Originálny návod na obsluhu – Priemyselný vysávač AREBOS 1800 W

AREBOS

Priemyselný vysávač 1800 W

AR-HE-IS18W



Dodržiňte všetky bezpečnostné opatrenia uvedené v tejto používateľskej príručke, aby ste zaistili bezpečné používanie.



Ďakujeme za dôveru spoločnosti AREBOS.

Obsah

1. Bezpečnosť	3
1.1 Vysvetlenie symbolov	3
1.2 Všeobecné bezpečnostné pokyny	3
1.3 Špeciálne bezpečnostné pokyny	3
2. Zhromaždenie	4
3. Uvedenie	4
4. Riešenie problémov	4
5. Špecifikácie	5
6. Čistenie a údržba	5
7. Ekologická likvidácia	6
7.1 Likvidácia a balenie.....	6
7.2 Likvidácia starých zariadení.....	6
EÚ vyhlásenie o zhode	7

Ďakujeme, že ste si kúpili náš produkt. Pred prvým použitím produktu si pozorne prečítajte návod na obsluhu. Ak necháte výrobok tretím stranám, musí byť odovzdaný aj tento návod na obsluhu. Uschovajte si návod na použitie pre budúce použitie. Výkresy v tejto príručke sa nemusia zhodovať s fyzickými objektmi. Pozrite si fyzické objekty.

1. Bezpečnosť

1.1 Vysvetlenie symbolov



Označenie CE sa môže použiť na uznanie toho, že výrobok spĺňa právne ustanovenia európskych právnych noriem, a preto sa s ním môže obchodovať v rámci Európskeho spoločenstva.



Tento výrobok sa nesmie likvidovať spolu s domovým odpadom!



Tento produkt bol testovaný a certifikovaný spoločnosťou Intertek. Symbol "GS" znamená testovanú bezpečnosť. Výrobky označené touto značkou spĺňajú požiadavky nemeckého zákona o bezpečnosti výrobkov (ProdSG).

1.2 Všeobecné bezpečnostné pokyny

- Ak je napájací kábel poškodený, musí sa vymeniť za špeciálny kábel alebo príslušenstvo poskytnuté výrobcom alebo jedným z jeho servisných partnerov.
- Tento spotrebič môžu používať iba deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo duševnou kapacitou, ak dostali príslušné pokyny o používaní spotrebiča a boli informované o nebezpečenstvách.
- Deti sa nesmú hrať so spotrebičom. Čistenie a údržbu spotrebiča môžu vykonávať iba deti, ktoré sú pod dohľadom.
- Pred čistením alebo údržbou zariadenia musí byť zástrčka odstránená zo zásuvky.

1.3 Špeciálne bezpečnostné pokyny

- Nevysávajte materiály s ostrými hranami, horúce alebo žeravé.
- Zariadenie by nemalo byť vystavené teplu.
- Po každom použití a pred každým čistením vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Ak chcete spotrebič odpojiť od zdroja napájania, odpojte spotrebič, nie napájací kábel.
- Do otvorov nekladajte predmety. Nepoužívajte, keď je otvor zablokovaný. Chráňte pred prachom, vláknami, vlasmi atď.

- Nepoužívajte vysávač bez nádoby na prach alebo prachového filtra.
- Nevysávajte múku, cement atď., Aby ste predišli preťaženiu.
- Spotrebič by sa mal čistiť iba suchou alebo vlhkou handričkou; Nikdy by nemal byť ponorený do vody. Nepoužívajte čistiace roztoky.
- Toto zariadenie je určené len na domáce použitie a nie je určené na komerčné použitie.
- Zabráňte tomu, aby sa tryska alebo kefa dotýkali povrchu kusu nábytku.
- Neprenášajte prístroj za napájací kábel. Napájací kábel neťahajte za ostré hrany.

2. Zhromaždenie

- Vložte štyri kolesá do rázvorov.
- Opatrne vložte špongiu do nádoby na prach.
- Opatrne vložte hepa filter do nádoby na prach.
- Opatrne vložte filter netkaných vreciek do nádoby na prach.
- Pripojte nádobu na prach k ručnému vysávaču. A utiahnite háčik.
- Ak chcete použiť pružnú hadicu, vložte koniec hadice do sacieho otvoru. Uistite sa, že je uzamknutý v polohe.
- Vyberte požadované príslušenstvo (kefu alebo trysku) a pripojte ho k saciemu otvoru.

3. Uvedenie

- Pred spustením zariadenia sa uistite, že je filter hepa na mieste.
- Pred spustením zariadenia sa uistite, že je hadicová prípojka na svojom mieste.
- Vložením dovnútra spustíte funkciu fúkania.
- Odviňte napájací kábel.
- Zapojte napájaciu zástrčku do elektrickej zásuvky a zapnite spotrebič.
- Po použití odpojte napájací kábel z elektrickej zásuvky.
- K vysávaču pripojte požadované príslušenstvo.

4. Riešenie problémov

Problém	Možný dôvod	Riešenie
Motor sa nenašartuje	<ul style="list-style-type: none">- Napájací kábel nie je upevnený v zásuvke- Zásuvka je poškodená.- Zariadenie nie je zapnuté	<ul style="list-style-type: none">- Pevne ho zapojte do zásuvky.- Skontrolujte zásuvku.- Zapnite zariadenie.
Sací výkon je slabší	<ul style="list-style-type: none">- Zariadenie je upchaté.- Je potrebné vymeniť papierový filter.- Odtoková zátka vody je otvorená.	<ul style="list-style-type: none">- Odstráňte zablokovanie.- Vymeňte papierový filter.- Zatvorte odtokovú zátka vody.

5. Špecifikácie

Materiál	Polypropylén / nehrdzavejúca oceľ
Dĺžka sacieho potrubia	3 m
Dĺžka kábla	4 m
Sací	33 l/s.
Objem	30 litrov
Sací	≥18 kPa
Filter	zameniteľná
Ochrana	IP24
Rozmery (cm)	36,3 x 36,3 x 62 cm (s kolieskami)
Hmotnosť	6,2 kg
Napätie	220 – 240 V, 50/60 Hz
Úspech	1800 W
Trieda	II

6. Čistenie a údržba

- Otočte vodotesný kryt a po vyčerpaní vody ho dobre upevnite.
- Otvorte nádobu na prach.
- Vyberte filter hepa.
- Vyberte filter netkaných vreciek.
- Vyhod'te odpadky do koša.
- Ak je to potrebné, prachový filter umyte čistiacou vodou.
- Prachový filter vysušte. Upozornenie: Neumiestňujte ho na slnko.
- Filter netkaných vreciek umyte čistiacou vodou.
- Vysušte filter netkaného textilného vrečka. Upozornenie: Neumiestňujte ho na slnko.
- Znova zložte vysávač.

7. Ekologická likvidácia

Upozornenie: Nebezpečenstvo udusenía! Obalový materiál je pre deti nebezpečný. Nikdy nedovoľte deťom hrať sa s obalovým materiálom.

7.1 Likvidácia a balenie

- Balenie vášho zariadenia je vyrobené z materiálov, ktoré sú potrebné na zaručenie účinnej ochrany počas prepravy. Tieto materiály sú plne recyklovateľné, čím sa znižuje vplyv na životné prostredie. Obal vyhodte do koša na recyklovateľné materiály.

7.2 Likvidácia starých zariadení

- Staré spotrebiče musia byť zlikvidované v súlade so smernicami a predpismi o likvidácii miestneho odpadu. Obráťte sa na miestnu správu a informujte sa o adrese najbližšieho recyklačného strediska a doručte svoje zariadenie tam.



Symbol preškrtnutého odpadkového koša na starom elektrickom alebo elektronickom zariadení znamená, že sa na konci svojej životnosti nesmie likvidovať spolu s domovým odpadom. Zberné miesta na odpad z elektrických a elektronických zariadení sú k dispozícii vo vašom okolí na bezplatné vrátenie. Adresy môžete získať od svojho mesta alebo miestnej samosprávy. O [ďalších možnostiach vrátenia tovaru, ktoré sme vytvorili](#), sa môžete dozvedieť www.arebos.de na našej webovej stránke.



Cieľom triedeného zberu odpadu z elektrických a elektronických zariadení je umožniť opätovné použitie, recykláciu alebo iné formy zhodnocovania odpadu a zabrániť negatívnym dôsledkom zneškodňovania na životné prostredie a zdravie ľudí.

Naše číslo zákazníckeho servisu: Tel. +49 (0) 931 9080 3000

Fax: +49 (0) 931 4523 2799 / E-mail: info@arebos.de

Adresa kancelárie: Canbolat Vertriebs GmbH • Gneisenaustraße 10-11 • 97074 Würzburg

Spiatočnú adresu nájdete v tiráži: <https://www.arebos.de/impressum/>

EÚ vyhlásenie o zhode

My,

Canbolat Vertriebs GmbH, Gneisenaustraße 10-11, 97074 Würzburg, Nemecko

týmto vyhlasujeme, že nižšie popísané pomôcky sú v súlade s príslušnými základnými požiadavkami na bezpečnosť a ochranu zdravia podľa smerníc EÚ z dôvodu ich návrhu a konštrukcie, ako aj dizajnu, ktorý sme uviedli na trh.

Názov produktu: Priemyselný vysávač AREBOS 1800 W

Číslo modelu: AR-HE-IS18W

Číslo položky: 4260627420117

Ak je zariadenie upravené bez nášho súhlasu, toto vyhlásenie o zhode stráca svoju platnosť.

Testované na:

Norma EÚ:

SK 60335-2-2:2010+A11:2012+A1:2013

EN 60335-1:2012+AC:14+A11:14+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019

SK 62233:2008

SK 55014-1:2017+A11:2020

SK 55014-2:2015

SK IEC 61000-3-2:2019

SK 61000-3-3:2013+A1:2019

AfPS GS 2019:01 PAK

Dátum/podpisový výrobca/miesto:

Würzburg 07.09.2023



Podpis:

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, generálny riaditeľ

Zástupca týchto návodov na použitie/technických údajov:

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, generálny riaditeľ

Adresa kancelárie:

Canbolat Vertriebs GmbH

Gneisenaustraße 10-11

97074 Würzburg

Spiaťočnú adresu nájdete v tiráži: <https://www.arebos.de/impressum/>

Identifikačné číslo dane z predaja: DE 263752326

Súdom pre zápis do obchodného registra je Würzburg, HRB 10082

OEEZ Reg. č. DE 61617071