

Originele Gebruiksaanwijzing – AREBOS Glühweinkoker roestvrij staal

AREBOS

Glühweinkoker roestvrij staal

AR-HE-GKE68L/R/S • AR-HE-GKE88L/R/S • AR-HE-GKE20L/R/S



Volg alle veiligheidsmaatregelen in deze gebruikershandleiding om veilig gebruik te garanderen

CE

Bedankt voor uw vertrouwen in

Inhoudsopgave

1. Veiligheidsinstructies.....	3
1.1 Symbool uitleg.....	3
1.2 Algemene veiligheidsinstructies.....	3
2. Inbedrijfstelling	4
2.1 Voor de eerste ingebruikname.....	4
2.2 Netaansluiting	5
3. Werking.....	5
4. Oververhittingsbeveiliging.....	5
5. Reiniging en verzorging.....	6
6. Technische gegevens	6
7. Milieuvriendelijke verwijdering	7
7.1 Verwijdering en verpakking.....	7
7.2 Verwijdering van afgedankte apparatuur	7
EU-conformiteitsverklaring.....	8

Bedankt voor de aankoop van ons product. Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het product voor de eerste keer gebruikt. Als u het product aan derden overlaat, moet deze handleiding ook worden overhandigd. Bewaar de handleiding voor latere referentie. De tekeningen in deze handleiding komen mogelijk niet overeen met de fysieke objecten. Raadpleeg de fysieke objecten.

1. Veiligheidsinstructies

1.1 Symbool uitleg



Aan de hand van een CE-markering kan worden erkend dat een product voldoet aan de wettelijke bepalingen Bestelwagen de Europese wettelijke normen en daarom binnen de Europese Gemeenschap mag worden verhandeld.



Waarschuwing! Lees de veiligheidsvoorschriften goed door. Dat Het niet naleven van veiligheidsmaatregelen kan leiden tot ernstig letsel of schade. Bewaar de gebruiksaanwijzing veilig.



Dit product mag **niet** met huishoudelijk afval worden weggegooid!



Waarschuwing! Heet oppervlak



Dit product is getest en gecertificeerd deur SGS. Het symbool "GS" staat voor geteste veiligheid. Producten die compatibel zijn met zijn gemarkeerd met dit merk, voldoen aan de vereisten

1.2 Algemene veiligheidsinstructies

- **Aandacht!** Zorg ervoor dat er voldoende vloeistof in de container zit **VOORDAT** u het apparaat inschakelt. Anders kan droge verwarming ernstige permanente schade aan het apparaat veroorzaken!
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en/of kennis. Een uitzondering is alleen als deze personen onder toezicht staan van een andere, competente persoon of specifieke instructies ontvangen over het gebruik van dit apparaat.
- Kinderen herkennen de gevaren niet die kunnen ontstaan bij het hanteren van elektrische

- apparaten. Houd elektrische apparaten daarom in principe uit de buurt van kinderen.
- Controleer voor de inbedrijfstelling het volledige apparaat inclusief accessoires op defecten die de functionele betrouwbaarheid van het apparaat kunnen aantasten.
 - Controleer ook van tijd tot tijd het netsnoer en de stekker. Als u schade opmerkt, mag het apparaat niet in gebruik worden genomen.
 - Het apparaat mag alleen worden aangesloten op een correct geïnstalleerd huishoudelijk stopcontact dat overeenkomt met de informatie die is gespecificeerd in het typeplaatje op het apparaat.
 - Voordat u gaat schoonmaken en als het apparaat lange tijd niet wordt gebruikt, koppelt u de stekker los.
 - Koppel de stekker niet los van het stopcontact op de aansluitkabel; Raak hiervoor de stekker aan.
 - Als het apparaat verkeerd wordt gebruikt of verkeerd wordt gebruikt, kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor eventuele schade die kan optreden.
 - Gebruik het apparaat alleen voor het beoogde doel.
 - Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor gebruik in particuliere huishoudens, niet voor commercieel gebruik.
 - Reparaties aan elektrische apparaten moeten worden uitgevoerd door specialisten en vooraf aan de fabrikant worden gemeld, anders vervalt de garantie.
 - Plaats het apparaat alleen op een vlakke, stabiele ondervloer. Zet nooit op hete oppervlakken zoals kookplaten etc.
 - Zorg ervoor dat de pad hittebestendig is (niet op tafelkleed, houten blad, etc.)
 - Het apparaat mag nooit worden geplaatst en gebruikt op hete oppervlakken (kookplaat) of in de buurt van open gasvlammen.
 - Laat het netsnoer nergens hangen (struikelgevaar!) en zorg ervoor dat het geen hete oppervlakken raakt.
 - Gebruik het apparaat niet in de buurt van brandbare vloeistoffen of spuitbussen onder druk.
 - Laat het apparaat niet onbeheerd achter wanneer het in gebruik is.
 - Gebruik geen accessoires die niet bij het apparaat horen (e.B. verkeerde deksel).
 - Dompel het apparaat, het netsnoer nooit onder of sluit nooit water of andere vloeistoffen aan.
 - Verwarm of zet het apparaat niet aan zonder inhoud.
 - Vul het apparaat niet tot de rand.
 - Draag het apparaat alleen als het is afgekoeld.
 - Het oppervlak van de behuizing is heet tijdens gebruik, raak het niet aan. Houd er daarom ook rekening mee dat het apparaat buiten het bereik van kinderen of baby's moet worden geplaatst. Gevaar van broei!
 - Verwijder het deksel niet tijdens het koken
 - Als het apparaat overvol is, kan kokende vloeistof eruit spatten.

2. Inbedrijfstelling

2.1 Voor de eerste ingebruikname

- **Let op:** Het gebeurt dat de oververhittingsbeveiliging tijdens het transport is geactiveerd en het apparaat niet kan worden ingeschakeld. Ga in dit geval verder zoals beschreven in het hoofdstuk "Oververhittingsbeveiliging. Veeg voor het eerste gebruik het apparaat en deksel af met lauw water en een mild reinigingsmiddel en droog het goed af voordat u het inschakelt. Plaats het apparaat op een stevig, vlak en hittebestendig oppervlak. Het apparaat

wordt gebruikt om warm water en warme dranken, e.B thee, koffie, cacao, glühwein, punch etc. te verwarmen of warm te houden.

2.2 Netaansluiting

- Sluit het apparaat alleen aan op een correct geïnstalleerd veiligheidscontactcontactdoos. De netspanning moet overeenkomen met de spanning die op het naamplaatje van de inrichting is aangegeven. Het apparaat voldoet aan de richtlijnen die verplicht zijn voor de CE-markering.

3. Werking

- Vul de container met koud water of koude dranken
- In de container bevindt zich een markering voor het maximale niveau - overschrijd dit merkteken niet (mogelijk iets minder).
- De omgevingstemperatuur moet ongeveer 10 - 38 graden Celsius zijn. De luchtvochtigheid moet minder dan 90% zijn.
- Plaats het deksel op het apparaat en vergrendel het door het te draaien.
- Schakel het apparaat in door de aan / uit-knop in te stellen op "AAN". Nu licht het verwarmingsslampje op.
- Gebruik de temperatuurregelaar om de gewenste temperatuur in te stellen. Het apparaat begint nu met verwarmen.
- Het koken van het water (97 °C) duurt ongeveer 45 minuten (afhankelijk van de hoeveelheid water).
- Zodra de ingestelde temperatuur is bereikt, schakelt het hoofdverwarmingselement uit. Nu start het verwarmende verwarmingselement en houdt de vloeistof warm.
- Je kunt de drank voorzichtig uit de uitlaatkraan aftappen.
- Als er nog maar ongeveer 3 kopjes vloeistof (ongeveer 600 ml) in de container zitten, schakel dan het apparaat uit en koppel het los.

Thermostaat/warm houden functie

- Het apparaat is uitgerust met een thermostaat. Als de temperatuur van de vloeistof onder de temperatuur daalt die op de thermostaat is ingesteld, schakelt de thermostaat automatisch weer in en warmt deze weer op tot de ingestelde temperatuur.

4. Oververhittingsbeveiliging

- Als het apparaat oververhit raakt, e.B. omdat het is verwarmd met te weinig of geen inhoud, wordt de ingebouwde hittebescherming actief en schakelt het apparaat automatisch uit. Als dit het geval is, kan de thermostaat niet meer worden geregeld. Ga als volgt te werk:
 - Druk op de aan / uit-knop op "Uit" en koppel het los en laat het apparaat afkoelen.
 - Druk op de metalen pin aan de onderkant van het apparaat ("Reset")
 - Nu kunt u het apparaat weer aansluiten en is het weer klaar voor gebruik.
 - Als het apparaat nog steeds niet werkt, schakelt u het apparaat weer uit en laat u het langer afkoelen voordat u de metalen pin aan de onderkant opnieuw indrukt.

Let:

- De AREBOS Glühweinkoker is alleen ontworpen voor het verwarmen en warm houden van water en dranken. Als bijvoorbeeld viskeuze voedingsmiddelen worden verwarmd, kan het ongelijke warmteverlies de oververhittingsbeveiliging veroorzaken.
- De oververhittingsbeveiliging kan ook tijdens het transport worden geactiveerd.

5. Reiniging en verzorging

- Koppel het apparaat voor elke reiniging los en laat het afkoelen
- Dompel het apparaat en het netsnoer nooit onder in water
- Om het apparaat en het deksel schoon te maken, gebruikt u een zachte doek bevochtigd met lauw water. Een mild wasmiddel kan aan het water worden toegevoegd.
- Verwijder alle kalkresten die van tijd tot tijd voorkomen met in de handel verkrijgbare ontkalkers (volg de gebruiksaanwijzing van de fabrikant). Kook vervolgens met helder water.

Tip:

- Om ervoor te zorgen dat de prestaties van de automaat voor warme dranken altijd constant blijven, controleert u regelmatig de afdichting en schroef van de uitlaatkraan tijdens frequent gebruik, zodat deze niet lekt. Als de schroef los zit, schroef deze dan weer op zijn plaats. Als de afdichting versleten is of lekt, vervang deze dan.

6. Technische gegevens

Model	AR-HE-GKE68L AR-HE-GKE68R AR-HE-GKE68S	AR-HE-GKE88L AR-HE-GKE88R AR-HE-GKE88S	AR-HE-GKE20L AR-HE-GKE20R AR-HE-GKE20S
Fabrikantnummer	4260551589911 4260627428953 4260627429097	4260551589928 4260627428960 4260627429103	4260551589935 4260627428977 4260627429189
Capaciteit	6,8 l	8,8 l	20 l
Prestatie	950 W	950 W	1650 W
Temperatuur instellingen	30-110 °C	30 – 110 °C	30 – 110 °C
Materiaal	Edelstaal	Edelstaal	Edelstaal
Bescherming	Ip20	Ip20	Ip20
Spanning	220-240 v	220-240 v	220-240 v
Gewicht	2,3 kg	2,6 kg	7 kg
Statistieken	27,2 x 27,2 x 43,8 cm	27,2 x 27,2 x 45 cm	32,5 x 32,5 x 55,5 cm

7. Milieuvriendelijke verwijdering

Waarschuwing Risico op verstikking! Verpakkingsmateriaal is gevaarlijk voor kinderen. Laat kinderen nooit spelen met verpakkingsmateriaal.

7.1 Verwijdering en verpakking

- De verpakking van uw apparaat is gemaakt van materialen die nodig zijn om een effectieve bescherming tijdens het transport te garanderen. Deze materialen zijn volledig recyclebaar en verminderen zo de milieu-impact. Gooi de verpakking weg in een bak voor recyclebare materialen.

7.2 Verwijdering van afgedankte apparatuur

- Afgedankte apparatuur moet worden verwijderd in overeenstemming met de richtlijnen en voorschriften van lokale afvalverwijdering. Neem contact op met uw lokale administratie via het adres van het dichtstbijzijnde recyclagepark en lever uw toestel daar af.



Het symbool van de doorgestreepte afvalbak op een OUDE elektrische of elektronische apparatuur geeft aan dat deze aan het einde van zijn levensduur niet in huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Inzamelpunten voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur zijn bij u in de buurt beschikbaar voor gratis retourneren. U kunt de adressen verkrijgen bij uw stad of lokale overheid. U kunt zich op onze website www.arebos.de informeren over andere door ons gecreëerde retouropties.



De gescheiden inzameling van AEEA is bedoeld om hergebruik, recycling of andere vormen van nuttige toepassing van AEEA te voorkomen, alsook de negatieve gevolgen van verwijdering voor het milieu en de menselijke gezondheid.

Ons klantenservicenummer: Tel. +31 (0) 20 808 1216

Fax: +49 (0) 931 4523 2799 / e-mail: info@arebos.de

Kantooradres: Canbolat Vertriebs GmbH • Gneisenaustraße 10-11 • 97074 Würzburg

Het retouradres is te vinden in de opdruk: <https://www.arebos.de/impressum/>

EU-conformiteitsverklaring

Wij, de

Canbolat Vertriebs GmbH, Gneisenaustraße 10-11, 97074 Würzburg, Duitsland

hierbij verklaren dat de volgende hulpmiddelen voldoen aan de relevante, essentiële gezondheids- en veiligheidseisen van de EU-richtlijnen vanwege hun ontwerp en ontwerp, evenals in de versies die door ons op de markt worden gebracht.

Naam van het product: AREBOS Glühweinkoker roestvrij staal

Model nummer: AR-HE-GKE68L / AR-HE-GKE68R / AR-HE-GKE68S • AR-HE-GKE88L / AR-HE-GKE88R / AR-HE-GKE88S • AR-HE-GKE20L / AR-HE-GKE20R / AR-HE-GKE20S

Item nummer: 4260551589911 / 4260627428953 / 4260627429097 • 4260551589928 / 4260627428960 / 4260627429103 • 4260551589935 / 4260627428977 / 4260627429189

Als het apparaat zonder onze toestemming wordt gewijzigd, verliest deze conformiteitsverklaring zijn geldigheid.

Richtsnoeren

Dit apparaat voldoet aan de volgende EU/EG-richtlijnen:

2014/35/ EU laagspanningsrichtlijn

2014/30/ EU EMC-richtlijn

2011/65/ & 2015/863/ EU RoHS-richtlijn

Datum/Signatuur fabrikant/plaats:

Würzburg, 08.02.2022



Handtekening:

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, Algemeen Directeur

Vertegenwoordiger van deze gebruiksaanwijzing/technische gegevens:

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, Algemeen Directeur

Kantooradres:

Canbolat Vertriebs GmbH

Gneisenaustraße 10-11

97074 Würzburg

Het retouradres is te vinden in de opdruk: <https://www.arebos.de/impressum/>

BTW-identificatienummer: DE 263752326

Rechtbank van inschrijving in het handelsregister is Würzburg, HRB 10082

WEEE Reg. Nr. DE 61617071