

Original Bruksanvisningar – AREBOS Glöggkokare i rostfritt stål

# AREBOS

## Glöggkokare i rostfritt stål

AR-HE-GKE68L/R/S • AR-HE-GKE88L/R/S • AR-HE-GKE20L/R/S



Följ alla säkerhetsåtgärder i denna bruksanvisning för att säkerställa säker användning

CE

Tack för ditt förtroende för AREBOS.

# Innehållsförteckning

<b>1. Säkerhetsanvisningar.....</b>	<b>3</b>
1.1 Symbolförklaring .....	3
1.2 Allmänna säkerhetsanvisningar .....	3
<b>2. Idrifttagning .....</b>	<b>4</b>
2.1 Före den första idrifttagningen .....	4
2.2 Nätanslutning .....	4
<b>3. Drift.....</b>	<b>5</b>
<b>4. Överhettningsskydd .....</b>	<b>5</b>
<b>5. Rengöring och vård.....</b>	<b>6</b>
<b>6. Tekniska uppgifter .....</b>	<b>6</b>
<b>7. Miljövänligt bortskaffande .....</b>	<b>7</b>
7.1 Avfallshantering och förpackning .....	7
7.2 Bortskaffande av avfallsutrustning .....	7
<b>EU:s försäkran om överensstämmelse .....</b>	<b>8</b>

Tack för att du köpte vår produkt. Läs bruksanvisningen noggrant innan du använder produkten för första gången. Om du lämnar produkten till tredje part måste även bruksanvisningen överlämnas. Behåll bruksanvisningen för senare referens. Ritningarna i den här guiden kanske inte matchar de fysiska objekten. Se de fysiska objekten.

# 1. Säkerhetsanvisningar

## 1.1 Symbolförklaring



På grundval av CE-märkning kan det erkännas att en produkt uppfyller de rättsliga bestämmelserna i europeiska rättsliga standarder och därför kan handlas inom Europeiska gemenskapen.



**Varning!** Läs säkerhetsföreskrifterna noggrant. Att Underlåtenhet att följa säkerhetsåtgärder kan leda till allvarliga skador eller skador. Förvara bruksanvisningen säkert.



Denna produkt får **inte** kasseras med hushållsavfall!



**Varning!** Varm yta



Denna produkt har testats och certifierats av SGS. Symbolen "GS" står för testad säkerhet. Produkter som är kompatibla med är markerade med detta märke, uppfyller kraven den tyska produktsäkerhetslagen (ProdSG).

## 1.2 Allmänna säkerhetsanvisningar

- **Uppmärksamhet! Se till att det finns tillräckligt med vätska i behållaren INNAN du slår på enheten. Annars kan torruppvärmning orsaka allvarliga permanenta skador på enheten!**
- Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med begränsade fysiska, sensoriska eller mentala förmågor eller brist på erfarenhet och/ eller kunskap. Ett undantag är endast om dessa personer övervakas av en annan, kompetent person eller får specifika instruktioner om hur denna enhet ska användas.
- Barn känner inte igen de faror som kan uppstå vid hantering av elektriska apparater. Håll därför elektriska apparater borta från barn i princip.
- Kontrollera den kompletta enheten, inklusive tillbehör, vilket kan försämra enhetens funktionstillförlitlighet innan du tas i drift.

- Kontrollera även nätsladden och strömkontakten då och då. Om du märker skador får apparaten inte tas i drift.
- Enheten får endast anslutas till ett korrekt installerat hushållsuttag som motsvarar den information som anges i typskylten på enheten.
- Innan du rengör och om enheten inte används under en längre tid ska du koppla ur strömkontakten.
- Koppla inte ur strömkontakten från uttaget på anslutningskabeln. För att göra detta, tryck på strömkontakten.
- Om enheten används felaktigt eller missbrukas kan inget ansvar tas för eventuella skador som kan uppstå.
- Använd endast enheten för det avsedda ändamålet.
- Enheten är endast avsedd för användning i privata hushåll, inte för kommersiellt bruk.
- Reparationer av elektriska apparater måste utföras av specialister och rapporteras till tillverkaren i förväg, annars upphör garantin att gälla.
- Placera enheten endast på platta, stabila underlag. Lägg aldrig på heta ytor som hållar etc.
- Se till att dynan är värmebeständig (placera inte på duk, träskiva etc.)
- Apparaten får aldrig placeras och användas på heta ytor (spishäll) eller i närheten av öppen gaslåga.
- Lämna inte nätsladden hängande någonstans (snubbelrisk!) och se till att den inte vidrör några heta ytor.
- Använd inte apparaten i närheten av brandfarliga vätskor eller trycksatta sprayburkar.
- Lämna inte apparaten utan uppsikt när den är i drift.
- Använd inte tillbehör som inte tillhör enheten (t.B fel lock).
- Doppa aldrig apparaten, nätsladden eller anslut vatten eller andra vätskor.
- Värm eller slå inte på enheten utan innehåll.
- Fyll inte enheten till brädden.
- Använd endast enheten när den är kyld.
- Husytan är varm under drift, rör den inte. Observera därför också att enheten måste placeras utom räckhåll för barn eller spädbarn. Risk för skållning!
- Ta inte bort locket under kokning
- Om enheten är överfull kan kokande vätska stänka ut.

## 2. Idrifttagning

### 2.1 Före den första idrifttagningen

- **Observera:** Det händer att överhettningsskyddet har utlösts under transporten och att enheten inte kan slås på. Fortsätt i så fall enligt beskrivningen i kapitlet "Överhettningsskydd. Torka av apparaten och locket med ljummet vatten och mildt rengöringsmedel före första användningen och torka det väl innan du slår på det. Placera enheten på en fast, plan och värmebeständig yta. Enheten används för att värma eller hålla varmt vatten och varma drycker, t.B te, kaffe, kakao, glögg, stans etc.

### 2.2 Nätanslutning

- Anslut endast enheten till ett korrekt installerat säkerhetskontaktuttag. Nätspänningen ska motsvara den spänning som anges på anordningens namnskylt. Enheten följer de riktlinjer som är obligatoriska för CE-märkningen.

### 3. Drift

- Fyll behållaren med kallt vatten eller kalla drycker
- Inuti behållaren finns ett märke för den maximala nivån - överskrid inte detta märke (eventuellt lite mindre).
- Omgivningstemperaturen bör vara ca 10-38 grader Celsius. Luftfuktigheten bör vara mindre än 90%.
- Sätt locket på enheten och lås det genom att vrida på det.
- Slå på enheten genom att ställa in strömbrytaren på "PÅ". Nu tänds värmeindikatorn.
- Använd temperaturregulatorn för att ställa in önskad temperatur. Eheten kommer nu att börja värmas upp.
- Kokning av vattnet (97 °C) tar cirka 45 minuter (beroende på mängden vatten).
- När den inställda temperaturen har uppnåtts stängs huvudvärmeelementet av. Nu börjar värmeelementet och håller vätskan varm.
- Du kan försiktigt tömma drycken från utloppskranen.
- Om det bara finns ca 3 koppar vätska (ca 600 ml) kvar i behållaren, stäng av enheten och koppla ur den.

#### Termostat/håll varm funktion

- Eheten är utrustad med en termostat. Om vätskans temperatur sjunker under termostatsens temperatur slås termostaten automatiskt på igen och värms upp igen till den inställda temperaturen.

### 4. Överhettningsskydd

- Om enheten överhettas, t.B. eftersom den har värmts upp med för lite eller inget innehåll aktiveras det inbyggda värmeskyddet och enheten stängs av automatiskt. Om så är fallet kan termostaten inte längre regleras. Fortsätt enligt följande:
  - Tryck på strömbrytaren på "Av" och koppla ur och låt enheten svalna.
  - Tryck på metallstiftet på enhetens underkant ("Återställ")
  - Nu kan du ansluta enheten igen och den är klar att användas igen.
  - Om enheten fortfarande inte fungerar stänger du av enheten igen och låter den svalna längre innan du trycker på metallstiftet på botten igen.

#### Observera:

- AREBOS Glöggkokare är endast utformad för uppvärmning och varmhållning av vatten och drycker. Om till exempel. B viskösa livsmedel upphettas kan den ojämna värmeförlusten utlösa överhettningsskyddet.
- Överhettningsskyddet kan också utlösas under transporten.

## 5. Rengöring och vård

- Innan varje rengöring ska du koppla ur och låt enheten svalna
- Sänk aldrig ner enheten och nätsladden i vatten
- För att rengöra enheten och locket, använd en mjuk trasa fuktad med ljummet vatten. Ett mildt rengöringsmedel kan tillsättas i vattnet.
- Avlägsna eventuella kalkavlagringar som uppstår då och då med kommersiellt tillgängliga avkalkningsmedel (följ tillverkarens bruksanvisning). Koka sedan med klart vatten.

### Antydan:

- För att säkerställa att varmdrycksautomatens prestanda alltid förblir konstant, kontrollera regelbundet tätningen och skruven på utloppskranen under frekvent användning så att den inte läcker. Om skruven är lös, skruva tillbaka den på plats. Om tätningen är sliten eller läcker, byt ut den.

## 6. Tekniska uppgifter

Modell	AR-HE-GKE68L AR-HE-GKE68R AR-HE-GKE68S	AR-HAN-GKE88L AR-HAN-GKE88R AR-HE-GKE88S	AR-HAN-GKE20L AR-HE-GKE20R AR-HE-GKE20S
Tillverkarens nummer	4260551589911 4260627428953 4260627429097	4260551589928 4260627428960 4260627429103	4260551589935 4260627428977 4260627429189
Kapacitet	6.8 L	8.8 L	20 L
Prestation	950 W	950 W	1650 W
Temperaturinställningar	30-110 °C	30 – 110 °C	30 – 110 °C
Material	Rostfritt stål	Rostfritt stål	Rostfritt stål
Skydd	IP20	IP20	IP20
Spänning	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Vikt	2,3 kg	2,6 kg	7 kg
Metrik	27,2 × 27,2 × 43,8 cm	27,2 × 27,2 × 45 cm	32,5 × 32,5 × 55,5 cm

## 7. Miljövänligt bortskaffande

**Varning Risk för kvävning!** Förpackningsmaterial är farligt för barn. Låt aldrig barn leka med förpackningsmaterial.

### 7.1 Avfallshandling och förpackning

- Förpackningen av din enhet är tillverkad av material som är nödvändiga för att garantera ett effektivt skydd under transporten. Dessa material är helt återvinningsbara och minskar därmed miljöpåverkan. Släng förpackningen i en behållare för återvinningsbara material.

### 7.2 Bortskaffande av avfallsutrustning

- Avfallsutrustning måste kasseras i enlighet med riktlinjerna och bestämmelserna för lokal avfallshandling. Kontakta din lokala administration via adressen till närmaste återvinningscentral och leverera din enhet där.



Symbolen för den överkorsade soptunnan på en gammal elektrisk eller elektronisk utrustning anger att den inte får kastas i hushållsavfall i slutet av sin livslängd. Uppsamlingsplatser för WASTE elektrisk och elektronisk utrustning finns i ditt område för gratis returer. Du kan få adresserna från din stad eller lokala myndighet. Du kan informera dig själv på vår hemsida [www.arebos.de](http://www.arebos.de) om andra returalternativ som skapats av oss.



Den separata insamlingen av WEEE är avsedd att förhindra återanvändning, återvinning eller andra former av återvinning av WEEE, liksom de negativa konsekvenserna av bortskaffande på miljön och människors hälsa.

**Vårt kundtjänstnummer: Tel. +49 (0) 931 9080 3000**

**fax: +49 (0) 931 4523 2799 / e-post: [info@arebos.de](mailto:info@arebos.de)**

Kontorsadress: Canbolat Vertriebs GmbH • Gneisenaustraße 10-11 • 97074 Würzburg

**Returadress** finns i avtrycket: <https://www.arebos.de/impressum/>

## EU:s försäkran om överensstämmelse

Vi,

Canbolat Vertriebs GmbH, Gneisenaustraße 10-11, 97074 Würzburg, Tyskland

härmed förklara att följande produkter uppfyller de relevanta, väsentliga hälso- och säkerhetskraven i EU-direktiven på grund av deras design och design samt i de versioner som släpps ut på marknaden av oss.

Produktnamn: AREBOS Glöggkokare i rostfritt stål

Modellnummer: AR-HE-GKE68L / AR-HE-GKE68R / AR-HE-GKE68S • AR-HE-GKE88L / AR-HE-GKE88R / AR-HE-GKE88S • AR-HE-GKE20L / AR-HE-GKE20R / AR-HE-GKE20S

Artikelnummer: 4260551589911 / 4260627428953 / 4260627429097 • 4260551589928 / 4260627428960 / 4260627429103 • 4260551589935 / 4260627428977 / 4260627429189

Om enheten modifieras utan vårt samtycke förlorar denna försäkran om överensstämmelse sin giltighet.

Riktlinjer

Denna produkt uppfyller följande EU/EG-direktiv:

2014/35/ EU:s lågspänningsdirektiv

2014/30/ EU EMC-direktiv

2011/65/ & 2015/863/ EU:s RoHS-direktiv

Datum/Signatur Tillverkare/Plats:

Würzburg, 08.02.2022



Underskrift:

Korhan Canbolat, verkställande direktör

Representativ för dessa bruksanvisningar/tekniska uppgifter:

Korhan Canbolat, verkställande direktör

Office-adress:

Canbolat Vertriebs GmbH

Gneisenaustrasse 10-11

D-97074 Würzburg

Returadress finns i avtrycket: <https://www.arebos.de/impressum/>

Momsregistreringsnummer: DE 263752326

Domstolen för inskrivning i handelsregistret är Würzburg, HRB 10082

WEEE Reg. Nr. DE 61617071