

Original Bruksanvisningar – AREBOS Livsmedelsbevarare med timer och termostat

AREBOS

Livsmedelsbevarare med timer och termostat

AR-HE-EA28TTW / AR-HE-EA28TTR



Följ alla säkerhetsåtgärder i denna bruksanvisning för att säkerställa säker användning.



Tack för ditt förtroende för AREBOS.

Innehållsförteckning

1. Säkerhet	3
1.1 Symbolförklaring	3
1.2 Allmänna säkerhetsanvisningar	4
1.3 Enhetsöversikt	5
2. Förfarande	6
2.1 Koka upp vatten.....	6
2.2 Överhettningsskydd.....	6
2.3 Termostat	6
2.4 Vakna/koka.....	6
2.5 Exempel på recept: körsbärssylt	8
3. Rengöring och skötsel	9
3.1 Allmän information om rengöring	9
3.2 Avkalkning av enheten.....	9
3.3 Lagring	9
4. Tekniska data	9
5. Felsökning	10
6. Miljövänligt bortskaffande	11
6.1 Avfallshantering och förpackning	11
6.2 Bortskaffande av avfallsutrustning	11
7. Återkalla/returnera	11
EU:s försäkran om överensstämmelse	12

Tack för att du köpte vår produkt. Läs bruksanvisningen noggrant innan du använder produkten för första gången. Om du lämnar produkten till tredje part måste även bruksanvisningen överlämnas.

Behåll bruksanvisningen för senare referens. Ritningarna i den här guiden kanske inte matchar de fysiska objekten. Se de fysiska objekten.

1. Säkerhet

1.1 Symbolförklaring



På grundval av CE-märkning kan det erkännas att en produkt uppfyller de rättsliga bestämmelserna i europeiska rättsliga standarder och därför kan handlas inom Europeiska gemenskapen.



Denna produkt har testats och certifierats av SGS. Symbolen "GS" står för testad säkerhet. Produkter märkta med detta märke uppfyller kraven i den tyska produktsäkerhetslagen (ProdSG).



Denna produkt får **Integrerad** kasseras som hushållsavfall!



Varning! Varm yta



Varning! Inte diskmaskin säker

1.2 Allmänna säkerhetsanvisningar

- Denna enhet kan endast användas av barn 8 år och äldre, liksom av personer med nedsatt fysisk, sensorisk och mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap, om de har övervakats eller instruerats i säker användning av enheten. Användaren måste vara medveten om de resulterande farorna. Barn får inte leka med enheten. Rengöring och underhåll av barn får inte heller utföras utan uppsikt.
- Barn känner inte igen de faror som kan uppstå vid hantering av elektriska apparater. Håll därför elektriska apparater borta från barn eller besök dem när du använder dem. I vilket fall som helst är en motsvarande, tidigare instruktion nödvändig.
- Kontrollera den kompletta enheten, inklusive eventuella tillbehör, vilket kan försämra enhetens funktionstillförlitlighet innan du tas i drift.
- Kontrollera anslutningskablarna regelbundet för skador. Vid skada får apparaten inte användas.
- Observera att enheten endast får anslutas till ett korrekt installerat hushållsuttag som motsvarar den information som anges i typskylten på enheten.
- Innan du rengör och om enheten inte används under en längre tid ska du koppla ur strömkontakten.
- Koppla också ur enheten när du demonterar eller monterar enheten.
- Koppla inte ur strömkontakten från uttaget på anslutningskabeln. För att göra detta, tryck på strömkontakten.
- Om enheten används felaktigt eller missbrukas kan inget ansvar tas för eventuella skador som kan uppstå.
- Använd endast enheten för avsett ändamål.
- Enheten är endast avsedd för användning i hushåll, kommersiell användning är utesluten.
- Reparationer måste utföras av en specialist, annars upphör garantin.

1.3 Enhetsöversikt



Del	Beteckning
1	Slå PÅ/AV
2	Värme pilotlampa
3	Pilotlampa för att hålla värmen
4	Doseringsenhet
5	Dosanordningens spak
6	Temperaturgivare
7	Behållare
8	Grepp
9	Täcka
10	Handtag på locket
11	RESET-knappen (längst ner på enheten)
12	Timer

2. Förfarande

2.1 Koka upp vatten

- Fyll behållaren med kallt vatten. Maxnivån är markerad på behållarens insida – fyll inte behållaren mer än upp till detta märke. Se till att omgivningstemperaturen är mellan ca 10-38 grader Celsius och har högst 90% luftfuktighet.
- Anslut enheten som motsvarar namnskylten. Slå på enheten genom att ställa in strömbrytaren på "PÅ". Nu tänds värmelampans indikatorer. Ställ in önskad temperatur på temperaturregulatorn så börjar enheten värma upp vattnet.
- När önskad vattentemperatur uppnås stänger biltermostaten av det stora värmeelementet och det lilla, vilket håller vattnet varmt vid rätt temperatur. Om det fortfarande finns ca 3 koppar vätska (ca 600 ml) i behållaren, stäng av enheten och koppla ur den från uttaget.

Observera:

- Utloppskranen måste stängas.
- Fyll inte enheten utöver den högsta nivå som anges på behållarens insida.
- Vi rekommenderar att du inte använder enheten om vätskenivån är för låg.
- Lämna inte vätskan i behållaren under en längre tid.

2.2 Överhettningsskydd

- Om det finns för lite innehåll i varuautomaten aktiveras det inbyggda värmeskyddet och enheten stängs av automatiskt så fort det blir för varmt. Om så är fallet, koppla ur strömkontakten och låt enheten svalna. Om du vill använda maskinen igen ansluter du den till uttaget som vanligt och slår på den med ON/OFF-knappen. Eftersom överhettningsskyddet avaktiverar termostaten måste den aktiveras manuellt igen. Detta gör du genom att trycka på RESET-knappen längst ner på enheten och sedan ställa in önskad temperatur på temperaturkontrollen. Enheten fungerar nu perfekt igen.

2.3 Termostat

- Enheten är utrustad med en termostat. Enheten stänger av sig själv så snart den har nått den inställda temperaturen. Keep warm indicator-lampan fortsätter att lysa. Om temperaturen sjunker värms enheten upp igen till den inställda temperaturen.

2.4 Vakna/koka

- Fyll pannan med minst 7 liter vatten. Placera de förseglade burkarna fyllda med frukt eller grönsaker och väl förseglade i vattenkokaren och sätt på locket.
- Anslut enheten.
- Förval temperaturen enligt "wake-up table". Indikatorlampan tänds. Enheten börjar värmas upp.
- När du har vaknat ska du återställa termostatregulatorn till utgångsläget och koppla ur strömkontakten. Ta bort glasögon (akta dig för brännskador!), placera på en trasa och täck med en annan trasa. Om häftklamrar används för att fästa locken, lämna dem på glasögonen tills de är helt kylda. När du vaknar burkar, placera dem sedan i kallt vatten.

- Väckningstider får aldrig underskridas. använd högre värden i tveksamma fall.

Observera:

- Kocktiden börjar först när den förinställda temperaturen uppnås. Ta hänsyn till detta när tillagningstiden ställs in.

Beredning av maten:

- Tvätta frukten och grönsakerna väl utan att krossa och dränera dem. Gröna bönor och ärter är mer hållbara om de blancheras före kokning.

Förberedelse av glasögon och förslutningar:

- Rengör glas, flaskor, burkar och förslutningar med varmt sköljvatten, skölj klart och dränera på en ren trasa. Kontrollera kärlden för vidhäftande rester och skador.
- Låt stängningarna vara i rent vatten tills de används. Använd inte porösa, skadade och översträckta gummiringar och gummilock.
- Fyll kärl upp till 2 cm under kanten. När det gäller grötliknande mat (e.B. äppelmos), lämna 3-4 cm till kanten, för korv av alla slag fyll behållare endast 3/4. Stäng kärlden tätt med skruv, fastspänningsfästen eller klämmor.

Efter att ha vaknat:

- Samma vatten kan användas för flera på varandra följande väckningsoperationer. Lägg inte kalla glas i varmt vatten, men förvärm glaset. Töm inte omedelbart den automatiska larmmaskinen eller varmdrycksautomaten helt, utan lämna alltid lite vatten inuti för att svalna, så att golvet bara är täckt. Stäng flaskor omedelbart efter avslutad steriliseringsperiod. Det är användbart att märka glasögon, burkar efter datum och innehåll. Förvara bevarad på en torr, sval och mörk plats.

Tips för att vakna och koka:

- Renlighet under beredning är högsta prioritet av hållbarhetsskäl. Frukt och grönsaker bör vara av god kvalitet.
- När du sätter in glaset bör vatten- och glastemperaturen vara ungefär densamma. Placera inte en trasa mellan pannans botten och glasögonen. Det högsta glaset måste vara omgivet av vatten i ca 3/4. Vid dubbel beläggning översvämmas därmed den lägre platsen. Använd endast larmmaskinen eller varmdrycksmaskinen med locket fastsatt.
- **Denna enhet har en praktisk utloppskran för att ta bort tunna vätskor (e.B glögg). Därför kan denna enhet också användas som en varm dryckautomat.**

Kokbord:

Frukt, grönsaker, kött	Termostatstyrenhet till grader Celsius
Aprikoser	80
Äppelmos	90
Päron	90
Jordgubbar	80
Blåbär	85
Hallon	80
Korinter	90
Mirabelles	80
Plommon/plommon	90
Persikor	80
Renekloden	80
Sura eller söta körsbär	80
Krusbär (omoget)	80
Blomkål	Kock
Bönor	Kock
Ärter	Kock
Gurkor	80
Kålrabbi	Kock
Sparris	Kock
Spenat	Kock
Pumpa	90
Tomater (hela)	90
Stekning på en gång	100
Buljong	100
Gulasch stekt genom	100
Malet köttkorvmassa (rå)	100

2.5 Exempel på recept: körsbärssylt

- **Ingredienser:**
 - 1 kg körsbär
 - 0,5 kg gellersocker (förhållande 1:2)
 - 1 shot citronsaft
- **Förberedelse:**
 - Halvera de tvättade och pitted körsbären och lägg dem i en kastrull, tillsätt gellingsocker, lätt puréa frukter och koka upp.
 - Tillsätt en skvätt citronsaft och fortsätt att laga mat i ca 3-5 minuter under omrörning oftare.
 - Sila blandningen genom en liten sikt, håll omedelbart i burkar och stäng väl.

3. Rengöring och skötsel

3.1 Allmän information om rengöring

- Koppla alltid ur före rengöring
- Låt apparaten svalna helt innan du rengör den.
- Rengör botten av grytan med en mjuk borste eller en fuktig trasa. Använd aldrig spetsiga eller hårda föremål för att inte skada ytan.
- Torka av fodralet med en fuktig, mjuk trasa. Gnugga den sedan med en torr trasa.
- Använd aldrig grova svampar eller frätande rengöringsmedel och svampar av stålull eller metallföremål för att rengöra enhetens inre och yttre delar.

3.2 Avkalkning av enheten

- Hårt vatten kan orsaka bildandet av nederbörd inuti behållaren och leda till skador på enheten.
- Avkalkningsfrekvensen beror på vattnets hårdhetsgrad och enhetens driftsfrekvens. Använd endast allmänt tillgängliga avkalkningsagenter.
- Fyll behållaren med vatten och lämplig mängd avkalkningsmedel.
- Nu kokas lösningen i behållaren.
- Behållaren ska sedan tvättas ut och kokas två gånger med vatten för att avlägsna alla rester av avkalkningsmedlet.

3.3 Lagring

- Innan du parkerar på lagringsplatsen måste du alltid se till att enheten är fränkopplad från nätuttaget och helt kyld.
- Enheten ska förvaras på en sval, ren och torr plats.

4. Tekniska data

Modell	AR-HE-EA28TTW AR-HE-EA28TTR
Tillverkarens nummer	4260627420070 4260627420094
Prestation	1800 W
Kapacitet	28 liter
Mått (L x W x H)	49 × 42,5 × 42,5 cm
Temperaturinställningar	30 – 110 grader Celsius
Material	Rostfritt stål med reptålig färgfinish
Spänning	220 – 240 V/50 Hz
Tidsinställningar	20-120 minuter
Vikt	4,3 kg
Särdragen	Vattenutlopp för enkel tömning, konserveringspott och gallerinsats ingår

5. Felsökning

Problem	Möjliga orsaker	Lösning
Maskinen är ansluten till strömkällan, men indikatorlampan är inte tänd.	Kontakten är inte korrekt ansluten till strömkällan. och/eller Indikatorlampan för uppvärmningsprocessen är skadad.	Kontrollera rätt anslutning. och/eller kontakta tillverkaren.
Maskinen värms inte upp, men indikatorlampan för uppvärmning tänds.	Temperaturregulatorn är skadad. och/eller värmeelementet är skadat.	Kontakta i båda fallen tillverkaren.

6. Miljövänligt bortskaffande

Varning Risk för kvävning! Förpackningsmaterial är farligt för barn. Låt aldrig barn leka med förpackningsmaterial.

6.1 Avfallshantering och förpackning

- Förpackningen av din enhet är tillverkad av material som är nödvändiga för att garantera ett effektivt skydd under transporten. Dessa material är helt återvinningsbara och minskar därmed miljöpåverkan. Släng förpackningen i en behållare för återvinningsbara material.

6.2 Bortskaffande av avfallsutrustning

- Avfallsutrustning måste kasseras i enlighet med riktlinjerna och bestämmelserna för lokal avfallshantering. Kontakta din lokala administration via adressen till närmaste återvinningscentral och leverera din enhet där.



Symbolen för den överkorsade soptunnan på en gammal elektrisk eller elektronisk utrustning anger att den inte får kastas i hushållsavfall i slutet av sin livslängd. Uppsamlingsplatser för WASTE elektrisk och elektronisk utrustning finns i ditt område för gratis returer. Du kan få adresserna från din stad eller lokala myndighet. Du kan informera dig själv på vår hemsida www.arebos.de om andra returalternativ som skapats av oss.



Den separata insamlingen av WEEE är avsedd att förhindra återanvändning, återvinning eller andra former av återvinning av WEEE, liksom de negativa konsekvenserna av bortskaffande på miljön och människors hälsa.

Vårt kundtjänstnummer: Tel. +49 (0) 931 9080 3000

fax: +49 (0) 931 4523 2799 / e-post: info@arebos.de

Kontorsadress: Canbolat Vertriebs GmbH • Gneisenaustraße 10-11 • 97074 Würzburg

Returadress finns i avtrycket: <https://www.arebos.de/impressum/>

7. Återkalla/returnera

- Kontrollera produkten för transportskador. Rapportera omedelbart eventuella skador till det transportföretag som produkten levererades med.
- **Återkallelse/retur:** Observera att återbetalning av hela inköpsbeloppet endast kan göras om de returnerade varorna är oanvända, nya och i originalförpackningen.

EU:s försäkran om överensstämmelse

Vi,

Canbolat Vertriebs GmbH, Gneisenaustraße 10-11, 97074 Würzburg, Tyskland

härmed förklara att följande produkter uppfyller de relevanta, väsentliga hälso- och säkerhetskraven i EU-direktiven på grund av deras design och design samt i de versioner som släpps ut på marknaden av oss.

Produktnamn: AREBOS Livsmedelsbevarare med timer och termostat

Modellnummer: AR-HE-EA28TTW / AR-HE-EA28TTR

Artikelnummer: 4260627420070/4260627420094

Om enheten modifieras utan vårt samtycke förlorar denna försäkran om överensstämmelse sin giltighet.

Riktlinjer

Denna produkt uppfyller följande EU/EG-direktiv:

2014/35/ EU:s lågspänningsdirektiv

2014/30/ EU EMC-direktiv

2011/65/ & 2015/863/ EU:s RoHS-direktiv

Datum/Signatur Tillverkare/Plats:

Würzburg, 10.02.2022



Underskrift:

Korhan Canbolat, verkställande direktör

Representativ för dessa bruksanvisningar/tekniska uppgifter:

Korhan Canbolat, verkställande direktör

Office-adress:

Canbolat Vertriebs GmbH

Gneisenaustrasse 10-11

D-97074 Würzburg

Returadress finns i avtrycket: <https://www.arebos.de/impressum/>

Momsregistreringsnummer: DE 263752326

Domstolen för inskrivning i handelsregistret är Würzburg, HRB 10082

WEEE Reg. Nr. DE 61617071