

Original brugsanvisning – AREBOS konserveringsmaskine med termostat

AREBOS

Konserveringsmaskine med termostat

AR-HE-EA28TW / AR-HE-EA28TR



Følg alle sikkerhedsforanstaltninger i denne betjeningsvejledning for at sikre sikker brug.



Tak for din tillid til AREBOS.

Indholdsfortegnelse

1. Sikkerhed	3
1.1 Forklaring af symboler	3
1.2 Generelle sikkerhedsinstruktioner	4
1.3 Oversigt over enhed	5
2. Fremgangsmåde	6
2.1 Bring vand i kog	6
2.2 Beskyttelse mod overophedning	6
2.3 Termostat	6
2.4 Konserves/konserves.....	6
2.5 Eksempel på opskrift: Kirsebærsyltetøj.....	8
3. Rengøring og vedligeholdelse.....	9
3.1 Generelle rengøringsanvisninger	9
3.2 Afkalkning af apparatet	9
3.3 Opbevaring	9
4. Tekniske data	9
5. Fejlfinding.....	10
6. Miljøvenlig bortskaffelse.....	11
6.1 Bortskaffelse og emballering.....	11
6.2 Bortskaffelse af gammelt udstyr	11
EU-overensstemmelseserklæring.....	12

Tak fordi du købte vores produkt. Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger produktet første gang. Hvis du giver produktet til en tredjepart, skal denne brugsanvisning udleveres med den. Opbevar brugsanvisningen til fremtidig reference. Tegningerne i denne vejledning stemmer muligvis ikke overens med de fysiske objekter. Se venligst de fysiske objekter.

1. Sikkerhed

1.1 Forklaring af symboler



En CE-mærkning kan bruges til at anerkende, at et produkt overholder de lovmæssige bestemmelser i europæiske juridiske standarder og derfor kan handles inden for det europæiske fællesskab.



Dette produkt er blevet testet og certificeret af SGS. "GS"-symbolet står for testet sikkerhed. Produkter mærket med dette symbol opfylder kravene i den tyske produktsikkerhedslov (ProdSG).



Dette produkt må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald!



Advarsel! Varm overflade



Advarsel! Tåler ikke opvaskemaskine

1.2 Generelle sikkerhedsinstruktioner

- Dette apparat må kun bruges af børn på 8 år og derover samt af personer med nedsatte fysiske, sensoriske og mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er under opsyn eller instrueret i sikker brug af apparatet. Brugeren skal være opmærksom på de deraf følgende farer. Børn må ikke lege med enheden. Rengøring og brugervedligeholdelse må heller ikke udføres uden opsyn af børn.
- Børn genkender ikke de farer, der kan opstå ved håndtering af elektriske apparater. Hold derfor elektriske apparater væk fra børn eller inspicer dem, mens du bruger dem. Under alle omstændigheder er passende forudgående instruktion nødvendig.
- Før idriftsættelse skal du kontrollere hele enheden, inklusive eventuelt tilbehør, for defekter, der kan forringe enhedens funktionelle sikkerhed.
- Kontroller forbindelsesledningerne regelmæssigt for skader. I tilfælde af beskadigelse må enheden ikke bruges.
- Bemærk, at apparatet kun må tilsluttes en korrekt installeret stikkontakt, der svarer til oplysningerne på typeskiltet på apparatet.
- Før rengøring, og når du ikke bruger apparatet i lang tid, skal du tage stikket ud.
- Tag også stikket ud af enheden, når du adskiller eller samler enheden igen.
- Tag ikke strømforsyningskablet ud af stikkontakten; For at gøre dette skal du trykke på strømstikket.
- Hvis enheden betjenes forkert eller misbruges, kan der ikke påtages noget ansvar for eventuelle skader, der måtte opstå.
- Brug kun enheden til det tilsigtede formål.
- Enheden er udelukkende beregnet til brug i husholdninger, kommerciel brug er udelukket.
- Reparationer skal udføres af en specialist, ellers annulleres garantien.

1.3 Oversigt over enhed



Del	Betegnelse
1	Tænd/sluk
2	Opvarm indikatorlampen
3	Indikatorlampe for at holde varmen
4	Dosering enhed
5	Doseringsanordningens håndtag
6	Temperatureger
7	Beholder
8	Greb
9	Dække
10	Håndtag af dækslet
11	RESET-knap (i bunden af enheden)

2. Fremgangsmåde

2.1 Bring vand i kog

- Fyld beholderen med koldt vand. Det maksimale niveau er markeret på indersiden af beholderen - fyld ikke beholderen mere end op til dette mærke. Sørg for, at omgivelsestemperaturen er mellem ca. 10-38 grader Celsius og ikke har mere end 90% fugtighed.
- Tilslut den enhed, der svarer til specifikationen på typeskiltet, og læg låget på enheden. Tænd enheden ved at indstille tænd / sluk-knappen til "ON". Nu lyser indikatoren for varmelampen. Indstil den ønskede temperatur på temperaturregulatoren, og enheden begynder at opvarme vandet.
- Når den ønskede vandtemperatur er nået, slukker biltermostaten for det store varmeelement og tænder for det lille, som holder vandet varmt ved den rigtige temperatur. Hvis der er ca. 3 kopper væske (ca. 600 ml) tilbage i beholderen, skal du slukke for enheden og tage stikket ud af stikkontakten.

Bemærk venligst:

- Udløbshanen skal være lukket.
- Fyld ikke apparatet ud over det maksimale niveau, der er markeret på indersiden af beholderen.
- Det anbefales ikke at bruge enheden, hvis væskenniveauet er for lavt.
- Efterlad ikke væsken i beholderen i lange perioder.

2.2 Beskyttelse mod overophedning

- Hvis der er for lidt indhold i maskinen, bliver den indbyggede varmebeskyttelse aktiv, og enheden slukker automatisk, så snart den bliver for varm. Hvis dette er tilfældet, skal du tage stikket ud af stikkontakten og lade det køle af. Hvis du vil bruge maskinen igen, skal du sætte den i stikkontakten igen som normalt og tænde den med ON/OFF-knappen. Da overophedningsbeskyttelsen deaktiverer termostaten, skal den genaktiveres manuelt. For at gøre dette skal du trykke på RESET-knappen i bunden af enheden og derefter indstille den ønskede temperatur på temperaturregulatoren. Enheden fungerer nu korrekt igen.

2.3 Termostat

- Enheden er udstyret med en termostat. Enheden slukker sig selv, så snart den når den indstillede temperatur. Indikatorlampen for at holde varmen fortsætter med at lyse. Hvis temperaturen falder, opvarmes enheden igen til den indstillede temperatur.

2.4 Konserves/konserves

- Fyld kedlen med mindst 7 liter vand. Læg de godt forseglede, forseglede krukker fyldt med frugt eller grøntsager i gryden og læg lågene på.
- Tilslutning af enheden
- Forvælg temperatur i henhold til "Mason Chart". Indikatorlampen lyser. Apparatet begynder at varme.
- Efter konserves skal du sætte termostatregulatoren tilbage til sin oprindelige position og tage stikket ud. Fjern glassene (pas på risikoen for forbrændinger!), Læg dem på en klud og dæk med en anden klud. Hvis der bruges klemmer til at holde lågene på plads, skal du lade dem sidde på glassene, indtil de er helt afkølet. Når konserves dåser, så læg dem i koldt vand.

- Fastholdelse af tider må aldrig undergraves. I tvivlstilfælde skal du bruge højere værdier.

Bemærk venligst:

- Kogetiden begynder ikke, før den forudindstillede temperatur er nået. Vær opmærksom på dette, når du indstiller bevaringstiden.

Tilberedning af den mad, der skal konserveres:

- Vask den uhakkede frugt og grøntsager godt og dræn. Grønne bønner og ærter har en længere holdbarhed, hvis de blanches før konserveres.

Forberedelse af krukker og hætter:

- Rengør krukker, flasker, dåser og hætter med varmt skyllevand, skyl tydeligt og dræn på en ren klud. Undersøg fartøjer for klæbende rester og skader.
- Lad hætteerne stå i rent vand, indtil de er klar til brug. Brug ikke porøse, beskadigede og overstrakte gummiringe og gummihætter.
- Fyld glassene op til 2 cm under kanten. Til grødlignende mad (f.eks. æblemos) skal du lade 3-4 cm kant være, til pølser af enhver art skal du kun fylde beholdere 3/4. Luk beholdere tæt med skruehætter, spændingshætter eller klemmer.

Efter konserveres:

- Det samme vand kan bruges til flere på hinanden følgende konserveringssessioner. Anbring ikke kolde briller i varmt vand, men forvarm glassene. Tøm ikke konservermaskinen eller maskinen med varme drikke helt med det samme, men lad altid lidt vand være inde for at køle ned, så gulvet lige er dækket. Luk flasker umiddelbart efter afslutningen af steriliseringstiden. Det er nyttigt at mærke krukker og dåser efter dato og indhold. Opbevares konserveres på et tørt, køligt og mørkt sted.

Tips til konserveres og konserveres:

- Renlighed under tilberedning er højeste prioritet af holdbarhedsårsager. Frugt og grøntsager skal være af god kvalitet.
- Når du indsætter brillerne, skal vand- og glastemperaturen være omtrent den samme. Anbring ikke en klud mellem bunden af kedlen og glassene. Det højeste glas skal være ca. 3/4 omgivet af vand. I tilfælde af dobbeltbelægning oversvømmes det nederste lag således. Brug kun konservermaskinen eller maskinen til varme drikke med låget på.
- **Denne enhed har en praktisk tudhane til fjernelse af tynde væsker (f.eks. Gløgg). Derfor kan denne enhed også bruges som salgsautomat med varme drikke.**

Konserveringsbord:

Frugt, grøntsager, kød	Termostatregulator til grader Celsius
Abrikoser	80
Apfelmus	90
Pærer	90
Jordbær	80
Blåbær	85
Hindbær	80
St. John's Bears	90
Mirabelle blommer	80
Blommer/blommer	90
Ferskner	80
Renekloden	80
Sure eller søde kirsebær	80
Stikkelsbær (umodne)	80
Blomkål	Koge
Bønner	Koge
Ærter	Koge
Agurker	80
Glaskål	Koge
Asparges	Koge
Spinat	Koge
Græskar	90
Tomater (hele)	90
Steg i ét stykke	100
Suppe	100
Gulasch gennemstegt	100
Hakket kødpølsemasse (rå)	100

2.5 Eksempel på opskrift: Kirsebærsyltetøj

- **Ingredienser:**
 - 1 kg kirsebær
 - 0,5 kg marmeladesukker (forhold 1:2)
 - 1 strejf citronsaft
- **Præparation:**
 - Halver de vaskede og udstenede kirsebær og kom dem i en gryde, tilsæt syltetøjssukker, purér frugten let og bring det i kog.
 - Tilsæt et strejf citronsaft og kog i cirka 3-5 minutter under omrøring ofte.
 - Sil blandingen gennem en lille sigte, hæld straks i krukker og forsegl godt.

3. Rengøring og vedligeholdelse

3.1 Generelle rengøringsanvisninger

- Tag altid stikket ud inden rengøring
- Lad apparatet køle helt af inden rengøring.
- Rengør bunden af gryden med en blød børste eller fugtig klud. Brug aldrig spidse eller hårde genstande for ikke at beskadige overfladen.
- Tør etuiet af med en fugtig, blød klud. Gnid det derefter med en tør klud.
- Brug aldrig ru svampe eller ætsende rengøringsmidler samt svampe lavet af ståluld eller metalgenstande til at rengøre enhedens indre og ydre dele.

3.2 Afkalkning af apparatet

- Hårdt vand kan forårsage, at der dannes nedbør inde i beholderen og forårsage skade på enheden.
- Afkalkningsfrekvensen afhænger af vandets hårdhed og hyppigheden af brugen af enheden. Brug kun almindeligt tilgængelige afkalkningsmidler.
- Fyld beholderen med vand og den passende mængde afkalkningsmiddel.
- Nu koges opløsningen i beholderen.
- Beholderen skal derefter vaskes og koges to gange med vand for at fjerne eventuelle rester af afkalkningsmidlet.

3.3 Opbevaring

- Før du parkerer den på opbevaringsstedet, er det altid nødvendigt at sørge for, at enheden er afbrudt fra stikkontakten og kølet helt ned.
- Apparatet skal opbevares på et køligt, rent og tørt sted.

4. Tekniske data

Model	AR-HE-EA28TW AR-HE-EA28TR
Producent nummer	4260627420087 4260627428984
Præstation	2500 W
Kapacitet	28 liter
Dimensioner (LxBxH)	42,5 x 42,5 x 49 cm
Temperaturindstillinger	30 – 110 grader celsius
Materiale	Rustfrit stål med ridsefast lakfinish
Spænding	220 – 240 V/50 Hz
Tidsindstillinger	20-120 minutter
Vægt	4,3 kg
Særegenheder	Vandudløb for nem tømning, konservergryde og gitterindsats inkluderet

5. Fejlfinding

Problem	Mulige årsager	Opløsning
Maskinen er tilsluttet strømkilden, men indikatorlampen lyser ikke.	Stikket er ikke tilsluttet korrekt til strømkilden. og/eller Kontrollampen for opvarmningsprocessen er beskadiget.	Kontroller, at forbindelsen er korrekt. og/eller Kontakt producenten.
Maskinen opvarmes ikke, men varmeindikatorlampen tændes.	Temperaturregulatoren er beskadiget. og/eller varmeelementet er beskadiget.	I begge tilfælde skal du kontakte producenten.

6. Miljøvenlig bortskaffelse

Advarsel: Kvælningsfare! Emballagemateriale er farligt for børn. Lad aldrig børn lege med emballagemateriale.

6.1 Bortskaffelse og emballering

- Emballagen på din enhed er lavet af materialer, der er nødvendige for at garantere effektiv beskyttelse under transport. Disse materialer er fuldt genanvendelige, hvilket reducerer miljøpåvirkningen. Bortskaf emballagen i en skraldespand til genanvendelige materialer.

6.2 Bortskaffelse af gammelt udstyr

- Affaldsudstyr skal bortskaffes i overensstemmelse med retningslinjer og regler for lokal bortskaffelse af affald. Kontakt din lokale administration for adressen på det nærmeste genbrugscenter, og aflever din enhed der.



Symbolet med den overstregede skraldespand på en WEEE angiver, at den ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffald, når den er udtjent. For gratis retur er indsamlingssteder for affald af elektrisk og elektronisk udstyr tilgængelige i dit område. Du kan få adresserne fra din by eller lokale regering. Du kan www.arebos.de finde ud af om andre returmogigheder, vi har oprettet på vores hjemmeside.



Særsilt indsamling af WEEE har til formål at undgå genbrug, genvinding eller andre former for nyttiggørelse af WEEE samt de negative konsekvenser af bortskaffelse for miljøet og menneskers sundhed.

Vores kundeservicenummer: Tlf. +49 (0) 931 9080 3000

Telefax: +49 (0) 931 4523 2799 / E-mail: info@arebos.de

Kontorets adresse: Canbolat Vertriebs GmbH • GneisenaustraÙe 10-11 • 97074 Würzburg

Returadressen findes i aftrykket: <https://www.arebos.de/impressum/>

EU-overensstemmelseserklæring

Vi, den

Canbolat Vertriebs GmbH, Gneisenaustraße 10-11, 97074 Würzburg, Tyskland

Vi erklærer hermed, at de enheder, der henvises til nedenfor, overholder de relevante væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav i EU-direktiverne på grund af deres design og konstruktion samt i de designs, vi markedsfører.

Produktnavn: AREBOS konserveringsmaskine med termostat

Modelnummer: AR-HE-EA28TW / AR-HE-EA28TR

Varenummer: 4260627420087 / 4260627428984

Hvis enheden ændres uden vores samtykke, mister denne overensstemmelseserklæring sin gyldighed.

Retningslinjer

Denne enhed overholder følgende EU/EF-direktiver:

2014/35/ EU's lavspændingsdirektiv

2014/30/ EU's EMC-direktiv

2011/65/ & 2015/863/ EU's RoHS-direktiv

Dato/signaturproducent/placering:
11.02.2022

Würzburg, den



Underskrift:

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, administrerende direktør

Repræsentant for denne brugsanvisning/tekniske data:

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, administrerende direktør

Kontorets adresse:

Canbolat Vertriebs GmbH

Gneisenaustraße 10-11

97074 Würzburg

Returadressen findes i aftrykket: <https://www.arebos.de/impressum/>

CVR-nummer: DE 263752326

Registreringsretten i handelsregistret er Würzburg, HRB 10082

WEEE-Reg.--Nr. DE 61617071