

# AREBOS

## Voedselbewaarkast met thermostaat

AR-HE-EA28TW / AR-HE-EA28TR



Volg alle veiligheidsmaatregelen in deze gebruikershandleiding om een veilig gebruik te garanderen.



Bedankt voor uw vertrouwen in AREBOS.

## Inhoudsopgave

|  |           |
|--|-----------|
| <b>1. Veiligheid .....</b>                       | <b>3</b>  |
| 1.1 Symbool uitleg .....                         | 3         |
| 1.2 Algemene veiligheidsinstructies .....        | 4         |
| 1.3 Overzicht van apparaten.....                 | 5         |
| <b>2. Werkwijze .....</b>                        | <b>6</b>  |
| 2.1 Breng water aan de kook.....                 | 6         |
| 2.2 Bescherming tegen oververhitting .....       | 6         |
| 2.3 Thermostaat .....                            | 6         |
| 2.4 Wakker worden/koken .....                    | 6         |
| 2.5 Voorbeeldrecept: kersenjam .....             | 8         |
| <b>3. Reiniging en verzorging.....</b>           | <b>9</b>  |
| 3.1 Algemene informatie over schoonmaken.....    | 9         |
| 3.2 Het apparaat ontkalken .....                 | 9         |
| 3.3 Opslag.....                                  | 9         |
| <b>4. Technische gegevens.....</b>               | <b>9</b>  |
| <b>5. Problemen oplossen .....</b>               | <b>10</b> |
| <b>6. Milieuvriendelijke verwijdering.....</b>   | <b>11</b> |
| 6.1 Verwijdering en verpakking .....             | 11        |
| 6.2 Verwijdering van afgedankte apparatuur ..... | 11        |
| <b>7. Herroeping/retournering .....</b>          | <b>11</b> |
| <b>EU-conformiteitsverklaring.....</b>           | <b>12</b> |

Bedankt voor de aankoop van ons product. Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het product voor de eerste keer gebruikt. Als u het product aan derden overlaait, moet deze handleiding ook worden overhandigd. Bewaar de handleiding voor latere referentie. De tekeningen in deze handleiding komen mogelijk niet overeen met de fysieke objecten. Raadpleeg de fysieke objecten.

## 1. Veiligheid

### 1.1 Symbool uitleg



Aan de hand van een CE-markering kan worden erkend dat een product voldoet aan de wettelijke bepalingen van de Europese wettelijke normen en daarom binnen de Europese Gemeenschap mag worden verhandeld.



Dit product is getest en gecertificeerd door SGS. Het symbool "GS" staat voor geteste veiligheid. Producten gemarkeerd met dit merk voldoen aan de eisen van de Duitse wet op de productveiligheid (ProdSG).



Dit product mag **klinknagel** als huishoudelijk afval worden weggegooid!



**Waarschuwing!** Heet



**Waarschuwing!** Niet vaatwasmachinebestendig

## **1.2 Algemene veiligheidsinstructies**

- Dit apparaat kan alleen worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder, evenals door mensen met verminderde fysieke, sensorische en mentale vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, als ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat. De gebruiker moet zich bewust zijn van de daaruit voortvloeiende gevaren. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Ook mag het schoonmaken en gebruikersonderhoud van kinderen niet zonder toezicht worden uitgevoerd.
- Kinderen herkennen de gevaren niet die kunnen ontstaan bij het hanteren van elektrische apparaten. Houd daarom elektrische apparaten uit de buurt van kinderen of bezoek ze bij gebruik. In ieder geval is een overeenkomstige, voorafgaande instructie noodzakelijk.
- Controleer voor de inbedrijfstelling het volledige apparaat inclusief eventuele accessoires op defecten die de functionele betrouwbaarheid van het apparaat kunnen aantasten.
- Controleer de aansluitkabels regelmatig op schade. In geval van schade mag het apparaat niet worden gebruikt.
- Houd er rekening mee dat het apparaat alleen mag worden aangesloten op een correct geïnstalleerd huishoudelijk stopcontact dat overeenkomt met de informatie die is opgegeven in het typeplaatje op het apparaat.
- Voordat u gaat schoonmaken en als het apparaat lange tijd niet wordt gebruikt, koppelt u de stekker los.
- Koppel het apparaat ook los bij het demonteren of monteren van het apparaat.
- Koppel de stekker niet los van het stopcontact op de aansluitkabel; Raak hiervoor de stekker aan.
- Als het apparaat verkeerd wordt gebruikt of verkeerd wordt gebruikt, kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor eventuele schade die kan optreden.
- Gebruik het apparaat alleen voor het beoogde doel.
- Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor gebruik in huishoudens, commercieel gebruik is uitgesloten.
- Reparaties moeten worden uitgevoerd door een specialist, anders vervalt de garantie.

### 1.3 Overzicht van apparaten



| Deel | Benaming                                       |
|------|--|
| 1    | In-/uitschakelen                               |
| 2    | Warmte piloot lamp                             |
| 3    | Piloot lamp om warm te blijven                 |
| 4    | Doseerapparaat                                 |
| 5    | Hendel van het doseerapparaat                  |
| 6    | Temperatuurger                                 |
| 7    | Container                                      |
| 8    | Grepen   |
| 9    | Bedekken                                       |
| 10   | Handgreep van de hoes                          |
| 11   | RESET-knop (aan de onderkant van het apparaat) |

## 2. Werkwijze

### 2.1 Breng water aan de kook

- Vul de container met koud water. Het maximale niveau is aangegeven aan de binnenkant van de container - vul de container niet meer dan tot deze markering. Zorg ervoor dat de omgevingstemperatuur tussen ongeveer 10-38 graden Celsius ligt en niet meer dan 90% luchtvochtigheid heeft.
- Sluit het apparaat aan dat overeenkomt met het naamplaatje. Plaats het deksel op het apparaat. Schakel het apparaat in door de aan / uit-knop in te stellen op "AAN". Nu lichten de indicatoren van de verwarmingslamp op. Stel de gewenste temperatuur in op de temperatuurregelaar en het apparaat begint met het verwarmen van het water.
- Wanneer de gewenste watertemperatuur is bereikt, schakelt de autothermostaat het grote verwarmingselement en het kleine uit, waardoor het water op de juiste temperatuur warm blijft. Als er nog ongeveer 3 kopjes vloeistof (ongeveer 600 ml) in de container zitten, schakel dan het apparaat uit en haal het uit het stopcontact.

Let:

- De uitlaatkraan moet gesloten zijn.
- Vul het apparaat niet verder dan het maximumniveau dat aan de binnenkant van de container is aangegeven.
- Het wordt aanbevolen om het apparaat niet te gebruiken als het vloeistofniveau te laag is.
- Laat de vloeistof niet lang in de container zitten.

### 2.2 Bescherming tegen oververhitting

- Als er te weinig inhoud in de automaat zit, wordt de ingebouwde hittebescherming actief en schakelt het apparaat automatisch uit zodra het te warm wordt. Als dit het geval is, koppelt u de stekker uit het stopcontact en laat u het apparaat afkoelen. Om het apparaat opnieuw te gebruiken, steekt u het zoals gewoonlijk weer in het stopcontact en schakelt u het in met de AAN / UIT-knop. Aangezien de oververhittingsbeveiliging de thermostaat deactiveert, moet deze handmatig opnieuw worden geactiveerd. Druk hiervoor op de RESET-knop aan de onderkant van het apparaat en stel vervolgens de gewenste temperatuur in op de temperatuurregelaar. Het apparaat werkt nu weer perfect.

### 2.3 Thermostaat

- Het apparaat is uitgerust met een thermostaat. Het apparaat schakelt zichzelf uit zodra het de ingestelde temperatuur heeft bereikt. Het houd warm indicatielampje blijft branden. Als de temperatuur daalt, warmt het apparaat weer op tot de ingestelde temperatuur.

### 2.4 Wakker worden/koken

- Vul de ketel met minimaal 7 liter water. Plaats de verzegelde potten gevuld met fruit of groenten en goed afgesloten in de waterkoker en doe het deksel erop.
- Het apparaat aansluiten
- Selecteer de temperatuur vooraf volgens de "wake-up table". Indicatielampje gaat branden. Het apparaat begint te verwarmen.
- Na het ontwaken zet u de thermostaatregelaar terug in de startpositie en koppelt u de stekker los. Verwijder de bril (pas op voor brandwonden!), leg op een doek en dek af met een andere doek. Als nietjes worden gebruikt om de deksels te bevestigen, laat ze dan op de glazen totdat ze volledig zijn afgekoeld. Wanneer je blikjes wakker maakt, plaats ze dan in koud water.

- Wektijden mogen nooit worden ondergraven; gebruik hogere waarden in geval van twijfel.

Let:

- De kooktijd begint pas als de vooraf ingestelde temperatuur is bereikt. Houd hier rekening mee bij het instellen van de kooktijd.

#### **Bereiding van het voedsel:**

- Was de groenten en fruit goed zonder ze te pletten en giet ze af. Sperziebonen en erwten zijn duurzamer als ze worden geblancheerd voordat ze koken.

#### **Vorbereiding van glazen en sluitingen:**

- Reinig glazen, flessen, blikjes en sluitingen met heet spoelwater, spoel duidelijk af en giet af op een schone doek. Controleer vaten op hechttingsresten en schade.
- Laat sluitingen in helder water staan tot gebruik. Gebruik geen poreuze, beschadigde en overbelaste rubberen ringen en rubberen doppen.
- Vul vaten tot 2 cm onder de rand. In het geval van papachtig voedsel (e.B. appelmoes), laat 3-4 cm tot de rand, voor worsten van alle soorten vul containers slechts 3/4. Sluit vaten stevig met schroef, klembevestigingen of klemmen.

#### **Na het ontwaken:**

- Hetzelfde water kan worden gebruikt voor verschillende opeenvolgende wekoperaties. Zet geen koude glazen in heet water, maar verwarm de glazen voor. Leeg de automatische alarmmachine of warme drankenautomaat niet meteen helemaal, maar laat altijd wat water binnen om af te koelen, zodat de vloer gewoon bedekt is. Sluit de flessen onmiddellijk na afloop van de sterilisatieperiode. Het is handig om de bril, blikjes te labelen op datum en inhoud. Bewaar bewaard op een droge, koele en donkere plaats.

#### **Tips voor wakker worden en koken:**

- Netheid tijdens de bereiding is de topprioriteit om duurzaamheidsredenen. Groenten en fruit moeten van goede kwaliteit zijn.
- Bij het inbrengen van de bril moeten de water- en glastemperatuur ongeveer hetzelfde zijn. Plaats geen doek tussen de onderkant van de ketel en de glazen. Het hoogste glas moet ongeveer 3/4 omgeven zijn door water. Bij dubbele bewoning komt de lagere locatie dus onder water te staan. Bedien de alarmmachine of de warme drankmachine alleen met het deksel eraan.
- **Dit apparaat heeft een praktische uitlaatkraan voor het verwijderen van dunne vloeistoffen (e.B. glühwein). Daarom kan dit apparaat ook worden gebruikt als een automaat voor warme dranken.**

**Kooktafel:**

| Fruit, groenten, vlees  | Thermostaatregelaar tot graden Celsius |
|-------------------------|--|
| Abrikozen               | 80                                     |
| Appelcompote            | 90                                     |
| Peren                   | 90                                     |
| Aardbeien               | 80                                     |
| Bosbessen               | 85                                     |
| Frambozen               | 80                                     |
| Krenten                 | 90                                     |
| Mirabellen              | 80                                     |
| Pruimen/pruimen         | 90                                     |
| Perziken                | 80                                     |
| Renékloden              | 80                                     |
| Zure of zoete kersen    | 80                                     |
| Kruisbessen (onrijp)    | 80                                     |
| Bloemkool               | Koken                                  |
| Bonen                   | Koken                                  |
| Erwten                  | Koken                                  |
| Komkommers              | 80                                     |
| Koolrabi                | Koken                                  |
| Asperge                 | Koken                                  |
| Spinazie                | Koken                                  |
| Pompoen                 | 90                                     |
| Tomaten (heel)          | 90                                     |
| Frituren in één keer    | 100                                    |
| Bouillon                | 100                                    |
| Goulash doorgebakken    | 100                                    |
| Gehaktworstmassa (rauw) | 100                                    |

**2.5 Voorbeeldrecept: kersenjam**

- **Ingrediënten:**
  - 1 kg kersen
  - 0,5 kg geleersuiker (verhouding 1:2)
  - 1 shot citroensap
- **Vorbereiding:**
  - Halveer de gewassen en ontpitte kersen en doe ze in een pan, voeg de geleersuiker toe, pureer fruit lichtjes en breng aan de kook.
  - Voeg een scheutje citroensap toe en blijf ongeveer 3-5 minuten koken, roer vaker.
  - Zeef het mengsel door een kleine zeef, giet onmiddellijk in potten en sluit goed af.



## 3. Reiniging en verzorging

### 3.1 Algemene informatie over schoonmaken

- Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat u schoonmaakt
- Laat het apparaat volledig afkoelen voordat u het schoonmaakt.
- Maak de bodem van de pot schoon met een zachte borstel of een vochtige doek. Gebruik nooit puntige of harde voorwerpen om het oppervlak niet te beschadigen.
- Veeg de case af met een vochtige, zachte doek. Wrijf het vervolgens in met een droge doek.
- Gebruik nooit ruwe sponzen of corrosieve reinigingsmiddelen en sponzen gemaakt van staalwol of metalen voorwerpen om de binnenste en buitenste delen van het apparaat te reinigen.

### 3.2 Het apparaat ontkalken

- Hard water kan de vorming van neerslag in de container veroorzaken en leiden tot schade aan het apparaat.
- De frequentie van ontkalken is afhankelijk van de mate van hardheid van het water en de bedrijfsfrequentie van het apparaat. Gebruik alleen algemeen verkrijgbare ontkalkers.
- Vul de container met water en de juiste hoeveelheid ontkalkingsmiddel.
- Nu wordt de oplossing gekookt in de container.
- De container moet vervolgens worden uitgewassen en tweemaal met water worden gekookt om alle resten van het ontkalkingsmiddel te verwijderen.

### 3.3 Opslag

- Voordat u op de opslaglocatie parkeert, moet u er altijd voor zorgen dat het apparaat is losgekoppeld van het stopcontact en volledig is gekoeld.
- Het apparaat moet op een koele, schone en droge plaats worden bewaard.

## 4. Technische gegevens

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Model                    | AR-HE-EA28TW<br>AR-HE-EA28TR   |
| Fabrikantnummer          | 4260627420087<br>4260627428984   |
| Prestatie                | 2500 W   |
| Capaciteit               | 28 liter   |
| Afmetingen (LxBxH)       | 42,5 x 42,5 x 49 cm  |
| Temperatuur instellingen | 30 – 110 graden Celsius  |
| Materiaal                | Roestvrij staal met krasbestendige lakafwerking                        |
| Spanning                 | 220 – 240 V/50 Hz  |
| Tijdstellingen           | 20-120 minuten   |
| Gewicht                  | 4,3 kg   |
| Bijzonderheden           | Waterafvoer voor eenvoudig legen, inblikpot en roosterinzet inbegrepen |

## 5. Problemen oplossen

| <b>Probleem</b>   | <b>Mogelijke oorzaken</b>   | <b>Oplossing</b>  |
|---|---|---|
| Het apparaat is aangesloten op de voedingsbron, maar het indicatielampje brandt niet. | De stekker is niet correct aangesloten op de voedingsbron.<br><br><b>en/of</b><br><br>Het indicatielampje voor het verwarmingsproces is beschadigd. | Controleer de juiste verbinding.<br><br><b>en/of</b><br><br>neem contact op met de fabrikant. |
| De machine warmt niet op, maar het indicatielampje voor verwarming licht op.          | De temperatuurregelaar is beschadigd.<br><br><b>en/of</b><br><br>het verwarmingselement is beschadigd.  | Neem in beide gevallen contact op met de fabrikant.   |

## 6. Milieuvriendelijke verwijdering

**Waarschuwing Risico op verstikking!** Verpakkingsmateriaal is gevaarlijk voor kinderen. Laat kinderen nooit spelen met verpakkingsmateriaal.

### 6.1 Verwijdering en verpakking

- De verpakking van uw apparaat is gemaakt van materialen die nodig zijn om een effectieve bescherming tijdens het transport te garanderen. Deze materialen zijn volledig recyclebaar en verminderen zo de milieu-impact. Gooi de verpakking weg in een bak voor recyclebare materialen.

### 6.2 Verwijdering van afgedankte apparatuur

- Afgedankte apparatuur moet worden verwijderd in overeenstemming met de richtlijnen en voorschriften van lokale afvalverwijdering. Neem contact op met uw lokale administratie via het adres van het dichtstbijzijnde recyclagepark en lever uw toestel daar af.



Het symbool van de doorgestreepte afvalbak op een OUDE elektrische of elektronische apparatuur geeft aan dat deze aan het einde van zijn levensduur niet in huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Inzamelpunten voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur zijn bij u in de buurt beschikbaar voor gratis retourneren. U kunt de adressen verkrijgen bij uw stad of lokale overheid. U kunt zich op onze website [www.arebos.de](http://www.arebos.de) informeren over andere door ons gecreëerde retouropties.



De gescheiden inzameling van AEEA is bedoeld om hergebruik, recycling of andere vormen van nuttige toepassing van AEEA te voorkomen, alsook de negatieve gevolgen van verwijdering voor het milieu en de menselijke gezondheid.

**Ons klantenservicenummer: Tel. +31 (0) 20 808 1216**

**Fax: +49 (0) 931 4523 2799 / e-mail: [info@arebos.de](mailto:info@arebos.de)**

Kantooradres: Canbolat Vertriebs GmbH • Gneisenaustraße 10-11 • 97074 Würzburg

**Het retouradres** is te vinden in de opdruk: <https://www.arebos.de/impressum/>

## 7. Herroeping/retournering

- Controleer het product op transportschade. Meld eventuele schade direct aan het transportbedrijf waarbij het product is afgeleverd.
- **Herroeping/retournering:** Houd er rekening mee dat een terugbetaling van het volledige aankoopbedrag alleen kan worden gedaan als de geretourneerde goederen ongebruikt, nieuw en in hun originele verpakking zijn.

## EU-conformiteitsverklaring

Wij, de

Canbolat Vertriebs GmbH, Gneisenaustraße 10-11, 97074 Würzburg, Duitsland

hierbij verklaren dat de volgende hulpmiddelen voldoen aan de relevante, essentiële gezondheids- en veiligheidseisen van de EU-richtlijnen vanwege hun ontwerp en ontwerp, evenals in de versies die door ons op de markt worden gebracht.

Naam van het product: AREBOS Voedselbewaarkast met thermostaat

Model nummer: AR-HE-EA28TW / AR-HE-EA28TR

Item nummer: 4260627420087 / 4260627428984

Als het apparaat zonder onze toestemming wordt gewijzigd, verliest deze conformiteitsverklaring zijn geldigheid.

Richtsnoeren

Dit apparaat voldoet aan de volgende EU/EG-richtlijnen:

2014/35/ EU laagspanningsrichtlijn

2014/30/ EU EMC-richtlijn

2011/65/ & 2015/863/ EU RoHS-richtlijn

Datum/Signatuur Fabrikant/plaats:

Würzburg, 11.02.2022



Handtekening:

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, Algemeen Directeur

Vertegenwoordiger van deze gebruiksaanwijzing/technische gegevens:

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, Algemeen Directeur

Kantooradres:

Canbolat Vertriebs GmbH

Gneisenaustraße 10-11

97074 Würzburg

Het retouradres is te vinden in de opdruk: <https://www.arebos.de/impressum/>

BTW-identificatienummer: DE 263752326

Rechtbank van inschrijving in het handelsregister is Würzburg, HRB 10082

WEEE Reg. Nr. DE 61617071