

Originální návod k obsluze – AREBOS Vyhřívaná bunda / vesta

AREBOS

Vyhřívaná bunda / vesta

AR-HE-AT09* / AR-HE-HV0829* / AR-HE-WJ04*



Dodržujte všechna bezpečnostní opatření uvedená v této uživatelské příručce, abyste zajistili bezpečné používání.

CE

Děkujeme za důvěru v AREBOS.

Obsah

1 Úvodní a bezpečnostní pokyny	3
1.1 Úvod.....	3
1.2 Vysvětlení symbolů	3
1.3 Důležité bezpečnostní pokyny	5
1.4 Účel použití.....	7
2 Rozsah dodávky.....	8
3 Používat	9
4 Čištění	9
5 Skladování.....	10
6 Specifikace	10
7 Ekologická likvidace.....	11
7.1 Likvidace a balení.....	11
7.2 Likvidace starého zařízení.....	11
EU prohlášení o shodě	12

Děkujeme, že jste si zakoupili náš produkt. Před prvním použitím výrobku si pozorně přečtěte návod k použití. Pokud výrobek přenecháte třetím osobám, musí být předán i tento návod k obsluze. Návod k použití si uschovejte pro budoucí použití. Výkresy v této příručce nemusí odpovídat fyzickým objektům. Podívejte se prosím na fyzické objekty.

1 Úvodní a bezpečnostní pokyny

1.1 Úvod

- Tato příručka je určena k seznámení vás s instalací, používáním a údržbou produktu. Chcete-li zařízení nainstalovat bezpečně a správně, přečtěte si před zahájením práce návod k obsluze .

1.2 Vysvětlení symbolů



VAROVÁNÍ! Pozorně si přečtěte bezpečnostní pokyny. Nedodržení bezpečnostních opatření může mít za následek vážné zranění nebo poškození. Návod k použití uchovávejte na bezpečném místě.



VAROVÁNÍ! z elektrického napětí!



Buďte opatrní při používání této položky!



Přečtěte si návod k použití



Nepropichujte jehlami



Nenechte se složit nebo roztrhnout



Nevhodné pro kojence (0-3 roky)



Praní v pračce na 30°C



Nebělte



Bubnové sušení při nízké teplotě



Nežehlete



Nečistěte chemicky



Neždímejte



Mýt



Tento výrobek **nesmí** být likvidován s domovním odpadem!



Označení CE lze použít k rozpoznání, že výrobek splňuje právní ustanovení evropských právních norem, a proto může být obchodován v rámci Evropského společenství.

1.3 Důležité bezpečnostní pokyny

- Vaše bezpečnost je pro nás nejdůležitější. Proto se ujistěte, že jste si před instalací a používáním produktu přečetli návod k obsluze. Pokud si nejste jisti jakýmikoli informacemi v této příručce, obraťte se na prodejce, od kterého jste zařízení zakoupili.
- **⚠ VAROVÁNÍ!** Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny a pokyny k použití. Nedodržení bezpečnostních pokynů a pokynů může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár a/nebo vážné zranění. Uchovávejte všechny bezpečnostní a uživatelské pokyny pro budoucí použití.
- NEPOUŽÍVEJTE výrobek, pokud jste si ještě nepřečetli návod k použití.
- Před zahájením instalace se ujistěte, že jste si důkladně přečetli návod k použití a porozuměli jeho obsahu.
- Pokyny jsou v zájmu vaší bezpečnosti.
- **⚠ VAROVÁNÍ! Zadušení!** Obalový materiál je pro děti nebezpečný. Nikdy nedovolte dětem, aby si hrály s obalovým materiálem.
- **Tento oděv není určen pro děti a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí.**
- **Tento oděv mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost nebo byly poučeny o bezpečném zacházení s oděvem nebo byly poučeny osobou odpovědnou za jejich bezpečnost a chápou související nebezpečí.**
V opačném případě hrozí nebezpečí nesprávné operace a zranění.
- **Dohlížejte na děti.** Tím je zajištěno, že si děti s oděvem nehrají.
- **Čištění a údržba oděvu dětmi nesmí být prováděna bez dozoru.**
- Pokud při používání oděvu zaznamenáte některý z následujících příznaků, okamžitě jej svlékněte a poraďte se s lékařem. V opačném případě hrozí nebezpečí vyčerpání z horka nebo úpalu.
První příznaky: jakékoli nepohodlí; nadměrné pocení; Krk; Nevolnost; Závratě nebo závratě
Možné příznaky vyčerpání z horka / úpal: nevolnost a zvracení; pulzující bolest hlavy; závratě a závratě; absence potu; červená, horká a suchá kůže; svalová slabost nebo záchvaty; Tachykardie; rychlé, mělké dýchání; změny chování, jako je zmatenost, dezorientace nebo ohromující chůze; Bezvědomí.
- **Nepoužívejte oděv, pokud trpíte nepohodlím, které vás činí citlivými na přehřátí, nebo pokud jste byli používáni s pomůckou na tělo. Poradte se se svým lékařem a / nebo výrobcem tělové pomůcky, zda můžete použít tento vyhřívaný oděv.**
- **Vypněte topení oděvu při pohybu v teplém prostředí.** Existuje riziko úpalu.
- **Nepoužívejte oděv k udržování kojenců v teple, bezmocných, spících osob nebo osob v bezvědomí nebo osob s poruchami oběhu.** Nositel si musí být okamžitě vědom teploty oděvu a své vlastní pohody, aby nedošlo k přehřátí.
- **Oděv není určen pro použití v nemocnicích.**
- **Do oděvu nekládejte jehly ani jiné ostré předměty.** Poškozené topné těleso nebo poškozený kabel konektorové zástrčky způsobí poruchu oděvu a zvýší riziko úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- **Kabel konektorové zástrčky nezneužívejte k jiným účelům, jako je nošení nebo tahání oděvu nebo odpojení powerbanky. Udržujte kabel mimo dosah oleje, ostrých předmětů nebo pohybujících se součástí. Neohýbejte kabel.** Poškozené topné těleso nebo poškozený kabel

konektorové zástrčky způsobí poruchu oděvu a zvýší riziko úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

- **Oděv není nepromokavý.** Vniknutí vody zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem. Pokud však oděv navlhne, okamžitě odpojte napájecí banku a vyjměte ji z adaptéru powerbanky.
- **Nepřekládejte vyhřívaný oděv ani na něj neskladujte žádné předměty.** Poškozené topné těleso nebo poškozený kabel konektorové zástrčky způsobí poruchu oděvu a zvýší riziko úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- **Pečlivě dodržujte pokyny pro péči a čištění oděvu.** Zanedbání péče může mít za následek úraz elektrickým proudem nebo požár.
- **Před uložením nechte oděv zcela vychladnout.**
- **Pravidelně kontrolujte, zda oděv nevykazuje známky opotřebení nebo poškození.** Pokud jsou takové známky přítomny nebo pokud byl oděv nesprávně používán, přestaňte oděv používat a vraťte jej prodejci.
- **Nechte si oděv opravit pouze kvalifikovaným personálem a pouze originálními náhradními díly.** Tím je zajištěna bezpečnost oděvu.
- **Vyhřívané pracovní oděvy neupravujte.** Topná tělesa se nesmí přesouvat.
- **Neotevírejte powerbanku.** Existuje riziko zkratu.
- **V případě poškození a nesprávného použití powerbanky mohou unikat výpary. Powerbanka může shořet nebo explodovat.** Přiveďte čerstvý vzduch a poraďte se s lékařem, pokud máte nějaké stížnosti. Výpary mohou dráždit dýchací cesty.
- **Při nesprávném použití nebo při poškození powerbanky může z powerbanky unikat hořlavá kapalina. Vyhnete se kontaktu s ním. V případě náhodného kontaktu opláchněte vodou. Pokud se kapalina dostane do očí, vyhledejte lékařskou pomoc.** Unikající tekutina z powerbanky může způsobit podráždění kůže nebo popáleniny.
- **Powerbanka může být poškozena ostrými předměty, jako jsou hřebíky nebo šroubováky, nebo vnějšími silami.** Může dojít k vnitřnímu zkratu a powerbanka může hořet, kouřit, explodovat nebo se přehřát.
- **Uchovávejte nepoužitou powerbanku mimo dosah kancelářských sponek, mincí, klíčů, hřebíků, šroubů nebo jiných malých kovových předmětů, které by mohly způsobit přemostění kontaktů.** Zkrat mezi kontakty powerbanky může mít za následek popáleniny nebo požár.
- **Napájecí banku používejte pouze v produktech od výrobce.** To je jediný způsob, jak chránit napájecí banku před nebezpečným přetížením.
- **Powerbanku nabíjejte pouze vhodnými nabíječkami.** Tím, že máte nabíječku vhodnou pro konkrétní typ powerbanky, existuje riziko požáru při použití s jinými powerbankami.



Chraňte napájecí banku před teplem, např. také z neustálého slunečního záření, ohně, špíny, vody a vlhkosti.



Existuje nebezpečí výbuchu a zkratu.

- **Chraňte oděv před teplem, např. také před stálým slunečním zářením, ohněm, vodou a vlhkostí, se zapojenou powerbankou.** Existuje nebezpečí výbuchu.
- **Používejte pouze powerbanku doporučenou v části "Technické údaje".** Při použití jiných powerbank hrozí nebezpečí výbuchu.
- **Nezapojujte powerbanku do adaptéru powerbanky, pokud je adaptér vadný.** Napájecí banka může během provozu vypadnout.
- **Postupujte podle pokynů pro likvidaci powerbanky.**

Záležitosti vyžadující pozornost:

- Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, nepřipojte jej k powerbance.
- Nepoužívejte vysokoteplotní vodu nebo vysoce kyselé čisticí prostředky.
- Je přísně zakázáno používat elektřinu pro mokré oblečení. Pokud se v dešti namoknete, okamžitě vypněte napájení.
- Doba nepřetržitého ohřevu závisí na kapacitě powerbanky.

1.4 Účel použití

- Oděv je navržen tak, aby udržoval tělo v teple při nízkých okolních teplotách.

2 Rozsah dodávky

1x Vyhřívaná bunda nebo vesta / 1x Powerbank / 1x Návod k použití



3 Používat

- Vyjměte konektor USB a připojte jej k mobilní powerbance.
- Stiskněte vypínač ON/OFF na powerbance.
- Stisknutím regulátoru teploty na hrudi po dobu 3 sekund spustíte ohřev. Když svítí červené světlo, automatická regulace teploty se zahřívá.
- Ruční nastavení pro tři úrovně vytápění, červené světlo označuje nepřetržité vysokoteplotní vytápění, bílé označuje nepřetržité ohřev střední teploty a modré označuje nepřetržité nízkoteplotní vytápění.
- Stiskněte spínač regulace teploty po dobu 3 sekund a vypněte světlo, abyste zastavili topení.

4 Čištění

Pokyny pro praní:

- Vyjměte napájecí banku a přidejte neutrální prací prostředek. Netřete je ani nebijte tvrdě a použijte vyprané oblečení po přirozeném větrání a sušení.



Praní v pračce na 30°C



Nebělte



Bubnové sušení při nízké teplotě



Nežehlete



Nečistěte chemicky



Neždímejte



Mýt

5 Skladování

- Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, nepřipojte jej k powerbance.
- Před složením a uložením nechte oděv vychladnout.
- Oděv skladujte na suchém a chladném místě.
- Na oděv nepokládejte žádné jiné předměty.

6 Specifikace

Vyhřívaná bunda / Vyhřívaná vesta	s powerbankou
Modely	AR-HE-AT09* / AR-HE-HV0829* / AR-HE-WJ04*
AR-HE-AT09S - 4252023108102 / AR-HE-AT09M - 4252023108263 / AR-HE-AT09L - 4252023108270 / AR-HE-AT09XL - 4252023108287 / AR-HE-AT092XL - 4252023108294 //AR-HE-HV0829S - 4252023108232 / AR-HE-HV0829M - 4252023108348 / AR-HE-HV08299M - / AR-HE-HV08299L - 4252023108355 /AR-HE-HV0829XL - 4252023108362/AR-HE-HV08292XL - 4252023108379//AR-HE-WJ04S - 4252023108225/AR-HE-WJ04M - 4252023108300/AR-HE-WJ04L - 4252023108317/AR-HE-WJ04XL - 4252023108324/AR-HE-WJ042XL - 4252023108331	
Velikosti	S / M / L / XL / 2XL
Připojení	Kabel
- Výstupní napětí	5,0 V (DC)
- Výstup	2.1 A
Powerbanka	3,7 V / 10 000 mAh

Vyhrazujeme si právo provádět technické a vizuální změny článku v průběhu vylepšování produktu.

7 Ekologická likvidace

⚠ VAROVÁNÍ! Zadušení! Obalový materiál je pro děti nebezpečný. Nikdy nedovolte dětem, aby si hrály s obalovým materiálem.

7.1 Likvidace a balení

- Obal vašeho zařízení je vyroben z materiálů, které jsou nezbytné pro zajištění účinné ochrany během přepravy. Tyto materiály jsou plně recyklovatelné, čímž se snižuje dopad na životní prostředí. Obal vyhodte do koše na recyklovatelné materiály.

7.2 Likvidace starého zařízení

- Staré spotřebiče musí být zlikvidovány v souladu se směrnicemi a předpisy pro místní likvidaci odpadu. obraťte se na místní správu ohledně adresy nejbližšího recyklačního centra a doručte tam své zařízení.



Symbol přeškrtnutého odpadkového koše na elektroodpadu znamená, že na konci životnosti nesmí být likvidován spolu s domovním odpadem. Sběrná místa pro odpadní elektrická a elektronická zařízení jsou k dispozici ve vaší oblasti k bezplatnému vrácení. Adresy můžete získat od svého města nebo místní samosprávy. O [dalších možnostech vrácení](#) se můžete www.arebos.de dozvědět na našich webových stránkách.



Oddělený sběr odpadních elektrických a elektronických zařízení má umožnit opětovné použití, recyklaci nebo jiné formy využití odpadů a zabránit negativním důsledkům odstranění pro životní prostředí a lidské zdraví.

Naše zákaznické číslo: Tel. +49 (0) 931 9080 3000

Fax: +49 (0) 931 4523 2799 / E-mail: info@arebos.de

Adresa kanceláře: Canbolat Vertriebs GmbH • Gneisenaustraße 10-11 • 97074 Würzburg

Zpáteční adresu naleznete v tiráži: <https://www.arebos.de/impressum/>

Daňové identifikační číslo: DE 263752326

Rejstříkovým soudem v obchodním rejstříku je Würzburg, HRB 10082

WEEE-Reg. Ne. DE 61617071

EU prohlášení o shodě



My,

Canbolat Vertriebsgesellschaft mbH
Gneisenaustraße 10-11
97074 Würzburg, Německo

prohlásit na výhradní odpovědnost, že následující výrobek:

Značka

AREBOS

Výrobek

Vyhřívaná bunda / vesta

Model výrobku

AR-HE-AT09* / AR-HE-HV0829* / AR-HE-WJ04*

Článek

AR-HE-AT09S - 4252023108102 / AR-HE-AT09M - 4252023108263 /
AR-HE-AT09L - 4252023108270 / AR-HE-AT09XL - 4252023108287 /
AR-HE-AT092XL - 4252023108294 // AR-HE-HV0829S -
4252023108232 / AR-HE-HV0829M - 4252023108348 /
AR-HE-HV0829L - 4252023108355 / AR-HE-HV0829XL -
4252023108362 / AR-HE-HV08292XL - 4252023108379 //
AR-HE-WJ04S - 4252023108225 / AR-HE-WJ04M - 4252023108300 /
AR-HE-WJ04L - 4252023108317 / AR-HE-WJ04XL - 4252023108324 /
AR-HE-WJ042XL - 4252023108331

byl vyvinut, navržen a vyroben v
souladu s požadavky evropských
směrnic:

2014/30/EU
2011/65/EU / 2015/863/EU

Předmět výše popsaného prohlášení je v souladu s příslušnými harmonizačními právními předpisy Evropské unie.

Posouzení je založeno na
Harmonizované podle níže
uvedeného znění

Normy:

EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021
IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321-5:2013,
IEC 62321-4:2013+AMD1:2017, IEC 62321-7-1:2015,
IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-6:2015, IEC 62321-8:2017

Jiné použité technické normy a
specifikace:

Místo a datum výstavy:

Würzburg, 10.10.2022

Podpis:

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, generální ředitel

Pokud je zařízení upraveno bez našeho souhlasu, ztrácí toto prohlášení o shodě svou platnost.