

AREBOS

Beheizbare Jacke / Weste

AR-HE-AT04* / AR-HE-HV0829* / AR-HE-WJ09*



Befolgen Sie alle Sicherheitsvorkehrungen in dieser Bedienungsanleitung, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.



Danke für Ihr Vertrauen in AREBOS.

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitungs- und Sicherheitshinweise.....	3
1.1 Einleitung.....	3
1.2 Erläuterung der Symbole.....	3
1.3 Wichtige Sicherheitshinweise.....	5
1.4 Bestimmungsgemäßer Gebrauch	7
2 Lieferumfang	8
3 Verwendung	9
4 Reinigung	9
5 Lagerung.....	10
6 Technische Daten	10
7 Umweltfreundliche Entsorgung	11
7.1 Entsorgung und Verpackung	11
7.2 Entsorgung von Altgeräten.....	11
EU-Konformitätserklärung	12

Vielen Dank für den Kauf unseres Produktes. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig bevor Sie das Produkt zum ersten Mal verwenden. Sollten Sie das Produkt Dritten überlassen, muss diese Bedienungsanleitung mit ausgehändigt werden. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für späteres Nachschlagen auf. Die Zeichnungen in diesem Handbuch stimmen möglicherweise nicht mit den physischen Objekten überein. Bitte beziehen Sie sich auf die physischen Objekte.

1 Einleitungs- und Sicherheitshinweise

1.1 Einleitung


- Dieses Handbuch soll Sie mit der Installation, Verwendung und Wartung des Produkts vertraut machen. Um das Gerät sicher und korrekt zu installieren, lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung, **bevor** Sie beginnen.

1.2 Erläuterung der Symbole



WARNUNG! Lesen Sie die Sicherheitshinweise sorgfältig durch. Die Nichtbeachtung der Sicherheitsvorkehrungen kann zu schweren Verletzungen oder Schäden führen. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung an einem sicheren Ort auf.



 **WARNUNG!** vor elektrischer Spannung!



Seien Sie bei der Verwendung dieses Artikels vorsichtig!



Lesen Sie die Gebrauchsanweisung



Nicht mit Nadeln durchstechen



Nicht gefaltet oder gerissen werden



Nicht für Kleinkindern (0-3 Jahre) geeignet



Maschinenwäsche bei 30°C



Nicht bleichen



Trommeltrocknung bei niedriger Temperatur



Nicht bügeln



Nicht chemisch reinigen



Nicht wringen



Handwäsche



Dieses Produkt **darf nicht** mit dem Hausmüll entsorgt werden!



Anhand einer CE-Kennzeichnung kann erkannt werden, dass ein Produkt den gesetzlichen Bestimmungen der europäischen Rechtsnormen entspricht und daher innerhalb der Europäischen Gemeinschaft gehandelt werden darf.

1.3 Wichtige Sicherheitshinweise

- Ihre Sicherheit ist uns am wichtigsten. Stellen Sie also bitte sicher, dass sie die Bedienungsanleitung vor der Installation und dem Gebrauch des Products lesen. Falls Sie sich bezüglich einer Information in dieser Bedienungsanleitung unsicher sind, kontaktieren Sie bitte den Händler, bei dem Sie das Gerät erworben haben.
- **⚠️ WARNUNG!** Lesen Sie alle Sicherheits- und Gebrauchshinweise. Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise und Anweisungen können einen elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen. Bewahren Sie alle Sicherheits- und Gebrauchshinweise für die Zukunft auf.
- Verwenden Sie das Produkt NICHT, wenn Sie die Bedienungsanleitung noch nicht gelesen haben.
- Stellen Sie sicher, dass Sie die Bedienungsanleitung gründlich gelesen haben und den Inhalt verstanden haben, bevor sie mit der Installation beginnen.
- Die Anweisungen sind im Interesse Ihrer Sicherheit.
- **⚠️ WARNUNG! Erstickungsgefahr!** Verpackungsmaterial ist gefährlich für Kinder. Lassen Sie Kinder niemals mit Verpackungsmaterial spielen.
- **Dieses Kleidungsstück ist nichtvorgesehen für die Benutzung durch Kinder und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen.**
- **Dieses Kleidungsstück kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person beaufsichtigt werden oder von dieser im sicheren Umgang mit dem Kleidungsstück eingewiesen worden sind und die damit verbundenen Gefahren verstehen.**
Andernfalls besteht die Gefahr von Fehlbedienung und Verletzungen.
- **Beaufsichtigen Sie Kinder.** Damit wird sichergestellt, dass Kinder nicht mit dem Kleidungsstück spielen.
- **Die Reinigung und Wartung des Kleidungsstücks durch Kinder darf nicht ohne Aufsicht erfolgen.**
- Falls Sie feststellen, dass während des Benutzens des Kleidungsstücks nachfolgend aufgeführte Symptome bei Ihnen auftreten, legen Sie das Kleidungsstück sofort ab und konsultieren Sie einen Arzt. Andernfalls besteht die Gefahr einer Hitzeerschöpfung oder eines Hitzschlags.
Erste Anzeichen: jegliches Unbehagen; übermäßiges Schwitzen; Nackenschmerzen; Übelkeit; Schwindel oder Benommenheit
mögliche Symptome für Hitzeerschöpfung/Hitzschlag: Übelkeit und Erbrechen; pochende Kopfschmerzen; Schwindel und Benommenheit; Ausbleiben der Schweißabsonderung; rote, heiße und trockene Haut; Muskelschwäche oder Krampfanfälle; Herzrasen; schnelle, flache Atmung; Verhaltensänderungen wie Verwirrtheit, Desorientierung oder taumelnder Gang; Bewusstlosigkeit.
- **Benutzen Sie das Kleidungsstück nicht, wenn Sie unter Beschwerden leiden, die Sie empfindlich für Überhitzung machen, oder falls bei Ihnen ein Körperhilfsmittel eingesetzt wurde. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Arzt und/oder beim Hersteller des Körperhilfsmittels, ob Sie dieses beheizbare Kleidungsstück verwenden können.**
- **Schalten Sie die Heizung des Kleidungsstücks aus, wenn Sie sich in einer warmen Umgebung bewegen.** Es besteht die Gefahr eines Hitzschlags.

- **Verwenden Sie das Kleidungsstück nicht zum Warmhalten von Kleinkindern, hilflosen, schlafenden oder bewusstlosen Personen oder von Personen mit Durchblutungsstörungen.** Der Träger muss die Temperatur des Kleidungsstücks und sein eigenes Wohlbefinden unmittelbar wahrnehmen, um Überhitzung zu vermeiden.
- **Das Kleidungsstück ist nicht für den Gebrauch in Krankenhäusern bestimmt.**
- **Stecken Sie keine Nadeln oder andere spitze Gegenstände in das Kleidungsstück.** Ein beschädigtes Hezelement oder ein beschädigtes Kabel des Anschlusssteckers verursacht eine Fehlfunktion des Kleidungsstücks und erhöht die Gefahr eines elektrischen Schlags oder Brands.
- **Missbrauchen Sie das Kabel des Anschlusssteckers nicht für fremde Zwecke wie z.B. das Tragen oder Ziehen des Kleidungsstücks oder zum Ausstecken der Powerbank. Halten Sie das Kabel fern von Öl, scharfen Gegenständen oder beweglichen Bauteilen. Knicken Sie das Kabel nicht ab.** Ein beschädigtes Hezelement oder ein beschädigtes Kabel des Anschlusssteckers verursacht eine Fehlfunktion des Kleidungsstücks und erhöht die Gefahr eines elektrischen Schlags oder Brands.
- **Das Kleidungsstück ist nicht wasserdicht.** Eindringendes Wasser erhöht die Gefahr eines elektrischen Schlags. Sollte das Kleidungsstück trotzdem einmal nass werden, stecken Sie sofort die Powerbank aus und entnehmen ihn aus dem Powerbank-Adapter.
- **Falten Sie ein aufgeheiztes Kleidungsstück nicht zusammen und lagern Sie keine Gegenstände darauf.** Ein beschädigtes Hezelement oder ein beschädigtes Kabel des Anschlusssteckers verursacht eine Fehlfunktion des Kleidungsstücks und erhöht die Gefahr eines elektrischen Schlags oder Brands.
- **Beachten Sie sorgfältig die Pflege- und Reinigungshinweise des Kleidungsstücks.** Bei mangelnder Sorgfalt besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags oder Brands.
- **Lassen Sie das Kleidungsstück komplett abkühlen, bevor Sie es aufbewahren.**
- **Prüfen Sie in regelmäßigen Abständen, ob das Kleidungsstück Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung zeigt.** Falls solche Anzeichen vorhanden sind oder falls das Kleidungsstück unsachgemäß gebraucht wurde, verwenden Sie das Kleidungsstück nicht weiter und geben Sie es zum Händler zurück.
- **Lassen Sie Ihr Kleidungsstück nur von qualifiziertem Fachpersonal und nur mit Original-Ersatzteilen reparieren.** Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit des Kleidungsstücks erhalten bleibt.
- **Modifizieren Sie die beheizbare Arbeitskleidung nicht.** Die Hezelemente dürfen nicht verschoben werden.
- **Öffnen Sie die Powerbank nicht.** Es besteht die Gefahr eines Kurzschlusses.
- **Bei Beschädigung und unsachgemäßem Gebrauch der Powerbank können Dämpfe austreten. Die Powerbank kann brennen oder explodieren.** Führen Sie Frischluft zu und suchen Sie bei Beschwerden einen Arzt auf. Die Dämpfe können die Atemwege reizen.
- **Bei falscher Anwendung oder beschädigter Powerbank kann brennbare Flüssigkeit aus der Powerbank austreten. Vermeiden Sie den Kontakt damit. Bei zufälligem Kontakt mit Wasser abspülen. Wenn die Flüssigkeit in die Augen kommt, nehmen Sie zusätzlich ärztliche Hilfe in Anspruch.** Austretende Powerbankflüssigkeit kann zu Hautreizungen oder Verbrennungen führen.
- **Durch spitze Gegenstände wie z. B. Nagel oder Schraubenzieher oder durch äußere Krafteinwirkung kann die Powerbank beschädigt werden.** Es kann zu einem internen Kurzschluss kommen und die Powerbank brennen, rauchen, explodieren oder überhitzen.
- **Halten Sie die nicht benutzten Powerbank fern von Büroklammern, Münzen, Schlüsseln, Nägeln, Schrauben oder anderen kleinen Metallgegenständen, die eine Überbrückung der Kontakte verursachen könnten.** Ein Kurzschluss zwischen den Powerbankkontakten kann Verbrennungen oder Feuer zur Folge haben.

- **Verwenden Sie die Powerbank nur in Produkten des Herstellers.** Nur so wird die Powerbank vor gefährlicher Überlastung geschützt.
- **Laden Sie die Powerbank nur mit geeigneten Ladegeräten auf.** Durch ein Ladegerät, das für eine bestimmte Art von Powerbank geeignet ist, besteht Brandgefahr, wenn es mit anderen Powerbanks verwendet wird.



Schützen Sie die Powerbank vor Hitze,

z. B. auch vor dauernder Sonneneinstrahlung, Feuer, Schmutz, Wasser und Feuchtigkeit.



Es besteht Explosions- und Kurzschlussgefahr.

- **Schützen Sie das Kleidungsstück mit eingesteckter Powerbank vor Hitze, z.B. auch vor dauernder Sonneneinstrahlung, Feuer, Wasser und Feuchtigkeit.** Es besteht Explosionsgefahr.
- **Verwenden Sie ausschließlich die unter „Technische Daten“ empfohlene Powerbank. Bei Verwendung anderer Powerbanks besteht Explosionsgefahr.**
- **Stecken Sie die Powerbank nicht in den Powerbank-Adapter, wenn der Adapter defekt ist.** Die Powerbank kann während des Betriebs herausfallen.
- **Beachten Sie die Hinweise zur Entsorgung der Powerbank.**

Angelegenheiten, die Aufmerksamkeit erfordern:

- Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, schließen Sie es bitte nicht an die Powerbank an.
- Verwenden Sie kein Wasser mit hoher Temperatur oder stark saure Reinigungsmittel.
- Es ist strengstens untersagt, Strom für nasse Kleidung zu verwenden. Bitte schalten Sie den Strom sofort ab, wenn Sie im Regen nass werden.
- Die Dauer der kontinuierlichen Erwärmung hängt von der Kapazität der Powerbank ab.

1.4 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Das Kleidungsstück ist dazu bestimmt, den Körper bei kalten Umgebungstemperaturen warmzuhalten.

2 Lieferumfang

1x Beheizbare Jacke oder Weste / 1x Powerbank / 1x Bedienungsanleitung



3 Verwendung

- Nehmen Sie den USB-Stecker heraus und schließen Sie ihn an die mobile Powerbank an.
- Drücken Sie den ON/OFF-Schalter der Powerbank.
- Drücken Sie den Temperaturregler auf der Brust 3 Sekunden lang, um die Heizung zu starten. Wenn das rote Licht leuchtet, ist die automatische Temperaturkontrolle aufheizt.
- Manuelle Einstellung für drei Stufen der Heizung, das rote Licht zeigt kontinuierliche hohe Temperatur Heizung, die weiße zeigt kontinuierliche mittlere Temperatur Heizung, und die blaue zeigt kontinuierliche niedrige Temperatur Heizung.
- Drücken Sie den Temperaturkontrollschalter 3 Sekunden lang und schalten Sie das Licht aus, um die Heizung zu stoppen.

4 Reinigung

Waschanleitung:

- Nehmen Sie die Powerbank heraus und fügen Sie ein neutrales Waschmittel hinzu. Reiben oder schlagen Sie sie nicht stark und verwenden Sie die gewaschene Kleidung nach natürlicher Belüftung und Trocknung.



Maschinenwäsche bei 30°C



Nicht bleichen



Trommel Trocknung bei niedriger Temperatur



Nicht bügeln



Nicht chemisch reinigen



Nicht wringen



Handwäsche

5 Lagerung

- Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, schließen Sie es bitte nicht an die Powerbank an.
- Lassen Sie das Kleidungsstück abkühlen, bevor Sie sie falten und lagern.
- Lagern Sie das Kleidungsstück an einem trockenen, kühlen Ort.
- Legen Sie keine anderen Gegenstände auf dem Kleidungsstück ab.

6 Technische Daten

Beheizbare Jacke / Beheizbare Weste	mit Powerbank
Modelle	AR-HE-AT04* / AR-HE-HV0829* / AR-HE-WJ09*
AR-HE-AT04S / 4252023108102 / AR-HE-AT04M - 4252023108263 / AR-HE-AT04L - 4252023108270 / AR-HE-AT04XL - 4252023108287 / AR-HE-AT042XL – 4252023108294 // AR-HE-HV0829S - 4252023108232 / AR-HE-HV0829M – 4252023108348 / AR-HE-HV0829L – 4252023108355 / AR-HE-HV0829XL – 4252023108362 / AR-HE-HV08292XL – 4252023108379 // AR-HE-WJ09S - 4252023108225 / AR-HE-WJ09M - 4252023108300 / AR-HE-WJ09L - 4252023108317 / AR-HE-WJ09XL – 4252023108324 / AR-HE-WJ092XL - 4252023108331	
Größen	S / M / L / XL / 2XL
Anschluss	Kabel
- Ausgangsspannung	5,0 V (DC)
- Ausgangsstrom	2,1 A
Powerbank	3,7 V / 10.000 mAh

Wir behalten uns das Recht vor, im Zuge von Produktverbesserungen technische und optische Änderungen am Artikel vorzunehmen.

7 Umweltfreundliche Entsorgung

⚠️ WARNUNG! Erstickungsgefahr! Verpackungsmaterial ist für Kinder gefährlich. Kinder nie mit Verpackungsmaterial spielen lassen.

7.1 Entsorgung und Verpackung

- Die Verpackung Ihres Geräts besteht aus Materialien, die notwendig sind, um einen wirksamen Schutz beim Transport zu garantieren. Diese Materialien sind vollständig wiederverwertbar und verringern damit die Umweltbelastung. Entsorgen Sie die Verpackung in einer Tonne für recyclingfähige Materialien.

7.2 Entsorgung von Altgeräten

- Altgeräte sind in Übereinstimmung mit den Richtlinien und den Bestimmungen der örtlichen Abfallbeseitigung zu entsorgen. Sie sich bei Ihrer örtlichen Verwaltung über die Adresse des nächsten Wertstoffhofs und liefern Sie Ihr Gerät dort ab.



Symbol des durchgestrichenen Mülleimers auf einem Elektro- oder Elektronik-Altgerät besagt, dass dieses am Ende seiner Lebensdauer nicht im Hausmüll entsorgt werden darf. Zur kostenfreien Rückgabe stehen in Ihrer Nähe Sammelstellen für Elektro- und Elektronik-Altgeräte zur Verfügung. Die Adressen erhalten Sie von Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung. Sie können Sie sich auf unserer Webseite www.arebos.de über weitere, von uns geschaffene Rückgabemöglichkeiten informieren.

Durch die getrennte Sammlung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten soll die Wiederverwendung, die stoffliche Verwertung bzw. andere Formen der Verwertung von Altgeräten ermöglicht, sowie die negativen Folgen bei der Entsorgung auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit vermieden werden.

Unsere Kundenservicenummer: Tel. +49 (0) 931 9080 3000

Fax: +49 (0) 931 4523 2799 / E-Mail: info@arebos.de

Büroadresse: Canbolat Vertriebs GmbH • Gneisenaustraße 10-11 • 97074 Würzburg

Rücksendeadresse entnehmen Sie dem Impressum: <https://www.arebos.de/impressum/>

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: DE 263752326

Eintragungsgericht im Handelsregister ist Würzburg, HRB 10082

WEEE-Reg. Nein. DE 61617071

EU-Konformitätserklärung



Wir, die

Canbolat Vertriebsgesellschaft mbH
Gneisenaustraße 10-11
97074 Würzburg, Deutschland

erklären in alleiniger Verantwortung, dass das folgende Produkt:

Marke

AREBOS

Produktname

Beheizbare Jacke / Weste

Produktmodell
Artikelnummer

AR-HE-AT04* / AR-HE-HV0829* / AR-HE-WJ09*
AR-HE-AT04S / 4252023108102 / AR-HE-AT04M - 4252023108263 /
AR-HE-AT04L - 4252023108270 / AR-HE-AT04XL - 4252023108287 /
AR-HE-AT042XL – 4252023108294 // AR-HE-HV0829S -
4252023108232 / AR-HE-HV0829M – 4252023108348 / AR-HE-
HV0829L – 4252023108355 / AR-HE-HV0829XL – 4252023108362 / AR-
HE-HV08292XL – 4252023108379 // AR-HE-WJ09S - 4252023108225 /
AR-HE-WJ09M - 4252023108300 / AR-HE-WJ09L - 4252023108317 /
AR-HE-WJ09XL – 4252023108324 / AR-HE-WJ092XL - 4252023108331
2014/30/EU
2011/65/EU / 2015/863/EU

wurde in Übereinstimmung mit
den Anforderungen der
europäischen Richtlinien
entwickelt, konstruiert und
hergestellt:

Der Gegenstand der oben beschriebenen Erklärung steht im Einklang mit den einschlägigen
Harmonisierungsrechtsvorschriften der Europäischen Union.

Die Bewertung basiert auf der
Nachfolgend angewandt
harmonisiert
Normen:

EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021
IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321-5:2013,
IEC 62321-4:2013+AMD1:2017, IEC 62321-7-1:2015,
IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-6:2015, IEC 62321-8:2017

Weitere angewandte technische
Normen und Spezifikationen:

Ort und Datum der Ausstellung:

Würzburg, 24.08.2022

Unterschrift:

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, Geschäftsführer

Wird das Gerät ohne unsere Zustimmung verändert, verliert diese Konformitätserklärung ihre
Gültigkeit.