

AREBOS

Giacca / gilet riscaldato

AR-HE-AT09* / AR-HE-HV0829* / AR-HE-WJ04*



Seguire tutte le precauzioni di sicurezza in questo manuale utente per garantire un uso sicuro.



Grazie per la vostra fiducia in AREBOS.

Sommario

1 Istruzioni introduttive e di sicurezza	3
1.1 Introduzione	3
1.2 Spiegazione dei simboli	3
1.3 Importanti istruzioni di sicurezza	5
1.4 Destinazione d'uso	7
2 Contenuto della fornitura	8
3 Usare	9
4 Pulitura	9
5 Immagazzinamento	10
6 Indicazioni	10
7 Smaltimento rispettoso dell'ambiente ...	11
7.1 Smaltimento e confezionamento	11
7.2 Smaltimento di vecchie attrezzature	11
Dichiarazione di conformità UE	12

Grazie per aver acquistato il nostro prodotto. Si prega di leggere attentamente il manuale di istruzioni prima di utilizzare il prodotto per la prima volta. Se si lascia il prodotto a terzi, devono essere consegnate anche queste istruzioni per l'uso. Conservare il manuale di istruzioni per riferimento futuro. I disegni in questo manuale potrebbero non corrispondere agli oggetti fisici. Si prega di fare riferimento agli oggetti fisici.

1 Istruzioni introduttive e di sicurezza

1.1 Introduzione

- Questo manuale ha lo scopo di familiarizzare con l'installazione, l'uso e la manutenzione del prodotto. Per installare il dispositivo in modo sicuro e corretto, leggere il manuale di istruzioni prima di iniziare.

1.2 Spiegazione dei simboli



AVVERTIMENTO! Leggere attentamente le istruzioni di sicurezza. La mancata osservanza delle precauzioni di sicurezza può causare gravi lesioni o danni. Conservare il manuale di istruzioni in un luogo sicuro.



 **AVVERTIMENTO!** dalla tensione elettrica!



Fai attenzione quando usi questo articolo!



Leggi le istruzioni per l'uso



Non perforare con aghi



Non essere piegato o strappato



Non adatto per i neonati (0-3 anni)



Lavare in lavatrice a 30°C




Non candeggiare



Essiccazione fusti a bassa temperatura



Non stirare



Non lavare a secco



Non strizzare



Lavare



Questo prodotto **non deve** essere smaltito con i rifiuti domestici!



Una marcatura CE può essere utilizzata per riconoscere che un prodotto è conforme alle disposizioni legali delle norme giuridiche europee e può quindi essere commercializzato all'interno della Comunità europea.

1.3 Importanti istruzioni di sicurezza

- La tua sicurezza è molto importante per noi. Pertanto, assicurarsi di leggere le istruzioni per l'uso prima di installare e utilizzare il prodotto. Se non si è sicuri delle informazioni contenute in questo manuale, contattare il rivenditore da cui è stato acquistato il dispositivo.
- **⚠ AVVERTIMENTO!** Leggere tutte le istruzioni di sicurezza e utilizzo. La mancata osservanza delle istruzioni e delle istruzioni di sicurezza può causare scosse elettriche, incendi e/o lesioni gravi. Conservare tutte le istruzioni di sicurezza e di utilizzo per riferimento futuro.
- NON utilizzare il prodotto se non hai ancora letto il manuale di istruzioni.
- Assicurarsi di aver letto attentamente il manuale di istruzioni e di averne compreso il contenuto prima di iniziare l'installazione.
- Le istruzioni sono nell'interesse della tua sicurezza.
- **⚠ AVVERTIMENTO! Soffocamento!** Il materiale di imballaggio è pericoloso per i bambini. Non permettere mai ai bambini di giocare con il materiale da imballaggio.
- **Questo indumento non è destinato all'uso da parte di bambini e persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o mancanza di esperienza e conoscenza.**
- **Questo indumento può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o mancanza di esperienza e conoscenza, se sono supervisionati o sono stati istruiti da una persona responsabile della loro sicurezza nell'uso sicuro dell'indumento e comprendono i rischi connessi.**
Altrimenti, c'è il rischio di operazioni e lesioni errate.
- **Sorvegliare i bambini.** Ciò garantisce che i bambini non giochino con l'indumento.
- **La pulizia e la manutenzione dell'indumento da parte dei bambini non devono essere effettuate senza supervisione.**
- Se si verifica uno dei seguenti sintomi durante l'utilizzo dell'indumento, rimuovere immediatamente l'indumento e consultare un medico. Altrimenti, c'è il rischio di esaurimento da calore o colpo di calore.
Primi segni: qualsiasi disagio; sudorazione eccessiva; Collo; Nausea; Vertigini o stordimento
Possibili sintomi di esaurimento da calore / colpo di calore: nausea e vomito; mal di testa pulsante; vertigini e vertigini; assenza di sudorazione; pelle rossa, calda e secca; debolezza muscolare o convulsioni; Tachicardia; respirazione rapida e superficiale; cambiamenti comportamentali come confusione, disorientamento o andatura barcollante; Incoscienza.
- **Non utilizzare l'indumento se si soffre di disturbi che ti rendono sensibile al surriscaldamento o se sei stato utilizzato con un ausilio per il corpo. Verificare con il proprio medico e / o il produttore dell'ausilio per il corpo per vedere se è possibile utilizzare questo indumento riscaldato.**
- **Spegnere il riscaldamento dell'indumento quando ci si sposta in un ambiente caldo.** C'è il rischio di colpo di calore.
- **Non utilizzare l'indumento per tenere al caldo bambini piccoli, persone indifese, addormentate o incoscienti o persone con problemi circolatori.** Chi lo indossa deve essere immediatamente consapevole della temperatura del capo e del proprio benessere per evitare il surriscaldamento.
- **L'indumento non è destinato all'uso negli ospedali.**
- **Non inserire aghi o altri oggetti appuntiti nell'indumento.** Un elemento riscaldante danneggiato o un cavo danneggiato della spina del connettore causerà il malfunzionamento dell'indumento e aumenterà il rischio di scosse elettriche o incendi.

- **Non utilizzare in modo improprio il cavo della spina del connettore per altri scopi, ad esempio indossare o tirare l'indumento o scollegare il power bank. Tenere il cavo lontano da olio, oggetti appuntiti o componenti in movimento. Non piegare il cavo.** Un elemento riscaldante danneggiato o un cavo danneggiato della spina del connettore causerà il malfunzionamento dell'indumento e aumenterà il rischio di scosse elettriche o incendi.
- **L'indumento non è impermeabile.** L'ingresso di acqua aumenta il rischio di scosse elettriche. Tuttavia, se l'indumento si bagna, scollegare immediatamente il power bank e rimuoverlo dall'adattatore del power bank.
- **Non piegare un indumento riscaldato o conservare oggetti su di esso.** Un elemento riscaldante danneggiato o un cavo danneggiato della spina del connettore causerà il malfunzionamento dell'indumento e aumenterà il rischio di scosse elettriche o incendi.
- **Seguire attentamente le istruzioni per la cura e la pulizia del capo.** La mancata cura può provocare scosse elettriche o incendi.
- **Lasciare raffreddare completamente l'indumento prima di riporlo.**
- **Controllare periodicamente se l'indumento mostra segni di usura o danni.** Se tali segni sono presenti o se il capo è stato utilizzato in modo improprio, interrompere l'uso del capo e restituirlo al rivenditore.
- **Fai riparare il tuo capo solo da personale qualificato e solo con ricambi originali.** Ciò garantisce che la sicurezza dell'indumento sia mantenuta.
- **Non modificare l'abbigliamento da lavoro riscaldato.** Gli elementi riscaldanti non devono essere spostati.
- **Non aprire il power bank.** C'è il rischio di un cortocircuito.
- **In caso di danni e uso improprio del power bank, i fumi possono fuoriuscire. Il power bank può bruciare o esplodere.** Porta aria fresca e consulta un medico se hai qualche lamentela. I fumi possono irritare le vie respiratorie.
- **Se usato in modo errato o se il power bank è danneggiato, dal power bank potrebbe fuoriuscire liquido infiammabile. Evitare il contatto con esso. In caso di contatto accidentale, sciacquare con acqua. Se il liquido entra negli occhi, cercare ulteriore aiuto medico.** La perdita di liquido del power bank può causare irritazione cutanea o ustioni.
- **Il power bank può essere danneggiato da oggetti appuntiti come chiodi o cacciaviti o da forze esterne.** Può verificarsi un cortocircuito interno e il power bank può bruciare, fumare, esplodere o surriscaldarsi.
- **Tenere il power bank inutilizzato lontano da graffette, monete, chiavi, chiodi, viti o altri piccoli oggetti metallici che potrebbero causare il ponte dei contatti.** Un cortocircuito tra i contatti del power bank può causare ustioni o incendi.
- **Utilizzare il power bank solo nei prodotti del produttore.** Questo è l'unico modo per proteggere il power bank da un pericoloso sovraccarico.
- **Caricare il power bank solo con caricabatterie adatti.** Avendo un caricabatterie adatto a un tipo specifico di power bank, c'è il rischio di incendio se utilizzato con altri power bank.



Proteggere la banca di potere dal calore, ad esempio anche da luce solare costante, fuoco, sporcizia, acqua e umidità.



C'è il rischio di esplosione e cortocircuito.

- **Proteggere l'indumento dal calore, ad esempio anche dalla luce solare costante, dal fuoco, dall'acqua e dall'umidità, con il power bank collegato.** C'è il rischio di esplosione.
- **Utilizzare solo il power bank consigliato alla voce "Dati tecnici".** C'è il rischio di esplosione quando si utilizzano altri power bank.
- **Non collegare il power bank all'adattatore del power bank se l'adattatore è difettoso.** Il power bank potrebbe cadere durante il funzionamento.

- **Seguire le istruzioni per lo smaltimento del power bank.**

Questioni che richiedono attenzione:

- Se non si utilizza il dispositivo per un lungo periodo di tempo, non collegarlo al power bank.
- Non utilizzare acqua ad alta temperatura o detersivi altamente acidi.
- È severamente vietato usare l'elettricità per i vestiti bagnati. Si prega di spegnere immediatamente l'alimentazione se ci si bagna sotto la pioggia.
- La durata del riscaldamento continuo dipende dalla capacità del power bank.

1.4 Destinazione d'uso

- L'indumento è progettato per mantenere il corpo caldo a basse temperature ambientali.

2 Contenuto della fornitura

1x Giacca o gilet riscaldati / 1x Powerbank / 1x Manuale di istruzioni



3 Usare

- Estrarre la spina USB e collegarla al power bank mobile.
- Premere l'interruttore ON/OFF sul power bank.
- Premere il regolatore di temperatura sul petto per 3 secondi per avviare il riscaldamento. Quando la luce rossa è accesa, il controllo automatico della temperatura si sta riscaldando.
- Impostazione manuale per tre livelli di riscaldamento, la luce rossa indica il riscaldamento continuo ad alta temperatura, il bianco indica il riscaldamento continuo a media temperatura e il blu indica il riscaldamento continuo a bassa temperatura.
- Premere l'interruttore di controllo della temperatura per 3 secondi e spegnere la luce per interrompere il riscaldamento.

4 Pulitura

Istruzioni di lavaggio:

- Estrarre il power bank e aggiungere un detergente neutro. Non strofinare o battere forte e utilizzare i vestiti lavati dopo la ventilazione naturale e l'asciugatura.



Lavare in lavatrice a 30°C




Non candeggiare



Essiccazione fusti a bassa temperatura



Non stirare



Non lavare a secco



Non strizzare



Lavare

5 Immagazzinamento

- Se non si utilizza il dispositivo per un lungo periodo di tempo, non collegarlo al power bank.
- Lasciare raffreddare i capi prima di piegarli e riporli.
- Conservare l'indumento in un luogo fresco e asciutto.
- Non posizionare altri oggetti sull'indumento.

6 Indicazioni

Giacca riscaldata / Gilet riscaldato	con power bank
Modelli	AR-HE-AT09* / AR-HE-HV0829* / AR-HE-WJ04*
AR-HE-AT09S - 4252023108102 /AR-HE-AT09M - 4252023108263/AR-HE-AT09L - 4252023108270/AR-HE-AT09XL - 4252023108287/AR-HE-AT092XL - 4252023108294//AR-HE-HV0829S - 4252023108232/AR-HE-HV0829M - 4252023108348/AR-HE-HV0829L - 4252023108355 /AR-HE-HV0829XL - 4252023108362/AR-HE-HV08292XL - 4252023108379//AR-HE-WJ04S - 4252023108225/AR-HE-WJ04M - 4252023108300/AR-HE-WJ04L - 4252023108317/AR-HE-WJ04XL - 4252023108324/AR-HE-WJ042XL – 4252023108331	
Dimensioni	S/M/L/XL/2XL
Connessione	Cavo
- Tensione di uscita	5,0 V (CC)
- Prodotto	2,1 A
Powerbank	3,7 V / 10.000 mAh

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e visive all'articolo nel corso dei miglioramenti del prodotto.

7 Smaltimento rispettoso dell'ambiente

⚠ AVVERTIMENTO! Soffocamento! Il materiale di imballaggio è pericoloso per i bambini. Non lasciare mai che i bambini giochino con il materiale da imballaggio.

7.1 Smaltimento e confezionamento

- L'imballaggio del dispositivo è realizzato con materiali necessari per garantire una protezione efficace durante il trasporto. Questi materiali sono completamente riciclabili, riducendo così l'impatto ambientale. Smaltire l'imballaggio in un cestino per materiali riciclabili.

7.2 Smaltimento di vecchie attrezzature

- I vecchi apparecchi devono essere smaltiti in conformità con le direttive e le normative locali di smaltimento dei rifiuti. Contatta l'amministrazione locale per indicare l'indirizzo del centro di riciclaggio più vicino e consegna lì il tuo dispositivo.



Il simbolo del bidone della spazzatura barrato su un vecchio apparecchio elettrico o elettronico significa che non deve essere smaltito con i rifiuti domestici alla fine della sua vita utile. I punti di raccolta dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche sono disponibili nella tua zona per la restituzione gratuita. Puoi ottenere gli indirizzi dalla tua città o dal governo locale. Puoi www.arebos.de scoprire altre opzioni di reso create da noi sul nostro sito web.



La raccolta differenziata dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche ha lo scopo di consentire il riutilizzo, il riciclaggio o altre forme di recupero dei rifiuti e di evitare le conseguenze negative dello smaltimento sull'ambiente e sulla salute umana.

Il nostro numero di servizio clienti: Tel. +49 (0) 931 9080 3000

Fax: +49 (0) 931 4523 2799 / E-Mail: info@arebos.de

Indirizzo ufficio: Canbolat Vertriebs GmbH • Gneisenaustraße 10-11 • 97074 Würzburg

L'indirizzo di ritorno può essere trovato nell'impronta: <https://www.arebos.de/impressum/>

Numero di partita IVA: DE 263752326

Il tribunale di iscrizione nel registro di commercio è Würzburg, HRB 10082

REEG. No. DE 61617071

Dichiarazione di conformità UE



Noi, il

Canbolat Vertriebsgesellschaft mbH
Via Gneisenaue 10-11
97074 Würzburg, Germania

dichiarano sotto la sola responsabilità che il seguente prodotto:

Marchio

AREBOS

Prodotto

Giacca / gilet riscaldato

Modello di prodotto

AR-HE-AT09* / AR-HE-HV0829* / AR-HE-WJ04*

Articolo

AR-HE-AT09S - 4252023108102 / AR-HE-AT09M - 4252023108263 /
AR-HE-AT09L - 4252023108270 / AR-HE-AT09XL - 4252023108287 /
AR-HE-AT092XL - 4252023108294 // AR-HE-HV0829S -
4252023108232 / AR-HE-HV0829M - 4252023108348 /
AR-HE-HV0829L - 4252023108355 / AR-HE-HV0829XL -
4252023108362 / AR-HE-HV08292XL - 4252023108379 //
AR-HE-WJ04S - 4252023108225 / AR-HE-WJ04M - 4252023108300 /
AR-HE-WJ04L - 4252023108317 / AR-HE-WJ04XL - 4252023108324 /
AR-HE-WJ042XL - 4252023108331

è stato sviluppato, progettato e
realizzato **in conformità ai requisiti**
delle direttive europee:

2014/30/UE
2011/65/UE / 2015/863/UE

L'oggetto della dichiarazione sopra descritta è conforme alla pertinente legislazione di armonizzazione dell'Unione europea.

La valutazione si basa sul
Armonizzato come applicato qui di
seguito
Norme:

EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021
IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321-5:2013,
IEC 62321-4:2013+AMD1:2017, IEC 62321-7-1:2015,
IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-6:2015, IEC 62321-8:2017

Altre norme e specifiche tecniche
applicate:

Luogo e data della mostra:

Würzburg, 10.10.2022

Firma:

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, Amministratore delegato

Se il dispositivo viene modificato senza il nostro consenso, questa dichiarazione di conformità perde la sua validità.