

Oryginalna instrukcja obsługi – AREBOS ogrzewana kurtka / kamizelka

AREBOS

Ogrzewana kurtka / kamizelka

AR-HE-AT09* / AR-HE-HV0829* / AR-HE-WJ04*



Przestrzegaj wszystkich środków ostrożności zawartych w niniejszej instrukcji obsługi, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie.



Dziękujemy za zaufanie do AREBOS.

Spis treści

1 Instrukcje wstępne i bezpieczeństwa.....	3
1.1 Wstęp.....	3
1.2 Objaśnienie symboli.....	3
1.3 Ważne instrukcje bezpieczeństwa.....	5
1.4 Przeznaczenie.....	7
2 Zakres dostawy.....	8
3 Używać.....	9
4 Czyszczenie.....	9
5 Składowanie.....	10
6 Specyfikacje.....	10
7 Utylizacja przyjazna dla środowiska.....	11
7.1 Utylizacja i pakowanie.....	11
7.2 Utylizacja starego sprzętu.....	11
Deklaracja zgodności UE.....	12

Dziękujemy za zakup naszego produktu. Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi przed pierwszym użyciem produktu. Jeśli pozostawisz produkt osobom trzecim, niniejsza instrukcja obsługi również musi zostać przekazana. Zachowaj instrukcję obsługi do wykorzystania w przyszłości. Rysunki w tym podręczniku mogą nie pasować do obiektów fizycznych. Proszę odnieść się do obiektów fizycznych.

1 Instrukcje wstępne i bezpieczeństwa

1.1 Wstęp

- Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie się z instalacją, użytkowaniem i konserwacją produktu. Aby bezpiecznie i poprawnie zainstalować urządzenie, przeczytaj instrukcję obsługi **przed** rozpoczęciem.

1.2 Objaśnienie symboli



OSTRZEŻENIE! Przeczytaj uważnie instrukcje bezpieczeństwa. Nieprzestrzeganie środków ostrożności może spowodować poważne obrażenia ciała lub uszkodzenia. Przechowuj instrukcję obsługi w bezpiecznym miejscu.



OSTRZEŻENIE! od napięcia elektrycznego!



Zachowaj ostrożność podczas korzystania z tego przedmiotu!



Przeczytaj instrukcję użytkowania



Nie przekłuwaj igłami



Nie należy składać ani podrywać



Nie nadaje się dla niemowląt (0-3 lat)



Prać w pralce w temperaturze 30°C



Nie stosować wybielaczy



Suszenie bębnowe w niskiej temperaturze



Nie prasować



Nie czyścić chemicznie



Nie wykręcaj



Myć



Produktu **nie wolno** wyrzucać razem z odpadami domowymi!



Oznakowanie CE może być wykorzystane do uznania, że produkt jest zgodny z przepisami prawnymi europejskich norm prawnych i dlatego może być przedmiotem handlu we Wspólnocie Europejskiej.

1.3 Ważne instrukcje bezpieczeństwa

- Twoje bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze. Dlatego upewnij się, że przeczytałeś instrukcje obsługi przed zainstalowaniem i użyciem produktu. Jeśli nie masz pewności co do jakichkolwiek informacji zawartych w tej instrukcji, skontaktuj się ze sprzedawcą, u którego zakupiono urządzenie.
- **⚠ OSTRZEŻENIE!** Przeczytaj wszystkie instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i użytkowania. Nieprzestrzeganie instrukcji bezpieczeństwa i instrukcji może spowodować porażenie prądem, pożar i/lub poważne obrażenia. Zachowaj wszystkie instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i użytkowania do wykorzystania w przyszłości.
- **NIE** używaj produktu, jeśli nie przeczytałeś jeszcze instrukcji obsługi.
- Upewnij się, że dokładnie przeczytałeś instrukcję obsługi i zrozumiałeś jej zawartość przed rozpoczęciem instalacji.
- Instrukcje są w interesie Twojego bezpieczeństwa.
- **⚠ OSTRZEŻENIE! Uduszenie!** Materiał opakowaniowy jest niebezpieczny dla dzieci. Nigdy nie pozwalaj dzieciom bawić się materiałami opakowaniowymi.
- **Odzież ta nie jest przeznaczona dla dzieci i osób o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub z brakiem doświadczenia i wiedzy.**
- **Odzież ta może być używana przez dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub o braku doświadczenia i wiedzy, jeśli są one nadzorowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo lub zostały przez nią poinstruowane w zakresie bezpiecznego obchodzenia się z odzieżą i rozumieją związane z nią zagrożenia.**
W przeciwnym razie istnieje ryzyko nieprawidłowej obsługi i obrażeń.
- **Nadzoruj dzieci.** Dzięki temu dzieci nie będą bawić się ubraniem.
- **Czyszczenie i konserwacja odzieży przez dzieci nie mogą być przeprowadzane bez nadzoru.**
- Jeśli podczas używania odzieży wystąpi którykolwiek z poniższych objawów, należy natychmiast zdjąć ubranie i skonsultować się z lekarzem. W przeciwnym razie istnieje ryzyko wyczerpania ciepłego lub udaru ciepłego.
Pierwsze objawy: jakikolwiek dyskomfort; nadmierne pocenie się; Szyja; Nudności; Zawroty głowy lub zawroty głowy
Możliwe objawy wyczerpania ciepłego / udaru ciepłego: nudności i wymioty; pulsujący ból głowy; zawroty głowy i zawroty głowy; brak potu; czerwona, gorąca i sucha skóra; osłabienie mięśni lub drgawki; Tachykardia; szybki, płytki oddech; zmiany w zachowaniu, takie jak dezorientacja, dezorientacja lub oszałamiający chód; Utraty przytomności.
- **Nie używaj odzieży, jeśli cierpisz z powodu dyskomfortu, który czyni cię wrażliwym na przegrzanie lub jeśli byłeś używany z pomocą ciała. Skonsultuj się z lekarzem i / lub producentem pomocy ciała, aby sprawdzić, czy możesz użyć tej ogrzewanej odzieży.**
- **Wyłącz ogrzewanie odzieży podczas poruszania się w ciepłym otoczeniu.** Istnieje ryzyko udaru ciepłego.
- **Nie używaj odzieży do utrzymywania niemowląt w ciepłe, bezradnych, śpiących lub nieprzytomnych lub osób z zaburzeniami krążenia.** Użytkownik musi być natychmiast świadomy temperatury odzieży i własnego samopoczucia, aby uniknąć przegrzania.
- **Odzież nie jest przeznaczona do użytku w szpitalach.**
- **Nie wkładać igieł ani innych ostrych przedmiotów do odzieży.** Uszkodzony element grzejny lub uszkodzony wtyczki złącza spowoduje nieprawidłowe działanie odzieży i zwiększy ryzyko

porażenia prądem lub pożaru.

- **Nie należy nadużywać wtyczki złącza do innych celów, takich jak noszenie lub ciągnięcie odzieży lub odłączanie zasilacza. Trzymaj przewód z dala od oleju, ostrych przedmiotów lub ruchomych elementów. Nie zginaj.** Uszkodzony element grzejny lub uszkodzony wtyczki złącza spowoduje nieprawidłowe działanie odzieży i zwiększy ryzyko porażenia prądem lub pożaru.
- **Odzież nie jest wodoodporna.** Wnikanie wody zwiększa ryzyko porażenia prądem. Jeśli jednak ubranie zamoknie, natychmiast odłącz power bank i wyjmij go z adaptera power banku.
- **Nie składaj podgrzewanej odzieży ani nie przechowuj na niej żadnych przedmiotów.** Uszkodzony element grzejny lub uszkodzony wtyczki złącza spowoduje nieprawidłowe działanie odzieży i zwiększy ryzyko porażenia prądem lub pożaru.
- **Uważnie przestrzegaj instrukcji pielęgnacji i czyszczenia odzieży.** Niezachowanie ostrożności może spowodować porażenie prądem lub pożar.
- **Pozostaw ubranie do całkowitego ostygnięcia przed przechowywaniem.**
- **Okresowo sprawdzaj, czy odzież nie wykazuje oznak zużycia lub uszkodzenia.** Jeśli takie znaki są obecne lub jeśli odzież była używana niewłaściwie, należy zaprzestać używania odzieży i zwrócić ją sprzedawcy detalicznemu.
- **Naprawa odzieży odbywa się wyłącznie przez wykwalifikowany personel i tylko przy użyciu oryginalnych części zamiennych.** Zapewnia to zachowanie bezpieczeństwa odzieży.
- **Nie modyfikuj podgrzewanej odzieży roboczej.** Elementy grzejne nie mogą być przesuwane.
- **Nie otwieraj banku mocy.** Istnieje ryzyko zwarcia.
- **W przypadku uszkodzenia i niewłaściwego użytkowania power banku mogą wyciekać opary. Bank mocy może spalić się lub eksplodować.** Przynieś świeże powietrze i skonsultuj się z lekarzem, jeśli masz jakiegokolwiek dolegliwości. Opary mogą podrażniać drogi oddechowe.
- **W przypadku nieprawidłowego użycia lub uszkodzenia power banku łatwopalna ciecz może wyciekać z power banku. Unikaj kontaktu z nim. W razie przypadkowego kontaktu splukać wodą. Jeśli płyn dostanie się do oczu, dodatkowo zwróć się o pomoc lekarską.** Wyciekający płyn power banku może spowodować podrażnienie skóry lub oparzenia.
- **Power bank może zostać uszkodzony przez ostre przedmioty, takie jak gwoździe lub śrubokręty, lub przez siły zewnętrzne.** Może wystąpić wewnętrzne zwarcie, a power bank może się palić, dymić, eksplodować lub przegrzewać.
- **Trzymaj nieużywany power bank z dala od spinaczy, monet, kluczy, gwoździ, lub innych małych metalowych przedmiotów, które mogłyby spowodować mostkowanie styków.** Zwarcie między stykami banku mocy może spowodować oparzenia lub pożar.
- **Używaj power banku tylko w produktach producenta.** Jest to jedyny sposób ochrony banku mocy przed niebezpiecznym przeciążeniem.
- **Ładuj power bank tylko za pomocą odpowiednich ładowarek.** Dzięki posiadaniu ładowarki odpowiedniej dla określonego typu power banku, istnieje ryzyko pożaru w przypadku użycia z innymi power bankami.



Chronić power bank przed ciepłem, np. również od stałego światła słonecznego, ognia, brudu, wody i wilgoci.



Istnieje ryzyko wybuchu i zwarcia.

- **Chroń odzież przed ciepłem, np. również przed stałym światłem słonecznym, ogniem, wodą i wilgocią, przy podłączonym power banku.** Istnieje ryzyko wybuchu.
- **Używaj tylko power banku zalecanego w sekcji "Dane techniczne".** Istnieje ryzyko wybuchu podczas korzystania z innych power banków.
- **Nie podłączaj power banku do zasilacza, jeśli adapter jest uszkodzony.** Power bank może wpaść podczas pracy.

- **Postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi utylizacji power banku.**

Sprawy wymagające uwagi:

- Jeśli nie używasz urządzenia przez dłuższy czas, nie podłączaj go do power banku.
- Nie używaj wody o wysokiej temperaturze ani silnie kwaśnych detergentów.
- Surowo zabrania się używania energii elektrycznej do mokrych ubrań. Natychmiast wyłącz zasilanie, jeśli zmokniesz w deszczu.
- Czas ciągłego ogrzewania zależy od pojemności banku mocy.

1.4 Przeznaczenie

- Odzież została zaprojektowana tak, aby utrzymać ciepło ciała w niskich temperaturach otoczenia.

2 Zakres dostawy

1x Ogrzewana kurtka lub kamizelka / 1x Powerbank / 1x Instrukcja obsługi



3 Używać

- Wyjmij wtyczkę USB i podłącz ją do mobilnego power banku.
- Naciśnij przełącznik ON/OFF na power banku.
- Naciśnij regulator temperatury na klatce piersiowej przez 3 sekundy, aby rozpocząć ogrzewanie. Gdy świeci się czerwone światło, automatyczna regulacja temperatury nagrzewa się.
- Ręczne ustawienie dla trzech poziomów ogrzewania, czerwone światło oznacza ciągłe ogrzewanie w wysokiej temperaturze, białe oznacza ciągłe ogrzewanie w średniej temperaturze, a niebieskie oznacza ciągłe ogrzewanie niskotemperaturowe.
- Naciśnij przełącznik regulacji temperatury przez 3 sekundy i wyłącz światło, aby zatrzymać ogrzewanie.

4 Czyszczenie

Instrukcja prania:

- Wyjmij power bank i dodaj neutralny detergent. Nie pocieraj ich ani nie bij mocno i używaj pranych ubrań po naturalnej wentylacji i wysuszeniu.



Prać w pralce w temperaturze 30°C



Nie stosować wybielaczy



Suszenie bębnowe w niskiej temperaturze



Nie prasować



Nie czyścić chemicznie



Nie wykręcaj



Myć

5 Składowanie

- Jeśli nie używasz urządzenia przez dłuższy czas, nie podłączaj go do power banku.
- Pozostaw ubranie do ostygnięcia przed złożeniem i przechowywaniem.
- Przechowuj odzież w suchym, chłodnym miejscu.
- Na ubraniu nie należy umieszczać żadnych innych przedmiotów.

6 Specyfikacje

Ogrzewana kurtka / ogrzewana kamizelka	z power bankiem
Modele	AR-HE-AT09* / AR-HE-HV0829* / AR-HE-WJ04*
AR-HE-AT09S - 4252023108102 / AR-HE-AT09M - 4252023108263 / AR-HE-AT09L - 4252023108270 / AR-HE-AT09XL - 4252023108287 / AR-HE-AT092XL - 4252023108294 //AR-HE-HV0829S - 4252023108232 / AR-HE-HV0829M - 4252023108348 / AR-HE-HV0829M 9L - 4252023108355 /AR-HE-HV0829XL - 4252023108362/AR-HE-HV08292XL - 4252023108379//AR-HE-WJ04S - 4252023108225/AR-HE-WJ04M - 4252023108300/AR-HE-WJ04L - 4252023108317/AR-HE-WJ04XL - 4252023108324/AR-HE-WJ042XL - 4252023108331	
Rozmiary	S/M/L/XL/2XL
Połączenie	
- Napięcie wyjściowe	5,0 V (prądu stałego)
- Wyjście	2,1 A
Powerbank	3,7 V / 10 000 mAh

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i wizualnych w artykule w trakcie ulepszania produktu.

7 Utylizacja przyjazna dla środowiska

⚠ OSTRZEŻENIE! Uduszenie! Materiał opakowaniowy jest niebezpieczny dla dzieci. Nigdy nie pozwól dzieciom bawić się materiałami opakowaniowymi.

7.1 Utylizacja i pakowanie

- Opakowanie Twojego urządzenia wykonane jest z materiałów, które są niezbędne do zagwarantowania skutecznej ochrony podczas transportu. Materiały te w pełni nadają się do recyklingu, co zmniejsza wpływ na środowisko. Opakowanie należy wyrzucić do kosza na materiały nadające się do recyklingu.

7.2 Utylizacja starego sprzętu

- Stare urządzenia muszą być utylizowane zgodnie z wytycznymi i przepisami dotyczącymi miejscowej utylizacji odpadów. Skontaktuj się z lokalną administracją w sprawie adresu najbliższego centrum recyklingu i dostarcz tam swoje urządzenie.



Symbol przekreślonego kosza na śmieci na zużyтым sprzęcie elektrycznym lub elektronicznym oznacza, że nie wolno go wyrzucać wraz z odpadami domowymi po zakończeniu okresu użytkowania. Punkty zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego są dostępne w Twojej okolicy do bezpłatnego zwrotu. Możesz uzyskać adresy od swojego miasta lub samorządu. Możesz www.arebos.de dowiedzieć się o innych opcjach zwrotu stworzonych przez nas na naszej stronie internetowej.



Selektywna zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma na celu umożliwienie ponownego użycia, recyklingu lub innych form odzysku odpadów oraz uniknięcie negatywnych konsekwencji unieszkodliwiania dla środowiska i zdrowia ludzkiego.

Nasz numer obsługi klienta: Tel. +49 (0) 931 9080 3000

Fax: +49 (0) 931 4523 2799 / E-mail: info@arebos.de

Adres biura: Canbolat Vertriebs GmbH • Gneisenaustraße 10-11 • 97074 Würzburg

Adres zwrotny można znaleźć w stopce redakcyjnej: <https://www.arebos.de/impressum/>

Numer Identyfikacji Podatkowej: DE 263752326

Sądem wpisanym do rejestru handlowego jest Würzburg, HRB 10082

WEEE-Reg. Nie. DE 61617071

Deklaracja zgodności UE



My,

Canbolat Vertriebsgesellschaft mbH
Gneisenaustraße 10-11
97074 Würzburg, Niemcy

oświadczają na wyłączną odpowiedzialność, że następujący produkt:

Marka

AREBOS

Produkt

Ogrzewana kurtka / kamizelka

Model produktu

AR-HE-AT09* / AR-HE-HV0829* / AR-HE-WJ04*

Artykuł

AR-HE-AT09S - 4252023108102 / AR-HE-AT09M – 4252023108263 /
AR-HE-AT09L - 4252023108270 / AR-HE-AT09XL - 4252023108287 /
AR-HE-AT092XL - 4252023108294 // AR-HE-HV0829S –
4252023108232 / AR-HE-HV0829M - 4252023108348 /
AR-HE-HV0829L - 4252023108355 / AR-HE-HV0829XL -
4252023108362 / AR-HE-HV08292XL – 4252023108379 //
AR-HE-WJ04S - 4252023108225 / AR-HE-WJ04M – 4252023108300 /
AR-HE-WJ04L - 4252023108317 / AR-HE-WJ04XL - 4252023108324 /
AR-HE-WJ042XL – 4252023108331

został opracowany,

2014/30/UE

zaprojektowany i wyprodukowany

2011/65/UE / 2015/863/UE

zgodnie z wymaganiami dyrektyw europejskich:

Przedmiot opisanej powyżej deklaracji jest zgodny z odpowiednim prawodawstwem harmonizacyjnym Unii Europejskiej.

Ocena opiera się na

EN IEC 55014-1:2021

Zharmonizowany zgodnie z

EN IEC 55014-2:2021

poniższym

IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321-5:2013,

Standardy:

IEC 62321-4:2013+AMD1:2017, IEC 62321-7-1:2015,

IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-6:2015, IEC 62321-8:2017

Inne zastosowane normy

techniczne i specyfikacje:

Miejsce i data wystawy:

Würzburg, 10.10.2022

Podpis:

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, Dyrektor Zarządzający

Jeśli urządzenie zostanie zmodyfikowane bez naszej zgody, niniejsza deklaracja zgodności traci ważność.