

Originálny návod na použitie – vyhrievaná bunda / vesta AREBOS

AREBOS

Vyhrievaná bunda / vesta

AR-HE-AT04* / AR-HE-HV0829* / AR-HE-WJ09*



Dodržujte všetky bezpečnostné opatrenia uvedené v tejto používateľskej príručke, aby ste zaistili bezpečné používanie.



Ďakujeme za dôveru spoločnosti AREBOS.

Obsah

1 Úvodné a bezpečnostné pokyny	3
1.1 Úvod do problematiky.....	3
1.2 Vysvetlenie symbolov	3
1.3 Dôležité bezpečnostné pokyny	5
1.4 Zamýšľané použitie	7
2 Rozsah dodávky.....	8
3 Použit'	9
4 Čistenie	9
5 Skladovanie	10
6 Špecifikácie.....	10
7 Ekologická likvidácia	11
7.1 Likvidácia a balenie	11
7.2 Likvidácia starých zariadení	11
EÚ vyhlásenie o zhode	12

Ďakujeme, že ste si kúpili náš produkt. Pred prvým použitím produktu si pozorne prečítajte návod na obsluhu. Ak necháte výrobok tretím stranám, musí byť odovzdaný aj tento návod na obsluhu. Uchovajte si návod na použitie pre budúce použitie. Výkresy v tejto príručke sa nemusia zhodovať s fyzickými objektmi. Pozrite si fyzické objekty.

1 Úvodné a bezpečnostné pokyny

1.1 Úvod do problematiky


- Cieľom tejto príručky je oboznámiť vás s inštaláciou, používaním a údržbou produktu. Ak chcete zariadenie nainštalovať bezpečne a správne, prečítajte si návod na obsluhu skôr, ako začnete.

1.2 Vysvetlenie symbolov



VAROVANIE! Pozorne si prečítajte bezpečnostné pokyny. Nedodržanie bezpečnostných opatrení môže mať za následok vážne zranenie alebo poškodenie. Návod na obsluhu uchovávajte na bezpečnom mieste.



 **VAROVANIE!** z elektrického napätia!



Pri používaní tejto položky buďte opatrní!



Prečítajte si návod na použitie



Neprepichujte ihlami



Nenechajte sa zložiť ani roztrhať



Nevhodné pre dojčatá (0-3 roky)



Pranie v práčke pri 30°C



Nebielite



Sušenie bubna pri nízkej teplote



Nežehlite



Nečistite chemicky



Nežmýkajte



Umývať



Tento výrobok **sa nesmie** likvidovať spolu s domovým odpadom!



Označenie CE sa môže použiť na uznanie toho, že výrobok spĺňa právne ustanovenia európskych právnych noriem, a preto sa s ním môže obchodovať v rámci Európskeho spoločenstva.

1.3 Dôležité bezpečnostné pokyny

- Vaša bezpečnosť je pre nás najdôležitejšia. Pred inštaláciou a používaním produktu si preto prečítajte návod na obsluhu. Ak si nie ste istí niektorými informáciami v tejto príručke, obráťte sa na predajcu, od ktorého ste zariadenie zakúpili.
- **⚠ VAROVANIE!** Prečítajte si všetky bezpečnostné pokyny a pokyny na použitie. Nedodržanie bezpečnostných pokynov a pokynov môže mať za následok úraz elektrickým prúdom, požiar a/alebo vážne zranenie. Uschovajte si všetky bezpečnostné pokyny a pokyny na použitie pre budúce použitie.
- NEPOUŽÍVAJTE produkt, ak ste si ešte neprečítali návod na obsluhu.
- Pred začatím inštalácie sa uistite, že ste si dôkladne prečítali návod na obsluhu a porozumeli jeho obsahu.
- Pokyny sú v záujme vašej bezpečnosti.
- **⚠ VAROVANIE! Udusenía!** Obalový materiál je pre deti nebezpečný. Nikdy nedovoľte deťom hrať sa s obalovým materiálom.
- **Tento odev nie je určený na používanie deťmi a osobami so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí.**
- **Tento odev môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, ak sú pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť pri bezpečnom používaní odevu alebo boli touto osobou poučené o bezpečnom používaní odevu a chápu súvisiace nebezpečenstvá.**
V opačnom prípade hrozí riziko nesprávnej činnosti a zranenia.
- **Dohliadajte na deti.** Tým sa zabezpečí, že sa deti s odevom nebudú hrať.
- **Čistenie a údržba odevu deťmi sa nesmie vykonávať bez dozoru.**
- Ak sa u vás počas používania odevu vyskytne ktorýkoľvek z nasledujúcich príznakov, okamžite ho odstráňte a poraďte sa s lekárom. V opačnom prípade existuje riziko vyčerpania tepla alebo úpalu.
Prvé príznaky: akékoľvek nepohodlie; nadmerné potenie; Krk; Nevoľnosť; Závraty alebo točenie hlavy
možné príznaky vyčerpania z tepla/úpalu: nevoľnosť a vracanie; pulzujúca bolesť hlavy; závraty a točenie hlavy; absencia potu; červená, horúca a suchá koža; svalová slabosť alebo záchvaty; Tachykardia; rýchle, plytké dýchanie; zmeny správania, ako je zmätenosť, dezorientácia alebo ohromujúca chôdza; Bezvedomie.
- **Nepoužívajte odev, ak trpíte nepohodlím, ktoré vás robí citlivým na prehriatie, alebo ak ste boli použít s pomôckou na telo. Poradte sa so svojím lekárom a/alebo výrobcom telovej pomôcky, či môžete použiť tento vyhrievaný odev.**
- **Pri pohybe v teplom prostredí vypnite vyhrievanie odevu.** Existuje riziko úpalu.
- **Nepoužívajte odev na udržanie malých detí, bezmocných, spiacich alebo bezvedomých ľudí v teple alebo ľudí s problémami s krvným obehom.** Nositeľ si musí byť okamžite vedomý teploty odevu a svojej vlastnej pohody, aby sa zabránilo prehriatiu.
- **Odev nie je určený na použitie v nemocniciach.**
- **Do odevu nekladajte ihly ani iné ostré predmety.** Poškodený vyhrievací prvok alebo poškodený kábel konektorovej zástrčky spôsobí poruchu odevu a zvýši riziko úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.
- **Kábel konektorovej zástrčky nezneužívajte na iné účely, ako je nosenie alebo ťahanie odevu**

alebo odpojenie powerbanky. Kábel uchovávajte mimo dosahu oleja, ostrých predmetov ani pohyblivých komponentov. Kábel neohýbajte. Poškodený vyhrievací prvok alebo poškodený kábel konektorovej zástrčky spôsobí poruchu odevu a zvýši riziko úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.

- **Odev nie je nepremokavý.** Vniknutie vody zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom. Ak však odev navlhne, okamžite odpojte powerbanku a vyberte ju z adaptéra powerbanky.
- **Vyhrievaný odev neskladajte ani naň neskladujte žiadne predmety.** Poškodený vyhrievací prvok alebo poškodený kábel konektorovej zástrčky spôsobí poruchu odevu a zvýši riziko úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.
- **Starostlivo dodržiavajte pokyny na starostlivosť a čistenie odevu.** Nedodržanie opatrnosti môže mať za následok zásah elektrickým prúdom alebo požiar.
- **Pred uskladnením nechajte odev úplne vychladnúť.**
- **Pravidelne kontrolujte, či odev nevykazuje známky opotrebovania alebo poškodenia.** Ak sú takéto znaky prítomné alebo ak bol odev používaný nesprávne, prestaňte odev používať a vráťte ho maloobchodníkovi.
- **Nechajte si odev opraviť iba kvalifikovaným personálom a len s originálnymi náhradnými dielmi.** Tým sa zabezpečí zachovanie bezpečnosti odevu.
- **Vyhrievaný pracovný odev neupravujte.** Vykurovacie telesá sa nesmú pohybovať.
- **Neotvárajte powerbanku.** Existuje riziko skratu.
- **V prípade poškodenia a nesprávneho použitia powerbanky môžu unikáť výpary. Powerbanka môže horieť alebo explodovať.** Prineste čerstvý vzduch a ak máte nejaké sťažnosti, poraďte sa s lekárom. Výpary môžu dráždiť dýchacie cesty.
- **Pri nesprávnom použití alebo poškodení powerbanky môže z powerbanky unikáť horľavá kvapalina. Zabráňte kontaktu s ním. V prípade náhodného kontaktu opláchnite vodou. Ak sa tekutina dostane do očí, vyhľadajte ďalšiu lekársku pomoc.** Unikajúca tekutina powerbanky môže spôsobiť podráždenie pokožky alebo popáleniny.
- **Powerbanka môže byť poškodená ostrými predmetmi, ako sú klince alebo skrutkovače, alebo vonkajšími silami.** Môže dôjsť k vnútornému skratu a powerbanka môže horieť, dymiť, explodovať alebo sa prehriať.
- **Nepoužitú powerbanku uchovávajte mimo dosahu kancelárskych sponiek, mincí, kľúčov, klinčov, skrutiek alebo iných malých kovových predmetov, ktoré by mohli spôsobiť premostenie kontaktov.** Skrat medzi kontaktmi powerbanky môže mať za následok popáleniny alebo požiar.
- **Powerbanku používajte iba vo výrobkoch od výrobcu.** To je jediný spôsob, ako chrániť powerbanku pred nebezpečným preťažením.
- **Powerbanku nabíjajte iba vhodnými nabíjačkami.** Vďaka nabíjačke vhodnej pre konkrétny typ powerbanky hrozí riziko požiaru pri použití s inými powerbankami.



Chráňte powerbanku pred teplom, napr. aj z neustáleho slnečného žiarenia, ohňa, špiny, vody a vlhkosti.



Hrozí nebezpečenstvo výbuchu a skratu.

- **Chráňte odev pred teplom, napr. aj pred neustálym slnečným žiarením, ohňom, vodou a vlhkosťou, keď je zapojená powerbanka.** Hrozí nebezpečenstvo výbuchu.
- **Používajte iba powerbanku odporúčanú v časti "Technické údaje". Pri použití iných powerbánk hrozí nebezpečenstvo výbuchu.**
- **Ak je adaptér chybný, nezapájajte powerbanku do adaptéra powerbanky.** Počas prevádzky môže powerbanka vypadnúť.
- **Postupujte podľa pokynov na likvidáciu powerbanky.**

Záležitosti vyžadujúce pozornosť:

- Ak zariadenie dlhší čas nepoužívate, nepripájajte ho k powerbanke.
- Nepoužívajte vysokoteplotnú vodu ani vysoko kyslé čistiace prostriedky.
- Je prísne zakázané používať elektrinu na mokré oblečenie. Ak v daždi zmoknete, okamžite vypnite napájanie.
- Trvanie nepretržitého ohrevu závisí od kapacity powerbanky.

1.4 Zamýšľané použitie

- Odev je navrhnutý tak, aby udržal telo v teple aj pri nízkych okolitých teplotách.

2 Rozsah dodávky

1x Vyhrievaná bunda alebo vesta / 1x Powerbanka / 1x Návod na použitie



3 Použití

- Vyberte zástrčku USB a pripojte ju k mobilnej powerbanke.
- Stlačte prepínač ON/OFF na powerbanke.
- Stlačte regulátor teploty na hrudi na 3 sekundy, aby ste spustili ohrev. Keď svieti červené svetlo, automatická regulácia teploty sa zahrieva.
- Manuálne nastavenie pre tri úrovne vykurovania, červené svetlo indikuje nepretržité ohrev pri vysokej teplote, biela indikuje nepretržité ohrev pri strednej teplote a modrá označuje nepretržité zahrievanie pri nízkej teplote.
- Stlačte spínač regulácie teploty na 3 sekundy a zhasnite svetlo, aby ste zastavili kúrenie.

4 Čistenie

Pokyny na pranie:

- Vyberte powerbanku a pridajte neutrálny prací prostriedok. Neotierajte ich ani nebite tvrdo a prané oblečenie používajte po prirodzenom vetraní a vysušení.



Pranie v práčke pri 30°C



Nebielite



Sušenie bubna pri nízkej teplote



Nežehlite



Nečistite chemicky



Nežmýkajte



Umývať

5 Skladovanie

- Ak zariadenie dlhší čas nepoužívate, nepripájajte ho k powerbanke.
- Pred zložením a uskladnením nechajte odev vychladnúť.
- Odev skladujte na suchom a chladnom mieste.
- Na odev neumiestňujte iné predmety.

6 Špecifikácie

Vyhrievaná bunda / vyhrievaná vesta	s powerbankou
Modely	AR-HE-AT04* / AR-HE-HV0829* / AR-HE-WJ09*
AR-HE-AT04S / 4252023108102 / AR-HE-AT04M - 4252023108263 / AR-HE-AT04L - 4252023108270 / AR-HE-AT04XL - 4252023108287 / AR-HE-AT042XL – 4252023108294 AR-HE-HV0829S - 4252023108232 / AR-HE-HV0829M – 4252023108348 / AR-HE-HV0829L – 4252023108355 / AR-HE-HV0829XL – 4252023108362 / AR-HE-HV08292XL – 4252023108379 AR-HE-WJ09S – 4252023108225 / AR-HE-WJ09M – 4252023108300 / AR-HE-WJ09L – 4252023108317 / AR-HE-WJ09XL – 4252023108324 / AR-HE-WJ092XL – 4252023108331	
Veľkosti	S/M/L/XL/2XL
Pripojenie	Kábel
- Výstupné napätie	5,0 V (DC)
- Výstup	2.1 A
Powerbanka	3,7 V / 10 000 mAh

Vyhradzujeme si právo vykonať technické a vizuálne zmeny článku v priebehu vylepšovania produktu.

7 Ekologická likvidácia

⚠ VAROVANIE! Udusenía! Obalový materiál je pre deti nebezpečný. Nikdy nedovoľte deťom hrať sa s obalovým materiálom.

7.1 Likvidácia a balenie

- Balenie vášho zariadenia je vyrobené z materiálov, ktoré sú potrebné na zaručenie účinnej ochrany počas prepravy. Tieto materiály sú plne recyklovateľné, čím sa znižuje vplyv na životné prostredie. Obal vyhodte do koša na recyklovateľné materiály.

7.2 Likvidácia starých zariadení

- Staré spotrebiče musia byť zlikvidované v súlade so smernicami a predpismi o likvidácii miestneho odpadu. Obráťte sa na miestnu správu a informujte sa o adrese najbližšieho recyklačného strediska a doručte svoje zariadenie tam.



Symbol preškrtnutého odpadkového koša na starom elektrospotrebiči znamená, že sa na konci svojej životnosti nesmie likvidovať spolu s domovým odpadom. Zberné miesta na odpad z elektrických a elektronických zariadení sú k dispozícii vo vašom okolí na bezplatné vrátenie. Adresy môžete získať od svojho mesta alebo miestnej samosprávy. O [ďalších možnostiach vrátenia tovaru, ktoré sme vytvorili](#), sa môžete dozvedieť www.arebos.de na našej webovej stránke.



Cieľom triedeného zberu odpadu z elektrických a elektronických zariadení je umožniť opätovné použitie, recykláciu alebo iné formy zhodnocovania odpadu a zabrániť negatívnym dôsledkom zneškodňovania na životné prostredie a zdravie

ľudí.

Naše číslo zákazníckeho servisu: Tel. +49 (0) 931 9080 3000

Fax: +49 (0) 931 4523 2799 / E-mail: info@arebos.de

Adresa kancelárie: Canbolat Vertriebs GmbH • Gneisenaustraße 10-11 • 97074 Würzburg

Spiaťočnú adresu nájdete v tiráži: <https://www.arebos.de/impressum/>

Identifikačné číslo dane z predaja: DE 263752326

Registračným súdom v obchodnom registri je Würzburg, HRB 10082

Nariadenie o OEEZ. Nie. DE 61617071

EÚ vyhlásenie o zhode



My,

Canbolat Vertriebsgesellschaft mbH
Gneisenaustraße 10-11
97074 Würzburg, Nemecko

vyhlasuje na výhradnú zodpovednosť, že nasledujúci výrobok:

Značka

AREBOS

Výrobok

Vyhrievaná bunda / vesta

Produktový model
Článok

AR-HE-AT04* / AR-HE-HV0829* / AR-HE-WJ09*
AR-HE-AT04S / 4252023108102 / AR-HE-AT04M - 4252023108263 /
AR-HE-AT04L - 4252023108270 / AR-HE-AT04XL - 4252023108287 /
AR-HE-AT042XL – 4252023108294 // AR-HE-HV0829S -
4252023108232 / AR-HE-HV0829M – 4252023108348 / AR-HE-
HV0829L – 4252023108355 / AR-HE-HV0829XL – 4252023108362 / AR-
HE-HV08292XL – 4252023108379 // AR-HE-WJ09S – 4252023108225 /
AR-HE-WJ09M - 4252023108300 / AR-HE-WJ09L - 4252023108317 /
AR-HE-WJ09XL – 4252023108324 / AR-HE-WJ092XL – 4252023108331

bol vyvinutý, navrhnutý a vyrobený
v súlade s požiadavkami
európskych smerníc:

2014/30/EÚ
2011/65/EÚ / 2015/863/EÚ

Predmet vyššie uvedeného vyhlásenia je v súlade s príslušnými harmonizačnými právnymi predpismi Európskej únie.

Posúdenie je založené na
Harmonizované, ako sa uplatňuje
nižšie
Štandardy:

SK IEC 55014-1:2021
SK IEC 55014-2:2021
IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321-5:2013,
IEC 62321-4:2013+AMD1:2017, IEC 62321-7-1:2015,
IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-6:2015, IEC 62321-8:2017

Ďalšie uplatňované technické
normy a špecifikácie:

Miesto a dátum výstavy:

Würzburg, 24.08.2022

Podpis:

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, generálny riaditeľ

Ak je zariadenie upravené bez nášho súhlasu, toto vyhlásenie o zhode stráca svoju platnosť.