

Original brugsanvisning – AREBOS Induktionsplade 2 kogezone

AREBOS

Induktionskogeplade 2 kogezone

AR-HE-IK3500



Følg alle sikkerhedsforanstaltninger i denne brugervejledning for at sikre sikker brug.



Tak for din tillid til AREBOS.

| | |
|--|----------|
| 1. Introduktion og sikkerhedsforanstaltninger | 3 |
| 1.1 Indledning..... | 3 |
| 1.2 Symbolsklrning | 3 |
| 1.3 Sikkerhedsforanstaltninger | 4 |
| 2. Specifikationer | 5 |
| 3. Funktioner..... | 5 |
| 4. Egnede kkkengrej..... | 6 |
| 5. Rensning | 6 |
| 6. Fejlfinding | 7 |
| 7. Miljvenlig bortskaffelse | 8 |
| 10.1 Bortskaffelse og emballering..... | 8 |
| 10.2 Bortskaffelse af WEEE | 8 |
| EU-overensstemmelseserklring..... | 9 |

Tak, fordi du har købt vores produkt. Læs venligst brugervejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet første gang. Hvis du overlader produktet til en tredjepart, skal denne betjeningsvejledning udleveres sammen med det. Gem brugsanvisningen til fremtidig reference. Tegningerne i denne vejledning matcher muligvis ikke de fysiske genstande. Se venligst de fysiske genstande.

1. Introduktion og sikkerhedsforanstaltninger

1.1 Indledning

- **Tak, fordi du har købt denne induktionskogeplade.**
Denne brugsanvisning er beregnet til at gøre dig bekendt med installation, brug og vedligeholdelse af enheden. For at installere enheden sikkert og korrekt skal du læse brugervejledningen, før du begynder.
- Kontroller enheden for transportskader. Anmeld straks eventuelle skader til det transportfirma, som induktionskogepladen blev leveret med.


1.2 Symbolsklæring



En CE-mærkning kan bruges til at angive, at et produkt er i overensstemmelse med de juridiske bestemmelser i europæiske juridiske standarder og derfor kan handles inden for Det Europæiske Fællesskab.



Dette produkt må **ikke** bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet!



Klasse II



Advarsel! Læs sikkerhedsforskrifterne omhyggeligt. Den manglende overholdelse af sikkerhedsforanstaltninger kan føre til alvorlig personskade eller beskadigelse. Opbevar brugsanvisningen sikkert.



Opmærksomhed! Sørg for, at produktet er jordet!



Advarsel! Varm overflade



Advarsel om elektrisk voltage!

1.3 Sikkerhedsforanstaltninger

- Brug ikke papir, klud og andre genstande på pladen til indirekte opvarmning, da dette kan forårsage forbrændinger, beholderens bundtemperatur opvarmes meget.
- Brug ikke induktionskomfuret på tæpper eller duge for at undgå at blokere luftindtaget og -udløbet og forstyrre varmeafledningen.
- Hvis overfladen er revnet, skal du straks slukke for strømmen og kontakte vores servicecenter.
- Anbring ikke dåse og anden forsegle mad på induktionsovn til opvarmning, ellers vil der opstå en eksplosion på grund af udvidelsen af beholderen.
- Brug ikke aluminiumsfoliepapir til at opvarme direkte eller indirekte på induktionskomfuret.
- Flyt ikke induktionskomfuret, når du fylder kogeкарret.
- Skyl ikke induktionsovn direkte med vand.
- Stik ikke jerntråd eller andre genstande ind i luftindtaget og -udtaget.
- Hvis netledningen til induktionskomfuret er beskadiget, skal netledningen udskiftes af vedligeholdelsesstationen.
- Induktionskomfurets maksimale belastningskapacitet bør ikke overstige 8 kg for ikke at påvirke levetiden.
- Anbring ikke induktionskomfuret på en overflade såsom en metalplade, jernplade, stålplade. Disse materialer opvarmes for meget.
- Induktionskomfuret bliver varmt under/efter brug. Rør ikke ved den sorte krystalplade for at undgå skoldning.
- Hvis pladen har revner, skal du slukke for enheden for at undgå muligt elektrisk stød.
- Hvis lysnettet voltage er for lav eller for høj, vil induktionskomfuret automatisk justere voltage og udgangseffekt. Hvis den er mindre end 90V eller højere end 280V, lukkes kogepladen.
- Hvis beholderens diameter er mindre end 6 cm, vil kogepladen ikke levere nogen strøm.
- Hvis der ikke er placeret noget kogeкар på overfladen, eller kogeкарret er placeret for langt fra midten, eller kogeгrejets materiale ikke er egnet, vil induktionskomfuret ikke udsende strøm, og med den hørbare alarm "BI" vil skærmen vise "EO", det vil fungere, indtil pladen flyttes til den korrekte position med det rigtige kogeкар.
- Når temperaturen på overfladen af induktionskomfuret er for høj, vil induktionskomfuret automatisk stoppe udgangseffekten og give en lang hørbar alarm, skærmvisning "E5", indtil temperaturen på overfladen af induktionskomfuret vender tilbage til normal. Dette er for at beskytte mod overophedning.

2. Specifikationer

| | |
|-------------------------|--|
| Model | AR-HE-IK3500 |
| Produktets dimensioner | 560 x 350 x 45 mm |
| Kogepladens dimensioner | 280 x 350 mm |
| Spænding | 220-240 V |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| Maks. effekt | 3500 W (2000 W stor kogeplade, 1500 W lille kogeplade) |
| Temperaturniveauer | 9 |
| Timer | Maks. 4 timer |

3. Funktioner



TÆND SLUK

Sæt netledningen i, summeren lyser én gang, alle indikatorlamper vil være tændt i et sekund. Tryk på "ON/OFF", og vælg tilberedningsfunktionen.

Watt

Tryk på knappen "FUNCTION" for at vælge funktionen "Watt". Det viste lys er tændt, og kogepladen fungerer med standardeffektindstillingen. Indstil venligst strømmen med "+" eller "-". Displayet viser den aktuelle status.

Temperatur

Tryk på knappen "FUNCTION" igen for at vælge funktionen "Temp". Det viste lys er tændt, og kogepladen fungerer med standardtemperaturindstillingen. Indstil venligst strømmen med "+" eller "-". Den aktuelle status vises på displayet.

Timer

I arbejdstilstand skal du trykke på "Timer" for at gå ind i timingfunktionen, indikatorlampen vil være tændt, tryk på "+" eller "-" for at indstille timeren. Langt tryk, tiden øges eller reduceres med 10 minutter. Kort tryk, vil tiden blive øget eller reduceret med 1 minut. Derefter starter den nedtællingen og vender derefter tilbage til standbytilstand. Hvis du vil ændre timingværdien, skal du trykke på "TIMER"-knappen og nulstille den via "+", ellers kan alle funktioner tidsindstilles.

Barriere

For at indstille forældrekontrolfunktionen skal du trykke på knappen "LOCK", displayet viser "Loc". I låsetilstand er alle knapper blokeret undtagen "ON/OFF". For at låse op skal du trykke længe på "LOCK"-knappen i 2 sekunder.

4. Egnede køkkengrej

- Egnede materialer: jern, emalje, støbning, rustfrit stål
- Gulvet skal være plant
- Diameter: <12cm eller >26cm



Gryde i rustfrit stål



Jern pande



Teppanyaki-Pfanne



Lav gryde



Sammensat stegepande



stor suppegryde

- Uegnet køkkengrej: keramik, glas, aluminium, antimagnetisk rustfrit stål
- Diameter: <12 cm eller gulvet er ujævnt

5. Rensning

Før rengøring skal du tage netledningen ud af stikkontakten og vente på, at overfladen er kølet af.

Rengøring af kogepladen:

- Let tilsmudsning: Tør af med en blød klud.
- Oliespild: Brug en blød klud med noget neutralt rengøringsmiddel, vaskepulver eller let pulverklud, og tør derefter af med en blød, damp klud for ikke at efterlade rester.

Rengøring af rammen:

- Tør af med en blød, tør klud, støv luftindtaget og -udløbet, indtil luften er helt tør, og brug derefter.
- Skyl ikke direkte med vand og skrub ikke i vand
- Hold induktionskomfuret rent, så skadedyr ikke beskadiger induktionskomfuret.
- Brug en vatpind til at fjerne støv på overfladen af luftindtaget og luftudtaget.

6. Fejlfinding

| Fejlkode | mulig årsag/afhjælpning |
|-------------------|--|
| Ingen lyd at høre | <ul style="list-style-type: none"> - Er der strømafbrudelse? - Er netledningen beskadiget? - Er soklen intakt? |
| E0 | <ul style="list-style-type: none"> - Bruger du passende køkkengrej? - Er gryden i midten af kogepladen? - Er bunddiametere på gryden større end 12 cm? |
| E1, E2 | <ul style="list-style-type: none"> - Er strømforsyningen for lav eller for høj? |
| E3 | <ul style="list-style-type: none"> - Er der kortslutning, eller er sensoren beskadiget/åben? |
| E4 | <ul style="list-style-type: none"> - Er der kortslutning, eller er sensoren beskadiget/åben? |
| E5 | <ul style="list-style-type: none"> - Overfladen er overophedet, højere end 280°C |
| E6 | <ul style="list-style-type: none"> - Er den omgivende temperatur for høj? - Er luftindtaget eller -udløbet blokeret? Kører blæseren? - Er den maks. justerbare temperatur nået? - Er den automatiske overophedningsbeskyttelse slået til? I dette tilfælde skal du vente 10 minutter og lade kogepladen køle af. |

- Hvis nogen af ovenstående fejlindikatorer vises, skal du tilslutte kogepladen igen efter 10 minutter for at starte igen
- Hvis fejlfinding ikke har hjulpet, bedes du kontakte vores kundeservice. Skil ikke kogepladen ad selv, da dette vil ugyldiggøre din garanti. Vi påtager os intet ansvar i dette tilfælde.
- Hvis netledningen er beskadiget, bedes du kontakte servicecenteret for at undgå farer.
- Netstikket skal tages ud af stikkontakten før rengøring.

7. Miljøvenlig bortskaffelse

10.1 Bortskaffelse og emballering

- Emballagen til din enhed er lavet af materialer, der er nødvendige for at garantere effektiv beskyttelse under transport. Disse materialer er fuldt genanvendelige og reducerer dermed miljøpåvirkningen. Bortskaf emballagen i en skraldespand til genanvendelige materialer.

10.2 Bortskaffelse af WEEE

- WEEE skal bortskaffes i overensstemmelse med retningslinjerne og reglerne for lokal bortskaffelse af affald. Kontakt din lokale administration om adressen på den nærmeste genbrugsstation og aflever din enhed der.



Symbolet med den overstregede skraldespand på en affaldsenhed til elektrisk eller elektronisk udstyr betyder, at den ikke må smides ud i husholdningsaffaldet, når den er udtjent. Indsamlingssteder for affald af elektrisk og elektronisk udstyr er tilgængelige i dit område til gratis returnering. Du kan få adresserne fra din by eller lokale regering. Du kan www.arebos.de finde ud af om andre returmogigheder, vi har oprettet på vores hjemmeside.



Den separate indsamling af affald af elektrisk og elektronisk udstyr er beregnet til at muliggøre genbrug, genbrug eller andre former for genbrug af affaldsudstyr samt at undgå de negative konsekvenser af bortskaffelse for miljøet og

menneskers sundhed.

Vores kundeservicenummer: Tlf. +49 (0) 931 9080 3000

Fax: +49 (0) 931 4523 2799 / E-mail: info@arebos.de

Canbolat Vertriebs GmbH • Gneisenaustraße 10-11 • 97074 Würzburg

EU-overensstemmelseserklæring

Vi,

Canbolat Vertriebs GmbH, Gneisenaustraße 10-11, 97074 Würzburg, Tyskland

Vi erklærer hermed, at de enheder, der henvises til nedenfor, overholder de relevante væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav i EU-direktiverne på grund af deres design og konstruktion samt i de designs, der er markedsført af os.

Produktnavn: AREBOS induktionsplade 2 kogezone

Artikelnr: 4252023126496

Modelnummer: AR-HE-1K3500

Hvis enheden ændres uden vores samtykke, mister denne overensstemmelseserklæring sin gyldighed.

Retningslinjer

Denne enhed overholder følgende EU/EF-direktiver:

2014/35/EU Lavspændingsdirektiv

EN IEC 55040-1:2021

EN IEC 55040-2:2021

EN IEC 61000-3-2:2019+A1

EN 61000-3-3:2013+A1+A2

Dato/underskrift Producent/sted: Würzburg,

12.12.2024



Underskrift:

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, administrerende direktør

Repræsentativ for denne brugsanvisning/tekniske data:

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, administrerende direktør

Kontoradresse:

Canbolat Vertriebs GmbH

Gneisenaustraße 10-11

97074 Würzburg

Returadresse kan findes i aftrykket: <https://www.arebos.de/impressum/>

Momsidentifikationsnummer: DE-263752326

Retten for registrering i handelsregistret er Würzburg, HRB 10082

WEEE-Reg.-No. de 61617071