

# FableKids

love inspired.



**Kára**

**"LEO"**

X2lite/X4lite  
X2plus/X4plus



**Děkujeme za důvěru ve FableKids.**



## Index obsahu

<a href="#">1. <u>Bezpečnost</u></a>	-----	1
<a href="#">2. <u>Náhled produktu</u></a>	-----	2
<a href="#">3. <u>Shromáždění</u></a>	-----	3
<a href="#">4. <u>Rozbalit a sbalit</u></a>	-----	4
<a href="#">5. <u>Upravte výšku tlačných tyčí</u></a>	-----	4
<a href="#">6. <u>Přípevnění střechy</u></a>	-----	5
<a href="#">7. <u>Ovládání brzdy</u></a>	-----	5
<a href="#">8. <u>Přípevnění sedadel</u></a>	-----	6
<a href="#">9. <u>Použití bezpečnostních pásů</u></a>	-----	6
<a href="#">10. <u>Přípevnění ocasního vaku</u></a>	-----	7
<a href="#">11. <u>Údržba a péče</u></a>	-----	7
<a href="#">12. <u>Ekologická likvidace</u></a>	-----	8





Děkujeme, že jste si zakoupili náš produkt. Přečtěte si prosím pozorně návod k použití

před prvním použitím výrobku. Pokud produkt poskytnete třetí straně, Spolu s ním je nutné předat tento návod k obsluze.

Návod k použití si uschovejte

pro budoucí použití. Výkresy v této příručce mohou být správné neodpovídá fyzickým objektům. Podívejte se prosím na fyzické objekty.

## 1. Náhled produktu



## 2. Bezpečnost



### VAROVÁNÍ

- NIKDY nepřekračujte maximální počet osob uvedený na produktu.
- Maximální hmotnost zadního koše: 5 kg.
- NENOSTE více než dvě (2) (2XLITE/2XPLUS) / čtyři (4) děti (4XLITE/4XPLUS).
- NEPŘEKRAČUJTE limit 20 kg na sedadlo.
- Vyvarujte se vážných zranění dětí při pádech nebo uklouznutí.
- K zajištění každého dítěte vždy používejte 5bodové pásy.
- NIKDY nenechávejte děti bez dozoru.
- Při nakládání nebo vykládání dětí vždy zatáhněte parkovací brzdu.
- Tato sedačka NENÍ vhodná pro děti do 6 měsíců.
- Před použitím se ujistěte, že jsou všechny zajišťovací mechanismy správně zajištěny, aby nedošlo k vážnému zranění dětí.
- NEPOUŽÍVEJTE ruční vozík na schodech nebo eskalátorech, pokud jsou v něm děti.
- Tento výrobek není vhodný pro běh, bruslení nebo podobné aktivity.
- NEDOVOLTE dětem, aby si hrály bez dozoru vedle výrobku.
- NEDOVOLTE svým dětem, aby si s výrobkem hrály.
- NEPŘETĚŽUJTE kočárek, protože se může stát nestabilním.
- NEZAVĚŠUJTE na výrobek předměty a nikdy na něj nic nepokládejte. Díly, které nebyly dodány původním výrobcem, mohou způsobit, že produkt bude nestabilní.
- Rozložte váhu co nejrovnoměrněji na obě strany kočárku.
- Pravidelně kontrolujte armatury a díly. Výrobek nepoužívejte, pokud jsou díly poškozené nebo vadné.
- Nikdy nenechávejte děti sedět v kočárku, když jdou nahoru nebo dolů po schodech.
- Před použitím se ujistěte, že jsou všechna zajišťovací zařízení zajištěna.
- NIKDY nenechávejte kočárek bez dozoru na svahu nebo ve svahu, a to ani v případě, že je aktivována parkovací brzda.
- Na nerovném povrchu buďte vždy opatrní. Obsah se může stát nestabilním a děti by se o něj mohly zranit.
- Vždy zatáhněte parkovací brzdu, když kočárek stojí.
- Při skládání a rozkládání produktu nebo při provádění úprav držte prsty v dostatečné vzdálenosti od kloubů, aby nedošlo k otlakům.
- Při skládání a rozkládání udržujte děti v dostatečné vzdálenosti od výrobku, aby nedošlo ke zranění.

### POZORNOST!

- Tato příručka nemůže pokrýt všechny případy a nepředvídané situace, které mohou nastat.
- Je důležité, aby každý, kdo vůz používá, rozuměl varováním.
- Tento výrobek by neměly obsluhovat děti mladší 12 let.
- Nepoužívejte příslušenství, které není schváleno výrobcem.
- Používejte pouze náhradní díly dodané a doporučené výrobcem.
- Jakékoli porušení zruší platnost záruky a může vést k nestabilitě nebo strukturální nestabilitě nebo strukturálnímu poškození výrobku nebo zranění osob příčina.



## 3. Montážní návod



### Montáž předních kol:


- Vložte přední kola do podběhů předních kol.
- Před použitím se ujistěte, že jsou kola v záběru, a to tak, že před použitím několikrát zatáhnete za přední kolo.



**Ujistěte se, že jsou kola bezpečně zajištěna.**

### Instalace zadních kol:


- Chcete-li zajistit zadní kola, jednoduše stiskněte středové tlačítko a současně stiskněte obě strany zadní nápravy.
- **Vyzkoušejte to tak, že se pokusíte odpojit kola bez stisknutí středového tlačítka.**
- Chcete-li kola demontovat, stiskněte prostřední tlačítko a zatáhněte.



- Připojte zadní kolo ke spoji zadní trubky.
- Zkontrolujte, zda jsou spony připevněny k oběma stranám podběhu



## 4. Otevírání a zavírání ručního vozíku



## 5. Upravte výšku tlačných tyčí



Současným stisknutím nastavitelných knoflíků rukojeti na obou stranách upravte výšku rukojeti



## 6. Připevnění střechy



- Vytáhněte čtyři horní tyče konvertibilního prostoru a otočte je o 180 stupňů. Nyní připevněte střechu k horním plastovým držákům ve čtyřech rozích vozu.
- Protáhněte trubky vrchlíku přes tyče vrchlíku, abyste vrchlík zafixovali na místě.
- Při demontáži postupujte v opačném pořadí.

## 7. Ovládání brzdy



- Sešlápněte brzdový pedál dolů, aby se uzamknul.
- Vyzkoušejte brzdu a zatlačte na ruční vozík, abyste se ujistili, že je brzda zajištěna.
- Sešlápněte pedál parkovací brzdy nohou nahoru, abyste ji uvolnili.



## 8. Upevnění sedadla (pouze pro 2XPLUS/4XPLUS)

Pozornost! Verze 2XLITE / 4XLITE má vestavěný 5bodový pás, přečtěte si prosím kapitolu 8.



**NEPŘEKRAČUJTE  
limit 20 kg na  
sedadlo.**



- Vložte sedačku na jeden konec kočárku.
- Připevněte háčky po stranách sedadla k boční a zadní kolejnici rámu.
- Opakujte postup na druhé straně a namontujte druhé sedadlo.

## 9. Používání bezpečnostních



### Bezpečnostní pás

Nasadíte A na B. Spojte A, B a C a zacvakněte je na místo. Opakujte postup na opačné straně.

### Odepnutí pásu

Stisknutím tlačítka D uvolněte. Posuňte seřizovač podél popruhu.



**Vezměte prosím na vědomí, že maximálně 20 kg na sedadlo. Vhodné pro děti od 6 do 36 měsíců.**

- Posadte dítě do sedačky s rozepnutým bezpečnostním pásem.
- Zajistěte dítě pásy umístěním ramenních a bederních popruhů přes ramena a přes stehna. Vložte jazýčky přezky do přezky v rozkroku.
- Zatáhněte za volný konec popruhu a upravte popruh na velikost vašeho dítěte.



## 10. Připevnění ocasního vaku



**NEVKLÁDEJTE více než 5 kg do ocasního vaku**

- Zasuňte háčky brašny do plastových otvorů na zadních rámových trubkách.
- Jemně vyrovnejte sáček, abyste jej vyrovnali . Montáž je dokončena.
- Při demontáži postupujte v opačném pořadí.

## 11. Údržba a péče

- Výrobek by měl být pravidelně kontrolován a čištěn.
- Pravidelně kontrolujte všechny důležité díly, zda nejsou poškozené.
- Ujistěte se, že mechanické součásti fungují správně
- Pravidelně kontrolujte, zda jsou všechny šrouby, nýty, šrouby a další upevňovací prvky utaženy.
- K mazání nepoužívejte tuk ani olej, ale sprej na bázi silikonu.
- Přetížení, nesprávné složení nebo použití neschváleného příslušenství může vozík poškodit.
- Složený vozík skladujte pouze na dobře větraném místě, aby se zabránilo růstu plísní.
- Textilní části mohou ztratit barvu, pokud jsou vystaveny intenzivnímu používání po delší dobu (např. intenzivnímu slunečnímu záření); To však není důvodem k reklamaci.
- Vozík nepoužívejte, pokud jsou díly ohnuté, opotřebované nebo zlomené.
- Nepoužívejte příslušenství, které nebylo schváleno původním výrobcem.

### **Bezpečnostní upozornění:**

- Textilie vozíku lze čistit houbou a teplou mýdlovou vodou. K čištění textilního potahu nepoužívejte drsné nebo abrazivní čisticí prostředky (chlór atd.). Používejte pouze lehký mýdlový roztok nebo speciální prací prostředek na textil.
- Plastové díly i podvozek by měly být čištěny mýdlovým roztokem.
- Po použití vozíku v dešti nebo mokru musí být podvozek vždy vyčištěn a vysušen. Pokud jsou látkové potahy promočené, nechte vozík uschnout ve vzpřímené nebo napnuté poloze.
- Pravidelně demontujte kola a ošetřujte nápravy a všechny klouby a zavěšení sprejem na bázi silikonu (bez maziva nebo oleje), abyste zajistili hladký chod vozu a zabránili předčasnému opotřebení.
- Při péči o vůz dbejte na to, aby se netvořila blesková rez, protože to není důvod k reklamaci.



## 12. Ekologická likvidace

**Varování: Nebezpečí udušení!** Obalový materiál je pro děti nebezpečný . Nikdy nedovolte dětem, aby si hrály s obalovým materiálem.

### 12.1 Likvidace a balení

Obal vašeho zařízení je vyroben z materiálů, které jsou nezbytné pro zajištění účinného ochrana během přepravy. Tyto materiály jsou plně recyklovatelné a tím snížit dopad na životní prostředí. Obal vyhod'te do koše na recyklovatelných materiálů.

### 12.2 Likvidace starého zařízení

Odpadní zařízení musí být zlikvidováno v souladu se směrnicemi a předpisy místních úřadů. zneškodňování odpadu. Obrat'te se na místní správu na adrese v nejbližším recyklačním středisku a odevzdejte tam své zařízení.



Symbol přeškrtnutého odpadkového koše na OEEZ znamená, že na konci své životnosti nesmí být vyhozen do domovního odpadu. Pro bezplatné vrácení jsou ve vaší oblasti k dispozici sběrná místa pro odpadní elektrická a elektronická zařízení. Adresy lze získat od vašeho města nebo místní samosprávy. O [dalších možnostech vrácení](#), které jsme vytvořili, se můžete [www.fable-kids.com](http://www.fable-kids.com) dozvědět na našich webových stránkách.

Oddělený sběr OEEZ má umožnit opětovné použití, recyklaci nebo jiné formy využití OEEZ, jakož i negativních důsledků likvidace na životní prostředí. životního prostředí a lidského zdraví.





# FableKids

love inspired.



Úřad:  
Fablekids  
Gneisenaustraße 10-11  
D-97074 Würzburg

Zpáteční adresu najdete v tiráži: <https://www.fable-kids.com>

Daňové identifikační číslo: DE 263752326  
Zápisem do obchodního rejstříku je Würzburg, HRB 10082 WEEE  
Reg.-Nr. DE 61617071



Sídlo: FableKids • Gneisenaustraße 10-11 • 97074 Würzburg



Kontaktujte náš zákaznický servis: Tel. +49 (0) 931 90 80 3000



E-mail: [info@fable-kids.com](mailto:info@fable-kids.com)

