

FableKids

love inspired.



Handkärra

"LEO"

X2lite/X4lite
X2plus/X4plus



Tack för ditt förtroende för FableKids.

Innehållsförteckning

1. <u>Säkerhet</u>	-----	1
2. <u>Översikt över produkten</u>	-----	2
3. <u>Församling</u>	-----	3
4. <u>Expandera och komprimera</u>	-----	4
5. <u>Justera höjden på stötstängerna</u>	-----	4
6. <u>Fästa taket</u>	-----	5
7. <u>Bromsaktivering</u>	-----	5
8. <u>Fästa säten</u>	-----	6
9. <u>Användning av säkerhetsbälte</u>	-----	6
10. <u>Fästa svansväskan</u>	-----	7
11. <u>Underhåll och skötsel</u>	-----	7
12. <u>Miljövänlig avfallshantering</u>	-----	8



Tack för att du köpte vår produkt. Läs bruksanvisningen noggrant innan du använder produkten för första gången. Om du tillhandahåller produkten till en tredje part, Denna bruksanvisning måste överlämnas tillsammans med den. Spara bruksanvisningen för framtida referens. Ritningarna i den här guiden kan vara korrekta motsvarar inte de fysiska föremålen. Se de fysiska objekten.

1. Översikt över produkten



2. Säkerhet



VARNING

- Överskrid ALDRIG det maximala antalet personer som anges på produkten.
- Maximal vikt på den bakre korgen: 5 kg.
- Bär INTE mer än två (2) (2XLITE/2XPLUS)/fyra (4) barn (4XLITE/4XPLUS).
- Överskrid INTE gränsen på 20 kg per säte.
- Undvik allvarliga skador på barn från fall eller halka.
- Använd alltid 5-punktsbältena för att säkra varje barn.
- Lämna ALDRIG barn utan uppsikt.
- Dra alltid åt parkeringsbromsen när du lastar i eller ur barn.
- Denna sittdel är INTE lämplig för barn under 6 månader.
- Före användning, se till att alla låsmekanismer är korrekt inkopplade för att undvika allvarliga skador på barn.
- ANVÄND INTE handvagnen i trappor eller rulltrappor när det finns barn i den.
- Denna produkt är inte lämplig för löpning, skridskoåkning eller liknande aktiviteter.
- LÅT INTE barn leka utan tillsyn bredvid produkten.
- Låt INTE dina barn leka med produkten.
- Överbelasta INTE vagnen eftersom den kan bli instabil.
- Häng INTE föremål på produkten och lägg aldrig något på toppen. Delar som inte levererades av den ursprungliga tillverkaren kan göra produkten instabil.
- Fördela vikten så jämnt som möjligt på båda sidor av vagnen.
- Kontrollera beslag och delar regelbundet. Använd inte produkten om delar är skadade eller defekta.
- Låt aldrig barn sitta i vagnen när de går upp eller ner för en trappa.
- Se till att alla låsanordningar är inkopplade före användning.
- Lämna ALDRIG vagnen utan uppsikt i en sluttning eller sluttning, även om parkeringsbromsen är aktiverad.
- Var alltid försiktig på ojämna ytor. Innehållet kan bli instabilt och barn kan skada sig av det.
- Dra alltid åt parkeringsbromsen när vagnen står stilla.
- Håll fingrarna borta från lederna när du viker och fäller ut produkten eller gör justeringar för att undvika blåmärken.
- Håll dina barn borta från produkten när den fälls ihop och fälls ut för att undvika skador.

UPPMÄRKSAMHET!

- Denna vägledning kan inte täcka alla fall och oförutsedda situationer som kan uppstå.
- Det är viktigt att alla som använder bilen förstår varningarna.
- Denna produkt bör inte användas av barn under 12 år.
- Använd inte tillbehör som inte är godkända av tillverkaren.
- Använd endast reservdelar som tillhandahålls och rekommenderas av tillverkaren.
- Varje överträdelse kommer att ogiltigförklara garantin och kan leda till instabilitet eller strukturell instabilitet eller strukturell skada på produkten eller personskada orsak.

3. Monteringsanvisning



Så här monterar du framhjulen:


- Sätt in framhjulen i de främre hjulhusen.
- Se till att hjulen är inkopplade genom att dra ner framhjulet några gånger innan du använder det.



Se till att hjulen är ordentligt inkopplade.

Så här monterar du bakhjulen:


- För att säkra bakhjulen, tryck helt enkelt på mittknappen samtidigt som du trycker på varje sida av bakaxeln.
- **Testa detta genom att försöka lossa hjulen utan att trycka på mittknappen.**
- För att ta isär hjulen, tryck på mittknappen och dra.



- Anslut bakhjulet till den bakre rörleden.
- Kontrollera att clipsen sitter fast på båda sidor av hjulhuset.



4. Öppna och stänga handkärnan



5. Justera höjden på stötstängerna



Tryck på de justerbara handtagsknapparna på båda sidor samtidigt för att justera höjden på handtaget

6. Fästa taket



- Dra ut de fyra sufflettstängerna och vrid upp dem 180 grader. Fäst nu taket på de övre plastfästena i bilens fyra hörn.
- För kapellrören över kapellstängerna för att fixera kapellet på plats.
- För att demontera, fortsätt i omvänd ordning.

7. Bromsaktivering



- Tryck ner bromspedalen för att låsa.
- Testa bromsen och tryck på handkärnan för att se till att bromsen är låst.
- Tryck parkeringsbromsens pedal uppåt med foten för att lossa den.

8. Sättesfäste (endast för 2XPLUS/4XPLUS)

Uppmärksamhet! 2XLITE / 4XLITE-versionen har ett inbyggt 5-punktsbälte, läs kapitel 8.



Överskrid INTE gränsen på 20 kg per säte.



- Sätt in sätet i ena änden av sittvagnen.
- Fäst krokarna på sidorna av sätet på sidoskenan och den bakre skenan på ramen.
- Upprepa processen på andra sidan för att montera det andra sätet.

9. Användning av säkerhetsbälte



Säkerhetsbälte

Sätt A ovanpå B. Sätt ihop A, B och C och klicka dem på plats. Upprepa processen på motsatt sida.

Låsa upp bältet

Tryck på D-knappen för att släppa. Skjut justeraren längs remmen.



Observera max 20 kg per säte. Lämplig för barn från 6 till 36 månader.

- Placera barnet i sätet med bältet öppet.
- Spänn fast barnet med selen genom att placera axel- och höftremmarna över axlarna och över låren. För in spännets tungor i grenens spänne.
- Dra i den fria änden av remmen för att justera remmen till ditt barns storlek.

10. Fästa svansväskan



Lägg INTE mer än 5 kg i svanspåsen

- Skjut in påsens krokar i plastöppningarna på de bakre ramrören.
- Rikta försiktigt in påsen för att jämna ut den. Monteringen är klar.
- För att demontera, fortsätt i omvänd ordning.

11. Underhåll och skötsel

- Produkten bör kontrolleras och rengöras regelbundet.
- Kontrollera regelbundet att alla viktiga delar inte är skadade.
- Se till att de mekaniska komponenterna fungerar som de ska
- Kontrollera regelbundet att alla skruvar, nitar, bultar och andra fästelement är åtdragna.
- Använd inte fett eller olja för smörjning, utan använd en silikonbaserad spray.
- Överbelastning, felaktig hopfällning eller användning av ej godkända tillbehör kan skada vagnen.
- Förvara den hopfällda vagnen endast i ett välventilerat utrymme för att förhindra mögeltillväxt.
- Textildelarna kan förlora sin färg om de utsätts för tung användning under en längre tid (t.ex. intensivt solljus). Detta utgör dock ingen anledning till reklamation.
- Använd inte vagnen om delar är böjda, slitna eller trasiga.
- Använd inte tillbehör som inte har godkänts av originaltillverkaren.

Försiktighetsåtgärd:

- Vagnens textilier kan rengöras med en svamp och varmt tvålatten. Använd inte starka eller slipande rengöringsmedel (klor, etc.) för att rengöra textilöverdraget. Använd endast en lätt tvållösning eller ett speciellt textiltvättmedel.
- Plastdelarna samt chassit bör rengöras med en tvållösning.
- Efter att ha använt vagnen i regn eller vått måste chassit alltid rengöras och torkas. Om tygöverdragen är genomblöta, låt vagnen torka i upprätt eller sträckt tillstånd.
- Ta bort hjulen regelbundet och behandla axlarna och alla leder och fjädringar med en silikonbaserad spray (inget fett eller olja) för att säkerställa att bilen går smidigt och undvika för tidigt slitage.
- När du tar hand om bilen, se till att ingen blixtröst bildas, eftersom detta inte är en anledning till reklamation.

12. Miljövänlig avfallshantering

Varning: Kvävningsrisk! Förpackningsmaterial är farligt för barn . Låt aldrig barn leka med förpackningsmaterial.

12.1 Avfallshantering och förpackning

Förpackningen till din enhet är gjord av material som är nödvändiga för att säkerställa en effektiv skydd under transport. Dessa material är helt återvinningsbara och på så sätt minska miljöpåverkan. Kassera förpackningen i en soptunna för återvinningsbara material.

12.2 Kassering av gammal utrustning

Avfallsutrustning måste kasseras i enlighet med lokala myndigheters riktlinjer och föreskrifter.

Avfallshantering. Kontakta din lokala administration på adressen till på närmaste återvinningscentral och lämna din enhet där.



Symbolen för den överkorsade papperskorgen på ett WEEE indikerar att den inte får slängas i hushållsavfallet vid slutet av sin livslängd. För gratis returer finns insamlingsställen för avfall från elektrisk och elektronisk utrustning i ditt område. Adresserna kan erhållas från din stad eller lokala myndigheter. Du kan www.fable-kids.com ta reda på andra returalternativ som vi har skapat på vår webbplats.

Den separata insamlingen av WEEE är avsedd att möjliggöra återanvändning, materialåtervinning eller andra former av återvinning av WEEE, liksom de negativa konsekvenserna av bortskaffande på miljön. miljön och människors hälsa.



FableKids

love inspired.



Kontor:
Fablekids
Gneisenaustraße 10-11
D-97074 Würzburg

Returadressen finns i avtrycket: <https://www.fable-kids.com>

Momsregistreringsnummer: DE 263752326
Registreringsdomstolen i handelsregistret är Würzburg, HRB 10082
WEEE Reg.-Nr. DE 61617071



Huvudkontor: FableKids • Gneisenaustraße 10-11 •
97074 Würzburg



Kontakta vår kundtjänst: Tel. +49 (0) 931
90 80 3000



E-post: info@fable-kids.com

