

FableKids

love inspired.



Ručný vozík

"LEV"

X2lite/X4lite
X2plus/X4plus



Ďakujeme za dôveru vo FableKids.

Obsah

<u>1. Bezpečnosť</u>	-----	1
<u>2. Prehľad produktov</u>	-----	2
<u>3. Zhromaždenie</u>	-----	3
<u>4. Rozbalenie a zbalenie</u>	-----	4
<u>5. Nastavenie výšky tlačných tyčí</u>	-----	4
<u>6. Upevnenie strechy</u>	-----	5
<u>7. Aktivácia brzd</u>	-----	5
<u>8. Pripevnenie sedadiel</u>	-----	6
<u>9. Používanie bezpečnostných pásov</u>	-----	6
<u>10. Pripevnenie batožinového vaku</u>	-----	7
<u>11. Údržba a starostlivosť</u>	-----	7
<u>12. Ekologická likvidácia</u>	-----	8



Ďakujeme, že ste si kúpili náš produkt. Pozorne si prečítajte návod na obsluhu pred prvým použitím produktu. Ak poskytnete produkt tretej strane, Tento návod na použitie musí byť odovzdaný spolu s ním. Uchovajte si návod na použitie pre budúce použitie. Výkresy v tejto príručke môžu byť správne nezodpovedá fyzickým objektom. Pozrite si fyzické objekty.

1. Prehľad produktov



2. Bezpečnosť



VAROVANIE

- NIKDY neprekračujte maximálny počet osôb uvedený na výrobku.
- Maximálna hmotnosť zadného koša: 5 kg.
- NENOSTE viac ako dve (2) (2XLITE/2XPLUS) / štyri (4) deti (4XLITE/4XPLUS).
- NEPREKRAČUJTE limit 20 kg na sedadlo.
- Zabráňte vážnym zraneniam detí pri pádoch alebo pošmyknutí.
- Vždy používajte 5-bodové postroje na zaistenie každého dieťaťa.
- NIKDY nenechávajte deti bez dozoru.
- Pri nakladaní a vykladaní detí vždy použite parkovaciu brzdu.
- Táto sedačka NIE JE vhodná pre deti do 6 mesiacov.
- Pred použitím sa uistite, že sú všetky blokovacie mechanizmy správne zapojené, aby nedošlo k vážnemu zraneniu detí.
- NEPOUŽÍVAJTE ručný vozík na schodoch alebo eskalátoroch, keď sú v ňom deti.
- Tento produkt nie je vhodný na beh, korčuľovanie alebo podobné aktivity.
- NEDOVOLTE, aby sa deti hrali bez dozoru vedľa výrobku.
- NEDOVOLTE svojim deťom hrať sa s produktom.
- KOČÍK NEPREŤAŽUJTE, pretože sa môže stať nestabilným.
- NEVEŠAJTE predmety na výrobok a nikdy nič nedávajte na vrch. Diely, ktoré neboli dodané pôvodným výrobcom, môžu spôsobiť, že výrobok bude nestabilný.
- Hmotnosť rozložte čo najrovnomernejšie na obe strany kočíka.
- Pravidelne kontrolujte armatúry a diely. Nepoužívajte výrobok, ak sú diely poškodené alebo chybné.
- Nikdy nenechajte deti sedieť v kočíku, keď idete hore alebo dole po schodoch.
- Pred použitím sa uistite, že sú zapnuté všetky uzamykacie zariadenia.
- NIKDY nenechávajte kočík bez dozoru na svahu alebo svahu, aj keď je parkovacia brzda aktivovaná.
- Na nerovnom povrchu buďte vždy opatrní. Obsah sa môže stať nestabilným a deti by sa ním mohli zraniť.
- Parkovaciu brzdu zatiahnite vždy, keď kočík stojí.
- Pri skladaní a rozkladaní výrobku alebo pri úpravách, aby ste predišli tvorbe modrín, držte prsty ďalej od kĺbov.
- Pri skladaní a rozkladaní držte svoje deti ďalej od výrobku, aby ste predišli zraneniu.

POZORNOSŤ!

- Táto príručka sa nemôže vzťahovať na všetky prípady a nepredvídané situácie, ktoré môžu nastať.
- Je dôležité, aby každý, kto používa vozidlo, porozumel varovaniu.
- Tento liek by nemali používať deti mladšie ako 12 rokov.
- Nepoužívajte príslušenstvo, ktoré nie je schválené výrobcom.
- Používajte len náhradné diely dodané a odporúčané výrobcom.
- Akékoľvek porušenie zruší záruku a môže viesť k nestabilite alebo štrukturálnej nestabilite alebo poškodeniu konštrukcie výrobku alebo zraneniu osôb dôvodom.

3. Montážny návod



Namontovanie predných kolies:


- Vložte predné kolesá do predných podbehov kolies.
- Pred použitím sa uistite, že sú kolesá zapojené niekoľkonásobným potiahnutím predného kolesa.



Uistite sa, že kolesá sú bezpečne zapojené.

Inštalácia zadných kolies:

- Na zaistenie zadných kolies stačí stlačiť stredné tlačidlo a zároveň stlačiť každú stranu zadnej nápravy.
- **Vyskúšajte to tak, že sa pokúsite odpojiť kolieska bez stlačenia stredového tlačidla.**
- Ak chcete kolesá rozobrať, stlačte stredné tlačidlo a potiahnite.



- Pripojte zadné koleso k kĺbu zadnej rúrky.
- Skontrolujte, či sú spony pripevnené k obojstranným podbehom kolesa.



4. Otváranie a zatváranie ručného vozíka



5. Nastavenie výšky tlačných tyčí



Stlačením nastaviteľných gombíkov rukoväte na oboch stranách súčasne nastavíte výšku rukoväte

6. Upevnenie strechy



- Vytiahnite štyri konvertibilné horné lišty a otočte ich o 180 stupňov. Teraz pripevnite strechu k horným plastovým konzolám v štyroch rohoch vozidla.
- Prejdite rúrkami vrchlíka cez tyče vrchlíka, aby ste vrchlík upevnili na miesto.
- Pri demontáži postupujte v opačnom poradí.

7. Aktivácia brzd



- Stlačením brzdového pedála nadol zamknite.
- Vyskúšajte brzdú a stlačte ručný vozík, aby ste sa uistili, že brzda je zablokovaná.
- Stlačte pedál parkovacej brzdy nohou nahor, aby ste ju uvoľnili.

8. Upevnenie sedadla (iba pre 2XPLUS/4XPLUS)

Pozornosť! Verzia 2XLITE / 4XLITE má zabudovaný 5-bodový postroj, prečítajte si kapitolu 8.



NEPREKRAČUJTE
limit 20 kg na
sedadlo.



- Vložte sedadlo na jeden koniec kočíka.
- Háčiky pripevnite po stranách sedadla k bočnej koľajnici a zadnej koľajnici rámu.
- Opakujte postup na druhej strane, aby ste namontovali druhé sedadlo.

9. Používanie bezpečnostných



Bezpečnostný pás

Položte A na B. Zástrčky A, B a C spolu a zacvaknite ich na miesto. Postup opakujte na opačnej strane.

Odomknutie pásu

Stlačením tlačidla D ho uvoľnite. Posuňte nastavovač pozdĺž popruhu.



Upozorňujeme, že maximálne 20 kg na sedadlo.
Vhodné pre deti od 6 do 36 mesiacov.

- Umiestnite dieťa do sedadla s otvoreným pásom.
- Zaistite dieťa postrojom umiestnením ramenných a bedrových popruhov cez ramená a cez stehná. Vložte jazyky pracky do pracky rozkroku.
- Potiahnutím za voľný koniec popruhu prispôbite popruh veľkosti vášho dieťaťa.

10. Pripevnenie batožinového vaku



**NEDÁVAJTE do
chvostového vaku viac
ako 5 kg**

- Zasuňte háčiky vrečka do plastových štrbín na rúrkach zadného rámu.
- Jemne zarovnajte vrečko, aby ste ho vyrovnali. Montáž je dokončená.
- Pri demontáži postupujte v opačnom poradí.

11. Údržba a starostlivosť

- Produkt by sa mal pravidelne kontrolovať a čistiť.
- Pravidelne kontrolujte, či nie sú poškodené všetky potrebné diely.
- Uistite sa, že mechanické komponenty fungujú správne
- Pravidelne kontrolujte, či sú všetky skrutky, nity, skrutky a iné upevňovacie prvky utiahnuté.
- Na mazanie nepoužívajte mazivo ani olej, ale použite sprej na báze silikónu.
- Preťaženie, nesprávne skladanie alebo použitie nesprávneho príslušenstva môže vozík poškodiť.
- Zložený vozík skladujte iba na dobre vetranom mieste, aby ste zabránili rastu plesní.
- Textilné časti môžu stratiť farbu, ak sú vystavené intenzívnemu používaniu počas dlhšieho časového obdobia (napr. intenzívnemu slnečnému žiareniu); To však nie je dôvodom na reklamáciu.
- Nepoužívajte vozík, ak sú časti ohnuté, opotrebované alebo zlomené.
- Nepoužívajte príslušenstvo, ktoré nebolo schválené pôvodným výrobcom.

Bezpečnostná poznámka:

- Textilie vozíka je možné čistiť špongiou a teplou mydlovou vodou. Na čistenie textilného potáhu nepoužívajte drsné alebo abrazívne čistiace prostriedky (chlór atď.). Používajte iba ľahký mydlový roztok alebo špeciálny textilný prací prostriedok.
- Plastové časti, ako aj podvozok by sa mali čistiť mydlovým roztokom.
- Po použití vozíka v daždi alebo za mokra musí byť podvozok vždy vyčistený a vysušený. Ak sú látkové potáhy namočené, nechajte vozík vyschnúť vo zvislom alebo natiahnutom stave.
- Pravidelne odstraňujte kolesá a ošetrujte nápravy a všetky spoje a odpruženie sprejom na báze silikónu (bez maziva alebo oleja), aby ste zaistili hladký chod vozidla a zabránili predčasnemu opotrebovaniu.
- Pri starostlivosti o auto sa uistite, že sa nevytvára žiadna blesková hrdza, pretože to nie je dôvod na reklamáciu.

12. Ekologická likvidácia

Upozornenie: Nebezpečenstvo udusenía! Obalový materiál je pre deti nebezpečný . Nikdy nedovoľte deťom hrať sa s obalovým materiálom.

12.1 Likvidácia a balenie

Balenie vášho zariadenia je vyrobené z materiálov, ktoré sú potrebné na zabezpečenie účinného ochrana počas prepravy. Tieto materiály sú plne recyklovateľné a tým znížiť vplyv na životné prostredie. Obal zlikvidujte do koša na: recyklovateľné materiály.

12.2 Likvidácia starého zariadenia

Odpadové zariadenia musia byť zlikvidované v súlade s usmerneniami a predpismi miestnych orgánov.

Odpadu. Obráťte sa na miestnu správu na adrese v najbližšom recyklačnom stredisku a doručte svoje zariadenie tam.



Symbol preškrtnutého odpadkového koša na OEEZ znamená, že na konci svojej životnosti sa nesmie zneškodňovať do domového odpadu. Pre bezplatné vrátenie sú vo vašej oblasti k dispozícii zberné miesta na odpad z elektrických a elektronických zariadení. Adresy môžete ich získať od svojho mesta alebo miestnej samosprávy. O [ďalších](#) možnostiach vrátenia, ktoré sme vytvorili, sa dozviete www.fable-kids.com na našej webovej stránke.

Separovaný zber OEEZ je určený na to, aby umožnil opätovné použitie, recykláciu alebo iné formy zhodnocovania OEEZ, ako aj negatívne dôsledky zneškodňovania na životné prostredie. životné prostredie a ľudské zdravie.



FableKids

love inspired.



Úrad:
Fablekids
Gneisenaustraße 10-11
D-97074 Würzburg

Spiatočnú adresu nájdete v tiráži: <https://www.fable-kids.com>

Identifikačné číslo pre DPH: DE 263752326
Súdom pre zápis do obchodného registra je Würzburg, HRB 10082
WEEE Reg.-Nr. DE 61617071



Sídlo: FableKids • Gneisenaustraße 10-11 • 97074
Würzburg



Kontaktujte náš zákaznícky servis: Tel.
+49 (0) 931 90 80 3000



E-mail: info@fable-kids.com

