

**Manuel d'utilisation d'origine**  
Tapis de gymnastique Airtrack



**Veillez suivre toutes les mesures de sécurité de ce manuel d'utilisation pour assurer une utilisation en toute sécurité.**





# *Table des matières*

**1** Introduction et  
Sécurité

**2** Mode d'emploi

**3** Spécifications

**4** Élimination respectueuse de  
l'environnement

**5** Déclaration de conformité UE



# Merci beaucoup!

Merci d'avoir choisi notre produit. Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'utiliser le produit pour la première fois. Si vous transmettez le produit à un tiers, vous devez remettre ces instructions. Conservez le manuel du propriétaire pour référence future. Les dessins de ce guide peuvent ne pas correspondre aux objets physiques. Veuillez vous référer aux objets physiques.



## Consignes de sécurité importantes

Votre sécurité est de la plus haute importance pour nous. Veuillez lire ces instructions avant d'utiliser l'appareil. Si vous n'êtes pas sûr des informations contenues dans cette brochure, veuillez contacter le détaillant où vous avez acheté votre appareil.

**AVERTISSEMENT :** Lisez toutes les instructions de sécurité et d'utilisation. Le non-respect des consignes et instructions de sécurité peut entraîner un choc électrique, un incendie et/ou des blessures graves. Conservez toutes les instructions de sécurité et d'utilisation pour référence future.

**ATTENTION :** NE PAS utiliser le produit avant d'utiliser le Manuel.

Assurez-vous d'avoir lu attentivement le mode d'emploi et de comprendre le contenu avant de commencer l'installation.

Les instructions sont dans l'intérêt de votre sécurité.

**Attention : Il y a un risque d'étouffement !** Le matériau d'emballage est dangereux pour les enfants. Ne laissez jamais les enfants jouer avec les matériaux d'emballage.



# 1

## Sécurité

### Introduction

Ce guide de l'utilisateur a pour but de vous familiariser avec l'installation, l'utilisation et l'entretien du produit. Pour installer l'appareil en toute sécurité et correctement, veuillez lire le manuel d'utilisation avant de commencer. Veuillez lire attentivement les instructions suivantes et utiliser le produit en conséquence. Veuillez conserver ces instructions et les remettre lorsque vous passez le produit.

Ce résumé ne peut pas contenir tous les détails de toutes les variantes et des étapes à suivre. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de plus d'informations et d'aide.

### Explication du symbole

 **AVERTISSEMENT :** Ce symbole/mot de signal indique un danger à risque moyen qui, s'il n'est pas évité, peut entraîner la mort ou des blessures graves.

 **PRUDENCE!** Ce mot d'avertissement fait référence à un danger à faible niveau de risque qui, s'il n'est pas évité, peut entraîner des blessures mineures ou modérées.

**Attention!** Ce signe/mot de signalisation avertit d'éventuels dommages matériels.

## Manuel d'utilisation d'origine Tapis de gymnastique Airtrack



**Attention!** Lisez attentivement les consignes de sécurité. Le non-respect des consignes de sécurité peut entraîner un choc électrique, un incendie et des blessures graves. **Conservez toutes les consignes de sécurité et les instructions pour l'avenir.**



Ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères !



**AVERTISSEMENT!** À partir de cet appareil, vous pouvez s'il est utilisé de manière inappropriée ou non conforme à l'usage auquel il est destiné par des personnes qui n'ont pas reçu d'instructions ! Notez que l'appareil n'est pas un jouet et n'a pas sa place entre les mains des enfants.

Ne posez pas le matériau d'emballage négligemment. Il pourrait devenir un jouet dangereux pour les



Un marquage CE indique qu'un produit est conforme aux dispositions légales des normes juridiques européennes et peut donc être commercialisé au sein de la Communauté européenne.

# 1

## Sécurité

### Informations générales

Merci d'avoir acheté l'un de nos produits sûrs et amusants ! Avec ce guide, nous voulons décrire comment utiliser Airtracks. Veuillez lire attentivement les instructions avant d'utiliser votre Airtrack. Si quelque chose n'est pas clair, n'hésitez pas à contacter notre service client ! Nous espérons que vous apprécierez votre nouvel équipement.

- Rangez toujours l'Airtrack dans son sac de transport et transportez-le. N'utilisez pas l'Airtrack s'il est endommagé ou s'il y a une fuite d'air.
- Sélectionnez une zone appropriée pour configurer l'Airtrack. Assurez-vous qu'il n'y a rien de pointu sous l'Airtrack (par exemple, des rochers, du gravier, etc.) lors de son installation pour éviter d'endommager l'Airtrack. Si vous utilisez l'Airtrack à l'extérieur, placez-le sur un sol plat et mou, de préférence sur une bâche ou un tissu de protection.
- Pour nettoyer la surface de l'Airtrack, essuyez-la avec de l'eau tiède savonneuse. Évitez les solutions de nettoyage puissantes. Avant d'enrouler l'Airtrack pour le ranger, assurez-vous qu'il est propre et sec.
- La température recommandée pour Airtrack est 15-10-+30C/14F-86F et pour le stockage, elle est d'au moins +5C/41F (il n'est pas recommandé de le stocker à la lumière directe du soleil).

### Sécurité

- Votre sécurité est la chose la plus importante pour nous. Par conséquent, assurez-vous de lire le manuel d'utilisation avant d'installer et d'utiliser le produit. Si vous n'êtes pas sûr de l'une des informations contenues dans ce guide, veuillez contacter le détaillant où vous avez acheté l'appareil.
- **N'utilisez PAS le produit** si vous n'avez pas déjà lu le manuel d'utilisation.
- Assurez-vous d'avoir lu attentivement le mode d'emploi et de comprendre le contenu avant de commencer l'installation commencer.
- Les instructions sont dans l'intérêt de votre sécurité.

# 1

## Sécurité

### Informations générales

- N'UTILISEZ VOTRE AIRTRACK QU'AUX FINS PRÉVUES.
- Ne marchez jamais sur votre Airtrack avec des chaussures, car elles peuvent endommager la surface.
- Ne placez jamais votre Airtrack sous des objets tels que des arbres ou des lignes électriques.
- Gardez tout objet pointu ou pointu à l'écart de votre Airtrack.
- Ne sautez jamais et n'atterrissez jamais à moins de 20 cm de la valve.
- Assurez-vous que votre Airtrack est gonflé avec une pression suffisante pour éviter les blessures.
- La zone où votre Airtrack est installé doit être propre, sèche, plane et exempte d'objets.
- Installez toujours votre Airtrack là où vous voulez l'utiliser. Si vous changez l'emplacement de configuration, ne faites pas glisser votre Airtrack sur le sol, mais portez-le par les poignées.
- N'utilisez pas votre Airtrack sous la pluie, la surface sera glissante et il y a un risque de blessure.
- N'emballez, ne stockez ou ne transportez jamais votre Airtrack lorsqu'il est mouillé.
- Votre Airtrack peut être nettoyé avec de l'eau et un détergent doux. N'utilisez pas de produits de nettoyage industriels.
- N'utilisez jamais un Airtrack endommagé.
- Ne laissez pas votre Airtrack en plein soleil ou dans un environnement chaud, car cela provoquerait des fissures et pressurisation.

## 2

## Mode d'emploi

### Instructions d'utilisation de gonflage/abaissement

**Gonflage** de l'Airtrack : Retirez l'Airtrack du sac de transport et déroulez-le complètement pour que les valves soient visibles.



Ouvrez le couvercle de la soupape (1). Assurez-vous que le bouton de la vanne est en position haute (2). Insérez la tête du tube de la pompe dans la valve et tournez-la vers la droite de sorte que la pompe et la valve soient fermement connectées (3).

La pression recommandée pour Airtrack est de 3-4 PSI. Le rebond de l'Airtracks dépend de beaucoup de pression que vous y mettez. Notre niveau de pression recommandé est de 3-4 PSI, mais la pression optimale dépend des préférences de l'utilisateur.

Lors du gonflage à la pression appropriée, retirez la tête du tube de la pompe en tournant vers la gauche. Remplacez le couvercle de la soupape. Assurez-vous que le couvercle de la soupape est correctement fixé pour éviter toute fuite d'air de l'Airtrack.

## 2

## Mode d'emploi

### Instructions d'utilisation de gonflage/abaissement

**Dégonflage** de l'Airtrack : Appuyez sur le bouton de la vanne en position basse et la vanne s'ouvrira (2).



En cas de fuite d'air autour de la vanne, procédez comme suit :

1. Retirez la clé à valve de la boîte d'emballage.
2. Ouvrez le couvercle de la vanne et placez la vanne avec la vanne.
3. Tournez la clé à rabat dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace entre la vanne et l'Airtrack. Ne tournez pas la clé dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, car cela provoquerait le détachement de la soupape, l'évacuation de l'air et finirait par se détacher de l'Airtrack.
4. Fermez l'évent et vérifiez si la fuite a cessé.



**3****Spécifications**

Model	AR-HE-AF*
Variations	4
Taille	300/400/500/600x 100x 10 cm
poids	10,8/13,2/15,6/18 kg

Dans le cadre de l'amélioration des produits, nous nous réservons le droit d'utiliser des Modifications visuelles de l'article.

## Élimination respectueuse de l'environnement

**⚠ Attention : Il y a un risque d'étouffement !** Le matériau d'emballage est dangereux pour les enfants. Ne laissez jamais les enfants jouer avec les matériaux d'emballage.

### 1. Élimination et emballage

L'emballage de votre appareil est composé des matériaux nécessaires pour assurer une protection efficace pendant le transport. Ces matériaux sont entièrement recyclables et réduisent ainsi l'impact environnemental. Jetez l'emballage dans un bac de recyclage.

### 2. Élimination des anciens équipements

Les DEEE doivent être éliminés conformément aux directives et aux réglementations locales en matière d'élimination des déchets. Contactez votre administration locale pour connaître l'adresse du centre de recyclage le plus proche et livrez-y votre appareil.



## 4

## Déclaration de conformité UE



Nous

KM-Fit by Canbolat Vertriebsgesellschaft mbH, Gneisenaustraße 10-11, 97074 Würzburg, Allemagne,

Nous déclarons par la présente que l'appareil décrit ci-dessous est conforme aux exigences essentielles de sécurité et de santé pertinentes des directives de l'UE en raison de sa conception et de sa construction ainsi que dans la version que nous avons mise sur le marché.

Nom du produit : **Tapis de gymnastique**

Numéro de modèle : **Airtrack AR-HE-AF\***

Numéro d'article : **4AR-HE-AF3MG – 4252023108850 / AR-HE-AF3MP – 4252023108867 / AR-HE-AF3MR – 4252023108874 / AR-HE-AFEB – 4252023107907 / AR-HE-AF4MB – 4252023108881 / AR-HE-AF4MG – 4252023108898 – 4252023108904 / AR-HE-AF4MR – 4252023108911 / AR-HE-AF5MB – 4252023108928 / AR-HE-AF5MG – 4252023108935 / AR-HE-AF5MP – 4252023108942 / AR-HE-AF5MR – 4252023108959 / AR-HE-AF6MB – 4252023108966 / AR-HE-AF6MG – 4252023108973 / AR-HE-AF6MP – 4252023108980 / AR-HE-AF6MR – 4252023108997**

L'essai est effectué sur la base des normes harmonisées suivantes : EN 15649-1:2009+A2:2013

Lieu et date : Würzburg, le 14.09.2022

Signature:

Dipl.-Inform. (Univ.)  
Korhan Canbolat, Directeur général

## Contactez-nous

Téléphone : +49 (0) 931 90 80 3000

Courrier : [info@km-fit.de](mailto:info@km-fit.de)

Siège social : KM-Fit • Gneisenaustraße 10-11 • 97074  
Würzburg

**L'adresse de retour se trouve dans les mentions légales :**  
**[https:// www.km-fit.de](https://www.km-fit.de)**

Numéro d'identification de la taxe sur le chiffre d'affaires : DE  
263752326

Le tribunal d'inscription au registre du commerce est le suivant :  
Würzburg, HRB 10082 WEEE-Reg. Nr. DE 61617071



km-fit.de