

Ursprunglig bruksanvisning
Airtrack gymnastikmatta



Följ alla säkerhetsåtgärder i denna bruksanvisning för att säkerställa säker användning.



Innehållsförteckn

- 1** Inledning och
Säkerhet
- 2** Bruksanvisning
- 3** Specifikationer
- 4** Miljövänlig avfallshantering
- 5** EU-försäkran om överensstämmelse



Tack så mycket!

Tack för att du valde vår produkt. Läs bruksanvisningen noggrant innan du använder produkten för första gången. Om du lämnar över produkten till en tredje part måste du lämna över dessa instruktioner. Spara bruksanvisningen för framtida referens. Ritningarna i den här guiden kanske inte stämmer överens med de fysiska objekten. Se de fysiska objekten.



Viktiga säkerhets instruktioner

Din säkerhet är av yttersta vikt för oss. Läs dessa instruktioner innan du använder och använder enheten. Om du är osäker på informationen i den här broschyren, kontakta återförsäljaren där du köpte din enhet.

WARNING: Läs alla säkerhets- och användningsinstruktioner. Underlåtenhet att följa säkerhetsinstruktionerna och instruktionerna kan leda till elektriska stötar, brand och/eller allvarliga skador. Spara alla säkerhets- och användningsinstruktioner för framtida referens.

WARNING: Använd INTE produkten innan du använder Bruksanvisning.

Se till att du har läst bruksanvisningen noggrant och förstår innehållet innan du påbörjar installationen.

Instruktionerna är till för din säkerhet.

Varning: Det finns risk för kvävning! Förpackningsmaterialet är farligt för barn. Låt aldrig barn leka med förpackningsmaterial.



1

Säkerhet


Införandet

Denna användarhandbok är avsedd att göra dig bekant med installation, användning och underhåll av produkten. För att installera enheten säkert och korrekt, läs bruksanvisningen innan du börjar.

Läs följande instruktioner noggrant och använd produkten därefter. Behåll dessa instruktioner och lämna över dem när du lämnar över produkten.

Den här sammanfattningen kan inte innehålla alla detaljer om alla varianter och steg som ska följas. Kontakta oss gärna om du behöver mer information och hjälp.

Symbolerklärning

 **WARNING:** Denna signalsymbol/ord indikerar en medelriskrisk som, om inte kan leda till dödsfall eller allvarlig skada.

 **FÖRSIKTIGHET!** Detta signalord hänvisar till en fara med låg risknivå som, om den inte undviks, kan resultera i en mindre eller måttlig skada.

Uppmärksamhet! Detta signaltecken/ord varnar för eventuell egendomsskada.

Ursprunglig bruksanvisning Airtrack gymnastikmatta



Uppmärksamhet! Läs säkerhetsinstruktionerna noggrant. Underlåtenhet att följa säkerhetsanvisningarna kan leda till elektriska stötar, brand och allvarliga skador. **Spara alla säkerhetsinstruktioner och instruktioner för framtiden.**



Denna produkt får inte slängas med hushållsavfallet!



WARNING! Från den här enheten kan du om den används felaktigt eller inte i enlighet med dess avsedda ändamål av personer som inte har blivit instruerade! Observera att enheten inte är en leksak och inte hör hemma i händerna på barn.

Kvävning! Låt

Lägg inte förpackningsmaterialet slarvigt. Det kan bli en farlig leksak för barn.



En CE-märkning kan användas för att indikera att en produkt uppfyller lagkrav den europeiska rättsliga normer och kan därför bli föremål för handel inom Europeiska gemenskapen.

1

Säkerhet

Allmän information

Tack för att du köpte en av våra säkra och roliga produkter! Med den här guiden vill vi beskriva hur du använder Airtracks. Läs instruktionerna noggrant innan du använder din Airtrack. Om något är oklart, tveka inte att kontakta vår kundsupport! Vi hoppas att du gillar din nya utrustning.

- Förvara alltid Airtrack i sin bärväska och transportera den. Använd inte Airtrack om den är skadad eller om det finns luftläckage.
- Välj ett lämpligt område för att ställa in Airtrack. Se till att det inte finns något vasst under Airtrack (t.ex. stenar, grus, etc.) när du ställer in den för att undvika att skada Airtrack. Om du använder Airtrack utomhus, placera den på plan och mjuk mark, helst på en skyddande presenning eller tyg.
- För att rengöra Airtrack-ytan, torka av den med ljummet tvålvatten. Undvik starka rengöringslösningar. Innan du rullar ihop Airtrack för förvaring, se till att Airtrack är ren och torr.
- Den rekommenderade temperaturen för Airtrack använder IS-10-+30C/14F-86F och för förvaring är den minst +5C/41F (rekommenderas inte att förvaras i direkt solljus).

Säkerhet

- Din säkerhet är det viktigaste för oss. Se därför till att läsa bruksanvisningen innan du installerar och använder produkten. Om du är osäker på någon av informationen i den här guiden, kontakta återförsäljaren där du köpte enheten.
- ANVÄND INTE **produkten** om du inte redan har läst bruksanvisningen.
- Se till att du har läst bruksanvisningen noggrant och förstår innehållet innan du börjar installera börja.
- Instruktionerna är till för din säkerhet.

1

Säkerhet

Allmän information

- ANVÄND ENDAST DIN AIRTRACK FÖR DESS AVSEDDA ÄNDAMÅL.
- Gå aldrig på din Airtrack med skor på, eftersom de kan skada ytan.
- Placera aldrig din Airtrack under föremål som träd eller kraftledningar.
- Håll alla vassa eller spetsiga föremål borta från din Airtrack.
- Hoppa eller landa aldrig närmare än 20 cm från ventilen.
- Se till att din Airtrack är uppblåst med tillräckligt tryck för att förhindra skador.
- Området där din Airtrack är uppsatt måste vara rent, torrt, plant och fritt från föremål.
- Ställ alltid in din Airtrack där du vill använda den. Om du ändrar inställningsplatsen ska du inte dra din Airtrack över golvet, utan bära den i handtagen.
- Använd inte din Airtrack i regn, ytan blir hal och det finns risk för skador.
- Packa, förvara eller transportera aldrig din Airtrack när den är blöt.
- Din Airtrack kan rengöras med vatten och ett mildt rengöringsmedel. Använd inte industriella rengöringsprodukter.
- Använd aldrig en skadad Airtrack.
- Lämna inte din Airtrack i gassande sol eller i en varm miljö, eftersom det kommer att orsaka sprickor och trycksättning.

2

Bruksanvisning

Uppblåsning/sänkning Användarinstruktioner

Pumpa upp Airtrack: Ta bort Airtrack från bärväskan och rulla ut den helt så att ventilerna syns.



Öppna ventilkåpan (1). Se till att ventilvredet är i det övre läget (2). Sätt in pumprörets huvud i ventilen och vrid det åt höger så att pumpen och ventilen är ordentligt anslutna (3).

Det rekommenderade trycket för Airtrack är 3-4 PSI. Airtracks studs beror på hur mycket tryck du lägger på den.

Vår rekommenderade trycknivå är 3-4 PSI, men det optimala trycket beror på användarens preferenser.


När du blåser upp till lämpligt tryck, ta bort huvudet på pumpröret genom att vrida åt vänster. Sätt tillbaka ventilkåpan. Se till att ventilkåpan är ordentligt fastsatt för att förhindra luftläckage från Airtrack.

2

Bruksanvisning

Uppblåsning/sänkning Användarinstruktioner

Tömning av Airtrack: Tryck på ventilknappen till det nedre läget och ventilen öppnas (2).



Om luft läcker runt ventilen, följ dessa steg:

1. Ta bort ventilnyckeln från förpackningsfodralet.
2. Öppna ventilkåpan och placera ventilen med ventilen.
3. Vrid klaffnyckeln medurs tills det inte finns mer utrymme mellan ventilen och Airtrack. Vrid inte nyckeln moturs, eftersom detta kommer att få ventilen att lossna, luft att komma ut och så småningom lossna från Airtrack.
4. Stäng ventilen och kontrollera om läckan har slutat.



Specifikationer

| | |
|-----------|-------------------------------|
| Modell | AR-HE-AF* |
| Varianter | 4 |
| Storlek | 300/400/500/600 x 100 x 10 cm |
| Vikt | 10,8/13,2/15,6/18 kg |
| | |
| | |

I samband med produktförbättringar förbehåller vi oss rätten att använda tekniska och visuella ändringar i artikeln.

Miljövänlig avfallshantering

⚠ Varning: Det finns risk för kvävning! Förpackningsmaterialet är farligt för barn. Låt aldrig barn leka med förpackningsmaterial.

1. Avfallshantering och förpackning

Förpackningen till din enhet är gjord av material som är nödvändiga för att säkerställa ett effektivt skydd under transport. Dessa material är helt återvinningsbara och minskar därmed miljöpåverkan. Släng förpackningen i en återvinningsbehållare.

2. Kassering av gammal utrustning

WEEE måste kasseras i enlighet med riktlinjerna och föreskrifterna för lokal avfallshantering. Kontakta din lokala administration om adressen till närmaste återvinningscentral och leverera din enhet dit.



4

EU-försäkran om överensstämmelse



Vi

KM-Fit by Canbolat Vertriebsgesellschaft mbH, Gneisenaustraße 10-11, 97074 Würzburg, Tyskland,

Vi intygar härmed att den nedan beskrivna enheten uppfyller de relevanta grundläggande säkerhets- och hälsokraven i EU-direktiven på grund av dess design och konstruktion samt i den version som vi har släppt ut på marknaden.

Produktnamn: **Airtrack gymnastikmatta**

Modellnummer: **AR-HE-AF***

Artikelnr: **4AR-HE-AF3MG – 4252023108850 / AR-HE-AF3MP – 4252023108867 / AR-HE-AF3MR – 4252023108874 / AR-HE-AFEB – 4252023107907 / AR-HE-AF4MB – 4252023108881 / AR-HE-AF4MG – 4252023108898 – 4252023108904 / AR-HE-AF4MR – 4252023108911 / AR-HE-AF5MB – 4252023108928 / AR-HE-AF5MG – 4252023108935 / AR-HE-AF5MP – 4252023108942 / AR-HE-AF5MR – 4252023108959 / AR-HE-AF6MB – 4252023108966 / AR-HE-AF6MG – 4252023108973 / AR-HE-AF6MP – 4252023108980 / AR-HE-AF6MR – 4252023108997**

Testet utförs på grundval av följande harmoniserade standarder : EN 15649-

1:2009+A2:2013

Ort och datum: Würzburg, 14.09.2022

Underskrift:

Dipl.-Inform. (Univ.)

In Kadharan Sanbala, verkställande direktör

Om enheten modifieras utan vårt medgivande förlorar denna försäkran om överensstämmelse sin giltighet.

Kontakta oss

Telefon: +49 (0) 931 90 80 3000

E-post: info@km-fit.de

Huvudkontor: KM-Fit • Gneisenaustraße 10-11 • 97074
Würzburg

Returadressen finns i avtrycket: [https:// www.km-fit.de](https://www.km-fit.de)

Momsregistreringsnummer: DE 263752326

Registreringsdomstolen i handelsregistret är Würzburg, HRB

10082 WEEE-Reg. Nr. DE 61617071



km-fit.de