

Návod k obsluze – AREBOS Kozlíky 3 t

# AREBOS

## Podstavce 3T

AR-HE-UB 3



Dodržujte prosím všechna bezpečnostní opatření v této uživatelské příručce, abyste zajistili bezpečné používání.

Děkujeme za důvěru v AREBOS.

# Index obsahu

<b>1. Bezpečnost .....</b>	<b>3</b>
1.1 Bezpečnostní značky.....	3
1.2 Bezpečnostní opatření.....	3
<b>2. Výrobek .....</b>	<b>5</b>
<b>3. Specifikace .....</b>	<b>6</b>
<b>4. Služba .....</b>	<b>6</b>
<b>5. Údržba .....</b>	<b>7</b>
<b>6. Pokyny k likvidaci.....</b>	<b>7</b>
6.1 Likvidace obalů .....	7
6.2 Likvidace starého zařízení.....	7
<b>Otisk .....</b>	<b>8</b>

Přečtěte si a uschovejte tuto příručku. Před použitím tohoto produktu si pečlivě přečtěte tento návod k použití. Chraňte sebe i ostatní dodržováním všech bezpečnostních informací, varování a opatření. Nedodržení pokynů může mít za následek zranění osob a/nebo poškození produktu nebo majetku. Uschovejte si prosím pokyny pro budoucí použití.

## 1. Bezpečnost

### 1.1 Bezpečnostní značky



**Varování!** Pečlivě si přečtěte bezpečnostní pokyny. Nedodržení bezpečnostních opatření může vést k vážnému zranění nebo poškození. Návod k použití uschovejte na bezpečném místě.



**Varování!** Nebezpečí pohmoždění rukou!



**Varování!** Článek používejte opatrně


### 1.2 Bezpečnostní opatření

#### **VAROVÁNÍ!**

- Nepřetěžujte podstavce nad jmenovitou kapacitu.
- Přetížení může vést k poškození nebo selhání kozlíků.
- Břemeno umístěte pouze doprostřed berle/sedla.
- Vždy používejte stojany ve dvojicích na tvrdém rovném povrchu, který unese náklad.
- Nepoužívejte na dehtový makadam.
- Použití stojanů na jiných než tvrdých rovných površích může vést k nestabilitě zatížení a možnému úbytku zatížení.
- Nedodržení těchto pokynů může mít za následek poškození stojanů náprav, ztrátu nákladu s poškozením majetku, vážné zranění osob nebo ztrátu života.


## NEBEZPEČÍ!

- **Je velmi důležité dbát na to, abyste vozidlo (nebo jakýkoli jiný náklad) pomalu a opatrně spouštěli do středu berle/sedla stojanů náprav.**



- Používejte pouze podle pokynů výrobce.
- Na tomto produktu nesmí být prováděny žádné změny ani úpravy.
- Ujistěte se, že zatížení nepřekračuje maximální kapacitu na pár uvedenou na podstavci.
- Nepoužívejte více než jeden pár stativů vpředu, vzadu nebo na jedné straně vozidla. Používejte ve dvojicích.
- Aplikace na tvrdý, rovný povrch, např. beton. Nepoužívejte na nerovné povrchy nebo asfalt.
- Bezpečná pevná kola v kontaktu se zemí. Před zvednutím a umístěním stojanů zatáhněte ruční brzdou vozidla (nastavte automatiku do polohy "Park").
- Ujistěte se, že je každý stojan bezpečně umístěn pod pevným bodem na vozidle. Další informace naleznete v příručce výrobce vozidla. Před zatížením podstavce se ujistěte, že je výškově nastavitelný zajišťovací mechanismus zcela umístěn.
- Ujistěte se, že náklad je vystředěn na sedle a závaží prochází svislou osou stojanu.
- Buďte obzvláště opatrní při práci s tříkolovým vozidlem nebo přívěsem. Další informace naleznete v pokynech výrobce vozidla.
- Jakmile je vozidlo podepřeno, ujistěte se, že vozidlo a stojany jsou stabilní, než začnete pracovat. Před zahájením práce se ujistěte, že se vozidlo nemůže pohybovat.
- Než začnete pracovat nebo vstoupíte pod vozidlo, proveďte posouzení rizik. Ujistěte se, že odpovědná osoba ví o práci, kterou je třeba provést.
- Před každým použitím stojany zkontrolujte. NEPOUŽÍVEJTE je, pokud vykazují známky poškození. NEPOUŽÍVEJTE, pokud existuje podezření, že byly přetíženy.

- NEPOUŽÍVEJTE kozlíky na dálnici nebo kdekoli jinde, pokud je to považováno za nebezpečné.
- NETLAČTE ani neotáčejte vozidlo/náklad, pokud je opřen o stojany.
- NEMÍCHEJTE komponenty mezi stojany. Pouze v ceně.
- NEDOVOLTE dětem nebo zvířatům přiblížit se k vozidlu, které je zaparkováno na kozlíku.
- NENECHÁVEJTE vozidlo na stojanu nápravy v oblasti, která by mohla být považována za nebezpečí pro ostatní nebo majetek.
- **POSTUPUJTE PODLE KROKŮ 1, 2 A 3, ABYSTE SPRÁVNĚ UMÍSTILI VOZIDLO/NÁKLAD NA NÁPRAVOVÉ STOJANY.**



## 2. Výrobek

Výbušné vidění	Část	Název dílu
	1	Gumová podložka
	2	Sloupec
	3	Středová trubka
	4	Pojistný kolík
	5	Řetěz
	6	Převodník
	7	Pračka
	8	Šroub


### 3. Specifikace

- Vyhrazujieme si právo na změny.

<b>Model</b>	AR-HE-UB3
<b>Kapacita</b>	3000 kg
<b>Min. VÝŠKA (bez sedlové dečky)</b>	Průměr 295 mm
<b>Max. VÝŠKA (bez podsedlové podložky)</b>	Šířka 438 mm
<b>Min. VÝŠKA (s podložkou pod sedlo)</b>	Průměr 299 mm
<b>Max. VÝŠKA (s podložkou pod sedlo)</b>	Průměr 442 mm
<b>Váha netto</b>	5,62 kg
<b>Metrika</b>	254mm x 223mm x 295-442mm

### 4. Služba

- Seznamte se s produktem. Zkontrolujte, zda jsou stojany v dobrém stavu a zda nedošlo k poškození během přepravy. Vložte středový sloupek (A) do středové trubky (B), nastavte požadovanou výšku a vložte pojistný kolík (C).
- Ujistěte se, že maximální zatížení nepřesahuje 3 tuny.
- Doporučené opěrné body naleznete v pokynech výrobce vozidla. Zkontrolujte, zda jsou body v dobrém stavu.
- Ujistěte se, že je zapnutá brzda vozidla (nebo v parkovacím režimu) a kola jsou zachycena.
- Upravte výšku stojanu tak, aby odpovídala vyvýšenému vozidlu.
- Zkontrolujte, zda je zajišťovací kolík správně zasunut středovým sloupkem a ven z druhé strany, poté umístěte stojany pod vozidlo do bodů doporučených výrobcem vozidla.
- Opatrně a pomalu spouštějte náklad na stojany. Ujistěte se, že opěrné body jsou uprostřed sedla a zkontrolujte, zda jsou stativy stabilní a nejsou nakloněné. Také se ujistěte, že se v něm nenacházejí žádné předměty nebo osoby, které by mohly bránit bezpečnému spuštění vozidla na tribunu.
- Chcete-li stojan vyjmout, zvedněte jej lehce, aby bylo možné stojan vyjmout.
- Po použití držte středový sloupek (B) při odstraňování pojistného kolíku (C). V opačném případě může středový sloupek volně propadnout hlavní středovou trubicí, což by mohlo být nebezpečné.



## VAROVÁNÍ!

- **Ujistěte se, že pečlivě dodržujete všechny pokyny. Nedodržení těchto varování může mít za následek poškození, vážné zranění nebo ztrátu života.**

## 5. Údržba

- Zkontrolujte stojany, zda nemají vizuální vady, jako jsou škrábance, praskliny, chybějící nebo poškozené díly. Pokud si všimnete jakéhokoli poškození, zásuvku nepoužívejte.

**VAROVÁNÍ! Jakýkoli stojan, který se zdá být jakkoli poškozen, musí být okamžitě vyřazen z provozu.**

- Vadné díly okamžitě vyměňte kontaktováním prodejce.
- Ujistěte se, že pojistné kolíky jsou v dobrém stavu.
- Vzhledem k potenciálním nebezpečím spojeným s těmito stojany nesmíte stojany nebo součásti zneužívat ani upravovat.
- Provozovatel stánku je povinen zajistit, aby se provozovatel seznámil s těmito pokyny a aby byl seznámen s užíváním a omezeními stánků.

## 6. Pokyny k likvidaci

### 6.1 Likvidace obalů

- Dodržujte prosím pokyny a normy platné ve vašem regionu pro správnou likvidaci obalů. Částečně se obal může skládat z plastových sáčků - dbejte zvýšené opatrnosti, aby to nebylo mimo dosah dětí. Hrozí nebezpečí udušení!

### 6.2 Likvidace starého zařízení

- Zařízení musí být zlikvidováno v souladu s pravidly a předpisy pro místní likvidaci odpadu.
- Na konci dlouhé životnosti vaší položky zlikvidujte cenné suroviny pro řádnou likvidaci, aby mohla proběhnout řádná recyklace. Pokud si nejste jisti, jak postupovat, místní společnosti zabývající se likvidací odpadu nebo recyklační střediska vám rádi pomohou.

Číslo našeho zákaznického servisu: +49 (0) 931-45232700

Canbolat Vertriebs GmbH • Gneisenaustraße 10-11 • 97074 Würzburg

## Otisk

Název produktu: Arebos Axle Stack 3t (pár)

Číslo modelu: AR-HE-UB3

Číslo položky: 4252023112277

Pokud má produkt úpravu, kterou nepovolujeme, toto prohlášení ztrácí platnost.

Datum/podpis výrobce/umístění:

Würzburg, 23.12.2022



Identifikace podepisující osoby:

Korhan Canbolat, ředitel společnosti

Zplnomocněný zástupce pro technickou dokumentaci:

Korhan Canbolat

**Adresa kanceláře:**

Canbolat Vertriebs GmbH

Gneisenaustraße 10-11

D-97074 Würzburg

Zpáteční adresu najdete v tiráži: <https://www.arebos.de/impressum/>

Daňové identifikační číslo: DE 263752326 Rejstříkový soud je Würzburg, HRB 10082WEEE reg.-Nr. DE 61617071