



**ZAŘÍZENÍ NA VYTVRZOVÁNÍ UV SVĚTLEM
SI-MA-032-W**



Dodržujte všechna bezpečnostní opatření uvedená v tomto návodu k obsluze, abyste zajistili bezpečné používání.

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili náš produkt. Před prvním použitím výrobku si pečlivě přečtěte návod k použití. Pokud výrobek předáte třetí osobě, je nutné s ním předat i tento návod k použití.

Popis zařízení

Zařízení pro vytvrzování UV světlem Sina SI-MA-032-W je ideální pro vytvrzování UV gelů na umělé nebo přírodní nehty. Pouzdro je vyrobeno z plastu se snadnou údržbou a povrch je odolný vůči lakům, gelům a kyselinám. Toto zařízení charakterizuje pevná konstrukce a maximální spolehlivost. Díky speciálnímu designu a zcela zrcadlovému vnitřku je vždy zaručeno vytvrzení gelů. Tunelová konstrukce a reflexní fólie vložená na vnitřní straně zajišťují rovnoměrné ztvrdnutí hřebíků. Lze jej použít pro modeláž nehtů na rukou i nohou. Lampu lze použít i k sušení nalakovaných nehtů. Zařízení nabízí 2 pracovní možnosti. Nepřetržitý provoz (nastavte hlavní vypínač do polohy nepřetržitého provozu) a praktický provoz časovače (nastavte hlavní vypínač na požadovaný časovač a krátce klepněte na červené tlačítko. Zařízení se poté spustí a po 120 sekundách se automaticky vypne.

Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte pokyny. Jako výrobce nemůžeme v žádném případě nést odpovědnost za zranění osob nebo škody na majetku způsobené nedodržením tohoto návodu k obsluze a následným nesprávným použitím zařízení.

Aplikace

Světlem tuhnutí přístroje jsou vhodné pro vytvrzování UV gelů na umělé i přírodní nehty.

Před uvedením zařízení do provozu zapojte dodané elektronky Sina 9W32 a otestujte je. Před zapojením síťové zástrčky se ujistěte, že voltage uvedená na typovém štítku je stejná jako síťové napětí (Německo 230V / 50 Hz).

Zapněte zařízení vypínačem (1) a položte jednu ruku naplocho do zařízení a nastavte požadovaný čas pro zařízení s více nastaveními času. Chcete-li zahájit provoz, stiskněte tlačítko start – v případě potřeby. Po uplynutí času se zařízení automaticky vypne.

Po vypnutí sejměte ruku ze zařízení.

Chcete-li zařízení vyčistit nebo sterilizovat, nejprve jej odpojte ze zásuvky. Zařízení provozujte pouze s 9 watty UVA trubic. Pro lepší a rychlejší vytvrzení vašich gelů doporučujeme tuby Sina 9W32. Aby vaše gely vytvrzovaly rovnoměrně a rychle, vyměňujte tuby Sina 9W32 každých 6 měsíců nebo po 600 hodinách používání.

Údržba a péče

Čištění zařízení

- Pravidelná údržba a čištění zajišťuje optimální výsledky a prodlužuje životnost zařízení.
- Pokud Sina SI-MA-032-W nepoužíváte, skladujte ji na bezpečném, chladném a suchém místě.
- Aby nebyla ohrožena bezpečnost, spolehlivost a výkon zařízení, nesmí být prováděna žádná rozšíření, nové úpravy, úpravy nebo opravy.
- Prodloužení, přijetí nových zaměstnanců, změny nebo opravy mohou provádět pouze osoby pověřené společností Canbolat Vertriebs GmbH.
- Před čištěním spotřebiče se ujistěte, že je vypnutý a odpojený ze zásuvky.
- K čištění použijte mírně damp a měkký hadřík.
- Nepoužívejte agresivní látky, jako je abrazivní mléko nebo jiné prostředky na mytí nádobí, protože mohou poškodit povrch.
- Zařízení neopravujte. Neobsahuje žádné díly, které by mohl uživatel opravit.

Bezpečnostní směrnice

- Toto zařízení je určeno pro domácí použití.
- Při používání zařízení v blízkosti dětí je nutný pečlivý dohled.
- Nikdy neumísťujte ani nepoužívejte zařízení ve vlhkém nebo mokřém prostředí.
- Nepoužívejte zařízení pod vodou, např. ve sprše.
- Nikdy nepřivádějte spotřebič do přímého kontaktu s ohněm, plynem, kyslíkem nebo horkými předměty, jako jsou varné desky.
- Před výměnou brusiva přístroj vypněte.
- Dbejte na to, aby zařízení nemohlo spadnout nebo se jinak poškodit.
- Pokud se vyskytnou nějaké problémy se zařízením, okamžitě jej opravte. Nepokoušejte se to opravit sami.
- Zařízení nemažte ani nemyjte.

Pokud napájecí adaptér nepoužíváte, odpojte jej.

Symboly



Ochranné izolované pouzdro (třída ochrany II).



Předměty se smí používat pouze v uzavřených budovách.



Přečtěte si návod k použití.

Nebezpečí

- Nikdy nepřivádějte zařízení do přímého kontaktu s vodou nebo jinými kapalinami.
- Zařízení nesmí být používáno venku.
- Nedotýkejte se zařízení mokřýma rukama.
- Spotřebič provozujte pouze se specifikovaným síťovým napětím.
- Po použití a před čištěním jej vždy odpojte ze zásuvky.
- Pokud zařízení spadlo do vody, nesahejte po něm! Nejprve jej odpojte ze zásuvky.
- Neskladujte spotřebič v blízkosti umyvadla nebo vany, protože hrozí jeho pád do umyvadla nebo vany.
- Pokud patříte do rizikové skupiny z hlediska vašeho zdraví (např. riziko rakoviny kůže), poraďte se před použitím s lékařem.
- Denně nesmí být provedeno více než 5 ošetření.
- Zařízení používejte pouze v případě, že na ošetřované oblasti kůže nemáte otevřené řezy, citlivou pokožku, podráždění kůže, vyrážky, popáleniny, bradavice nebo plísňové infekce.

Co dělat v případě poruchy

- Pokud dojde k poruše, zablokování, nehodě nebo podobně, okamžitě odpojte napájecí kabel a kontaktujte náš servis na sales@ccventure.de.

Varování

- Nikdy nenechávejte zařízení bez dozoru, když jej používají děti nebo nezkušené osoby.
- Dbejte na to, aby si se zařízením nehrály děti.
- Zařízení používejte pouze pro aplikace, jak je popsáno v tomto návodu k použití.
- Používejte pouze nástavce a příslušenství schválené výrobcem.
- Spotřebič nikdy nepoužívejte, pokud byl poškozen napájecí kabel, spotřebič spadl nebo se dostal do kontaktu s vodou.
- Tento spotřebič není určen k použití osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a/nebo znalostí, pokud nejsou pod dohledem osoby odpovědné za vaši bezpečnost a nebyly poučeny o tom, jak spotřebič používat.
- Nepoužívejte spotřebič pod příkrývkami a polštáři, protože nadměrné teplo může způsobit požár, zranění nebo úraz elektrickým proudem.
- Nenoste zařízení za kabel ani nepoužívejte kabel jako rukojeť.
- Když aplikaci ukončíte, nastavte všechny přepínače do polohy Vypnuto/Vypnuto/0 a odpojte ji.
- Prodlužovací kabely používejte pouze v případě, že jste se nejprve ujistili, že jsou v perfektním stavu.
- Pokud je napájecí kabel zařízení poškozen, smí jej vyměnit pouze autorizované servisní středisko.
- Nikdy nedovolte dětem, aby si hrály s obalovým materiálem. Hrozí nebezpečí udušení.
- Nedívejte se přímo do zdroje světla.

Likvidace

Elektrické nářadí, příslušenství a obaly musí být recyklovány způsobem šetrným k životnímu prostředí.

Pouze pro země EU



Nevyhazujte elektrické nářadí do domovního odpadu! V souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EHS o odpadních elektrických a elektronických zařízeních a její transpozicí do vnitrostátního práva musí být elektrické nářadí, které již není vhodné k použití, shromažďováno odděleně a ekologická recyklace. V rámci EU tento symbol znamená, že tento výrobek nesmí být vyhazován do domovního odpadu. Odpadní zařízení obsahuje cenné recyklovatelné materiály, které by měly být recyklovány a aby nedošlo k poškození životního prostředí nebo lidského zdraví nekontrolovanou likvidací odpadu.

Staré zařízení proto zlikvidujte prostřednictvím vhodných sběrných systémů nebo zašlete zařízení k likvidaci na místo, kde jste jej zakoupili. Tím se zařízení recykluje.

Dobíjecí baterie a baterie

Nevyhazujte dobíjecí baterie/baterie do domovního odpadu, vody nebo ohně. Dobíjecí baterie jsou určeny ke sběru, recyklaci nebo likvidaci způsobem šetrným k životnímu prostředí.

Pouze pro země EU

V souladu se směrnicí 91/157/EHS lze vadné nebo použité baterie odevzdat přímo na adresu **Canbolat Vertriebsgesellschaft mbH**, Am Exerzierplatz 6, 97070 Würzburg, Německo.

Specifikace náhradních dílů, které mají být použity

Zařízení je dodáváno bez náhradních dílů. V případě potřeby kontaktujte naši službu na čísle sales@ccventure.de.

Specifikace

Typ	Zařízení vytvrzované UV světlem pro sušení laků na nehty
Zdroj proudu	220-240V/50Hz
Jmenovitý výkon	36 wattů
Hmotnost	1,40 kg

Přeprava/skladování/provozní podmínky

Přeprava	přeprava pouze v originálním obalu
Přepravní a skladovací teplota:	+5 °C až +50 °C
Provozní teplota	+10 °C až +40 °C
Tlak vzduchu	700-1060 hPa

Je třeba se vyvarovat náhlé změny teploty z důvodu možné kondenzace zařízení. Neuvádějte proto zařízení do provozu, dokud nebude nastavena teplota.

ES prohlášení o shodě

Tímto prohlašujeme,

Canbolat Vertriebs GmbH, Am Exerzierplatz 6, 97072 Würzburg, Německo,

aby níže popsané prostředky splňovaly příslušné základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví podle směrnic ES díky svému návrhu a konstrukci, jakož i návrhům, které uvádíme na trh.

EN 55014-1:2006+A1:2009

EN 61000-3-2:2006+A1:2009+ A2:2009

EN 61000-3-3:2008

EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008

V případě změny zařízení, která s námi nebyla dohodnuta, ztrácí toto prohlášení platnost.

Název položky:

SINA UV lampy 302

Číslo modelu: SI-MA-032-W

Laskavý. č. 4260199750957, 4260199755228

Datum a místo:/Podpis výrobce Würzburg, 01.11.15

- EN 60335-1 / A14:2010
- EN 60335-2-8 / A2:2008
- EN 62233:2008

Informace o Signatáři: Korhan Canbolat,
Manažer

Zplnomocněný zástupce pro technickou dokumentaci:

Korhan Canbolat

Adresa kanceláře:

Canbolat Vertriebs GmbH
Na přehlídkovém prostranství 6
97072 Würzburg

Adresa skladu:

Canbolat Vertriebs GmbH
Bahnhofplatz 2 (hala 3)
97070 Würzburg

