



UV LICHTHÄRTUNGSGERÄT SI-MA-032-W



Befolgen Sie alle Sicherheitsvorkehrungen in dieser Bedienungsanleitung, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Einführung

Vielen Dank für den Kauf unseres Produktes. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig bevor Sie das Produkt zum ersten Mal verwenden. Sollten Sie das Produkt Dritten überlassen, muss diese Bedienungsanleitung mit ausgehändigt werden.

Beschreibung des Geräts

Sina SI-MA-032-W UV Lichthärtungsgerätes ist ideal für das Aushärten von UV-Gelen auf Kunst oder Naturnägeln geeignet. Das Gehäuse besteht aus einem pflegeleichten Kunststoff und die Oberfläche ist gegen Lacke, Gele und Säuren unempfindlich. Solide Bauart, sowie höchste Zuverlässigkeit zeichnen dieses Gerät aus. Durch eine spezielle Bauweise und dem komplett verspiegelten Innenraum ist ein Aushärten der Gele immer gewährleistet. Eine Tunnelkonstruktion sowie die innen eingesetzte Reflexfolie sorgen für ein gleichmäßiges Härten der Nägel. Sie kann sowohl bei dem Modellieren von Finger- als auch Fußnägeln zum Einsatz kommen. Die Lampe kann auch zum Trocknen von lackierten Nägeln verwendet werden. Das Gerät bietet 2 Arbeitsmöglichkeiten. Dauer-Betrieb (Hauptschalter auf Dauerbetrieb stellen) und einen praktischen Timer-Betrieb (Hauptschalter auf gewünschten Timer stellen und kurz den roten Druckknopf antippen. Das Gerät wird dann gestartet und nach 120 Sekunden automatisch wieder abgeschaltet. Bitte lesen Sie sich vor Gebrauch der des Produktes die Anleitung sorgfältig durch. Wir können als Hersteller in keiner Weise für Personen- oder Sachschäden, die aus Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung und folgend unsachgemäßer Anwendung des Geräts, haftbar gemacht werden.

Anwendung

Die Lichthärtungsgeräte eignen sich zur Aushärtung von UV-Gelen auf Kunst- und Naturnägeln. Vor Inbetriebnahme der Geräte die mitgelieferten Sina 9W32 Röhren einstecken und testen. Vor dem Einstecken des Netzsteckers vergewissern, dass die auf dem Typenschild angegebene Spannung mit der Netzspannung (Deutschland 230V / 50 Hz) übereinstimmt.

Gerät mit An-/ Ausschalter (1) einschalten und eine Hand flach in das Gerät legen und bei Geräten mit mehrfacher Zeiteinstellung die gewünschte Zeit einstellen. Zur Inbetriebnahme den – soweit erforderlich – Startknopf drücken. Das Gerät schaltet sich nach Ablauf der Zeit automatisch ab. Nach dem Abschalten die Hand aus dem Gerät herausnehmen.

Zum Reinigen bzw. Sterilisieren des Geräts zuerst Netzstecker aus der Steckdose ziehen. Das Gerät nur mit 9 Watt UVA-Röhren betreiben. Wir empfehlen Sina 9W32 Röhren für eine bessere und schnellere Härtung Ihrer Gele. Damit Ihre Gele gleichmäßig und schnell aushärten, erneuern Sie alle 6 Monate oder nach 600 Betriebsstunden die Sina 9W32 Röhren.

Wartung und Pflege

Reinigung des Gerätes

- Regelmäßige Wartung und Reinigung sichert optimale Ergebnisse und verlängert die Lebensdauer des Geräts.
- Bewahren Sie Sina SI-MA-032-W an einem sicheren, kühlen und trockenen Ort auf wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist.
- Um die Sicherheit, Zuverlässigkeit und Leistung des Geräts nicht zu beeinträchtigen dürfen keine Erweiterungen, Neueinstellungen, Änderungen oder Reparaturen durchgeführt werden.
- Erweiterungen, Neueinstellungen, Änderungen oder Reparaturen dürfen nur von der Canbolat Vertriebs GmbH ermächtigten Personen durchgeführt werden.
- Vergewissern Sie sich vor der Reinigung des Geräts, dass dieses ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist.
- Für das Reinigen verwenden Sie ein leicht angefeuchtetes und weiches Tuch.
- Verwenden Sie keine aggressiven Substanzen wie z.B. Scheuermilch oder andere Spülmittel, da diese die Oberfläche angreifen können.
- Reparieren Sie das Gerät nicht. Es enthält keine Teile, die vom Nutzer gewartet werden können.

Sicherheitsvorschriften

- Dieses Gerät ist für den Hausgebrauch bestimmt.
- Bei Verwendung eines Gerätes in der Nähe von Kindern ist eine gewissenhafte Beaufsichtigung notwendig.
- Das Gerät niemals in einer nassen oder feuchten Umgebung platzieren oder verwenden.
- Das Gerät nicht unter Wasser, z.B. in der Dusche verwenden.
- Das Gerät niemals in direkten Kontakt mit Feuer, Gas, Sauerstoff oder heißen Gegenständen, wie z.B. Herdplatten bringen.
- Schalten Sie das Gerät vor einem Schleifkörperwechsel ab.
- Gehen Sie sorgfältig mit dem Gerät um, so dass es nicht herunterfallen oder anderweitig beschädigt werden kann.
- Falls Probleme am Gerät auftreten geben Sie es umgehend in Reparatur. Versuchen Sie nicht es selbst zu reparieren.
- Schmierem oder Waschen Sie das Gerät nicht.

Trennen Sie den Netzadapter vom Stromnetz wenn Sie das Gerät nicht benutzen.

Symbole



Schutzisoliertes Gehäuse (Schutzklasse II).



Artikel darf nur innerhalb von geschlossenen Gebäuden verwendet werden.



Lesen Sie die Bedienungsanleitung.

Gefahr

- Bringen Sie das Gerät nie mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in direkten Kontakt.
- Das Gerät darf nicht im Freien benutzt werden.
- Berühren Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.
- Betreiben Sie das Gerät nur mit der vorgegebenen Netzspannung.
- Ziehen Sie nach dem Gebrauch und vor der Reinigung immer den Netzstecker aus der Steckdose.
- Sollte das Gerät ins Wasser gefallen sein, greifen Sie nicht danach! Ziehen Sie zunächst den Netzstecker aus der Steckdose.
- Bewahren Sie das Gerät nicht in der Nähe eines Waschbeckens oder einer Badewanne auf, da die Gefahr besteht, dass es in ein Waschbecken oder die Badewanne fallen kann.
- Sollten Sie in Bezug auf Ihre Gesundheit zu einer Risikogruppe gehören (z.B. Hautkrebsrisiko), konsultieren Sie in jedem Fall einen Arzt vor der Benutzung.
- Es dürfen pro Tag nicht mehr als 5 Behandlungen vorgenommen werden.
- Verwenden Sie das Gerät nur, falls Sie keine offenen Schnittwunden, empfindliche Haut, Hautreizungen, Ausschlag, Brandwunden, Warzen oder Pilzinfektionen an der zu behandelnden Hautpartien haben.

Vorgehen bei Störung

- Sollte es zu einer Störung, Blockierung, Unfall oder Ähnlichem gekommen sein, ziehen Sie umgehend das Netzkabel vom Stecker und kontaktieren Sie unseren Service unter sales@ccventure.de.


Warnung

- Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt, wenn es Kinder oder ungeübte Personen benutzen.
- Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen.
- Verwenden Sie das Gerät nur für Anwendungen, wie in dieser Gebrauchsanweisung beschrieben.
- Benutzen Sie nur vom Hersteller genehmigte Aufsätze und Zubehör.
- Verwenden Sie das Gerät niemals nachdem das Stromkabel beschädigt wurde, das Gerät heruntergefallen oder es mit Wasser in Berührung gekommen ist.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt durch Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung und/oder mangelndem Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für Ihre Sicherheit zuständigen Person beaufsichtigt und erhalten Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Benutzen Sie das Gerät nicht unter Decken und Kissen, da übermäßige Wärme Feuer, Verletzungen oder einen elektrischen Schlag verursachen kann.
- Tragen Sie das Gerät nicht am Kabel und benutzen Sie das Kabel nicht als Griff.
- Wenn Sie die Anwendung beenden, stellen Sie alle Schalter auf Aus/Off/0 und ziehen den Netzstecker.
- Verlängerungskabel nur dann verwenden, wenn Sie sich zuvor von deren einwandfreiem Zustand überzeugt haben.
- Sollte das Netzkabel des Gerätes einmal beschädigt sein, darf dieses nur durch eine autorisierte Servicestelle ersetzt werden.
- Lassen Sie Kinder nie mit dem Verpackungsmaterial spielen. Es besteht Erstickungsgefahr.
- Blicken Sie nicht direkt in die Lichtquelle.

Entsorgung

Elektrowerkzeuge, Zubehör und Verpackung sollen einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

Nur für EU Länder



Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den Hausmüll! Gemäß der Europäischen Richtlinie 2002/96/EWG über Elektro- und Elektronik-Alt Geräte und Ihrer Umsetzung in nationales Recht müssen nicht mehr gebrauchsfähige Elektrowerkzeuge getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden. Innerhalb der EU weist dieses Symbol darauf hin, dass dieses Produkt nicht in den Hausmüll entsorgt werden darf. Altgeräte enthalten wertvolle recyclingfähigen Materialien, die einer Wiederverwertung zugeführt werden sollten und um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden.

Bitte entsorgen Sie Altgeräte deshalb über geeignete Sammelsysteme oder senden Sie das Gerät zur Entsorgung an die Stelle, bei der Sie es gekauft haben. Diese wird dann das Gerät der stofflichen Verwertung zuführen.

Akkus und Batterien

Werfen Sie Akkus/Batterien nicht in den Hausmüll, ins Wasser oder ins Feuer. Akkus / Batterien sollen gesammelt werden, recycelt oder auf umweltfreundliche Weise entsorgt werden.

Nur für EU Länder

Gemäß der Richtlinie 91/157/EWG können defekte oder verbrauchte Akkus/Batterien direkt abgegeben werden bei **Canbolat Vertriebsgesellschaft mbH**, Am Exerzierplatz 6, 97070 Würzburg.

Spezifikation der zu verwendenden Ersatzteile

Das Gerät wird ohne Ersatzteile ausgeliefert. Bei Bedarf kontaktieren Sie unseren Service unter sales@ccventure.de.

Technische Daten

Gerätetyp	UV Lichthärtungsgerät zum Trocknen von Lacken auf Nägeln
Spannungsversorgung	220-240V / 50Hz
Nennleistung	36 Watt
Gewicht	1,40 kg

Transport- / Lager- / Betriebsbedingung

Transport	nur in Originalverpackung transportieren
Transport- und Lagertemperatur:	+5° C bis +50° C
Betriebstemperatur	+10° C bis +40° C
Luftdruck	700-1060 hPa

Ein abrupter Temperaturwechsel ist wegen evtl. Betauung des Gerätes zu vermeiden. Nehmen Sie deshalb das Gerät erst nach einem Temperaturgleich in Betrieb.

EG-Konformitätserklärung

Hiermit erklären wir,

Canbolat Vertriebs GmbH, Am Exerzierplatz 6, 97072 Würzburg, Deutschland,

dass die nachfolgend bezeichneten Geräte aufgrund ihrer Konzipierung und Bauart sowie in den von uns in Verkehr gebrachten Ausführungen den einschlägigen, grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der EG-Richtlinien entsprechen.

EN 55014-1:2006+A1: 2009

EN 61000-3-2:2006+A1: 2009+ A2:2009

EN 61000-3-3: 2008

EN 55014-2:1997+A1: 2001+A2:2008

Bei einer nicht mit uns abgestimmten Änderung der Geräte verliert diese Erklärung ihrer Gültigkeit.

Bezeichnung des Artikels:

SINA UV Lampe 302

Modellnummer: SI-MA-032-W

Art. Nr. 4260199750957, 4260199755228

Datum/Ort:/Herstellerunterschrift

Würzburg, 01.11.15

- EN 60335-1 / A14:2010
- EN 60335-2-8 / A2:2008
- EN 62233:2008

Angaben zum Unterzeichner:
Geschäftsführer

Korhan Canbolat,

Bevollmächtigter für die technische Dokumentation:

Korhan Canbolat

Büroadresse:

Canbolat Vertriebs GmbH

Lageradresse:

Canbolat Vertriebs GmbH

Original Bedienungsanleitung – Sina UV Lichthärtungsgerät

Am Exerzierplatz 6
97072 Würzburg

Bahnhofplatz 2 (Halle 3)
97070 Würzburg