



**URZĄDZENIE DO UTWARDZANIA ŚWIATŁEM
UV SI-MA-032-W**



Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie, należy przestrzegać wszystkich środków ostrożności podanych w niniejszej instrukcji obsługi.

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup naszego produktu. Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji obsługi przed pierwszym użyciem produktu. Jeśli przekazujesz produkt osobie trzeciej, niniejszą instrukcję obsługi należy przekazać wraz z nią.

Opis urządzenia

Urządzenie do utwardzania światłem UV Sina SI-MA-032-W jest idealne do utwardzania żeli UV na sztucznych lub naturalnych paznokciach. Obudowa wykonana jest z łatwego w pielęgnacji tworzywa sztucznego, a powierzchnia jest niewrażliwa na lakiery, żele i kwasy. Solidna konstrukcja i maksymalna niezawodność charakteryzują to urządzenie. Dzięki specjalnej konstrukcji i całkowicie lustrzanemu wnętrzu zawsze gwarantowane jest utwardzenie żeli. Tunelowa konstrukcja i folia odbłaskowa włożona od wewnątrz zapewniają równomierne utwardzenie paznokci. Może być stosowany do modelowania paznokci zarówno u rąk jak i u stóp. Lampa może być również używana do suszenia pomalowanych paznokci. Urządzenie oferuje 2 opcje pracy. Praca ciągła (ustaw wyłącznik główny na pracę ciągłą) i praktyczna obsługa czasowa (ustaw wyłącznik główny na żądany timer i krótko naciśnij czerwony przycisk. Urządzenie uruchomi się i automatycznie wyłączy po 120 sekundach).

Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji przed użyciem produktu. Jako producent nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za obrażenia ciała lub szkody majątkowe wynikające z nieprzestrzegania niniejszej instrukcji obsługi i wynikającego z tego niewłaściwego użytkowania urządzenia.

Aplikacja

Urządzenia światłoutwardzalne nadają się do utwardzania żeli UV na sztucznych i naturalnych paznokciach. Przed uruchomieniem urządzeń należy podłączyć dostarczone lampy Sina 9W32 i przetestować je. Przed podłączeniem wtyczki sieciowej upewnij się, że voltage podane na tabliczce znamionowej jest takie samo jak napięcie sieciowe (Niemcy 230 V / 50 Hz).

Włącz urządzenie włącznikiem/wyłącznikiem (1) i połóż jedną rękę płasko w urządzeniu i ustaw żądany czas dla urządzeń z wieloma ustawieniami czasu. Aby rozpocząć pracę, w razie potrzeby naciśnij przycisk start. Urządzenie wyłączy się automatycznie po upływie czasu.

Po wyłączeniu zdejmij rękę z urządzenia.

Aby wyczyścić lub wysterylizować urządzenie, najpierw odłącz je od gniazdka. Używaj urządzenia tylko z 9 watami lamp UVA. Polecamy tubki Sina 9W32 dla lepszego i szybszego utwardzania żeli. Aby zapewnić równomierne i szybkie utwardzanie żeli, należy wymieniać probówki Sina 9W32 co 6 miesięcy lub po 600 godzinach użytkowania.

Konserwacja i pielęgnacja

Czyszczenie urządzenia

- Regularna konserwacja i czyszczenie zapewnia optymalne rezultaty i wydłuża żywotność urządzenia.
- Przechowuj Sina SI-MA-032-W w bezpiecznym, chłodnym i suchym miejscu, gdy nie jest używany.
- Aby nie zagrażać bezpieczeństwu, niezawodności i wydajności urządzenia, nie wolno przeprowadzać żadnych rozszerzeń, nowych regulacji, modyfikacji ani napraw.
- Rozbudowy, nowi pracownicy, zmiany lub naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby upoważnione przez Canbolat Vertriebs GmbH.
- Przed czyszczeniem urządzenia upewnij się, że jest wyłączone i odłączone.
- Do czyszczenia użyj lekko damp i miękką szmatka.
- Nie używaj agresywnych substancji, takich jak mleko do szorowania lub inne płyny do mycia naczyń, ponieważ mogą one zaatakować powierzchnię.
- Nie naprawiaj urządzenia. Nie zawiera żadnych części, które mogą być serwisowane przez użytkownika.

Zasady bezpieczeństwa

- To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego.
- Podczas korzystania z urządzenia w pobliżu dzieci konieczny jest skrupulatny nadzór.
- Nigdy nie umieszczaj ani nie używaj urządzenia w mokrym lub wilgotnym środowisku.
- Nie używaj urządzenia pod wodą, np. pod prysznicem.
- Nigdy nie dopuszczaj do bezpośredniego kontaktu urządzenia z ogniem, gazem, tlenem lub gorącymi przedmiotami, takimi jak płyty kuchenne.
- Wyłącz urządzenie przed wymianą materiału ściernego.
- Zadbaj o urządzenie, aby nie zostało upuszczone lub w inny sposób uszkodzone.
- Jeśli wystąpią jakiegokolwiek problemy z urządzeniem, natychmiast je napraw. Nie próbuj naprawiać tego samodzielnie.
- Nie smaruj ani nie myj urządzenia.

Odłącz zasilacz sieciowy, gdy nie jest używany.

Symbole



Obudowa izolowana ochronnie (II klasa ochrony).



Przedmioty mogą być używane tylko wewnątrz zamkniętych budynków.



Przeczytaj instrukcję obsługi.

Niebezpieczeństwo

- Nigdy nie dopuszczaj do bezpośredniego kontaktu urządzenia z wodą lub innymi płynami.
- Urządzenie nie może być używane na zewnątrz.
- Nie dotykaj urządzenia mokrymi rękami.
- Używaj urządzenia tylko z określoną objętością sieciage.
- Zawsze odłączaj go od gniazdka po użyciu i przed czyszczeniem.
- Jeśli urządzenie wpadło do wody, nie sięgaj po nie! Najpierw odłącz go od gniazdka elektrycznego.
- Nie przechowuj urządzenia w pobliżu zlewu lub wanny, ponieważ istnieje ryzyko, że wpadnie do zlewu lub wanny.
- Jeśli należysz do grupy ryzyka pod względem zdrowotnym (np. ryzyko raka skóry), przed użyciem skonsultuj się z lekarzem.
- Dziennie można wykonywać nie więcej niż 5 zabiegów.
- Używaj urządzenia tylko wtedy, gdy nie masz otwartych skaleczeń, wrażliwej skóry, podrażnień skóry, wysypek, oparzeń, brodawek lub infekcji grzybiczych na leczonym obszarze skóry.

Co robić w przypadku awarii

- Jeśli wystąpiła awaria, blokada, wypadek lub coś podobnego, natychmiast odłącz przewód zasilający i skontaktuj się z naszym serwisem pod numerem sales@ccventure.de.

Ostrzeżenie

- Nigdy nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru, gdy są używane przez dzieci lub niedoświadczone osoby.
- Upewnij się, że dzieci nie bawią się urządzeniem.
- Używaj urządzenia tylko do zastosowań opisanych w niniejszej instrukcji obsługi.
- Używaj wyłącznie przystawek i akcesoriów zatwierdzonych przez producenta.
- Nigdy nie używaj urządzenia po uszkodzeniu przewodu zasilającego, upuszczeniu urządzenia lub kontakcie z wodą.
- To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub bez doświadczenia i/lub wiedzy, chyba że są one nadzorowane przez osobę odpowiedzialną za bezpieczeństwo użytkownika i zostały poinstruowane, jak korzystać z urządzenia.
- Nie używaj urządzenia pod kocami i poduszkami, ponieważ nadmierne ciepło może spowodować pożar, obrażenia lub porażenie prądem.
- Nie przenoś urządzenia trzymając za ani nie używaj jako uchwytu.
- Po wyjściu z aplikacji ustaw wszystkie przetącniki w pozycji Off/Off/0 i odłącz ją.
- Używaj przedłużaczy tylko wtedy, gdy najpierw upewniłeś się, że są w idealnym stanie.
- Jeśli przewód zasilający urządzenia jest uszkodzony, może zostać wymieniony wyłącznie przez autoryzowane centrum serwisowe.
- Nigdy nie pozwalaj dzieciom bawić się materiałem opakowaniowym. Istnieje ryzyko uduszenia.
- Nie patrz bezpośrednio w źródło światła.

Dyspozycji

Elektronarzędzia, akcesoria i opakowania należy poddawać recyklingowi w sposób przyjazny dla środowiska.

Tylko dla krajów UE



Nie wyrzucaj elektronarzędzi do odpadów domowych! Zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/EWG w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz jej transpozycją do prawa krajowego, elektronarzędzia, które nie nadają się już do użytku, muszą być zbierane oddzielnie i recykling przyjazny dla środowiska. Na terenie UE symbol ten oznacza, że tego produktu nie wolno wyrzucać wraz z odpadami domowymi. Zużyty sprzęt zawiera cenne materiały nadające się do recyklingu, które należy poddać recyklingowi i aby nie szkodzić środowisku ani zdrowiu ludzkiemu poprzez niekontrolowaną utylizację odpadów.

Dlatego prosimy o utylizację starego sprzętu za pośrednictwem odpowiednich systemów zbiórki lub odesłanie urządzenia do miejsca, w którym zostało zakupione w celu utylizacji. Spowoduje to recykling urządzenia.

Akumulatory i baterie

Nie wrzucaj akumulatorów/baterii do odpadów domowych, wody lub ognia. Akumulatory są przeznaczone do zbierania, recyklingu lub utylizacji w sposób przyjazny dla środowiska.

Tylko dla krajów UE

Zgodnie z dyrektywą 91/157/EWG wadliwe lub zużyte baterie można oddać bezpośrednio do **Canbolat Vertriebsgesellschaft mbH**, Am Exerzierplatz 6, 97070 Würzburg, Niemcy.

Specyfikacja części zamiennych, które mają być użyte

Urządzenie dostarczane jest bez części zamiennych. W razie potrzeby prosimy o kontakt z naszym serwisem pod adresem sales@ccventure.de.

Specyfikacje

Typ	Urządzenie utwardzane światłem UV do suszenia lakierów na paznokciach
Zasilacz	220-240V/50Hz
Moc znamionowa	36 W
Ciężar	1,40 kg

Warunki transportu/przechowywania/pracy

Transport	transport tylko w oryginalnym opakowaniu
Temperatura transportu i przechowywania:	+5°C do +50°C
Temperatura	+10°C do +40°C
Ciśnienie atmosferyczne	700-1060 hPa

Należy unikać nagłej zmiany temperatury ze względu na możliwą kondensację urządzenia. Dlatego nie uruchamiaj urządzenia, dopóki temperatura nie zostanie wyregulowana.

Deklaracja zgodności WE

Niniejszym oświadczamy,

Canbolat Vertriebs GmbH, Am Exerzierplatz 6, 97072 Würzburg, Niemcy,

że opisane poniżej urządzenia są zgodne z odpowiednimi, zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia określonymi w dyrektywach WE ze względu na ich projekt i konstrukcję, a także w projektach, które wprowadzamy na rynek.

EN 55014-1:2006+A1:2009

EN 61000-3-2:2006+A1:2009+ A2:2009

EN 61000-3-3:2008

EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008

W przypadku niezgodnionej z nami zmiany urządzeń, niniejsza deklaracja traci ważność.

Nazwa przedmiotu:

Lampy UV SINA 302

Numer modelu: SI-MA-032-W

Rodzaj. Nr 4260199750957, 4260199755228

Data/Miejsce:/Podpis producenta Würzburg, 01.11.15

- EN 60335-1 / A14:2010
- EN 60335-2-8 / A2:2008
- EN 62233:2008

Informacje na temat Sygnatariusze: Korhan Canbolat,
Menedżer

Autoryzowany Przedstawiciel ds. Dokumentacji Technicznej:

Korhan Canbolat

Adres biura:

Canbolat Vertriebs GmbH
Na placu apelowym 6
97072 Würzburg

Adres magazynu:

Canbolat Vertriebs GmbH
Bahnhofplatz 2 (Hala 3)
97070 Würzburg

