



**UUV-LJUSHÄRDNINGSANORDNING SI-MA-
032-W**



Följ alla säkerhetsföreskrifter i denna bruksanvisning för att garantera säker användning.

Införandet

Tack för att du köpte vår produkt. Läs bruksanvisningen noggrant innan du använder produkten för första gången. Om du ger produkten till en tredje part måste denna bruksanvisning överlämnas tillsammans med den.

Beskrivning av enheten

Sina SI-MA-032-W UV-ljushärdningsanordning är idealisk för härdning av UV-geler på konstgjorda eller naturliga naglar. Höljet är tillverkat av en lättskött plast och ytan är okänslig för lacker, geler och syror. Solid konstruktion och maximal tillförlitlighet kännetecknar denna enhet. På grund av en speciell design och den helt speglade interiören är härdning av gelerna alltid garanterad. En tunnelkonstruktion och den reflekterande folien som sätts in på insidan ser till att spikarna härdar jämnt. Den kan användas för modellering av fingernaglar såväl som tånaglar. Lampan kan även användas för att torka målade naglar. Enheten erbjuder 2 arbetsalternativ. Kontinuerlig drift (ställ huvudströmbrytaren på kontinuerlig drift) och en praktisk timerdrift (ställ huvudströmbrytaren på önskad timer och tryck kort på den röda tryckknappen. Enheten startar sedan och stängs av automatiskt efter 120 sekunder.

Läs instruktionerna noggrant innan du använder produkten. Som tillverkare kan vi inte på något sätt hållas ansvariga för person- eller egendomsskador som uppstår på grund av bristande efterlevnad av denna bruksanvisning och därmed felaktig användning av enheten.

Tillämpning

Ljushärdningsanordningarna är lämpliga för härdning av UV-geler på konstgjorda och naturliga naglar. Innan enheterna tas i drift, koppla in de medföljande Sina 9W32-rören och testa dem. Innan du sätter i nätkontakten, se till att voltage som anges på typskylten är densamma som elnätet voltage (Tyskland 230V / 50 Hz).

Slå på enheten med på/av-knappen (1) och placera en hand platt i enheten och ställ in önskad tid för enheter med flera tidsinställningar. För att starta driften, tryck på startknappen – om det behövs. Enheten stängs automatiskt av efter att tiden har förflutit.

När du har stängt av tar du bort handen från enheten.

För att rengöra eller sterilisera enheten, dra först ut den ur uttaget. Använd endast enheten med 9 watt UVA-rör. Vi rekommenderar Sina 9W32 tuber för bättre och snabbare härdning av dina geler. För att säkerställa att dina geler härdar jämnt och snabbt, byt ut Sina 9W32-rören var 6:e månad eller efter 600 timmars användning.

Underhåll och skötsel

Rengöring av enheten

- Regelbundet underhåll och rengöring säkerställer optimala resultat och förlänger enhetens livslängd.
- Förvara Sina SI-MA-032-W på en säker, sval, torr plats när den inte används.
- För att inte äventyra enhetens säkerhet, tillförlitlighet och prestanda får inga utökningar, nya justeringar, modifieringar eller reparationer utföras.
- Förlängningar, nyanställningar, ändringar eller reparationer får endast utföras av personer som är auktoriserade av Canbolat Vertriebs GmbH.
- Innan du rengör apparaten, se till att den är avstängd och urkopplad.
- Använd en lätt fuktad och mjuk trasa för rengöring.
- Använd inte aggressiva ämnen som skurmjolk eller andra diskmedel, eftersom dessa kan angripa ytan.
- Reparera inte enheten. Den innehåller inga delar som kan servas av användaren.

Säkerhets regler

- Denna enhet är avsedd för hushållsbruk.
- När du använder en enhet i närheten av barn är noggrann övervakning nödvändig.
- Placera eller använd aldrig enheten i en våt eller fuktig miljö.
- Använd inte enheten under vatten, t.ex. i duschen.
- Låt aldrig apparaten komma i direkt kontakt med eld, gas, syre eller heta föremål, t.ex. spishällar.
- Stäng av enheten innan du byter slipmedel.
- Ta hand om enheten så att den inte kan tappas eller på annat sätt skadas.
- Om det finns några problem med enheten, reparera den omedelbart. Försök inte fixa det själv.
- Smörj eller tvätta inte enheten.

Koppla ur nätadaptern när den inte används.

Symboler



Skyddsisolerat hölje (skyddsklass II).



Föremål får endast användas i slutna byggnader.



Läs bruksanvisningen.

Fara

- Låt aldrig enheten komma i direkt kontakt med vatten eller andra vätskor.
- Enheten får inte användas utomhus.
- Rör inte enheten med våta händer.
- Använd endast apparaten med specificerad nätvolymtage.
- Dra alltid ut den ur uttaget efter användning och före rengöring.
- Om enheten har fallit i vatten, sträck dig inte efter den! Koppla först ur den från eluttaget.
- Förvara inte apparaten nära ett handfat eller badkar, eftersom det finns risk för att den kan falla ner i ett handfat eller badkar.
- Om du tillhör en riskgrupp med tanke på din hälsa (t.ex. risk för hudcancer), kontakta en läkare före användning.
- Högst 5 behandlingar får utföras per dag.
- Använd endast enheten om du inte har öppna skärsår, känslig hud, hudirritation, utslag, brännskador, vårtor eller svampinfektioner på hudområdet som ska behandlas.

Vad ska man göra i händelse av ett fel

- Om det har uppstått ett fel, blockering, olycka eller liknande, dra omedelbart ur nätsladden och kontakta vår service på sales@ccventure.de.

Varning

- Lämna aldrig enheten utan uppsikt när den används av barn eller oerfarna personer.
- Se till att barn inte leker med enheten.
- Använd endast enheten för applikationer som beskrivs i denna bruksanvisning.
- Använd endast tillbehör och tillbehör som är godkända av tillverkaren.
- Använd aldrig apparaten efter att nätsladden har skadats, apparaten har tappats eller den har kommit i kontakt med vatten.
- Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med begränsade fysiska, sensoriska eller mentala förmågor eller med bristande erfarenhet och/eller kunskap, såvida de inte övervakas av en person som är ansvarig för din säkerhet och har fått instruktioner om hur man använder apparaten.
- Använd inte apparaten under filtar och kuddar, eftersom överdriven värme kan orsaka brand, skada eller elektriska stötar.
- Bär inte enheten i kabeln och använd inte kabeln som handtag.
- När du avslutar programmet, ställ in alla omkopplare på Av/Av/0 och koppla ur den.
- Använd endast förlängningssladdar om du först har försäkrat dig om att de är i perfekt skick.
- Om enhetens nätsladd är skadad får den endast bytas ut av ett auktoriserat servicecenter.
- Låt aldrig barn leka med förpackningsmaterialet. Det finns risk för kvävning.
- Titta inte direkt in i ljuskällan.

Förfogande

Elverktyg, tillbehör och förpackningar ska återvinnas på ett miljövänligt sätt.

Endast för EU-länder



Släng inte elverktyg i hushållsavfallet! I enlighet med det europeiska direktivet 2002/96/EEG om avfall från elektrisk och elektronisk utrustning och dess införlivande i nationell lagstiftning måste elverktyg som inte längre är lämpliga för användning samlas in separat och miljövänlig återvinning. Inom EU indikerar denna symbol att denna produkt inte får slängas i hushållsavfallet. Avfallsutrustning innehåller värdefulla återvinningsbara material som bör återvinnas och för att inte skada miljön eller människors hälsa genom okontrollerad avfallshantering.

██████████ mal utrustning via lämpliga insamlingssystem eller skicka enheten till den plats där du köpte den för kassering. Detta kommer sedan att återvinna enheten.

Uppladdningsbara batterier och batterier

Släng inte uppladdningsbara batterier/batterier i hushållsavfall, vatten eller eld. Uppladdningsbara batterier är avsedda att samlas in, återvinnas eller kasseras på ett miljövänligt sätt.

Endast för EU-länder

I enlighet med direktiv 91/157/EEG kan defekta eller förbrukade batterier lämnas in direkt till **Canbolat Vertriebsgesellschaft mbH**, Am Exerzierplatz 6, 97070 Würzburg, Tyskland.

Specifikation av reservdelar som ska användas

Enheten levereras utan reservdelar. Vid behov, vänligen kontakta vår tjänst på sales@ccventure.de.

Specifikationer

Typ	UV-ljushärdningsanordning för torkning av lack på naglar
Strömkälla	220-240V/50Hz
Nominell effekt	36 watt
Vikt	1,40 kg

Transport/lagring/driftförhållanden

Transport	Transport endast i originalförpackning
Transport- och lagringstemperatur:	+5° C till +50° C
Drifttemperatur	+10° C till +40° C
Lufttryck	700-1060 hPa

En plötslig temperaturförändring bör undvikas på grund av eventuell kondens av enheten. Ta därför inte enheten i drift förrän temperaturen har justerats.

EG-försäkran om överensstämmelse

Vi tillkännager härmed,

Canbolat Vertriebs GmbH, Am Exerzierplatz 6, 97072 Würzburg, Tyskland

att de produkter som beskrivs nedan uppfyller de relevanta, väsentliga säkerhets- och hälsokraven i EG-direktiven på grund av deras konstruktion och konstruktion samt i de konstruktioner vi släpper ut på marknaden.

SS-EN 55014-1:2006+A1:2009

EN 61000-3-2:2006+A1:2009+ A2:2009

EN 61000-3-3:2008

SS-EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008

I händelse av en ändring av enheterna som inte har överenskommit med oss, förlorar denna deklaration sin giltighet.

Objektets namn:

SINA UV-lampor 302

Modellnummer: SI-MA-032-W

Sort. Nr 4260199750957, 4260199755228

Datum/Plats:/Tillverkarens namnteckning Würzburg, 01.11.15

- SS-EN 60335-1 / A14:2010
- EN 60335-2-8 / A2:2008
- SS-EN 62233:2008

Information om Undertecknare: Korhan Canbolat,
Föreståndare

Auktoriserad representant för teknisk dokumentation:

Korhan Canbolat

Kontorets adress:

Canbolat Vertriebs GmbH
På paradplatsen 6
97072 Würzburg

Lageradress:

Canbolat Vertriebs GmbH
Bahnhofplatz 2 (Hall 3)
97070 Würzburg

