

Original-Bedienungsanleitung – AREBOS Gartenwagen

AREBOS

Gartenwagen

AR-HE-GW550



Befolgen Sie alle Sicherheitsvorkehrungen in dieser Bedienungsanleitung, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Danke für Ihr Vertrauen in AREBOS.

Inhaltsverzeichnis

1. Sicherheitshinweise.....	2
2. Aufbau	4
2.1 Inhalt.....	4
2.2 Zusammenbau.....	5
3. Technische Daten	7
4. Entsorgungshinweis.....	8
4.1 Entsorgung und Verpackung	8
4.2 Entsorgung der Altgeräte	8
Impressum.....	8

Vielen Dank für den Kauf unseres Produktes. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig bevor Sie das Produkt zum ersten Mal verwenden. Sollten Sie das Produkt Dritten überlassen, muss diese Bedienungsanleitung mit ausgehändigt werden. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für späteres Nachschlagen auf.

Die Zeichnungen in diesem Handbuch stimmen möglicherweise nicht mit den physischen Objekten überein. Bitte beziehen Sie sich auf die physischen Objekte.

1. Sicherheitshinweise



Warnung! Lesen Sie die Sicherheitsvorschriften sorgfältig durch. Das Nichteinhalten der Sicherheitsvorkehrungen kann zu schweren Verletzungen oder Schäden führen. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung gut auf.



Gehen Sie bei der Benutzung dieses Artikels mit besonderer Vorsicht um.

Lesen Sie sich die nachfolgenden Sicherheits- und Warnhinweise bitte sorgfältig und vollständig durch, bevor Sie Ihren neuen Gartenwagen montieren oder verwenden. Dies dient Ihrer eigenen Sicherheit! Für Schäden und Verletzungen, die durch Missachtung der Sicherheitshinweise entstehen, übernehmen wir keine Haftung!

Erstickungsgefahr - Akute Lebensgefahr! Zu dem Produkt gehören Verpackungsmaterialien, sowie verschluckbare Kleinteile, wie Schrauben und Muttern. Wenn Kinder diese in den Mund nehmen, können sie an den Einzelteilen ersticken! Halten Sie Ihre Kinder und Haustiere daher unbedingt fern von allen Kleinteilen und Verpackungsmaterial. Lassen Sie diese auf keinen Fall mit ihnen spielen.

Verletzungsgefahr - Lassen Sie Kinder nicht mit dem Wagen spielen! Der Gartenwagen ist kein Spielzeug! Lassen Sie den Gartenwagen nicht von Kindern bedienen und vergewissern Sie sich, dass Kinder nicht mit dem Wagen oder Einzelteilen spielen! Der Wagen könnte umkippen und Ihre Kinder verletzen. Weisen Sie Ihre Kinder auf die Gefahren hin! Verwahren Sie den Gartenwagen unzugänglich für Kinder.

Verletzungsgefahr - Sie könnten sich und andere verletzen! Stellen Sie sicher, dass der Gartenwagen vollständig und sicher montiert ist, bevor Sie ihn verwenden. Versuchen Sie nicht mit dem Gartenwagen zu spielen. Setzen Sie sich nicht in den Gartenwagen und rollen Sie keinesfalls Abhänge herab. - Fahren Sie mit dem Gartenwagen immer langsam und vorsichtig und fangen Sie keinesfalls an zu rennen. Sie könnten die Kontrolle über den Wagen verlieren und sich verletzen.

Beschädigungsgefahr - Halten Sie sich an die Vorgaben in dieser Anleitung! Stellen Sie vor Gebrauch sicher, dass ein ausreichend hoher Reifendruck vorliegt. Der Reifendruck sollte 2 bar (30 PSI) nicht übersteigen. Halten Sie sich an das maximale Ladegewicht von 550 kg! Transportieren Sie Ihre Ladung nur gut gesichert im Innenraum des Gartenwagens. Befestigen Sie Ihre Ladung keinesfalls an der Deichsel. Gartenwagen und Ladung könnten ansonsten beschädigt werden. Witterungseinflüsse, wie Regen, Schnee oder starker Wind, können das Produkt beschädigen. Verwenden Sie zum Öffnen der Verpackung keine spitzen, kratzenden oder scharfkantigen Gegenstände. Sie könnten das Produkt und Einzelteile beschädigen. Lassen Sie Reparaturen ausschließlich vom Hersteller durchführen. Verwenden Sie für die Reinigung keine scheuernden, ätzenden, lösungsmittelhaltigen, alkalischen oder sauren Reinigungsmittel. Auch scharfkantige, spitze oder kratzende Reinigungsutensilien sollten nicht verwendet werden. Eine falsche Lagerung verursacht Schäden am Produkt und verkürzt dessen Lebensdauer. Lagern Sie das Produkt trocken, gut durchgelüftet und fern von Wärmequellen.

Bestimmungsgemäße Verwendung Halten Sie sich bei der Montage und der Verwendung immer exakt an die Ausführungen dieser Anleitung. Beachten Sie vor allem die Sicherheits- und Warnhinweise, sowie die Hinweise zu Gebrauch und Inbetriebnahme. Alle Abweichungen gelten als nicht bestimmungsgemäße Verwendung und können Personen- und Sachschaden zur Folge haben. Hierfür übernehmen wir keine Haftung. Der Gartenwagen dient ausschließlich dem Transport von Gartenutensilien, Abfällen und sonstigen Materialien für Garten, Haus und Hof. Verwenden Sie ihn nicht für anderweitige Zwecke. Er ist für den Privatgebrauch entwickelt worden und eignet sich nicht für gewerbliche Zwecke. Fehlerhafte Reparaturen beeinträchtigen die Funktionalität und Sicherheit des Produkts.

2. Aufbau

2.1 Inhalt



Abbildung 1: Lieferumfang

Lieferumfang:

- 4x Räder
- 1x Vorderachse mit Griff und Deichsel
- 1x Hinterachse
- 1x Gitterboden
- 2x Seitengitter
- 1x Gitter vorne
- 1x Gitter hinten
- 1x Schraubenset
- 1x Stoffeinlage
- 1x Gitterablage

Für die Montage notwendiges Werkzeug:

- 1x Schlitz-Schraubendreher
- 2x Ring/Maulschlüssel 13mm
- 2x Ring/Maulschlüssel 17mm

2.2 Zusammenbau

1. Stecken Sie die Starachse auf den Gitterboden und befestigen Sie diese mit zwei Unterlegscheiben und Muttern (M10, Schlüsselweite 17mm).
Montieren Sie die Deichsel an der Lenkachse. Die Schrauben (M10x60) werden dabei von oben durch die Lenkachse geführt, durch die Deichsel, und mit Unterlegscheibe und Mutter (M10, Schlüsselweite 17mm) fixiert.

Die Abbildung 2 zeigt den aktuellen Zustand.



Abbildung 2: links Starachse; rechts Lenkachse

2. Stecken Sie die Räder (das Ventil zeigt nach außen) auf die Achsen. Befestigen Sie diese mit Unterlegscheibe und Sicherungssplint.



Abbildung 3: Montage der Räder

3. Stellen Sie den Wagen auf seine Räder. Montieren Sie den Griff an der Deichsel. Der Griff kann vertikal oder horizontal, je nach Belieben, montiert werden. Nutzen Sie hierzu die mitgelieferte M8x60 Schraube, die Unterlegscheiben und Mutter M8 (Schlüsselweite 13mm)



Abbildung 4: Montage des Griffs

4. Montieren Sie die Vorder-, Rück- und Seitenteile mit den mitgelieferten Splints.



Abbildung 5: Montage Seitenwand

5. Montieren Sie „L-Schrauben“ mit Unterlegscheibe und Mutter (M8, Schlüsselweite 13mm) an den oberen Ecken.



Abbildung 6: Montage "L-Schraube"

6. Im letzten Schritt werden die Einlegeplane und das Ablagefach eingesetzt.



Abbildung 7: Gartenwagen mit Einlegeplane und Ablage

3. Technische Daten

max. Belastung (statisch)	550kg
Produktmaße	110cm (mit Deichsel) x 54cm x 70cm (100cm mit Griff nach oben)
Ladevolumen (LxBxH)	92cm x 48cm x 40cm (ca. 175L)
max. Reifendruck	2bar (30PSI)
Rad Durchmesser	26cm
Material Plane	PVC

4. Entsorgungshinweis

4.1 Entsorgung und Verpackung

- Bitte sorgen Sie anhand der in Ihrer Region gültigen Richtlinien und Normen für entsprechende Entsorgung der Verpackung. Zum Teil kann die Verpackung aus Plastikbeuteln bestehen - achten Sie diesbezüglich mit besonderer Sorgfalt darauf, dass diese nicht in die Hände von Kindern gelangen. Es droht Erstickungsgefahr!

4.2 Entsorgung der Altgeräte

- Altgeräte sind in Übereinstimmung mit den Richtlinien und den Bestimmungen der örtlichen Abfallbeseitigung zu entsorgen.

Unsere Kundenservicenummer: +49 (0) 931-45232700

Canbolat Vertriebs GmbH • Gneisenaustraße 10-11 • 97074 Würzburg

Impressum

Produktname: Gartenwagen
Artikelnummer: 4260627423330
Modellnummer: AR-HE-GW550

Sollte das Gerät ohne unser Einverständnis modifiziert werden, verliert dieses den Anspruch jeglicher Gewährleistung.

Datum/Unterschrift Hersteller/Ort:

Würzburg, 16.03.2020



Unterschrift:
Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, Geschäftsführer

Repräsentant dieser Gebrauchsanweisung/Technischen Daten:
Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, Geschäftsführer

Büroadresse:
Canbolat Vertriebs GmbH
Gneisenaustraße 10-11
97074 Würzburg

Rücksendeadresse entnehmen Sie dem Impressum: <https://www.arebos.de/impressum/>

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: DE 263752326
Gericht der Handelsregistereintragung ist Würzburg, HRB 10082
WEEE-Reg.-Nr. DE 61617071