

Original brugsanvisning – AREBOS Garden Trolley

AREBOS

Havevogn

AR-HE-GW550



Følg alle sikkerhedsforanstaltninger i denne brugervejledning for at sikre sikker brug.

Tak for din tillid til AREBOS.

Indholdsfortegnelse

1. Sikkerhed.....	2
2. Byggeri.....	4
2.1 Indhold.....	4
2.2 Forsamling.....	5
3. Specifikationer.....	7
4. Bortskaffelse instruktioner.....	8
4.1 Bortskaffelse og emballering.....	8
4.2 Bortskaffelse af gammelt udstyr.....	8
Aftryk.....	8

Tak fordi du købte vores produkt. Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger produktet første gang. Hvis du overlader produktet til tredjepart, skal denne betjeningsvejledning også udleveres. Opbevar brugsanvisningen til fremtidig reference.

Tegningerne i denne vejledning stemmer muligvis ikke overens med de fysiske genstande. Se venligst de fysiske objekter.

1. Sikkerhed



Advarsel! Læs sikkerhedsforskrifterne omhyggeligt. Manglende overholdelse af sikkerhedsforanstaltninger kan resultere i alvorlig personskade eller skade. Opbevar brugsanvisningen et sikkert sted.



Vær særlig forsigtig med denne vare.

Læs følgende sikkerheds- og advarselsinstruktioner omhyggeligt og fuldstændigt, før du installerer eller bruger din nye havevogn. Dette er for din egen sikkerhed! Vi påtager os intet ansvar for skader og personskader forårsaget af tilsidesættelse af sikkerhedsinstruktionerne!

Fare for kvælning - Akut livsfare! Produktet indeholder emballagematerialer samt små dele, der kan sluges, såsom skruer og møtrikker. Hvis børn putter dem i munden, kan de blive kvalt i de enkelte dele! Derfor er det vigtigt at holde dine børn og kæledyr væk fra alle små dele og emballagemateriale. Lad dem under alle omstændigheder ikke lege med dem.

Risiko for skade - Lad ikke børn lege med klapvognen! Havevognen er ikke et legetøj! Lad ikke børn betjene havevognen, og sørg for, at børn ikke leger med vognen eller individuelle dele! Bilen kan vælte og skade dine børn. Påpeg farerne for dine børn! Opbevar havevognen utilgængeligt for børn.

Risiko for skade - Du kan skade dig selv og andre! Sørg for, at havevognen er helt og sikkert samlet, før du bruger den. Forsøg ikke at lege med havevognen. Sid ikke i havevognen og rul under ingen omstændigheder ned ad skråninger. - Kør altid havevognen langsomt og forsigtigt og begynd aldrig at køre. Du kan miste kontrollen over bilen og skade dig selv.

Risiko for skader - Overhold instruktionerne i denne vejledning! Før brug skal du sørge for, at der er et tilstrækkeligt højt dæktryk. Dæktrykket må ikke overstige 2 bar (30 PSI). Hold dig til den maksimale lastvægt på 550 kg! Transporter kun din last godt sikret i det indre af havevognen. Fastgør under ingen omstændigheder din last til trækstangen. Ellers kan havevogne og last blive beskadiget. Vejrforhold, såsom regn, sne eller stærk vind, kan beskadige produktet. Brug ikke spidse, ridsede eller skarpe kanter til at åbne pakken. Du kan beskadige produktet og delene. Få reparationer udført udelukkende af producenten. Brug ikke slibende, ætsende, opløsningsmiddelbaserede, alkaliske eller sure rengøringsmidler til rengøring. Skarpkantede, spidse eller ridsede rengøringsredskaber bør heller ikke bruges. Forkert opbevaring forårsager skade på produktet og forkorter dets levetid. Opbevar produktet på et tørt, godt ventileret sted væk fra varmekilder.

Tilsigtet anvendelse Ved montering og brug skal du altid følge instruktionerne i disse instruktioner nøjagtigt. Overhold frem for alt sikkerheds- og advarselsinstruktionerne samt brugsanvisningen og idriftsættelsen. Alle afvigelser betragtes som forkert brug og kan resultere i personskade og materiel skade. Vi påtager os intet ansvar for dette. Havevognen bruges udelukkende til transport af haveredskaber, affald og andre materialer til haven, huset og gården. Brug det ikke til andre formål. Det er udviklet til privat brug og er ikke egnet til kommercielle formål. Defekte reparationer påvirker produktets funktionalitet og sikkerhed negativt.

2. Byggeri

2.1 Indhold



Illustration 1: Leveringsomfang

Håndtering af levering:

- 4x hjul
- 1x foraksel med håndtag og trækstang
- 1x bagaksel
- 1x gittergulv
- 2x sideskinner
- 1x kølergrill foran
- 1x bageste gitter
- 1x skruesæt
- 1x stofindsats
- 1x gitterhylde

Værktøjer, der er nødvendige til montering:

- 1x skruetrækker med slids
- 2x ring/åben skruenøgle 13mm
- 2x ring/åben skruenøgle 17mm

2.2 Forsamling

1. Fastgør den stive aksel til bunden af gitteret, og fastgør den med to skiver og møtrikker (M10, bredde over flade 17 mm).
Monter trækstangen på styreakslen. Skruerne (M10x60) føres ovenfra gennem styreakslen, gennem trækstangen og fastgøres med skive og møtrik (M10, bredde over flade 17 mm).

Figur 2 viser den aktuelle tilstand.



Illustration 2: venstre stiv aksel; højre styreaksel

2. Sæt hjulene (ventilen vender udad) på akslerne. Fastgør dem med skive og sikkerhedsstift.



Illustration 3: Montering af hjulene

3. Placer vognen på hjulene. Monter håndtaget på trækstangen. Håndtaget kan monteres lodret eller vandret, afhængigt af dine præferencer. For at gøre dette skal du bruge den medfølgende M8x60-skrue, skiver og M8-møtrik (bredde på tværs af flader 13 mm)



Illustration 4: Montering af håndtaget

4. Saml front-, bag- og sidepanelerne med de medfølgende kilestifter.



Illustration 5: Sidevæg montering

5. Installer "L-bolte" med skive og møtrik (M8, bredde på tværs af flader 13 mm) i de øverste hjørner.



Illustration 6: Montering af "L-skrue"

6. I det sidste trin indsættes indsættelsespresenningen og opbevaringsrummet.



Illustration 7: Havevogn med presenning og hylde

3. Specifikationer

maks. belastning (statisk)	550 kg
Produktets dimensioner	110cm (med trækstang) x 54cm x 70cm (100cm med håndtag opad)
Belastningsvolumen (LxBxH)	92cm x 48cm x 40cm (ca. 175L)
maks. dæktryk	2bar (30PSI)
Hjuldiameter	26cm
Materiale presenning	PVC

4. Bortskaffelse instruktioner

4.1 Bortskaffelse og emballering

- Sørg for, at emballagen bortskaffes korrekt i overensstemmelse med de retningslinjer og standarder, der gælder i dit område. I nogle tilfælde kan emballagen bestå af plastposer - i den henseende skal du være særlig opmærksom på, at de ikke kommer i hænderne på børn. Der er risiko for kvælning!

4.2 Bortskaffelse af gammelt udstyr

- Gamle apparater skal bortskaffes i overensstemmelse med direktiverne og forskrifterne for lokal bortskaffelse af affald.

Vores kundeservicenummer: +49 (0) 931-45232700

Canbolat Vertriebs GmbH • Gneisenaustraße 10-11 • 97074 Würzburg

Aftryk

Produktnavn: Garden Cart
Artikelnummer: 4260627423330
Modelnummer: AR-HE-GW550

Hvis enheden ændres uden vores samtykke, mister den kravet om enhver garanti.

Dato/underskriftsproducent/sted: Würzburg,

02.10.2023



Underskrift:

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, administrerende direktør

Repræsentativ for disse brugsanvisninger/tekniske data:

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, administrerende direktør

Kontorets adresse:

Canbolat Vertriebs GmbH
Gneisenaustraße 10-11
97074 Würzburg

Returadressen findes i aftrykket: <https://www.arebos.de/impressum/>

Momsidentifikationsnummer: DE 263752326

Registreringsretten i handelsregistret er Würzburg, HRB 10082

WEEE Reg. nr. DE 61617071