

Oryginalna instrukcja obsługi – Wózek ogrodowy AREBOS

AREBOS

Wózek ogrodowy

AR-HE-GW550



Przestrzegaj wszystkich środków ostrożności zawartych w niniejszej instrukcji obsługi, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie.

Dziękujemy za zaufanie do AREBOS.

Spis treści

1. Bezpieczeństwo	2
2. Budowa	4
2.1 Zawartość	4
2.2 Montaż	5
3. Specyfikacje	7
4. Instrukcje dotyczące usuwania	8
4.1 Utylizacja i pakowanie	8
4.2 Utylizacja starego sprzętu	8
Impressum	8

Dziękujemy za zakup naszego produktu. Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi przed pierwszym użyciem produktu. Jeśli pozostawisz produkt osobom trzecim, niniejsza instrukcja obsługi również musi zostać przekazana. Zachowaj instrukcję obsługi do wykorzystania w przyszłości.

Rysunki w tym podręczniku mogą nie pasować do obiektów fizycznych. Proszę odnieść się do obiektów fizycznych.

1. Bezpieczeństwo



Uwaga! Przeczytaj uważnie przepisy bezpieczeństwa. Nieprzestrzeganie środków ostrożności może spowodować poważne obrażenia ciała lub uszkodzenia. Przechowuj instrukcję obsługi w bezpiecznym miejscu.



Zachowaj szczególną ostrożność podczas korzystania z tego przedmiotu.

Prosimy o uważne i dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa i ostrzeżeniami przed zainstalowaniem lub użyciem nowego wózka ogrodowego. To dla własnego bezpieczeństwa! Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody i obrażenia spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji bezpieczeństwa!

Niebezpieczeństwo uduszenia - Ostre zagrożenie życia! Produkt zawiera materiały opakowaniowe, a także małe części, które można połknąć, takie jak i nakrętki. Jeśli dzieci wkładają je do ust, mogą zadławić się poszczególnymi częściami! Dlatego ważne jest, aby trzymać dzieci i zwierzęta z dala od wszystkich małych części i materiałów opakowaniowych. W każdym razie nie pozwól im się z nimi bawić.

Ryzyko obrażeń - Nie pozwalaj dzieciom bawić się wózkiem! Wózek ogrodowy to nie zabawka! Nie pozwól dzieciom obsługiwać wózka ogrodowego i upewnij się, że dzieci nie bawią się wózkiem lub poszczególnymi częściami! Samochód może przewrócić się i zranić twoje dzieci. Zwróć uwagę na niebezpieczeństwa dla swoich dzieci! Wózek ogrodowy należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Ryzyko obrażeń - Możesz zranić siebie i innych! Upewnij się, że wózek ogrodowy jest w pełni i bezpiecznie zmontowany przed użyciem. Nie próbuj bawić się wózkiem ogrodowym. Nie siadaj w wózku ogrodowym i pod żadnym pozorem nie staczaj się po zboczach. - Zawsze prowadź wózek ogrodowy powoli i ostrożnie i nigdy nie zaczynaj biegać. Możesz stracić kontrolę nad samochodem i zranić się.

Ryzyko uszkodzenia - Postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w tej instrukcji! Przed użyciem upewnij się, że ciśnienie w oponach jest wystarczająco wysokie. Ciśnienie w oponach nie powinno przekraczać 2 barów (30 PSI). Trzymaj się maksymalnej masy ładunku 550 kg! Ładunek należy przewozić tylko dobrze zabezpieczony we wnętrzu wózka ogrodowego. Pod żadnym pozorem nie przywiązuj ładunku do. W przeciwnym razie wózki ogrodowe i ładunek mogą zostać uszkodzone. Warunki pogodowe, takie jak deszcz, śnieg lub silny wiatr, mogą uszkodzić produkt. Nie używaj spiczastych, drapiących lub ostrych krawędzi przedmiotów do otwierania opakowania. Możesz uszkodzić produkt i części. Zleć naprawy wyłącznie producentowi. Do czyszczenia nie używaj ściernych, rozpuszczalnikowych, alkalicznych lub kwaśnych środków czyszczących. Nie należy również używać przyborów czyszczących o ostrych krawędziach, spiczastych lub drapiących. Nieprawidłowe przechowywanie powoduje uszkodzenie produktu i skraca jego żywotność. Produkt należy przechowywać w suchym, dobrze wentylowanym miejscu, z dala od źródeł ciepła.

Przeznaczenie Podczas montażu i użytkowania należy zawsze dokładnie postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w tych instrukcjach. Przede wszystkim przestrzegaj instrukcji bezpieczeństwa i ostrzeżenia, a także instrukcji użytkowania i uruchomienia. Wszystkie odchylenia są uważane za niewłaściwe użytkowanie i mogą spowodować obrażenia ciała i uszkodzenie mienia. Nie ponosimy za to żadnej odpowiedzialności. Wózek ogrodowy służy wyłącznie do transportu przyborów ogrodowych, odpadów i innych materiałów do ogrodu, domu i podwórka. Nie używaj go do żadnych innych celów. Został opracowany do użytku prywatnego i nie nadaje się do celów komercyjnych. Wadliwe naprawy niekorzystnie wpływają na funkcjonalność i bezpieczeństwo produktu.

2. Budowa

2.1 Zawartość



Ilustracja 1: Zakres dostawy

Obsługa dostawy:

- 4x Koła
- 1x oś przednia z uchwytem i
- 1x oś tylna
- 1x podłoga kratowa
- 2x szyny boczne
- 1x przednia kratka
- 1x tylna kratka
- 1x zestaw
- 1x wkładka z tkaniny
- 1x półka siatkowa

Narzędzia niezbędne do montażu:

- 1x śrubokręt płaski
- 2x klucz pierścieniowy/otwarty 13mm
- 2x klucz pierścieniowy/otwarty 17mm

2.2 Montaż

1. Przymocuj sztywną oś do podstawy rusztu i przymocuj ją za pomocą dwóch podkładek i nakrętek (M10, szerokość w poprzek 17 mm). Zamontować na osi skrętnej. (M10x60) są prowadzone od góry przez oś kierowaną, przez i mocowane za pomocą podkładki i nakrętki (M10, szerokość w poprzek 17mm).

Rysunek 2 pokazuje stan bieżący.



Ilustracja 2: lewa oś sztywna; prawa oś skrętna

2. Umieść koła (zawór skierowany na zewnątrz) na osiach. Zabezpiecz je podkładką i zawleczką zabezpieczającą.



Ilustracja 3: Montaż kół

- Umieść wózek na kołach. Zamontuj uchwyt na dyszlu. Uchwyt można zamontować pionowo lub poziomo, w zależności od preferencji. Aby to zrobić, użyj dostarczonej M8x60, podkładek i nakrętki M8 (szerokość w poprzek płaskich 13mm)



Ilustracja 4: Montaż uchwytu

- Zmontuj przednie, tylne i boczne panele za pomocą dołączonych zawleczek.



Ilustracja 5: Montaż na ścianie bocznej

5. Zamontować "typu L" z podkładką i nakrętką (M8, szerokość w poprzek 13 mm) w górnych narożnikach.



Ilustracja 6: Mocowanie "L-screw"

6. W ostatnim kroku wkładana jest plandeka i schowek.



Ilustracja 7: Wózek ogrodowy z plandeką i półką

3. Specyfikacje

maksymalne obciążenie (statyczne)	550kg
Wymiary produktu	110cm (z) x 54cm x 70cm (100cm z uchwytem do góry)
Głębokość obciążenia (dł. x szer. x wys.)	92cm x 48cm x 40cm (ok. 175L)
ciśnienie w oponach	2 bar (30PSI)
Średnica koła	26cm
Materiał plandeki	PVC

4. Instrukcje dotyczące usuwania

4.1 Utylizacja i pakowanie

- Upewnij się, że opakowanie jest odpowiednio utylizowane zgodnie z wytycznymi i normami obowiązującymi w Twoim regionie. W niektórych przypadkach opakowanie może składać się z plastikowych toreb - w związku z tym należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie dostały się w ręce dzieci. Istnieje ryzyko uduszenia!

4.2 Utylizacja starego sprzętu

- Stare urządzenia muszą być usuwane zgodnie z dyrektywami i przepisami dotyczącymi miejscowego usuwania odpadów.

Nasz numer obsługi klienta: +49 (0) 931-45232700

Canbolat Vertriebs GmbH • Gneisenaustraße 10-11 • 97074 Würzburg

Impressum

Nazwa produktu: Wózek ogrodowy

Numer artykułu: 4260627423330

Numer modelu: AR-HE-GW550

Jeśli urządzenie zostanie zmodyfikowane bez naszej zgody, traci roszczenie z tytułu jakiegokolwiek gwarancji.

Data/podpis Producent/Lokalizacja: Würzburg,

02.10.2023



Podpis:

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, Dyrektor Zarządzający

Przedstawiciel niniejszej instrukcji użytkownika/dane techniczne:

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, Dyrektor Zarządzający

Adres biura:

Canbolat Vertriebs GmbH

Gneisenaustraße 10-11

97074 Würzburg

Adres zwrotny można znaleźć w stopce redakcyjnej: <https://www.arebos.de/impressum/>

Numer Identyfikacji Podatkowej: DE 263752326

Sądem właściwym do wpisania do rejestru handlowego jest Würzburg, HRB 10082

Nr rejestracyjny WEEE: DE 61617071