

AREBOS

Carro de mano con techo Standard/ Premium/ Luxury

AR-HE-BWD



*La imagen puede variar dependiendo de la variante

Befolgen Sie alle Sicherheitsvorkehrungen in dieser Bedienungsanleitung, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Gracias por confiar en AREBOS.

Tabla de contenidos

1. Seguridad.....	2
2. Construcción	3
2.1 Resumen de variantes	3
2.2 Montaje	3
3. Eliminación respetuosa con el medio ambiente.....	4
3.1 Eliminación y envasado	4
3.2 Eliminación de equipos viejos	4
Impresión.....	5

Gracias por comprar nuestro producto. Lea atentamente el manual de instrucciones antes de utilizar el producto por primera vez. Si deja el producto a terceros, estas instrucciones de uso también deben ser entregadas. Guarde el manual de instrucciones para futuras referencias.

Es posible que los dibujos de este manual no coincidan con los objetos físicos. Por favor, consulte los objetos físicos.

1. Seguridad

- El carro de mano solo es adecuado para uso privado y no para uso comercial.
- El carro de mano solo debe usarse en terrenos firmes y nivelados.
- El artículo o chasis se entrega ya montado. El coche sólo necesita ser desplegado y el techo montado. No requiere ninguna herramienta para hacer esto.
- ¡No hay juguetes para niños! No permita que los niños jueguen sin supervisión cerca o con el cochecito.
- La instalación y el mantenimiento regular solo pueden ser realizados por adultos.
- El carro de mano debe cargarse de manera uniforme y uniforme durante la operación para evitar posibles accidentes.
- Si el artículo o las piezas individuales están defectuosos, no continúe usando el automóvil. Póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente.
- No se pueden realizar cambios de material o diseño en el producto.
- Inspeccione regularmente el artículo, especialmente las ruedas, para detectar daños y resistencia.
- No utilice este producto si faltan piezas, están dañadas o desgastadas.
- Nunca utilice limpiadores abrasivos o limpiadores químicos.
- No deje su producto bajo la lluvia. Protégelo de los elementos.
- En épocas de heladas y durante el invierno, recomendamos almacenar el artículo en un lugar seco y protegido.

2. Construcción

2.1 Resumen de variantes

	Estándar	Prima	Lujo
Cerradura plegable	Sí	Sí	Sí
Freno	Sí, en el eje delantero*	Sí, en ambos ejes	Sí, en el eje delantero*
Ruedas	Ancho, todoterreno	calleja	Ancho, todoterreno
Poste telescópico	No, longitud fija	Sí, variable	Sí, variable
Biela	No	Sí	Sí
Resiliencia	100kg	100kg	100kg

*Ruedas giratorias en el eje delantero

2.2 Montaje

El montaje se puede realizar sin herramientas. Dependiendo de la variante, estas instrucciones pueden diferir ligeramente. Revise el automóvil con anticipación para ver si está completo y si está completo.

1. Retire el carro de mano del embalaje y la bolsa de transporte
2. Abra el pestillo en el lateral o en la parte superior (para variantes estándar)
3. En las variantes Standard y Luxury, las ruedas traseras deben empujarse hacia afuera o plegadas. Despliega completamente el carro de mano y colócalo sobre sus ruedas.
4. Debajo del carro de mano, un sujetador Velcro está unido a la barra transversal central.
5. Tire (o empuje y gire) los soportes del techo en las esquinas. Ahora puedes poner el techo y arreglarlo. Para hacer esto, inserte la barra del techo a través de la pestaña en la esquina del techo.



*La imagen puede variar dependiendo de la variante

3. Eliminación respetuosa con el medio ambiente

Advertencia: ¡Peligro de asfixia! El material de embalaje es peligroso para los niños. Nunca deje que los niños jueguen con material de embalaje.

3.1 Eliminación y envasado

- El embalaje de su dispositivo está hecho de materiales que son necesarios para garantizar una protección efectiva durante el transporte. Estos materiales son totalmente reciclables, reduciendo así el impacto ambiental. Deseche el embalaje en un contenedor para materiales reciclables.

3.2 Eliminación de equipos viejos

- Los electrodomésticos viejos deben desecharse de acuerdo con las directrices y regulaciones de eliminación de residuos locales. Póngase en contacto con su administración local sobre la dirección del centro de reciclaje más cercano y entregue su dispositivo allí.

Nuestro número de atención al cliente: Tel. +49 (0) 931 9080 3000

Fax: +49 (0) 931 4523 2799 / E-Mail: info@arebos.de

Dirección de la oficina: Canbolat Vertriebs GmbH • Gneisenaustraße 10-11 • 97074 Würzburg

La dirección del remitente se puede encontrar en el pie de imprenta:

<https://www.arebos.de/impressum/>

Impresión

Variantes del producto:

Artículo	Modelo	Producto	Color
4260627423347	AR-HE-BWDSG	Carro de mano AREBOS con techo – estándar	gris
4260627423354	AR-HE-BWDSR		rojo
4260627423361	AR-HE-BWDSB		azul
4260627423378	AR-HE-BWDPR	Carro de mano AREBOS con techo – Premium	gris rojo
4260627423385	AR-HE-BWDPS		gris negro
4260627423392	AR-HE-BWDPB		gris azul
4260627423408	AR-HE-BWDLR	Carro de mano AREBOS con techo – lujo	gris rojo
4260627423415	AR-HE-BWDLS		gris negro
4260627423422	AR-HE-BWDLB		gris azul

Si este producto se modifica sin nuestro consentimiento, pierde el reclamo de cualquier garantía.

Fecha/Fabricante de la firma/Ubicación:

Wurzburgo 29.09.2023



Firma:

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, Director General

Representante de estas instrucciones de uso/datos técnicos:

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, Director General

Dirección de la oficina:

Canbolat Vertriebs GmbH

Gneisenaustraße 10-11

97074 Wurzburgo

La dirección del remitente se puede encontrar en el pie de imprenta:

<https://www.arebos.de/impressum/>

Número de identificación fiscal: DE 263752326

El tribunal de inscripción en el registro mercantil es Würzburg, HRB 10082

RAEE N.º DE 61617071